

LEGENDA

MORSETTI

DESCRIZIONE

1 - 2	EXTRA CORSA
2 - 3	CONTATTO PILASTRINO FOSSA (APERTO CON PILASTRINO ALZATO)
3 - 3A	CONTATTO GREMBIULE RETRATTILE (APERTO CON GREMBIULE RIPIEGATO)
3A - 3B	1° CONTATTO ISPEZIONE (CHIUSO IN NORMALE) + STOP MANUTENZIONE
3B - 3C	1° CONTATTO PIANTELLA TESTATA (CHIUSO IN POSIZIONE RIPOSO)
3D	USCITA CONTATTI PULSANTI ISPEZIONE TAGLIO SERIE
3E - 4	2° CONTATTO PIANTELLA TESTATA (CHIUSO IN POSIZIONE ATTIVA)
3F	2° CONTATTO ISPEZIONE (APERTO IN NORMALE) + INGRESSO PULSANTI ISPEZIONE
4 - 5	INTER FOSSA
5 - 6	ALT CABINA
6 - 7	PARACADUTE
7 - 8	PRELIMINARI
8 - 9	PORTE CABINA (SIA CON PORTE A BATTENTE CHE AUTOMATICHE)
9 - 10	BLOCCHI
1A - 1B	CONTATTO APERTURA PORTA PIANO FOSSA
1B - 1C	CONTATTO APERTURA PORTA PIANO TESTATA
GND	3° CONTATTO ISPEZIONE (APERTO IN NORMALE) + 2° CONT PULSANTI ISPEZIONE
UP - DW	2° CONTATTO PULSANTI ISPEZIONE
CPF - 82	MORSETTI PER PONTICELLO ESCLUSIONE PRE-FINE CORSA
CB	COMUNE PULSANTI CABINA
CE	COMUNE PULSANTI PIANI
CB - 0, CB - 1...	CHIAMATE CABINA SU PERIFERICA (MORSETTI CABINA)
CE - 0, CE - 1...	CHIAMATE DI PIANO PRENOTAZIONE SALITA SU PERIFERICA (MORSETTI SALITA)
CE - 0, CE - 1...	CHIAMATE DI PIANO PRENOTAZIONE DISCESA SU PERIFERICA (MORSETTI DISCESA)
T1	MORSETTO INGRESSO POSIZIONE ZERO PER A3 (DA PONTICELLARE CON CL o PE)
GND - KCB	CHIAVE PRIORITARIA IN CABINA
GND - KPI	CHIAVE PRIORITARIA AI PIANI
CPF - PFD	INTERRUTTORE PRE-FINE CORSA DISCESA
CPF - PFS	INTERRUTTORE PRE-FINE CORSA SALITA
FEM - FEM	INTERRUTTORE FINE CORSA SALITA IN MANUTENZIONE CON TESTATA RIDOTTA
GND - FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA
GND - FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA
GND - ID	INDUTTORE CONTEGGIO DISCESA
GND - IS	INDUTTORE CONTEGGIO SALITA
GND - IP1, GND - IP2	INDUTTORI CABINA AL PIANO E ZONA SICUREZZA
GND - IAX	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI
GND - PA	PULSANTE APERTURA PORTE
GND - SVR	CONTATTO SOVRACCARICO
GND - CM1	COSTOLA-FOTOCELLULA LATO 1
GND - CM2	COSTOLA-FOTOCELLULA LATO 2
GND - PRR	PULSANTE PARTENZA RAPIDA IN CABINA
GND - CCP	CONTATTO CABINA COMPLETA
CL	COMUNE LUMINOSE
CL - FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA
CL - FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA
CL - FSX	SEGNALAZIONE FRECCIA PROSSIMA PARTENZA SALITA
CL - FDX	SEGNALAZIONE FRECCIA PROSSIMA PARTENZA DISCESA
CL - SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO
CL - GON	SEGNALAZIONE GONG IN CABINA
CL - SF	SPIA ACCESSO IN FOSSA CONSENTITO
PE	RITORNO PRESENTE



ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-POC48SEMIAE06A3TR
Foglio: 18 di 20