

LEGENDA

MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
1-2	EXTRA CORSA	CPF-PFD	PRE FINE CORSA DISCESA
2-4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE	CPF-PFS	PRE FINE CORSA SALITA
4-5	INTER FOSSA	CPF-82	PONTICELLO PER ESCLUDERE PRE FINE CORSA
5-6	ALT CABINA		
6-7	PARACADUTE	AL- -AL1	PULSANTE ALLARME
7-8	PRELIMINARI	AL- - ALR	SPIA ALLARME RICEVUTO
8-9	PORTE CABINA(SIA IN BATTENTE CHE IN AUTOMATICO)	AL- - ALP	LUMINOSA ALLARME AI PIANI
9-10	BLOCCHI	AL- - PAR	PULSANTE ALLARME RICEVUTO
MA-MB-GND	DEVIATORE MANUTENZIONE	AL- - PRS	PULSANTE RESET ALLRME
UP-DW	PULSANTI ISPEZIONE(OPPURE CHIAMATE CABINA)	AL- - AL+	ALIMENTAZIONE CITOFONO IN ALLARME
0-1-....	CHIAMATE (SU SCHEDA PERIFERICA)CABINA-SALITA-DISCESA	AL+ - AL2	SUONERIA ALLARME
GND-FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA	AL+ - LEM	LUCE EMERGENZA 12 VDC
GND-FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA	CTF-CTF	CONSENSO COMBINATORE TELEFONICO
GND-ID	INDUTTORE CONTEGGIO DISCESA	IG-IG	4° POLO INTERRUTTORE GENERALE
GND-IS	INDUTTORE CONTEGGIO SALITA	CEV-EVL	ELETTROVALVOLA LIVELLAZIONE
GND-IP1, GND-IP2	INDUTTORI CABINAAL PIANO E ZONA SICUREZZA (SU BOX CABINA E SU QUADRO)	CEV-EVD	ELETTROVALVOLA DISCESA
GND-PA	PULSANTE APERTURA PORTE	CEV-EVS	ELETTROVALVOLA SALITA
GND-SVR	CONTATTO SOVRACCARICO (N.C.)	CEV-ELD	ELETTROVALVOLA LIVELLAZIONE DISCESA
GND-CM1	COSTOLA-FOTOCCELLULA LATO 1	CEV-ELS	ELETTROVALVOLA LIVELLAZIONE SALITA
GND-CM2	COSTOLA-FOTOCCELLULA LATO 2	PTC-PTC	TERMISTORI MOTORE
GND-CCP	CONT.CABINA COMPLETA	LF LF	ALIMENTAZIONE OPERATORE PORTE ELETTR. (220VAC O 24VAC)
GND-PRR	PULSANTE PARTENZA RAPIDA IN CABINA	R-S-T	LINEA TRIFASE
CFC-FA1	CONTATTO FINECORSAPERTURA PORTE LATO 1	U-V-W	MOTORE POMPA
CFC-FC1	CONTATTO FINECORSACHIUSURA PORTE LATO 1	X-Y-Z	MOTORE POMPA (CON STELLA-TRIANGOLO)
CFC-FA2	CONTATTO FINECORSAPERTURA PORTE LATO 2		
CFC-FC2	CONTATTO FINECORSACHIUSURA PORTE LATO 2		
CL-0, CL-1 ...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIF 18 QUADRO)		
CL-FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA		
CL-FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA		
CL-FSX	SEGNALAZIONE PROSSIMA PARTENZA SALITA		
CL-FDX	SEGNALAZIONE PROSSIMA PARTENZA DISCESA		
CL-SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO		
CL-GON	SEGANALZIONE GONG IN CABINA		
PE	RITORNO PRESENTE		
CL	COMUNE LUMINOSE		



Eca Di Belardi
 Via Dei Crispolti 91-93, Roma
 Tel. 0643535861

Schema: MC-POL48MIAE

Autore: Belardi

Data: 01/16

Foglio: 15 di 17

MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
COM-AP1	COMANDO APERTURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO	PR+/PR-	PATTINO RETRATTILE
COM-CP1	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 1 OPERATORE ELETTRONICO	M1-M1-M1	MOTORE PORTE LATO 1 – TRIFASE
COM-AP2	COMANDO APERTURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO	M2-M2-M2	MOTORE PORTE LATO 2 – TRIFASE
COM-CP2	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 2 OPERATORE ELETTRONICO	L1-L2	LINEA LUCE CABINA 230 VAC
		L1-L3	LUCE CABINA A TEMPO
GND-IAx	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI	+24	24 V GRUPPO BATTERIE
		+48	48 V GRUPPO BATTERIE
BRO-BR1	BOBINA RALL.OPERATORE TRIFASE LATO 1	-	NEGATIVO GRUPPO BATTERIE
BRO-BR2	BOBINA RALL.OPERATORE TRIFASE LATO 2	LE-LE	SPIA IN EMERGENZA 24V
BR1-RA1	CONT.RALL.APERTURA LATO 1		
BR1-RC1	CONT.RALL.CHIUSURA LATO 1		
BR2-RA2	CONT.RALL.APERTURA LATO 2		
BR2-RC2	CONT.RALL.CHIUSURA LATO 2		
AL1-AL2	PULSANTE ALLARME (SENZA LEGGE 13)		
AL2-AL3	SUONERIA ALLARME(SENZA LEGGE 13)		
ICP-ICP	INDUTTORE CABINA SPIA AL PIANO (SENZA LEGGE 13)		
		 <div> Eca Di Belardi Via Dei Crispolti 91-93, Roma Tel. 0643535861 </div>	
		Schema:	MC-POL48MIAE
		Autore:	Belardi
		Data:	01/16
		Foglio:	16 di 17