

# LEGENDA

## MORSETTI

## DESCRIZIONE

1 - 2	EXTRA CORSA
2 - 4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE
4 - 5	INTER FOSSA
5 - 6	ALT CABINA
6 - 7	PARACADUTE
7 - 8	PRELIMINARI
8 - 9	PORTE CABINA(SIA IN BATTENTE CHE IN AUTOMATICO)
9 - 10	BLOCCHI
CPF - PFD	PRE-FINE CORSA DISCESA
CPF - PFS	PRE-FINE CORSA SALITA
CPF - 82	PONTICELLO PER ESCLUDERE PRE-FINE CORSA
MA - MB - GND	DEVIATORE MANUTENZIONE
UP - DW	PULSANTI ISPEZIONE
CB	COMUNE CHIAMATE
0 - 1...	CHIAMATE CABINA (SU PERIFERICA)
0 - 1...(SALITA)	CHIAMATE DI PIANO SALITA (SU PERIFERICA)
0 - 1...(DISCESA)	CHIAMATE DI PIANO DISCESA (SU PERIFERICA)
GND - FCD	BISTABILE FINE CORSA DISCESA
GND - FCS	BISTABILE FINE CORSA SALITA
GND - ID	INDUTTORE CONTEGGIO DISCESA
GND - IS	INDUTTORE CONTEGGIO SALITA
GND - IP1, GND - IP2	INDUTTORI CABINA AL PIANO E ZONA SICUREZZA
GND - IAX	INDUTTORE FERMATA CON PIANI CORTI ESTREMI
GND - PA	PULSANTE APERTURA PORTE
GND - SVR	CONTATTO SOVRACCARICO
GND - CM1	COSTOLA MOBILE - FOTOCELLULA LATO 1
GND - CM2	COSTOLA MOBILE - FOTOCELLULA LATO 2
GND - CCP	CONTATTO CABINA COMPLETA
GND - PRR	PULSANTE PARTENZA RAPIDA IN CABINA
CFC - FA1	CONTATTO FINECORSO APERTURA PORTE LATO 1
CFC - FC1	CONTATTO FINECORSO CHIUSURA PORTE LATO 1
CFC - FA2	CONTATTO FINECORSO APERTURA PORTE LATO 2
CFC - FC2	CONTATTO FINECORSO CHIUSURA PORTE LATO 2
CL	COMUNE LUMINOSE
CL - 0, CL - 1...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIFERICA)
CL - FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA
CL - FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA
CL - FSX	SEGNALAZIONE PROSSIMA PARTENZA SALITA
CL - FDX	SEGNALAZIONE PROSSIMA PARTENZA DISCESA
CL - SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO
CL - GON	SEGNALAZIONE GONG IN CABINA
PE	RITORNO PRESENTE



ECA Di Belardi  
Via Dei Crispolti 91-93, Roma  
Tel. 0643535861

Schema: MC-POL48MIAE-06  
Foglio: 16 di 18