



Cambiar un barril

Guía de referencia rápida

.....

1. Retire el sello de la parte superior del barril

girando en sentido antihorario. Asegúrate que
acoplador está en la posición arriba/apagado y no
comprometido.

2. Inserte el acoplador en la válvula en la parte superior

del nuevo barril y gírelo lentamente en el sentido de las agujas del reloj
(90 grados) hasta que tenga un ajuste perfecto. No haga
apriete demasiado con fuerza. Un buen sello hermético es
todo lo que necesita.

3. Tire de la manija del acoplador hacia afuera y

empújelo hacia abajo hasta que escuche que se traba
lugar.

4. No olvide apoyar el flotador en el FOB.

Usted está listo para ir!

