

CONFIGURACION DEL CONTROL UNIVERSAL



Para configurar el control universal con el decodificador se debe:

1. Mantener pulsada la tecla **STB** por aproximadamente 5 seg.
La luz led va a quedar encendida de manera fija (en ese momento estamos dentro de la configuración).
2. Presionamos el código que corresponde al **decodificador instalado** (código de 4 dígitos).
3. La luz led va a parpadear 3 veces y se apaga automáticamente.

Una vez realizado este proceso tendremos configurado el control universal con el decodificador.

Para configurar el control universal con el televisor se debe:

1. Mantener pulsada la tecla **TV** por aproximadamente 5 seg.
La luz led va a quedar encendida de manera fija (en ese momento estamos dentro de la configuración).
2. Presionamos el código que corresponde a la **marca del televisor** del cliente (código de 4 dígitos).
3. La luz led va a parpadear 3 veces y se apaga automáticamente.

Una vez realizado este proceso tendremos configurado el control universal con el televisor.

CODIGOS DE DECODIFICADORES	
Echostar	5044
Coship / Sagem	5036
Jiuzhou	5047
kaon	5049

CODIGO DE PRINCIPALES MARCAS DE TV	
LG	0010 - 0025 - 0037 - 0042 - 0047 - 0081
SAMSUNG	0007 - 0027 - 0042 - 0043 - 0044 - 0047 - 0048 - 0050 - 0076 - ,0078 - 0081 - 0082 - 0104 - 0105 - 0150
SONY	0000 - 0005 - 0028 - 0073
RIVIERA	0132 - 0133 - 0137 - 0142 - 0182
PRIMA	0133 - 0134 - 0135 - 0136 - 0182
TECNO	0143 - 0144 - 0145 - 0146

Para marcas adicionales de televisores verificar en el manual adjunto.