

avrdude

Driver program for Atmel AVR microcontrollers programming.

- Read AVR microcontroller:

```
avrdude -p {{AVR_device}} -c {{programmer}} -U flash:r:{{file.hex}}:i
```

- Write AVR microcontroller:

```
avrdude -p {{AVR_device}} -c {{programmer}} -U flash:w:{{file.hex}}
```

- List available AVR devices:

```
avrdude -p \?
```

- List available AVR programmers:

```
avrdude -c \?
```