



C383626

IDE_RST	87758-4416	87758-4416	GND
IDE_D7	CON1-1	CON1-2	IDE_D8
IDE_D6	CON1-3	CON1-4	IDE_D9
IDE_D5	CON1-5	CON1-6	IDE_D10
IDE_D4	CON1-7	CON1-8	IDE_D11
IDE_D3	CON1-9	CON1-10	IDE_D12
IDE_D2	CON1-11	CON1-12	IDE_D13
IDE_D1	CON1-13	CON1-14	IDE_D14
IDE_D0	CON1-15	CON1-16	IDE_D15
GND	CON1-17	CON1-18	KEY_PIN_POWER
IDE_W	CON1-19	CON1-20	GND
IDE_R	CON1-21	CON1-22	GND
IDE_WAIT	CON1-23	CON1-24	GND
IDE_IRO	CON1-25	CON1-26	GND
IDE_A1	CON1-27	CON1-28	GND
IDE_A0	CON1-29	CON1-30	GND
IDE_CS0	CON1-31	CON1-32	GND
IDE_CS1	CON1-33	CON1-34	GND
+5V	CON1-35	CON1-36	IDE_A2
GND	CON1-37	CON1-38	IDE_CS1
	CON1-39	CON1-40	GND
	CON1-41	CON1-42	+5V
	CON1-43	CON1-44	GND

