



位置情報の設定方法

bCoreへの接続にはBluetoothと位置情報が必要となります

Windows & Mac - Chrome

1. タイトル画面でアドレスバー横の鍵マークをクリック



2. "サイトの設定"をクリック



3. 位置情報を"確認"に設定

