



Личный кабинет    Избранное

## О Z-Wave

Что такое Z-Wave

- Новый стандарт
- Домашний контроль
- Безопасность
- Легкое управление
- Сенсорная сеть
- Энергосбережение

Почему Z-Wave

Кратко о Z-Wave

- Введение
- Средства разработчика
- Модификации чипов
- Mesh-сети
- Частоты Z-Wave

Z-Wave устройства

Z-Wave Alliance

СМИ

# VeraEdge



Новый контроллер

Новые возможности



[🏠 Z Wave Russia](#) » [Обзоры](#) » Ёлочка гори! Автоматизируем Новый год в VeraLite

## Ёлочка гори! Автоматизируем Новый год в VeraLite

Новый год уже скоро, а это значит можно заняться подарками, составлением планов и другими приятными вещами. Поскольку система умного дома уже смонтирована и управляет домашним кинотеатром (\*1) и кондиционерами (\*2), то самое время подключить к ней ... ёлку!



Рис. 1. Новогодняя гирлянда

Саму ель подключить, конечно, не удастся, но вот гирляндой (рис. 1) на ёлке управлять вполне под силу. Правда, хочется чего-нибудь более интересного, чем включение подсветки елки и гирлянды в определенное время, почему бы не начать радостно мигать? Включать и отключать одновременно гирлянду и свет или подсветку.



Рис. 2. Розеточный выключатель Everspring AN158




Рис. 3. Розеточный выключатель в интерфейсе UI5 Vera

Для управления гирляндой подойдет любой розеточный модуль Z-Wave: встраиваемый или отдельный, как, например, Everspring AN158 (\*3), изображенный на рис. 2. В интерфейсе UI5 Vera любое устройство имеет свой порядковый номер, в данном случае это номер 4.



Рис. 4. Универсальный диммер FIBARO FGD-211






Рис. 5. Универсальный диммер в интерфейсе UI5 Vera

Для того чтобы задействовать управление светом подойдет распространённый универсальный диммер FIBARO FGD-211 (\*4), устанавливаемый в монтажную коробку, рис. 4. Номер устройства в конкретном случае равен 10.



Рис. 6. Fibaro RGBW модуль FGRGB-101




Рис. 7. RGBW модуль в интерфейсе UI5 Vera

Если есть желание менять цвета (и вообще задействовать цвет), то стоит воспользоваться встраиваемым RGBW модулем компании Fibaro (\*5), изображенном на рис. 6. Если в доме установлены светодиодные лампы на 12 вольт, то ими также управляет RGBW модуль. Номер устройства конкретного мастер-выключателя равен 75. Vera создает отдельное устройство для RGBW модуля на каждый из каналов: R, G, B, W, а также мастер-выключатель и общий уровень света.

После этого переходим к программной части интерфейса UI5 Vera. Для того, чтобы мигать всеми этими исполнительными устройствами, можно через встроенный визуальный редактор сцен указать, что именно включать и выключать, установить задержки исполнения и создать сцену. Но если есть желание мигнуть 15 раз с интервалом в 10 секунд, а задействовано более трех устройств? Придется совершить изрядное количество действий в редакторе сцен, можно просто запутаться в задержках и включениях/выключениях. Предлагается использовать другой способ – LUUP код, в котором надо указать только номера устройств, желаемое кол-во раз повторений включения/выключений и задержку между миганиями.

## НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

```

1.  -- новогодняя ёлка
2.  local array_dimmer = {10,75} --номера диммеров, можно перечислять через запятую {38,5
3,3}
3.  local array_switch = {4} --номера выключателей, можно перечислять через запятую {4,12
}
4.  local original_status_dimmer={}
5.  local original_status_switch={}
6.  local counter = 15 --счетчик кол-ва значений включено/выключено, сколько раз мигнуть

```

```
7.  local delay = 10 --задержка между включением/выключением, в секундах
8.  function set_dimmer(device,value)
9.      luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:Dimming1", "SetLoadLevelTarget",{ newTa
Value=value },device)
10. end
11. function set_switch(device,value)
12.     luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "SetTarget",{ newTargetValue
=value },device)
13. end
14. function blink_on()
15.     for i, device in ipairs(array_dimmer) do
16.         set_dimmer(device,"100")
17.     end
18.     for i, device in ipairs(array_switch) do
19.         set_switch(device,"1")
20.     end
21.     luup.call_delay( 'blink_off', delay )
22. end
23. function blink_off()
24.     counter = counter-1
25.     if counter > 0 then
26.         for i, device in ipairs(array_dimmer) do
27.             set_dimmer(device,"0")
28.         end
29.         for i, device in ipairs(array_switch) do
30.             set_switch(device,"0")
31.         end
32.         luup.call_delay( 'blink_on', delay )
33.     else
34.         for i, device in ipairs(array_dimmer) do
```



```
35.  set_dimmer(device,original_status_dimmer[i])
36.  end
37.  for i, device in ipairs(array_switch) do
38.      set_switch(device,original_status_switch[i])
39.  end
40.  end
41.  end
42.  for i, device in ipairs(array_dimmer) do
43.      original_status_dimmer[i] = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:Dimming1","LoadLevelStatus", device)
44.  end
45.  for i, device in ipairs(array_switch) do
46.      original_status_switch[i] = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1","Status", device)
47.  end
48.  blink_off()
49.  --z-wave.ru, Михаил Шардин
```

Для того чтобы избежать ошибок при копировании кода с сайта, его рекомендуется скачать в виде отдельного файла [christmas tree.zip](#). Чтобы код не отображался сплошным массивом текста, рекомендуется открывать его в текстовых редакторах с подсветкой синтаксиса языка, например, AkelPad (\*6) или Notepad++ (\*7), рис. 8.



```

-- НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
local array_dimmer = {10,75} --номера диммеров, можно перечислять через запятую {38,53,3}
local array_switch = {4} --номера выключателей, можно перечислять через запятую {4,12}
local original_status_dimmer={}
local original_status_switch={}
local counter = 1 --счетчик кол-ва значений включено/выключено, сколько раз мигнуть
local delay = 10 --задержка между включением/выключением, в секундах

function set_dimmer(device,value)
    luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:Dimming1", "SetLoadLevelTarget",{ newTargetValue=value }
end

function set_switch(device,value)
    luup.call_action("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "SetTarget",{ newTargetValue=value },de
end

function blink_on()
    for i, device in ipairs(array_dimmer) do
        set_dimmer(device,"100")
    end
    for i, device in ipairs(array_switch) do
        set_switch(device,"1")
    end
    luup.call_delay( 'blink_off', delay )
end

function blink_off()
    counter = counter - 1
    if counter > 0 then
        for i, device in ipairs(array_dimmer) do
            set_dimmer(device,"0")
        end
        for i, device in ipairs(array_switch) do
            set_switch(device,"0")
        end
        luup.call_delay( 'blink_on', delay )
    else
        for i, device in ipairs(array_dimmer) do
            set_dimmer(device,original_status_dimmer[i])
        end
        for i, device in ipairs(array_switch) do
            set_switch(device,original_status_switch[i])
        end
    end
end

for i, device in ipairs(array_dimmer) do
    original_status_dimmer[i] = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:Dimming1", "LoadLev
end
for i, device in ipairs(array_switch) do
    original_status_switch[i] = luup.variable_get("urn:upnp-org:serviceId:SwitchPower1", "St
end

blink_off()

--z-wave.ru, Михаил Шардин

```

Рис. 8. Код на интерпретируемом языке программирования Lua с подсвеченным синтаксисом

Для того чтобы автоматизация состоялась, необходимо создать новую сцену на контроллере Vera: вкладка «Автоматизация» / «Новая сцена», далее перейти на вкладку «LUUP» и вставить туда код, как на рис. 9. Перед вставкой кода измените номера диммеров и выключателей на ваши собственные, номера можно перечислять через запятую {4,12}. Диммеры и выключатели разнесены, поскольку управляются разными командами в коде. Обязательно нажмите «Сохранить lua» после вставки кода.




Рис. 9. Вставка кода в сцену

После создания сцены и подтверждения изменений, нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу под часами. После этого можно вызывать созданную сцену с любого мобильного устройства или брелока Z-Wave. Например, в мобильном приложении AutHomationHD (\*8), список сцен выглядит следующим образом, рис. 10.



Рис. 10. Список сцен в мобильном приложении AuthomationHD

Результатом применения статьи может стать еще один шаг в превращении устройств Z-Wave из простого набора микросхем в умных домашних помощников.

#### Ссылки, упоминаемые в статье:

- \*1. <http://www.z-wave.ru/obzory/255-sozdanie-domashnego-kinoteatra-iz-televizora-i-sistemy-umnogo-doma-z-wave.html>
- \*2. <http://www.z-wave.ru/obzory/256-besplatnaya-pogoda-v-dome-upravlyaemom-veralite.html>
- \*3. <http://www.z-wave.ru/shop/category/ispolniteli/rozetochnyj-vyklyuchatel-s-izmeritelem-moshchnosti.html>
- \*4. <http://www.z-wave.ru/shop/category/ispolniteli/dimmery/universalnyj-dimmer-500-vt.html>
- \*5. <http://www.z-wave.ru/shop/category/ispolniteli/dimmery/rgbw-modul.html>
- \*6. <http://akelpad.sourceforge.net/ru/>
- \*7. <http://notepad-plus-plus.org/>
- \*8. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garrettpower.authomationhd>

Информация актуальна на дату написания статьи: декабрь 2014 года.

**Автор: Михаил Шардин**

[Назад](#)[Вперед](#)

## Способы доставки

### Самовывоз

Место и время самовывоза с вами согласует по телефону наш менеджер.

### Доставка по Москве



Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД составляет 350 руб.

### Доставка по России

В другие города мы отправляем товар курьерскими службами «Интеграл», EMS после поступления оплаты заказа.

[Подробнее о способах доставки...](#)

## Последнее на форуме



#### Свой UI для веры

Автор: Ctannis

10 Июль 2020 08:52



#### Настройка устройств Fibaro HC2

Автор: Marzuh

08 Июль 2020 11:10



#### Как включить/выключить свет в одной комнате HC2?

Автор: Marzuh

08 Июль 2020 10:55



#### Добавить параметр Home2 для устройства с шаблоном

Автор: Marzuh

08 Июль 2020 10:40

[Читать подробнее »](#)



## Помощь



- ✓ О портале
- ✓ Магазин
- ✓ С чего начать
- ✓ Техническая поддержка
- ✓ Сотрудничество



## Как заказать

- ✓ Режим работы
- ✓ Оформление заказа
- ✓ Форма оплаты
- ✓ Варианты доставки
- ✓ Гарантия



## Проект

- ✓ Заказчику
- ✓ Техническое задание
- ✓ Необходимые сведения
- ✓ Интеграция с инж. системами
- ✓ Нормы и правила





## Контакты

+7 495 204-27-80

Пн.-Пт.: с 9<sup>00</sup> до 19<sup>00</sup>

info@z-wave.ru

## Социальные сети



© 2020 Z-Wave Russia - портал о беспроводном стандарте домашнего управления. Новости, обзоры, инструкции, форум.