



Rodapiés por habitación

Para poder ejecutar este script deberemos importar una familia llamada "Plint", desde Revit nos dirigimos a insertar > cargar familia y buscamos el fichero Plint que se encuentra en la carpeta con dynamo-scripts.

Para poder ejecutar el script desde Revit, nos dirigimos a la pestaña gestionar > programa > dynamo > reproductor de dynamo, nos saldrán todos los scripts y en este caso pulsamos sobre el botón de ejecutar en "Rodapiés por habitación".

Reproductor de Dynamo

Rodapie por habitacion ⓘ ⋮

Descripción: Genera los rodapiés por habitación de forma sencilla y automática

Entradas ▲

Indica el nivel ✓ Nivel 1 ▼

Selecciona las habitaciones
N.º total de elementos: 2 ✓ Seleccionar

[Mostrar elementos](#)

Salidas ▲

Una vez abierta la ventana debemos introducir cierta información para el funcionamiento del script.

- Indica el nivel, nos saldrá un desplegable donde debemos seleccionar el nivel donde queremos implementar la función
- Selecciona las habitaciones, nos saldrá un selector para poder seleccionar las habitaciones, sería recomendable estar en la vista del nivel en el que queremos implementar la función