

转场航线 西华-民权-西华  
Rev.3.0 @健鹏  
航向用磁航向计量，距离用海里计量  
BEARING ARE MAGNETIC,  
DISTANCE IN NAUTICAL MILES

西华-民权: 标压900m/78NM (145KM)  
民权-西华: 标压600m/ (往返同航路)



转场坐标点

航路点		坐标点	航向(M)	距离(NM)
DCT	西华机场	33°48'13"N 114°37'58"E	107	7.1
DCT	BELUM	33°46'48"N 114°46'18"E	010	23.5
DCT	KILUD	34°10'18"N 114°48'24"E	009	31.7
DCT	瓦屋营村	34°42'00"N 114°51'20"E	093	16.5
DCT	民权机场	34°42'46"N 115°11'20"E		

报话参考

① 放行许可

P: 西华塔台您好, B-\_\_\_\_, 左座 \_\_\_\_ 转场至【民权】准备好, 请示放行许可。  
T: B-\_\_\_\_, 可以开车, 按计划放行至【民权】,  
使用跑道 \_\_\_\_, 目视离场,  
标准气压高度去程 \_\_\_\_, 返程 \_\_\_\_,  
修正海压\_\_\_\_, 应答机 \_\_\_\_

P:(复诵)

② 一边/入航

T: B-\_\_\_\_, 右转上标准气压高度\_\_\_\_, \_\_\_\_NM报 / 3B点报  
P: (复诵) (报告点为\_\_\_\_)  
QNH→QNE, 调整预选高度 爬升C/L、巡航C/L、(调贫油)

③ 管制移交

P: B-\_\_\_\_, 标准气压高度\_\_\_\_, (位置)  
T: B-\_\_\_\_, 与前方民权122.40联系, 联系好报  
P: (复诵)  
122.40: P: 民权塔台您好, B-\_\_\_\_, 应答机\_\_\_\_, 标准气压高度\_\_\_\_, (位置)  
T: B-\_\_\_\_, 保持标高\_\_\_\_, 与西华脱波报。  
P: (复诵)  
122.05: P: B-\_\_\_\_, 已与前方民权联系好, 现与您脱波, 感谢指挥回见  
122.40: P: B-\_\_\_\_, 已与西华脱波, 现听您指挥。

③ 抄进场条件

修正海压、使用跑道、起落航线方向、目视进场

频率

西华机场

GND 127.375  
TWR 122.050

民权机场

GND/TWR 122.400

ZHO 周口 (VOR/DME) 115.500  
JKU 西华 (VOR/DME) 108.250

