

Fonctionnement de l'arrosage automatique



Sélection du programme

0 et 5 → Aucun arrosage

1 → Arrosages 6h et 20h, 10 minutes chaque sorties

2 → Arrosages 6h et 20h, 15 minutes chaque sorties

3 → Arrosage 6h 15 minutes chaque sorties

4 → Arrosage 20h 15 minutes chaque sorties