



teclas:

 tecla "NIVEL" escolhe função ou confirma ajuste

 incrementa valor

 entra na função ou passa ao dígito seguinte

Legenda:

SEtP1 = ajuste de set-point 1
 SEtP2 = ajuste de set-point 2
 SEtP3 = ajuste de set-point 3

INDICADOR TRANSMISSOR DE PESAGEM MOD. 3104 B FLUXOGRAMA DE AJUSTE DE SET-POINT