

T&D Recorder for Windows

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、
本製品を正しくお使いください。

■ 本製品使用に關しての注意事項

本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。

パソコンの故障およびトラブルまたは取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障およびトラブルは、弊社の保証対象には含まれません。

- 本書の著作権は、株式会社ティアンドデイに帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載・複製・改変などを行うことは禁じられています。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標です。
- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- 使用及び表示されている商標、サービスマーク及びロゴマークは株式会社ティアンドデイ及びその他第三者の登録商標または商標です。「おんどとり」、「TANDD」のロゴはティアンドデイの登録商標です。
- 本書に記載された仕様・デザイン・その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載した画面表示内容と、実際の画面表示が異なる場合があります。
- 本書の内容に關しては万全を期して作成しておりますが、万一落丁乱丁・ご不審な点や誤り・記載漏れなどがありましたらお買い求めになった販売店または弊社までご連絡ください。
また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は一般の民生・産業用として使用されることを前提に設計されています。人命や危害に直接的または間接的に關わるシステムや医療機器など、高い安全性が必要とされる用途にはお使いにならないでください。
- 本製品の故障および誤動作または不具合によりシステムに発生した付随的傷害、測定結果を用いたことによって生じたいかなる損害に対しても当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

付属ソフトウェアの利用規約

■ 免責事項

- (株) ティアンドデイは、T&D Recorder for Windows に関して、動作確認を行っておりますが、全ての状況下において動作を保証しているわけではありません
- (株) ティアンドデイは、T&D Recorder for Windows によりご利用者に直接または間接的損害が生じても、いかなる責任をも負わないものとし、一切の賠償等は行わないものとします。
- T&D Recorder for Windows はご利用者へ事前の連絡なしに仕様を変更したり、サービスの提供を中止する場合があります。その場合、T&D Recorder for Windows をご利用いただけなかったり、ご利用者の方に直接または間接的損害が生じた場合でも (株) ティアンドデイは、いかなる責任をも負わないものとし、一切の賠償等は行わないものとします。
- (株) ティアンドデイは、T&D Recorder for Windows に不備があっても、訂正する義務は負わないものとします。

■ 著作権

1. T&D Recorder for Windows (プログラム及び関連ドキュメントを含める) の著作権は、(株) ティアンドデイに帰属します。
2. T&D Recorder for Windows は無償でご利用いただけます。また、友人・お知り合い等、あるいは企業内・企業間であっても営利を目的しない間柄での再配布は原則として自由です。ただし、その場合であっても免責事項の規定は配布の相手方に対して効力を有するものとします。尚、営利目的を伴う再配布については下記3項に従ってください。
3. 転載および雑誌・商品などに添付して再配布する場合には、(株) ティアンドデイの許諾を必要とします。この場合の再配布については、(株) ティアンドデイ 営業部までご連絡ください。
4. T&D Recorder for Windows に改変を加えないでください。

目次

付属ソフトウェアの利用規約.....	1
免責事項.....	1
著作権.....	1

はじめに

T&D Recorder for Windows とは.....	6
概要.....	6
基本的な機能.....	6
ご使用の前に.....	8

準 備

基本的な使用手順.....	10
USB 通信をする :Windows 7/Vista.....	10
USB 通信をする :Windows 7/Vista.....	11
USB 通信をする :Windows XP.....	12
USB 通信をする :Windows XP.....	13
RS-232C 通信をする.....	14
RS-232C 通信をする.....	15
付属ソフトウェアのインストール....	16
Windows 7/Vista の場合.....	16
Windows XP の場合.....	18
アプリケーションを起動する.....	19
起動方法.....	19
ランチャー.....	19
常駐部.....	19
[ヘルプ]の使い方.....	21
パソコンと接続する.....	22
TR-71Ui/72Ui/77Ui ¹ , TR-71U/72U/73U ¹ を USB 通信ケーブルで接続する.....	22
TR-50U2/TR-50U, TR-57U/57DCi, RTR-57U を USB 通信ケーブルで接続す る.....	23
TR-50C/57C/57U/57DCi, RTR-57C/57U を RS-232C 通信ケーブルで接続する ..	24
TR-71S/72S を RS-232C 通信ケーブルで 接続する.....	25
データコレクタ/コミュニケーションポ ートを介して光通信で接続する.....	26

USBデバイスドライバのインストール ..	27
Windows XP の場合.....	29
自動でドライバが見つからなかった場合 ..	30
デバイスドライバの確認 :	
Windows XP の場合.....	32
USB デバイスドライバのインストール が失敗した場合.....	33
Windows 7/Vista の場合.....	33
Windows XP の場合.....	34
通信ポートの設定.....	35
自動検出する.....	35
USB を使用する場合.....	36
RS232C を使用する場合.....	37
TR-71S/72S のシリアルポート設定画面.....	38

機種ごとの基本的な機能

TR-71Ui/72Ui/77Ui, TR-71U/72U/73U :	
メイン画面.....	40
記録スタート.....	41
記録データを吸い上げる.....	43
その他の機能.....	45
ファイル名とフォルダの設定.....	45
アイコン表示の切り替え.....	46
現在値モニタ.....	47
接続中の機器を検索.....	47
機器名・チャンネル名を変更する.....	48
液晶の表示方法を切り替える.....	49
アジャストメント設定.....	50
補正の目安.....	51
子機登録 :	
RTR-5 / 5A シリーズ, RVR-52.....	52
登録情報を取得する.....	52
子機を新規登録する.....	54
登録後の確認.....	55
その他の機能.....	56
登録内容を保存 / 開く.....	56
登録内容をテキスト形式で保存する ..	56
登録内容を変更 / 削除する.....	56

登録内容を別のデータコレクタに転送する	58
子機の登録内容を初期化する	58
登録可能数を設定する	59
子機情報を取得する	60
RTR-51/51A, 52/52A, 52Pt:	
記録スタート	61
データコレクタと無線通信で記録設定する	61
パソコンに接続して記録設定をする	61
記録データを吸い上げる	64
パソコンに接続してパソコンに吸い上げる	64
RTR-52Pt の機能	66
センサ設定	66
RTR-53/53A:	
記録スタート	67
データコレクタと無線通信で記録設定する	67
パソコンに接続して記録設定をする	67
本体表示設定	69
記録データを吸い上げる	70
パソコンに接続してパソコンに吸い上げる	70
RTR-5A シリーズ:	
アジャストメント設定	72
補正の目安	73
RVR-52:	
記録スタート	74
データコレクタと無線通信で記録設定する	74
パソコンに接続して記録設定をする	74
記録データを吸い上げる	77
パソコンに接続してパソコンに吸い上げる	77
TR-57C/57U/57DCi, RTR-57C/57U:	
時刻設定	79
記録データの吸い上げ	80
データコレクタの情報を取得する	80
記録データを吸い上げる	83
吸い上げ後の処理を設定する	84
TR-57C/57U, RTR-57C/57U:	
その他の機能	86
上下限值を設定する	86

TR-71S/72S:	
記録スタート	87
記録データを吸い上げる	89
TR-51/51A/52:	
記録スタート	91
記録データを吸い上げる	93
TR-51i/52i/55i, TR-51S/52S:	
記録スタート	95
記録データを吸い上げる	101
その他の機能	103
警報発生時刻を確認する	103
データロガーの警報サインを解除する	103
アジャストメント設定	104
補正の目安	105
スケール変換:[通信]メニュー (TR-55i 電圧/4-20mA/パルス測定時)	107
おんどとり Web Storage について	108

グラフ

温度・湿度グラフ	110
メイン画面の名称とはたらき	111
[グラフ操作]メニュー	114
データ一覧表示	115
データ一覧表のメニュー	116
グラフの表示方法の切り替え	117
Max.Min.Avg. 計算時間設定	118
記録条件を編集する	119
チャンネルデータの並び替え	120
チャンネルデータを削除する	121
グラフの色と線幅を変更する	121
グラフをクリップボードにコピーする	122
印刷と印刷プレビュー	123
マルチスケールグラフ	125
メイン画面の名称とはたらき	126
マウスでグラフを拡大/縮小する	128
データ一覧表示	129
グラフの表示方法の切り替え	130

Max.Min.Avg. 計算時間設定	130
記録条件を編集する	130
チャンネルデータの並び替え	131
チャンネルデータを削除する	131
チャンネルデータ結合	132
縦軸表示範囲を設定する	133
スケールと単位の変換をする	134
グラフの色と線幅を変更する	135
印刷と印刷プレビュー	137
Event Viewer	138
メイン画面の名称とはたらき	139
表示形式を切り替える	140
ファイルの情報	141
複数のデータを開く	141
複数のデータを1つの一覧表にまとめる ..	142
印刷プレビューと印刷	143

その他の機能

データ保存	146
テキスト形式で保存	147
保存ファイルを開く	149

その他

付属ソフトウェアの再インストール	152
Windows 7/Vista	152
Windows XP	153
困ったときは	154
製品仕様	158

はじめに

T&D Recorder for Windows の概要について説明します。

T&D Recorder for Windows とは

■概要

T&D Recorder for windows はデータロガーの記録設定やデータの収集、記録したデータのグラフ化・表作成・テキストファイル化・印刷などを行うためのソフトウェアです。また、データロガー無線通信タイプ（RTR-5/5A シリーズ・RVR-52）と RTR-57 シリーズ間を特定小電力無線で通信する場合の子機登録・動作設定ができます。ソフトウェアの動作環境は P.154 を参照してください。

■基本的な機能

記録設定

チャンネル名・記録間隔・記録モードなどの記録条件の設定できます。記録開始時刻を本体に設定すると設定された日時から記録を開始します。

他機種種の混在利用可能

異なる機種種の記録データを一括処理できます。

(TR-7Ui, TR-7U, TR-7S, RTR-5/5A, RVR-52, TR-5i, TR-5S, TR-5)

データ吸い上げ

記録データの吸い上げ方法はデータロガーの機種によります。パソコンに直接接続して吸い上げる (TR-7Ui, TR-7U, TR-7S)、データ収集機^{*1}を経由して吸い上げる (RTR-5/5A, RVR-52, TR-5i, TR-5S, TR-5)、もしくは赤外線通信機能により携帯電話^{*2}/TR-57DCi で吸い上げる (TR-5i, TR-7Ui) 方法があります。

^{*1} データ収集機はコミュニケーションポート (TR-50U2 / TR-50U / TR-50C)、データコレクタ (TR-57DCi / TR-57U / TR-57C)、無線通信用データコレクタ (RTR-57U / RTR-57C) です。

^{*2} 赤外線通信できる携帯電話は、NTT ドコモ社製で動作確認済みの機種に限ります。

データロガー無線通信タイプのグループ・子機登録

無線通信用データコレクタ（通称：親機）と、RTR-5/5A シリーズ・RVR-52（通称：子機）間を無線通信する場合は、あらかじめ親機に子機を登録する必要があります。子機はグループ単位で処理・管理できます。

^{*} RTR-52Pt は本体バージョン 3 以降の RTR-57U に対応しています。

温度・湿度グラフ / マルチスケールグラフ

温度・湿度グラフでは温度 / 湿度データ / 大気圧データ、マルチスケールグラフでは電圧 / 4-20mA / パルス / 温度 / 湿度 / 照度 / 紫外線 / CO2 データのグラフを表示します。マルチスケールグラフでは、吸い上げデータに合わせたスケール・単位の設定もできます。

グラフ表示 / 印刷

吸い上げた記録データを一覧表示し、印刷できます。

- 8ch. 分のデータを一括表示

本体 / データコレクタから吸い上げた記録データを最高 8 チャンネル分まで 1 つのグラフに表示できます。

- マウスで簡単に拡大表示

マウス操作でグラフの拡大・縮小や表示の切り替えが簡単にできます。

- 任意の期間の最高・最小・平均を計算表示

グラフ画面の各チャンネルデータ一覧に表示される最大・最小・平均値を算出する範囲を任意で設定できます。

- グラフの印刷

画面に表示されているグラフをそのままカラーで印刷できます。

記録データ一覧を表示 / 印刷

グラフ画面に表示された記録データを一覧表示し、印刷できます。

- 色によって区別して表示

最高値を赤、最小値を青、平均値をピンクで色分けして一覧に表示します。

- 一覧表の印刷

表示された一覧表は、全てまたはページを指定して印刷できます。

テキストファイル作成

記録データは、任意の範囲（期間）を一般的なテキスト形式（CSV 形式など）でファイル化し、市販の表計算ソフトや解析ソフトでデータを使用できます。

Event Viewer

Event Viewer では、RVR-52 のイベント時刻記録で記録したデータの一覧表示や印刷ができます。

一覧表示

吸い上げた記録データを最高 64 チャンネル分まで 1 つの一覧表に表示できます。

印刷プレビューと印刷

プレビュー画面で確認してから印刷できます。

テキストファイル作成

記録データは任意の範囲（期間）を一般的なテキスト形式（CSV 形式など）でファイル化し、市販の表計算ソフトや解析ソフトでデータを使用できます。

ご使用の前に

インストール手順にご注意ください！（本製品を USB 通信で使用する場合）

本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本製品とパソコンとの USB 通信を行うには、アプリケーションおよび USB デバイスドライバのインストールが必要です。

本製品をパソコンに接続する前に、先にアプリケーションおよび USB デバイスドライバをインストールしてください。インストール前に接続すると、正常に USB デバイスドライバがインストールされない場合がございます。

USB デバイスドライバのインストール前に本製品とパソコンを接続した場合は、パソコンの画面に表示されるウィザード画面の[キャンセル]ボタンをクリックし、本製品から USB 通信ケーブルを抜いてください。

使用手順は、p.10 の " 基本的な使用手順 " を参考にしてください。

準 備

データロガーとパソコンの接続方法や、USB デバイスドライバのインストールの手順など、アプリケーションを使うまでに必要な準備について説明します。

準
備

基本的な使用手順

注 意

- USB デバイスドライバのインストールを確実に行うため、必ず手順に従って行ってください。

■ USB 通信をする :Windows 7/Vista



TR-7Ui シリーズ



TR-7U シリーズ



TR-50U2/TR-50U

付属のソフトウェアをインストールする

p.16 参照

指示に従って T&D Recorder for Windows をインストールしてください。



本体をパソコンに接続する

TR-71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-71U / 72U / 73U...p.22 参照
TR-50U2 / TR-50U.....p.23 参照

USB 通信ケーブルを接続し、データロガーとパソコンが通信できるように設置します。
USB 通信ケーブルを接続すると、自動的に USB デバイスドライバのインストールが行われます。



記録スタートの設定をする

[機種ごとの基本的な機能] 参照

注 意

- 記録スタートの設定を行う前にパソコンの日時が正しいか確認してください。パソコンの日時が正確でないと記録スタートの日時に影響がでます。



記録データを吸い上げる

[機種ごとの基本的な機能] 参照

吸い上げ前に詳細設定を行うと、記録データの吸い上げと同時にグラフの起動、保存ファイル名の指定ができます。

注 意

- 記録データの吸い上げを行う前にパソコンの日時が正しいか確認してください。パソコンの日時が正確でないと吸い上げデータの日時に影響がでます。

■ USB 通信をする :Windows 7/Vista



TR-57U, RTR-57U



TR-57DCi

付属のソフトウェアをインストールする

p.16 参照

指示に従って T&D Recorder for Windows をインストールしてください。



本体をパソコンに接続する

TR-57U, RTR-57U, TR-57DCi ... p.23 参照

USB 通信ケーブルを接続し、データロガーとパソコンが通信できるように設置します。USB 通信ケーブルを接続すると、自動的に USB デバイスドライバのインストールが行われます。



通信ポートの設定

p.35 参照



子機登録をする (RTR-57U の場合)

p.52 参照

無線通信の場合は、RTR-57U にデータロガーを子機としての登録をします。



記録スタートの設定をする

[機種ごとの基本的な機能] 参照

注 意

- 記録スタートの設定を行う前にパソコンの日時が正しいか確認してください。パソコンの日時が正確でないと記録スタートの日時に影響がでます。



記録データを吸い上げる

[機種ごとの基本的な機能] 参照

吸い上げ前に詳細設定を行うと、記録データの吸い上げと同時にグラフの起動、保存ファイル名の指定ができます。

注 意

- 記録データの吸い上げを行う前にパソコンの日時が正しいか確認してください。パソコンの日時が正確でないと吸い上げデータの日時に影響がでます。

■ USB 通信をする :Windows XP



TR-7Ui シリーズ



TR-7U シリーズ



TR-50U2/TR-50U

付属のソフトウェアをインストールする

p.16 参照

指示に従って T&D Recorder for Windows をインストールしてください。



本体をパソコンに接続する

TR-71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-71U / 72U / 73U.....p.22 参照
TR-50U2 / TR-50U.....p.23 参照

USB 通信ケーブルを接続し、データロガーとパソコンが通信できるように設置します。
USB 通信ケーブルを接続すると自動的に USB デバイスドライバのインストール画面が表示されます。



USB デバイスドライバをインストールする

Windows XP...p.27 参照

指示に従って USB デバイスドライバのインストールを行ってください。USB デバイスドライバをインストールすることで、パソコンがデータロガーを認識できるようになります。



記録スタートの設定をする

[機種ごとの基本的な機能] 参照

注 意

- 記録スタートの設定を行う前にパソコンの日時が正しいか確認してください。パソコンの日時が正確でないと記録スタートの日時に影響がでます。



記録データを吸い上げる

[機種ごとの基本的な機能] 参照

吸い上げ前に詳細設定を行うと、記録データの吸い上げと同時にグラフの起動、保存ファイル名の指定ができます。

注 意

- 記録データの吸い上げを行う前にパソコンの日時が正しいか確認してください。パソコンの日時が正確でないと吸い上げデータの日時に影響がでます。

■ USB 通信をする :Windows XP



TR-57U, RTR-57U



TR-57DCi

付属のソフトウェアをインストールする

p.16 参照

指示に従って T&D Recorder for Windows をインストールしてください。

本体をパソコンに接続する

TR-57U, RTR-57U, TR-57DCi...p.24 参照

USB 通信ケーブルを接続し、データロガーとパソコンが通信できるように設置します。USB 通信ケーブルを接続すると、自動的に USB デバイスドライバのインストールが行われます。

USB デバイスドライバをインストールする Windows XP....p.27 参照

指示に従って USB デバイスドライバのインストールを行ってください。USB デバイスドライバをインストールすることで、パソコンがデータロガーを認識できるようになります。

通信ポートの設定

p.35 参照

子機登録をする (RTR-57U の場合)

p.52 参照

無線通信の場合は、RTR-57U にデータロガーを子機としての登録をします

記録スタートの設定をする

[機種ごとの基本的な機能] 参照

注 意

- 記録スタートの設定を行う前にパソコンの日時が正しいか確認してください。パソコンの日時が正確でないと記録スタートの日時に影響がでます。

記録データを吸い上げる

[機種ごとの基本的な機能] 参照

吸い上げ前に詳細設定を行うと、記録データの吸い上げと同時にグラフの起動、保存ファイル名の指定ができます。

注 意

- 記録データの吸い上げを行う前にパソコンの日時が正しいか確認してください。パソコンの日時が正確でないと吸い上げデータの日に影響がでます。

■ RS-232C 通信をする



TR-7S シリーズ



TR-50C

付属のソフトウェアをインストールする

p.16 参照

指示に従って T&D Recorder for Windows をインストールしてください。



本体をパソコンに接続する

TR-50C.....p.24 参照

TR-71S/72S.....p.25 参照

付属またはオプションのシリアル通信ケーブルを接続し、データロガーとパソコンが通信できるように設置します。



通信ポートの設定

p.35 参照

T&D Recorder for Windows で使用する通信ポートの設定をします。



記録スタートの設定をする

[機種ごとの基本的な機能] 参照

注 意

- 記録スタートの設定を行う前にパソコンの日時が正しいか確認してください。パソコンの日時が正確でないと記録スタートの日時に影響がでます。



記録データを吸い上げる

[機種ごとの基本的な機能] 参照

吸い上げ前に詳細設定を行うと、記録データの吸い上げと同時にグラフの起動、保存ファイル名の指定ができます。

注 意

- 記録データの吸い上げを行う前にパソコンの日時が正しいか確認してください。パソコンの日時が正確でないと吸い上げデータの日時に影響がでます。

■ RS-232C 通信をする



TR/RTR-57U



TR/RTR-57C



TR-57DCi

付属のソフトウェアをインストールする

p.16 参照

指示に従って T&D Recorder for Windows をインストールしてください。



本体をパソコンに接続する

TR-57U, RTR-57U, TR-57DCi...p.24 参照

付属またはオプションのシリアル通信ケーブルを接続し、データロガーとパソコンが通信できるように設置します。



通信ポートの設定

p.35 参照

T&D Recorder for Windows で使用する通信ポートの設定をします。



子機登録をする (RTR-57C/57U の場合)

p.52 参照

無線通信の場合は、RTR-57U にデータロガーを子機として登録します。



記録スタートの設定をする

[機種ごとの基本的な機能] 参照

注意

- 記録スタートの設定を行う前にパソコンの日時が正しいか確認してください。パソコンの日時が正確でないと記録スタートの日時に影響がでます。



記録データを吸い上げる

[機種ごとの基本的な機能] 参照

吸い上げ前に詳細設定を行うと、記録データの吸い上げと同時にグラフの起動、保存ファイル名の指定ができます。

注意

- 記録データの吸い上げを行う前にパソコンの日時が正しいか確認してください。パソコンの日時が正確でないと吸い上げデータの日時に影響がでます。

付属ソフトウェアのインストール

- Windows は正常に動作しますか？

Windows が正常に動作しないと T&D Recorder for Windows も正常にインストールまたは起動できないことがあります。

- アプリケーションを終了してください。

他のアプリケーションが起動している場合はすべて終了してください。ウィルスチェックプログラムなどの常駐ソフトも終了させてください。

- "T&D Recorder for Windows" をインストールするパソコンでは、アドミニストレータ（パソコンの管理者）の権限が必要です。

■ Windows 7/Vista の場合

- "Windows 7" へのインストール画面レイアウトは "Windows Vista" のインストール画面レイアウトに酷似しています。記載されている "Windows Vista" でのインストール方法を参照し、画面メッセージに従ってインストールしてください。

1. Windows を起動します。

2. 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

* [自動再生] ウィンドウが表示された場合は、[プログラムのインストール実行]の [start.exe の実行] をクリックしてください。



この画面が表示されたら
ここをクリック

3. [インストールプログラム] ウィンドウが表示されます。

* [インストールプログラム] ウィンドウが自動的に表示されない場合、[コンピュータ]を開き、CD-ROM のアイコンをダブルクリックしてください



4. [T&D Recorder for Windows のインストール] を選択し、[実行] ボタンをクリックすると、[ユーザ アカウント制御] ウィンドウが表示されます。
5. [続行] ボタンをクリックすると、インストールが開始します。
* 内容を確認しながら指示に従ってインストールを行ってください。
6. アプリケーションのインストールが終了すると、以下のようなメッセージ画面が2回表示されますので、その度[インストール] ボタンをクリックしてください。



7. [インストール] ボタンをクリックしてください。
* インストールが完了すると、Windows のスタートメニューのプログラムに "T&D Recorder for Windows" が登録されます。

■ Windows XP の場合

1. Windows を起動します。
2. 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
しばらくすると[インストールプログラム]ウィンドウが表示されます。

* [インストールプログラム]ウィンドウが自動的に表示されない場合、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROM のアイコンをダブルクリックしてください。



3. [T&D Recorder for Windows のインストール] を選択し、[実行] ボタンをクリックするとインストールを開始します。
内容を確認しながら指示に従ってインストールを行ってください。

* 警告メッセージの画面が表示される場合がありますが、問題ありませんので先へ進んでください。



* インストールが完了すると、Windows の[スタート]メニューのプログラムに T&D Recorder for Windows が登録されます。

アプリケーションを起動する

■起動方法

Windows のスタートメニューのプログラムから [T&D Recorder for Windows] - [T&D Recorder for Windows] をクリックすると起動します。



準
備

■ランチャー

T&D Recorder for Windows を起動するとアイコンが並んだランチャーが表示されます。



①メニューバー

コマンドが格納されているメニューが並んでいます。各メニューにより各種機能の設定または表示する時に使います。

②アイコン

各種類のアイコンをクリックすると設定画面が表示されます。メニューバーの [起動] の機種名からも設定・通信画面が表示できます。

■常駐部


Windows を起動すると自動的に起動し、TR-50U2/TR-50U または TR-7Ui/TR-7U シリーズをパソコンに接続すると、常駐部が自動検出してアプリケーションを起動します。機能の停止または、再起動する方法は以下を参照してください。

[タスクバーから停止する]

1. タスクトレイの常駐部アイコンをクリックし、現れたポップアップメニューから [常駐の設定] をクリックします。



2. ["常駐部" を実行しない] にチェックし、[OK] ボタンをクリックします。




[スタートメニューから再起動する]

Windows の [スタート] メニューのプログラムから [T&D Recorder for Windows]
- [常駐部] をクリックしてください。



[各アプリケーションから停止 / 起動する]

1. ランチャーから TR-51i/52i、TR-51S/52S、TR-71U/72U(i)、TR-73U、TR-77Ui のアイコンをどれか一つクリックします。
2. [設定] メニューから [アプリケーション設定] をクリックします。
3. [サーモレコーダの接続時に、アプリケーションを起動する] のチェックを外し、[OK] ボタンをクリックします。




■ [ヘルプ] の使い方

ソフトウェアの使い方はソフトウェアの中のヘルプで、詳しく説明しています。

- 各ダイアログボックスにある [ヘルプ] ボタンをクリックすると、ダイアログボックス内の説明がダイレクトに表示されます。
- グラフ画面では、ツールバーのアイコン [H?] をクリックしてからメニュー、アイコン、メインウィンドウ上をクリックすると、説明が表示されます。
- メニューバーの [ヘルプ] - [トピックの検索] の目次、キーワード、検索のいずれかのタブをクリックし、わからない語句を検索します。

[目次] [キーワード] [検索]



[目次]

分類されたトピックの各項目をクリックすると、説明が表示されます。

[キーワード]

キーワードリストよりキーワードを選択し、[表示] ボタンをクリックすると説明が表示されます。


[検索]

検索したいキーワードを入力し [検索開始] ボタンをクリックすると、入力したキーワードが含まれているトピックが表示されます。トピックを選択し、[表示] ボタンをクリックすると、説明が表示されます。

パソコンと接続する

■ TR-71Ui/72Ui/77Ui^{*1}, TR-71U/72U/73U^{*1} を USB 通信ケーブルで接続する

データロガーに USB 通信ケーブルを接続し、パソコンと直接通信できます。



USB ポートマーク



USB 通信ケーブルは、USB A プラグ⇔USB mini-B プラグです。パソコンの USB ポートマークがある所に A プラグを接続してください。


^{*1}: TR-7U/7Ui シリーズのデータロガーは、別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブル (TR-07C) が必要です。詳しくは弊社営業部にお問い合わせください。

注 意

- TR-71Ui/72Ui/TR-77Ui/71U/72U/73U でパソコンと直接 RS-232C 通信を行う場合は、オプションの RS-232C 通信ケーブル (TR-07C) を使用してください。
- TR-71Ui/72Ui/TR-71U/72U をシリアル通信で使用する場合は、TR-71S/72S として認識されますので、p.87 以降をご参照の上操作してください。
- TR-7Ui シリーズでシリアル通信を行う場合は、赤外線通信機能を [禁止] に設定してください。
- ソフトウェアをインストールした後は、USB 通信ケーブルでパソコンに接続するとアプリケーションが自動的に起動します。

■ TR-50U2/TR-50U, TR-57U/57DCi, RTR-57U を USB 通信ケーブルで接続する

付属の USB 通信ケーブルでパソコンに接続します。



USB ポートマーク



USB 通信ケーブルは、USB A プラグ⇄USB mini-B プラグです。
パソコンの USB ポートマークがある所に A プラグを接続してください。


注意

- 初めてお使いになる時は USB デバイスドライバのインストールが必要です。インストールの方法は [USB デバイスドライバのインストール] (p.27) を参照してください。
- USB 通信ケーブルは接触不良が起きないように確実に差し込んでください。
- ご使用になるデータロガーの設定・通信画面より、通信ポートの設定を行ってください。詳しくは「通信ポートの設定」(p.35) を参照してください。
- データコレクタ、コミュニケーションポートを同時に複数台パソコンに接続している場合、認識されないことがあります。同時に複数台接続せず、1 台ずつ接続してください。

■ TR-50C/57C/57U/57DCi, RTR-57C/57U を RS-232C 通信ケーブルで接続する

シリアル (RS-232C) 通信ケーブルでパソコンに接続します。

TR-57U/RTR-57U/TR-57DCi で RS-232C 通信を行う場合は、付属またはオプションの RS-232C 通信ケーブル TR-07C をお使いください。



シリアルポートマークの一例




通信ケーブル接続口は、D-Sub 9 ピンメスです。
この様なマークがある所に接続してください。

注意

- 接続場所が違うと通信ができないので注意してください。
- 通信ケーブルは接触不良が起きないように確実に差し込んでください。
- パソコンに通信ケーブルの接続口がない場合は、"困ったときは"-通信ケーブルがパソコンに接続できないのですが" (p.156) を参照してください。
- ご使用になるデータロガーの設定・通信画面より、通信ポートの設定を行ってください。詳しくは"通信ポートの設定" (p.35) をご覧ください。

■ TR-71S/72S を RS-232C 通信ケーブルで接続する

データロガーに RS-232C 通信ケーブルを接続し、パソコンと直接通信できます。



シリアルポートマークの一例




通信ケーブル接続口は、D-Sub 9 ピンメスです。
この様なマークがある所に接続してください。

■ データコレクタ / コミュニケーションポートを介して 光通信で接続する

該当するデータロガー：

RTR-51 / 51A ・ RTR-52 / 52A ・ RTR-52Pt ・ RTR-53 / 53A ・ RVR-52
TR-51i / 52i / 55i ・ TR-51S / 52S ・ TR-51 / 51A / 52

1. コミュニケーションポートまたは、データコレクタを通信ケーブルでパソコンに接続します。(p.23 - 24 参照)




2. データロガーの光通信部がずれないように、下図のようにセットしてください。

データコレクタ

TR-57DCi, TR-57U / 57C, RTR-57U / 57C


データロガーの背面を上
にしてセットする



コミュニケーションポート

TR-50U2 / 50U / 50C

データロガーの背面を上
にしてセットする



注 意

- RTR-52Pt には本体バージョンが 3 以降の RTR-57DCi / TR-57U のみ対応します。
- TR-55i には TR-57DCi / TR-50U2 / TR-50U のみ対応します。

USBデバイスドライバのインストール



T&D Recorder for Windows のインストールはお済みですか？

ソフトウェアをインストールする前にパソコンに接続した場合、ウィザード画面の [キャンセル] ボタンをクリックし、機器から USB 通信ケーブルを外してください。

ご使用の機器を USB 通信ケーブルでパソコンに接続してください。
USB デバイスドライバのインストールを行います。

注 意

- USB 通信ケーブルは接触不良が起きないように確実に差し込んでください。
- T&D Recorder for Windows をインストールするパソコンではアドミニストレータ（パソコンの管理者）の権限が必要です。

■ Windows 7/Vista の場合

Windows 7/Vista の場合は、T&D Recorder for Windows をインストールすると、自動的に USB デバイスドライバのインストールを行います。特別なメッセージは表示されません。アプリケーションを起動し、本体を使うための設定を行ってください。

■ Windows XP の場合

"新しいハードウェアの検索ウィザード"画面が自動的に起動します。p.29 の説明に従って USB デバイスドライバのインストールを行ってください。

注 意

- ウィザード画面が自動で起動しない場合は、インストールがすでに完了しているか、インストールが失敗している可能性があります。p.32を参照していただき、USB デバイスドライバの確認を行ってください。

デバイスドライバの確認 : Windows 7/Vista の場合


* "Windows 7" の画面レイアウトは "Windows Vista" の画面レイアウトに酷似しています。記載されている "Windows Vista" での画面メッセージに従って操作してください。

1. データロガーをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.22-23 を参照してください。
2. コントロールパネルの [システムとメンテナンス] をクリックし、[デバイスマネージャ] をクリックします。



- クラシック表示の場合は、[デバイスマネージャ] アイコンをクリックしてください。

3. [デバイス マネージャ] ウィンドウに表示されるアイコンを確認してください。




* お使いいただくデータロガーによって表示される場所と表記が異なります。

- TR-71Ui / 72Ui / 77Ui---[USB Recorder Com] の下に [USB Recorder1]
- TR-71U / 72U / 73U---[USB Recorder Com] の下に USB Recorder1
- RTR-57U / TR-57U---[USB Recorder2 Com] の下に USB Recorder2
- TR-50U---[USB Recorder Com] の下に USB Recorder3
- TR-57DCi / TR-50U2---[ポート (COM と LPT)] の下に TandD General UsbUart Port

- デバイスマネージャ画面に " ! " や " ? " のアイコンや、[その他のデバイス] などの表示がある場合は、[USB デバイスドライバのインストールが失敗した場合] (p.33) を参照してください。

■ USB デバイスドライバのインストール： Windows XP の場合

1. パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。
2. データロガーをパソコンに接続します。
- パソコンとの接続方法は p.22-23 を参照してください。
3. 付属の CD-ROM を CD ドライブにセットします。
4. データロガーをパソコンに接続すると、自動的に [新しいハードウェアの検索ウィザード] が起動します。
- 自動的に起動しない場合は、次ページを参照してください。
- 以下のような画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません] にチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。




* この画面は、[Service Pack なし]、[Service Pack 1] では表示されません。

"いいえ、今回は接続しません" にチェック

[次へ] ボタン

5. [ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨)] にチェックし、[次へ] ボタンをクリックすると、自動的にインストールを開始します。



"ソフトウェアを自動的にインストールする" にチェック


[次へ] ボタン

6. 完了したらインストール後の確認をしてください。

■ 自動でドライバが見つからなかった場合

以下の手順でインストールを行ってください。

1. データロガーに接続されている USB 通信ケーブルを一度抜き、再度データロガーに接続してください。
2. [新しいハードウェアの検索ウィザード] が起動します。
 - 以下のような画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません] にチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。



* この画面は、[Service Pack なし]、[Service Pack 1] では表示されません。

"いいえ、今回は接続しません" にチェック

[次へ] ボタン


3. [一覧または特定の場所からインストールする (詳細)] にチェックし、[次へ] ボタンをクリックすると、自動的にインストールを開始します。



"一覧または特定の場所からインストールする" にチェック

[次へ] ボタン

4. [次の場所を含める] にチェックし、[参照] ボタンをクリックし、ドライバの場所を指定します。



T&D Recorder for Windows のインストールフォルダより使用するデータロガーのドライバを指定してインストールする。

-TR-71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-71U / 72U / 73U の場合 : Driver TR-7xU

-RTR-57U / TR-57U の場合 : Driver RTR-57U

-TR-50U の場合 : Driver TR-50U


-TR-57DCi / TR-50U2 の場合 : Driver USB-UART

例 C:\Program Files\T&D Recorder for Windows\Driver TR-7xU

5. 指定後、[次へ] ボタンをクリックすると、インストールを開始します。
インストールが終了したら、[完了] ボタンをクリックします。

■ デバイスドライバの確認 : Windows XP の場合

1. データロガーをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.22-23 を参照してください。
2. [コントロールパネル]より[パフォーマンスとメンテナンス]-[システム]をクリックすると、システムのプロパティが表示されます。
3. [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイス マネージャ]内の[デバイス マネージャ]ボタンをクリックします。



4. [デバイス マネージャ] ウィンドウに表示されるアイコンを確認してください。



* お使いいただくデータロガーによって表示される場所と表記が異なります。

TR-71Ui/72Ui/77Ui---[USB Recorder Com] の下に [USB Recorder1]

TR-71U/72U/73U---[USB Recorder Com] の下に USB Recorder1

RTR-57U/TR-57U---[USB Recorder2 Com] の下に USB Recorder2

TR-50U---[USB Recorder2 Com] の下に [TR-50U]


TR-57DCi / TR-50U2---[ポート (COM と LPT)] の下に TandD General UsbUart Port

- デバイスマネージャ画面に " ! " や " ? " のアイコンや、[その他のデバイス] などの表示がある場合は、[USB デバイスドライバのインストールが失敗した場合] (p.34) を参照してください。

USB デバイスドライバのインストールが失敗した場合

USB デバイスドライバのインストール時に何らかの原因でインストールが失敗した場合、デバイスマネージャでは以下のように表示されます。


表示例：Windows XP の場合



■ Windows 7/Vista の場合

付属ソフトウェアのインストール後、ごく稀に USB 接続しても通信できない場合があります。

1. 不明なデバイスのアイコンを選択し、右クリックします。
2. メニューから [削除] をクリックして、一旦削除します。




3. パソコンを再起動してください。
 - 付属ソフトウェアを再インストールする必要はありません。USB 通信ケーブルを接続して、確認してください。
4. USB デバイスドライバを確認してください。(p.28)

■ Windows XP の場合

USB デバイスドライバの再インストールを行ってください。

1. 不明なデバイスのアイコンを選択し、右クリックします。
2. メニューから [プロパティ] を開きます。



3. [USB Device のプロパティ] ウィンドウより、[ドライバの再インストール] ボタンをクリックします。



〔ドライバの再インストール〕
ボタン

4. ハードウェアの更新ウィザードが表示されます。指示に従ってインストールを行ってください。
5. USB デバイスドライバを確認してください。(p.32)

通信ポートの設定


USB 通信 /RS-232C 通信の設定を同じ画面で設定できます。また、現在の通信設定状態も同時に確認できます。

注意

- TR-7Ui /7U シリーズをご利用の場合、通信ポートの設定は不要です。
- この設定は、1 台分設定すれば全機種通信ポート設定が完了します。
- USB を使用する場合、USB デバイスドライバが正常にインストールされていないと USB 通信はできません。

■ 自動検出する

1. データロガーを USB か RS-232C 通信ケーブルで、パソコンに接続します。(p.22-26 参照)
2. アプリケーションを起動し、[通信] メニューから [通信ポート設定] を開きます。




3. [USB] か [RS232C] にチェックし、[自動検出] ボタンをクリックします。
4. 検出すると確認メッセージ画面が表示されます。



5. [はい] ボタンをクリックすると、設定を完了します。

■ USB を使用する場合

1. データロガーを USB 通信ケーブルでパソコンに接続します。
(p.22-23 参照)
2. アプリケーションを起動し、[通信] メニューから [通信ポート設定] を開きます。



3. [USB 通信をする] にチェックします。
4. [設定] ボタンをクリックすると設定が完了します。




■ RS232C を使用する場合


RS-232C 通信ケーブルで通信を行う場合は、データロガーとの通信で使用するシリアルポートの設定をします。

* TR-7S シリーズは設定画面が異なります。次ページをご覧ください。

1. データロガーを RS-232C 通信ケーブルでパソコンに接続します。(p.24-25 参照)
2. アプリケーションを起動し、設定画面を開きます。



3. [RS232C] にチェックします。
4. [使用可能 COM 番号] を設定します。




5. [設定] ボタンをクリックすると設定が完了します。

■ TR-71S/72S のシリアルポート設定画面

1. 使用するシリアルポートに RS-232C 通信ケーブルとデータロガーを接続します。(p.25 参照)
2. アプリケーションを起動し、設定画面を開きます。

[シリアルポート設定]タブ



複数の機種を同じ COM ポートで通信する場合、ここをチェックすると全機種のコマンド設定が一度で完了します

[設定可能な COM ポート]

3. [設定可能な COM ポート] にチェックします。
4. [OK] ボタンをクリックすると設定が完了します。

注意

- 検出できなかった場合は "困ったときは" パソコンと RS-232C 通信できないのですが (p.154) を参照ください。

[自動検出] ボタン

TR-71S/72S/71/72 をパソコンに接続して、[自動検出] ボタンをクリックすると、現在接続されているシリアルポートが表示されます。

機種ごとの基本的な機能

アプリケーションの基本的な機能を機種別に説明します。

TR-71Ui/72Ui/77Ui, TR-71U/72U/73U : メイン画面

TR-7Ui /TR-7U シリーズの各種設定、通信を行います。

常駐部が起動している場合は、データロガーをパソコンに接続すると、メイン画面が開きます。

常駐部を停止している場合は、ランチャーから開いてください。



【メニューバー】

コマンドが格納されているメニューが並んでいます。各メニューにより各機能の設定または表示をする時に使います。

【ツールバー】

使用頻度の高いコマンドをボタン化してあります。それぞれのアイコンへマウスポインタを合わせるとアイコンの説明が表示されますので参照してください。



【機種リスト】

USB 通信ケーブルでパソコンに接続している TR-7Ui/TR-7U シリーズをアイコンで表示します。記録設定・記録データの吸い上げを行う場合、対象機種を機種リストから選択して行います。アイコンの表示方法は[表示]メニューで切り替えることができます。

【機種プロパティ】

機器リストで選択したデータロガーの情報を表示します。複数のデータロガーを選択している場合は表示できません。

【設定エリア】

[記録データ吸い上げ]タブ・[記録スタート]タブをクリックすると各設定画面が表示されます。

TR-71Ui/72Ui/77Ui, TR-71U/72U/73U : 記録スタート

注意

- パソコンのシステム時計が違っていると、設定した記録開始日時に記録ができなくなりますので、正しいか確認してください。
- 初めて接続する時は USB デバイスドライバのインストール (p.27 参照) が必要です。
- 記録中の場合は、記録を停止してから行ってください。

1. 設定したいデータロガーをパソコンに接続します。

- パソコンとの接続方法は p.22 を参照してください。

2. [機種リスト] より設定したいデータロガーのアイコンをクリックし、設定エリアの [記録スタート] タブ内で、記録条件の設定をします。

データロガー
のアイコン

[記録スタート] タブ



[記録開始] ボタン
[記録停止] ボタン
[設定値受信] ボタン

基本的な機能

TR-71Ui
TR-72Ui
TR-77Ui
TR-71U
TR-72U
TR-73U

[記録開始日時]

予約スタート: 設定した日時から記録を開始します。

即時スタート: [記録開始] ボタンを押した時点から記録を開始します。

[記録間隔]

選択値: 1. 2. 5. 10. 15. 20. 30 秒 1. 2. 5. 10. 15. 20. 30. 60 分

[▼] をクリックし、選択値一覧から記録間隔を選択します。

[記録モード]

- ワントタイム 記録データ数が 8000 個に到達すると、データロガー本体の液晶表示部に [FULL] と表示され、記録を停止します。
- エンドレス 記録データ数が 8000 個を超えると、1 番古いデータから上書きし、記録を続けます

[赤外線通信機能] (TR-71Ui/72Ui/77Ui)

- 禁止 データロガーの赤外線通信機能を使用できない状態にします。
- 許可 データロガーの赤外線通信機能を使用できる状態にします。

- * 初期値は禁止になっています。赤外線通信を行うと電池寿命が通常より短くなりますので、行わない場合は [禁止] にしておくことをおすすめします。
- * [設定] メニューの [赤外線通信の設定] から禁止 / 許可の設定ができます。
- [許可] に設定するとシリアル通信はできません。
- 赤外線通信を行うには、データコレクタ TR-57DCi か NTT ドコモ社製で動作確認済みの携帯電話が必要です。
- 携帯電話を使って赤外線通信を行うには、使用する携帯電話に専用のアプリケーションをインストールする必要があります。インストール方法、使い方については、Windows の [スタート] メニューのプログラムより [T&D Recorder for Windows] - [赤外線通信をご利用の方へ] よりヘルプファイルを参照してください。

[機器名・チャンネル名]

データロガーごとに機器名・チャンネル名の設定ができます。

機器名: 全角 16 文字 (半角 32 文字)

チャンネル名 *: 全角 8 文字 (半角 16 文字)

- データコレクタで記録データを吸い上げる場合、設定された [機器名] が認識されず無効となってしまいます。機器を判別するためにチャンネル名を設定することをおすすめします。

3. 設定後、[記録開始] ボタンをクリックすると、設定内容がデータロガーへ送信されます。

4. 送信が完了すると、メッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックして設定が完了します。

- 即時スタートの場合は記録を開始します。
- 予約スタートの場合は本体液晶表示部の <REC> マークが点滅し、設定日時まで待機します。

[記録停止] ボタン

データロガーが記録中の場合、記録を停止します。

[設定値受信] ボタン

動作中のデータロガーの記録条件・登録内容を受信し、確認できます。

TR-71Ui/72Ui/77Ui, TR-71U/72U/73U: 記録データを吸い上げる


注意

- パソコンのシステム時計が違っていると、吸い上げた記録データの日時が違ってしまいますので、正しいか確認してください。

1. 吸い上げを行うデータロガーをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.22 を参照してください。
2. [機器リスト] より記録データを吸い上げたいデータロガーのアイコンをクリックします。

データロガー
のアイコン

[記録データ吸い上げ] タブ



基本的な機能

TR-71Ui
TR-72Ui
TR-77Ui
TR-71U
TR-72U
TR-73U


3. [詳細設定] ボタンをクリックし、吸い上げ後のデータ処理方法を設定します。(詳細は次ページを参照してください)
 - 詳細設定画面で[データ吸い上げ後、自動的にグラフを表示する]にチェックした場合、吸い上げが終了するとグラフが表示されます。
4. [吸い上げ] ボタンをクリックすると吸い上げを開始します。

[記録停止] ボタン

データロガーが記録中の場合、記録を停止します。

[詳細設定] ボタン：吸い上げ後の処理を設定する

データを吸い上げる前に [詳細設定] ボタンをクリックし、吸い上げ後のデータ処理方法を設定してください。



グラフ表示設定

チェックしておくと、吸い上げ後自動的にグラフ表示します。8チャンネル分まで同時に表示可能です。

8チャンネルを超える場合、自動的に表示できないのでデータファイルから開いてください。

ファイル名設定

吸い上げたデータをファイルに保存する際に毎回ファイル名を指定するか、デフォルトのファイル名を使用するか、処理方法を選択してください。

保存するファイル名を指定する

毎回ファイル名を指定する

デフォルトのファイル名で保存する

デフォルトのファイル名は [ファイル] - [ファイル名とフォルダの設定] で指定できます。(詳細は、次ページを参照してください)

TR-71Ui/72Ui/77Ui, TR-71U/72U/73U: その他の機能

■ ファイル名とフォルダの設定 : [ファイル] メニュー

記録データを吸い上げ後、ファイルに保存する際のファイル名・保存フォルダの設定します。

[ファイル名の設定]

1. [ファイル]メニューより[ファイル名とフォルダの設定]を選択します。
 - ツールバーのアイコンからも開けます。



2. どのようなファイル名で保存するか選択し、[OK] ボタンをクリックすると設定が完了します。

ファイル名の例 (.trx の場合)

機器名 = KikiName、内部 IDNo. = 00001234、
日時 = 2009 年 05 月 23 日 11:02:42

[機器名 + 日時]	: KikiName_20090523_110242.trx
[内部 ID + 日時]	: 00001234_20090523_110242.trx
[機器名 + 内部 ID + 日時]	: KikiName_00001234_20090523_110242.trx
[日時 + 機器名]	: 20090523_110242_KikiName.trx
[日時 + 内部 ID]	: 20090523_110242_00001234.trx
[日時 + 機器名 + 内部 ID]	: 20090523_110242_KikiName_00001234.trx

[保存フォルダの設定]

データファイルを保存するフォルダを指定します。

- 初期状態では、アプリをインストールしたフォルダの下に [内部 ID のフォルダ] が作成され、保存されます。



1. パソコンに USB 通信ケーブルで接続されているデータロガーがリストに表示されます。機器名を選択して [フォルダ選択] ボタンをクリックします。
2. [フォルダの参照] ダイアログが表示されるので、保存先のフォルダを選択し、[OK] をクリックします。
3. メイン画面の機種プロパティの [データフォルダ] に表示されます。

■ アイコン表示の切り替え : [表示] メニュー

メイン画面の機器リストのアイコン表示を切り替えます。

[表示] メニューから [大きいアイコン] と [小さいアイコン] で表示を切り替えることができます。

- ツールバーのアイコンによる切り替えもできます。




■ 現在値モニタ : [通信] メニュー

機種リストから選択したデータロガーの現在値を設定した間隔毎取得し、表示します。[通信] メニューから開いてください。

- ツールバーのアイコンからも開けます。

現在値モニタ表示例



各ボタン

[現在値モニタ設定] ウィンドウ



[設定 ...] ボタン

[現在値モニタ設定] ウィンドウを開きます。現在値モニタのデータ取得間隔や表示色などを設定できます。

[閉じる] ボタン

現在値モニタを終了します。

[リセット] ボタン

現時点で表示されているMax.(最大値)、Min.(最小値)をリセットし、押された時点からの値を表示します。

[グラフ] ボタン

グラフの表示、非表示を切り替えます。

[クリア] ボタン

表示しているグラフをクリアします。その後、また最初からグラフ表示を行います。

■ 接続中の機器を検索 : [通信] メニュー

TR-71Ui/72Ui/77Ui, TR-71U/72U/73U を接続しても機器リストに表示されない場合は、USB をスキャンして検索します。


[通信] メニューから TR-71Ui/72Ui/77Ui, TR-71U/72U は [接続中の機器を検索]、TR-73U は [TR-73U の検索] をクリックしてください。

■ 機器名・チャンネル名を変更する:[設定]メニュー

機器名・チャンネル名の変更ができます。

1. 機器リストより、変更したいデータロガーのアイコンをクリックし、[設定]メニューより[機器名の設定]を選択します。
 - ツールバーのアイコンからも開けます。
2. 名前を入力して[設定送信]ボタンをクリックすると、内容が送信され、設定変更が完了します。

TR-71Ui/72Ui/77Ui, TR-71U/72U の場合



機器名: 全角 16 文字 (半角 32 文字)
チャンネル名: 全角 8 文字 (半角 16 文字)

TR-73U の場合



機器名: 全角 16 文字 (半角 32 文字)
チャンネル名: 全角 8 文字 (半角 16 文字)

■ 液晶の表示方法を切り替える：[設定] メニュー

本体の液晶表示のタイプを切り替えることができます。

1. 機器リストより、変更したいデータロガーのアイコンをクリックし、[設定] メニューより [液晶表示設定] を選択します。
2. 表示タイプを選択して [設定送信] ボタンをクリックすると、内容が送信され、設定変更が完了します。

TR-71Ui/72Ui/77Ui, TR-71U/72U の場合

液晶表示のタイプ


[CH.1、CH.2 交互表示]、[CH.1 のみ表示]、[CH.2 のみ表示] の 3 タイプから選択してください。



TR-73U の場合

液晶表示のタイプ

[CH.1、CH.2、CH.3 巡回表示]、[CH.1 のみ表示]、[CH.2 のみ表示]、[CH.3 のみ表示] の 4 タイプから選択してください。



■ アジャストメント設定 : [設定] メニュー

アジャストメントとは、子機の測定値を調整するための機能です。測定値の調整を行うことにより、調整された測定値で表示・記録できます。


注 意

- 補正を行ってもすべての範囲で精度が良くなる保証はありません。
 - アジャストメント設定時に接続していたセンサを外し、別のセンサを使用する場合は、あらかじめアジャストメント設定を行ってください。
 - 既に調整されている状態に対して調整を行うと、誤差が大きくなる場合があります。
- [初期化] ボタンをクリックし、初期化してから調整を行ってください。
- アジャストメント機能は設定に注意し、ご自身の責任において行ってください。

1. [設定] メニューより [アジャストメント] 設定画面を開いてください。

* データ記録中には、設定できません。

* TR-73U の場合、CH.3 (気圧) まで表示されます。



例) CH.1 を調整する場合



2. 調整したいチャンネルにチェックします。

3. 調整法 ("1 点で調整" または "2 点で調整") を選んでチェックします。

- 1 点調整: 調整値の $\pm 20^{\circ}\text{C}$ 位の幅を測定する場合
- 2 点調整: 広い範囲を測定する場合

4. 調整前の測定値を "調整前" に、調整後の測定値を "調整後" に入力します。

- "補正の目安" は p.105 を参照してください。

5. [設定送信] ボタンをクリックすると補正内容が送信されます。

[初期値に戻す] ボタン

両チャンネルの補正式をクリアし、初期状態に戻します。調整設定は初期化してから行ってください。

[ファイル保存] ボタン

補正の数値に名前を付けて保存できます。

[ファイル読み込み] ボタン

保存してある補正の数値を読み込むことができます。

■ 補正の目安

補正方法については p.105 を参照してください。

子機登録 : RTR-5 / 5A シリーズ, RVR-52

無線通信用データコレクタと無線通信を行う場合、データロガーを子機として登録する必要があります。

ランチャーの[子機登録]アイコンをクリックして、子機登録画面を開いてください。

無線通信用データコレクタ（親機）：RTR-57C/RTR-57U

無線通信機能付データロガー（子機）：

RTR-51/51A、RTR-52/52、RTR-52Pt*（温度記録器）、

RTR-53/53A（温湿度記録器）

RVR-52（電圧・パルス記録器）

* RTR-52Pt には本体バージョンが 3 以降の RTR-57U のみ対応しています。




■ 登録情報を取得する

注意


- 子機・グループの登録、変更、削除などを行う場合は、パソコンと RTR-57U/57C を接続し、RTR-57U/57C の登録情報を取得しないとできません。

1. データコレクタをパソコンに接続します。(p.23-24 参照)
2. ランチャーの[子機登録]アイコンをクリックすると、[お読みください...]



3. [はい] ボタンをクリックすると、登録情報の取得を開始します。

- 子機登録画面の[登録情報取得]ボタンからも RTR-57U/57C の登録情報を取得できます。
- 登録情報を取得すると、メイン画面にグループ名、子機番号、子機名が表示されます。



1 段目（背景色が黒の部分）

グループ名：現在登録されているグループの一覧が表示されます。

周波数：表示されているグループの通信周波数が表示されます。

2 段目（背景色が水色の部分）

番号：子機番号が表示されます。

子機名：登録されているグループに対する子機の情報が縦に表示されます。

空いている子機番号の位置は空白になります。

■ 子機を新規登録する

注 意

- データコレクタの上に子機本体を乗せないまたは、子機本体が検出できない場合は、確認メッセージの後、データコレクタにのみ情報を登録します。データコレクタにのみ情報を登録した場合、登録した子機情報と一致する子機本体が存在しない場合は無線通信することはできません。

1. 登録する子機の背面を上にしてデータコレクタに乗せてから、[新規登録] ボタンをクリックします。
 2. グループ名・子機名・通信周波数チャンネルを設定し、[登録] ボタンをクリックすると登録が完了します。
- 同じグループ内に複数の子機を登録する場合は、子機を乗せ替え、登録を繰り返してください。



[グループ名]

- 初期設定では [GROUP1] というグループが登録されています。
- 半角で 8 文字まで入力できます。(全角不可) また、すでに登録されている名前を選択し、一部を変更して別のグループとして登録することもできます。
- 複数の RTR-57U/57C を使用する場合、同じグループ名で登録すると別の RTR-57U/57C の子機と通信してしまうことがあります。複数の RTR-57U/57C を使用する場合は異なるグループ名で登録してください。

[通信周波数チャンネル]

- 通信周波数チャンネルは、1 グループにつき 1 チャンネル (チャンネル番号 0 ~ 3) 設定できます。
- 初期設定で登録されている GROUP1 は 0 で設定されています。
- 設定しない場合は現在未使用の通信周波数チャンネルが自動的に使用されます。現在未使用の通信周波数チャンネルがない場合には、登録されているグループの使用している通信周波数チャンネルの中で最も使用頻度の低いチャンネルが自動的に選択されます。

注 意

- 新規グループ登録時のみ設定でき、一度設定すると変更できません。
- 指定通信（周波数）チャンネルにより同じグループ内の子機と通信します。他の RTR-57U/57C が同じ通信チャンネルで通信すると、通信が不安定になる場合がありますのでご注意ください。

【子機名】

半角 8 文字まで入力できます。（全角不可）また、すでに登録されている名前を選択し、一部を変更して別の子機として登録することもできます。

■ 登録後の確認

子機登録後、実際の測定場所に設置し、登録した子機と通信できるか確認を行ってください。

1. RTR-57U/57C 本体画面のメインメニューより [WL コキ ケンサク] を実行します。
2. 検索範囲を選択し、実行すると検索を開始します。


【スベテノグループ】

登録されている全てのグループの検索を開始します。

【グループ シティ】

指定したグループ内の子機検索を開始します。

3. 検索が終了すると、通信可能な子機名のみ表示されます。



通信可能な子機名の頭に [⚡] マークが表示されます。
詳しくは RTR-57U/57C 本体の取扱説明書を参照してください。

子機登録：その他の機能

■ 登録内容を保存 / 開く：[ファイル]メニュー

グループ・子機の登録内容を、指定したフォルダにファイル名をつけて保存できます。(拡張子は .mnf になります)

- [ファイル]メニューより

[登録内容をファイルに保存]をクリックし保存先とファイル名を指定して保存してください。

- 保存データを開く

[登録内容を開く]をクリックしてください。

注 意

- 保存ファイルから開いた登録情報は編集できません。

■ 登録内容をテキスト形式で保存する：[ファイル]メニュー

グループ・子機の登録内容をテキスト形式で指定フォルダに保存できます。

[ファイル]メニューより[テキスト形式で保存]をクリックし、保存先とファイル名を指定して保存してください。(拡張子は .txt になります)

注 意

- 本アプリケーションではテキストファイルは読み込むことはできません。
- 保存ファイルから開いた登録情報は編集できません。

■ 登録内容を変更 / 削除する：[変更 / 削除]ボタン

登録してある子機名の変更、グループ・子機の削除をします。

- 子機登録画面内の[変更 / 削除]ボタンをクリックすると、[変更 / 削除]ウィンドウが表示されます。



【グループ名】

現在登録されているグループから変更 / 削除を行うグループ名を選択します（任意のグループ名を入力することはできません）。

【子機番号】

グループ名を指定すると、そのグループに属する子機の番号が表示されています。変更 / 削除を行う子機番号を選択します。

【子機名】

グループ名で指定されたグループに属する子機名が表示されています。変更 / 削除を行う子機名を選択、または子機名を入力（半角 8 文字以下、全角不可）してください。

【変更】ボタン

データコレクタの上に子機本体がのせてある場合は、データコレクタと子機本体ともに指定された情報を変更します。

- データコレクタの上に子機本体を乗せていない、または子機本体が検出できない場合は、確認メッセージの後、データコレクタの登録情報のみを変更します。
- データコレクタの登録情報のみ変更した場合、変更後の子機情報と一致する子機本体が存在しない場合（グループ名・通信周波数チャンネル・子機番号が全て一致しない場合）は無線通信することはできなくなります。

【グループ削除】ボタン

指定されたグループを削除します。そのグループ内の子機登録情報も自動的に削除されるのでご注意ください。

【子機削除】ボタン

データコレクタの上に子機本体がのせてある場合は、子機本体が現在のデータコレクタに登録されているものであればデータコレクタ・子機本体の登録情報両者をそのまま削除します。データコレクタに登録されているものでなければ削除確認メッセージの後、データコレクタの登録情報のみ削除します。
データコレクタの上に子機本体をのせていない（または子機本体が検出できない）場合も、データコレクタの登録情報のみを削除します。子機本体の削除操作を行うと子機本体は初期状態になります。

■ 登録内容を別のデータコレクタに転送する

:[一覧の情報を転送] ボタン

RTR-57U/57C の登録内容が同じであれば、1 台の子機に対して複数台の RTR-57U/57C から通信できます。ファイル保存されている

RTR-57U/57C の登録内容を別の RTR-57U/57C に転送すると、同じ登録内容のデータコレクタが複数台作れます。

ファイル保存された子機登録ファイル（拡張子 .mnf）を開くと登録情報一覧に表示されます。内容を確認後、[一覧の情報を転送] ボタンをクリックすると登録内容が転送されます。

注 意

- 転送すると、転送前の登録内容は全て上書きされます。
- 登録可能数より転送するファイルのグループ数または子機数が多い場合は、転送できません。登録可能数を変更してください。（次ページ参照）

■ 子機の登録内容を初期化する:[初期化] ボタン

データコレクタの全子機情報が消去され、出荷時の状態になります。


注 意

- 初期化したい RTR-57U/57C をパソコンに接続し、子機登録画面内の [初期化] ボタンをクリックすると、初期化されます。

■ 登録可能数を設定する：[登録可能数の設定] ボタン

RTR-57U/57C 1 台に保存できる最大グループ数と、1 グループあたりに登録できる最大子機数を、2 つのパターンから選択し、設定できます。

- 子機登録画面の [登録可能数の設定] ボタンをクリックすると、[設定可能数の設定] ウィンドウが表示されます。



[グループ数 : 60 子機数 64]

グループ数が最大 60 個（グループ番号 1 ～ 60）まで、1 グループにつき子機数が最大 64 個（子機番号 1 ～ 64）まで登録することができます。

[グループ数 : 15 子機数 250]

グループ数が最大 15 個（グループ番号 1 ～ 15）まで、1 グループにつき子機数が最大 250 個（子機番号 1 ～ 250）まで登録することができます。

- パターンを変更すると、RTR-57U/57C に登録された子機情報が初期化されますので、注意してください。

■ 子機情報を取得する：[子機情報表示] ボタン

子機本体と通信をして子機内容を取得し、内容を表示します。

子機の背面を上にして、データコレクタに乗せ、子機登録画面内の[子機情報表示] ボタンをクリックすると、子機情報が表示されます。

【子機登録】ウィンドウ



【子機情報】表示例



【子機情報表示】ボタン

グループ名	子機本体が属するグループ名
通信周波数チャンネル	子機本体が属するグループの通信周波数チャンネル番号
子機番号	子機本体の子機番号
子機名	子機本体の子機名
データコレクタ登録状況	有：登録されている場合 無：登録されていない場合 --：データコレクタの登録情報を取得していない場合
無線通信による記録スタート	無線通信による子機の記録スタート設定の保護 許可：記録スタートを許可する場合 禁止：禁止記録スタートを禁止する場合

RTR-51/51A, 52/52A, 52Pt: 記録スタート

■ データコレクタと無線通信で記録設定する

データコレクタの取扱説明書を参照してください。

■ パソコンに接続して記録設定をする

注 意

- パソコンのシステム時計が違っていると、設定した記録開始日時に記録ができなくなりしますので、正しいか確認してください。

1. 設定を行うデータロガーをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.26 を参照してください。
2. ランチャーの [RTR-51/52] アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。



3. [記録スタート] タブをクリックし、記録条件の設定をします。


[記録開始方法]

予約スタート: 設定した日時から記録を開始します。

即時スタート: [記録開始] ボタンを押した時点から記録を開始します。

[記録間隔]

選択値 : 1.2.5.10.15.20.30 秒 / 1.2.5.10.15.20.30.60 分

[] をクリックし、選択値一覧から記録間隔を選択します。

[記録モード]

ワнтаイム 記録データ数が 16000 個に到達すると、データロガー本体の液晶表示部に [FULL] と表示され、記録を停止します。

エンドレス 記録データ数が 16000 個を超えると、1 番古いデータから上書きし、記録を続けます

注 意

- 予約スタートの記録開始日時は、パソコンのシステム日付を基準にして計算しています。パソコンの時刻が合っていないと予約日時にスタートしない場合があります。
- 予定終了日時は、ワнтаイムモードで設定された記録間隔、記録開始日時より計算された日時が表示されます。

4. [記録開始] ボタンをクリックすると設定内容が送信されます。通信結果が表示され、[OK] ボタンをクリックすると、設定が子機に送信されます。

[設定値受信] ボタン


子機の記録条件、設定値を受信した子機のグループ名・登録内容・子機の電池残量が表示されます。

[記録停止] ボタン

データロガーが記録中の場合、記録を強制停止できます。

[詳細設定] ボタン：上下限值など詳細を設定する

記録スタートの前に詳細を設定します。



- 無線通信による記録開始

データコレクタとの無線通信による記録スタートの開始 / 変更の制限をします。
禁止 / 許可のどちらかを選んでください。

RTR-51/51A・RTR-52/52A・RTR-52Pt はデータコレクタの無線通信により記録開始の設定が可能のために、禁止設定をすることで誤って記録を開始することを防止します。初期値は [許可] に設定されています。

- 上下限值設定 (ch1 / ch2)

RTR-57U/57C で記録データを吸い上げた時にデータが設定範囲内かどうかを判定できます。以下の条件下で数値を入力してください。

RTR-51/51A: - 40℃ ~ +80℃

RTR-52/52A: - 60℃ ~ +155℃

RTR-52Pt: - 200℃ ~ +600℃

RTR-51/51A, 52/52A, 52Pt :

記録データを吸い上げる

■ パソコンに接続してパソコンに吸い上げる

注意

- パソコンのシステム時計が違っていると、吸い上げた記録データの日時が違ってしまいますので、正しいか確認してください。

1. 吸い上げを行うデータロガーをパソコンに接続します。


- パソコンとの接続方法は p.26 を参照してください。

2. ランチャーの [RTR-51/52] アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。

3. [記録データ吸い上げ] タブをクリックし、吸い上げ時間を設定します。

- [詳細設定] ボタンをクリックすると、吸い上げ後のデータ処理方法が設定できます。


- 詳細設定で [データ吸い上げ後、自動的にグラフを表示する] にチェックした場合は、吸い上げが終了するとグラフが表示されます。



4. [吸い上げ] ボタンをクリックすると、吸い上げを開始します。

[詳細設定] ボタン : 吸い上げ後の処理を設定する

吸い上げ後のデータ処理方法を設定してください。



自動的にグラフを表示

データ吸い上げ後自動的にファイルを保存し、グラフのアプリケーションを起動してグラフ表示を行います。

* ファイル名を指定することはできません。

保存するファイル名を指定

データ吸い上げ後に [ファイルを保存する] ダイアログボックスが表示され、ファイル名を指定してデータを保存します。

* グラフ表示はされません。

保存するファイル名を指定しグラフに表示

データ吸い上げ後にファイル名を指定してデータを保存し、そのファイルを自動的にグラフに表示します。

自動的にファイルに保存

データを吸い上げるとき、指定したフォルダに自動的にデータが保存されます。

[保存フォルダ指定] ボタンをクリックして、フォルダを指定してください。

* フォルダを指定しない場合には、保存場所はアプリケーションをインストールしたフォルダに保存されます。

RTR-52Pt の機能


■ センサ設定 : [通信] メニュー

注 意

- センサを変更するときは、記録が自動的に停止されます。
- RTR-52Pt でのみ使用できる設定です。

1. RTR-52Pt をパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.26 を参照してください。
2. [通信] メニューより [センサ設定] を選択します。

[通信] メニュー



3. センサのタイプ (Pt100 か Pt1000) を選んでチェックします。



4. [設定送信] ボタンをクリックすると、子機に設定が送信されます。

[設定値受信] ボタン

現在のセンサ設定を確認できます。



RTR-53/53A: 記録スタート

■ データコレクタと無線通信で記録設定する

データコレクタの取扱説明書を参照してください。

■ パソコンに接続して、記録設定をする

注意

- パソコンのシステム時計が違っていると、設定した記録開始日時に記録ができなくなりますので、正しいか確認してください。

1. 設定を行うデータロガーをパソコンに接続します。

- パソコンとの接続方法は p.26 を参照してください。

2. ランチャーの [RTR-53] アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。

[記録スタート] タブ



3. [記録スタート] タブをクリックし、記録条件の設定をします。

[記録開始方法]

予約スタート : 設定した日時から記録を開始します。

即時スタート : [記録開始] ボタンを押した時点から記録を開始します。

[記録間隔]

選択値 : 1.2.5.10.15.20.30 秒 / 1.2.5.10.15.20.30.60 分

[▼] をクリックし、選択値一覧から記録間隔を選択します。

[記録モード]

ワнтаイム 記録データ数が 8000 個に到達すると、データロガー本体の液晶表示部に [FULL] と表示され、記録を停止します。

エンドレス 記録データ数が 8000 個を超えると、1 番古いデータから上書きし、記録を続けます

注 意

- 予約スタートの記録開始日時は、パソコンのシステム日付を基準にして計算しています。パソコンの時刻が合っていないと予約日時にスタートしない場合があります。
- 予定終了日時は、ワнтаイムモードで設定された記録間隔、記録開始日時より計算された日時が表示されます。

4. [記録開始] ボタンをクリックすると設定内容が送信されます。通信結果が表示され、[OK] ボタンをクリックすると、設定が子機に送信されます。

[設定値受信] ボタン


子機の記録条件、設定値を受信した子機のグループ名・登録内容・子機の電池残量が表示されます。

[記録停止] ボタン

データロガーが記録中の場合、記録を強制停止できます。

[詳細設定] ボタン：上下限值など詳細を設定する

記録スタートの前に詳細を設定します。



- 無線通信による記録開始：禁止 / 許可

データコレクタとの無線通信による記録スタートの開始 / 変更の制限をします。
禁止 / 許可のどちらかを選んでチェックしてください。

RTR-53/53A はデータコレクタの無線通信により記録開始の設定が可能なために、禁止設定をすることで誤って記録を開始することを防止します。初期値は [許可] に設定されています。

- 上下限值設定：ch1/ch2

RTR-57U/57C で記録データを吸い上げた時にデータが設定範囲内かどうかを判定できます。以下の範囲内で数値を入力してください。


上下限温度：-40℃～+80℃

上下限湿度：0%～100%RH（整数のみ）

■ 本体表示設定：[通信] メニュー

RTR-53/53A 本体の液晶表示のタイプを切り替えることができます。

1. [通信] メニューより [液晶表示設定] を選択します。
2. [温度・湿度を交互に表示]、[温度のみ表示]、[湿度のみ表示] の 3 タイプから選択してください。



3. [送信] ボタンをクリックすると、内容が送信され、設定変更が完了します。

RTR-53/53A: 記録データを吸い上げる

■ パソコンに接続してパソコンに吸い上げる

注意

- パソコンのシステム時計が違っていると、吸い上げた記録データの日時が違ってしまいますので、正しいか確認してください。

1. 吸い上げを行うデータロガーをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.26 を参照してください。
2. ランチャーの [RTR-53] アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。
3. [記録データ吸い上げ] タブをクリックし、吸い上げ時間を指定します。
 - [詳細設定] ボタンをクリックすると、吸い上げ後のデータ処理方法が設定できます。
 - 詳細設定で[データ吸い上げ後、自動的にグラフを表示する]にチェックした場合は、吸い上げが終了するとグラフが表示されます。


[記録データ吸い上げ] タブ



4. [吸い上げ] ボタンをクリックすると、吸い上げを開始します。

[詳細設定] ボタン : 吸い上げ後の処理を設定する

吸い上げ後のデータ処理方法を設定してください。



自動的にグラフを表示

データ吸い上げ後自動的にファイルを保存し、グラフのアプリケーションを起動してグラフ表示を行います。

* ファイル名を指定することはできません。

保存するファイル名を指定

データ吸い上げ後に [ファイルを保存する] ダイアログボックスが表示され、ファイル名を指定してデータを保存します。

* グラフ表示はされません。

保存するファイル名を指定しグラフに表示

データ吸い上げ後にファイル名を指定してデータを保存し、そのファイルを自動的にグラフに表示します。

自動的にファイルに保存

データを吸い上げるとき、指定したフォルダに自動的にデータが保存されます。

[保存フォルダ指定] ボタンをクリックして、フォルダを指定してください。

* フォルダを指定しない場合には、保存場所はアプリケーションをインストールしたフォルダに保存されます。

RTR-5A シリーズ : アジャストメント設定

アジャストメントとは、子機の測定値を調整するための機能です。測定値の調整を行うことにより、調整された測定値で表示・記録できます。

注 意

- RTR-5A シリーズ対象機種は RTR-51A / RTR-52A / RTR-52Pt / RTR-53A です。
- RTR-5A シリーズは T&D Recorder for Windows Ver. 2.10 以降で対応しています。
- 補正を行ってもすべての範囲で精度が良くなる保証はありません。
- アジャストメント設定時に接続していたセンサを外し、別のセンサを使用する場合は、あらかじめアジャストメント設定を行ってください。
- 既に調整されている状態に対して調整を行うと、誤差が大きくなる場合があります。[初期化] ボタンをクリックし、初期化してから調整を行ってください。
- アジャストメント機能は設定に注意し、ご自身の責任において行ってください。

1. お使いになるデータロガーをパソコンに接続し、光通信ができるようにします。(p.26 参照)
2. Windows [スタート] メニューのプログラムから [T&D Recorder for Windows] - [RTR5A シリーズ Adjustment] をクリックして起動し、設定画面を開きます。



3. お使いになる機種と通信ポートを選択します。

- RS-232C を選択した場合、今接続中の COM ポート番号を指定してください。
- COM ポート番号がわからない場合、コントロールパネルの表示をクラシック表示にし、[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャ]の[ポート (COM と LPT)]で確認してください。
- COM9 以上のポートを使用する場合は [COM9 以上の通信ポートを使用]にチェックしてから COM ポート番号を設定してください。

4. 調整するチャンネルの"このチャンネルを調整する"にチェックします。

5. "1 点で調整"または"2 点で調整"を選んでチェックします。

- 1 点調整: 調整値の $\pm 20^{\circ}\text{C}$ 位の幅を測定する場合
- 2 点調整: 広い範囲を測定する場合

6. 調整前の測定値を"調整前"に、調整後の測定値を"調整後"に入力します。

- "補正の目安 (p.105)"を参照してください。

7. [設定送信] ボタンをクリックすると補正内容が送信されます。

[初期化] ボタン

両チャンネルの補正式をクリアし初期状態に戻します。調整は初期化してから行ってください。調整されている状態で調整を行うと、誤差が大きくなる可能性があります。

■ 補正の目安

補正方法については p.105 を参照してください。

RVR-52: 記録スタート

■ データコレクタと無線通信で記録設定する

データコレクタの取扱説明書を参照してください。

■ パソコンに接続して、記録設定をする

注意

- パソコンのシステム時計が違っていると、設定した記録開始日時に記録ができなくなりますので、正しいか確認してください。

1. 設定を行うデータロガーをパソコンに接続します。

- パソコンとの接続方法は p.26 を参照してください。

2. ランチャーの [RVR-52] アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。

[記録スタート] タブ



3. [記録スタート] タブをクリックし、記録条件の設定をします。

[記録開始方法]

予約スタート：設定した日時から記録を開始します。

即時スタート：[記録開始] ボタンを押した時点から記録を開始します。

[記録間隔]

選択値 : 1.2.5.10.15.20.30 秒 / 1.2.5.10.15.20.30.60 分

[] をクリックし、選択値一覧から記録間隔を選択します。

* イベント記録の場合は、記録間隔の設定はできません。

[記録モード]

ワнтаイム 記録データ数が 16000 個（イベント記録は 8000 個）に到達すると、データロガー本体の液晶表示部に [FULL] と表示され、記録を停止します。

エンドレス 記録データ数が 16000 個（イベント記録は 8000 個）を超えると、1 番古いデータから上書きし、記録を続けます

注 意

- 予約スタートの記録開始日時は、パソコンのシステム日付を基準にして計算しています。パソコンの時刻が合っていないと予約日時にスタートしない場合があります。
- 予定終了日時は、ワнтаイムモードで設定された記録間隔、記録開始日時より計算された日時が表示されます。

[測定単位（光通信のみ）]

チェックされている場合のみ、データの種類を変更することができます。現在の RVR-52 本体の記録データの種類を変更したい場合は、記録したいデータの種類を選択してください。

電圧

瞬時値：測定した瞬間の電圧を記録します。

平均値：指定された記録間隔中に測定された電圧の平均値を記録します。

パルス

立ち上がり：パルスの立ち上がりを記録します。

立ち下がり：パルスの立ち下がり記録します。

イベント：入力電圧 0 ～ 30V の範囲内で 1sec 以上持続した波形の立ち上がり Lo → Hi と立ち下がり Hi → Lo の時刻を記録します。

4. [記録開始] ボタンをクリックすると設定内容が送信されます。通信結果が表示され、[OK] ボタンをクリックすると、設定が子機に送信されます。

その他のボタン

[設定値受信] ボタン

子機の記録条件、設定値を受信した子機のグループ名・登録内容・子機の電池残量が表示されます。

[記録停止] ボタン

データロガーが記録中の場合、記録を強制停止できます。

[詳細設定] ボタン（上下限值など詳細を設定する）

無線通信による記録スタート設定の制限、上下限電圧 / パルス値の設定を行います。イベント記録データの場合は上下限値の設定はできません。

* 記録スタートする前に詳細を設定してください。



無線通信による記録開始

データコレクタとの無線通信による記録スタートの開始 / 変更の制限をします。禁止 / 許可のどちらかを選んでください。RVR-52 はデータコレクタの無線通信により記録開始の設定が可能のために、禁止設定をすることで、誤って記録を開始することを防止します。RVR-52 の初期値は [許可] に設定されています

上下限值設定 (ch1 / ch2)

記録データを吸い上げた時にデータが設定範囲内かどうかを判定できます。[この項目を設定する] にチェックし、以下の条件下で数値を入力してください。

* イベント記録データの場合は、上下限値の設定はできません。

* 上下限電圧値 : 0.0 ~ 7.0V (小数点第3位まで有効)

* 上下限パルス値 : 0 ~ 32000P (整数のみ)

RVR-52: 記録データを吸い上げる

■ パソコンに接続してパソコンに吸い上げる

注意

- パソコンのシステム時計が違っていると、吸い上げた記録データの日時が違ってしまいますので、正しいか確認してください。

1. 吸い上げを行うデータロガーをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.26 を参照してください。
2. ランチャーの [RVR-52] アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。
3. [記録データ吸い上げ] タブをクリックし、吸い上げ条件を設定します。
 - [詳細設定] ボタンをクリックすると、吸い上げ後のデータ処理方法が設定できます。
 - 詳細設定で[データ吸い上げ後、自動的にグラフを表示する]にチェックした場合は、吸い上げが終了するとグラフが表示されます。


[記録データ吸い上げ] タブ



4. [吸い上げ] ボタンをクリックすると、吸い上げを開始します。

[詳細設定] ボタン : 吸い上げ後の処理を設定する

吸い上げ後のデータ処理方法を設定してください。



- 自動的にグラフを表示

データ吸い上げ後自動的にファイルを保存し、グラフのアプリケーションを起動してグラフ表示を行います。

* ファイル名を指定することはできません。

- 保存するファイル名を指定

データ吸い上げ後に [ファイルを保存する] ダイアログボックスが表示され、ファイル名を指定してデータを保存します。

* グラフ表示はされません。

- 保存するファイル名を指定しグラフに表示

データ吸い上げ後にファイル名を指定してデータを保存し、そのファイルを自動的にグラフに表示します。

- 自動的にファイルに保存

データを吸い上げるとき、指定したフォルダに自動的にデータが保存されます。

[保存フォルダ指定] ボタンをクリックして、フォルダを指定してください。

* フォルダを指定しない場合には、保存場所はアプリケーションをインストールしたフォルダに保存されます。

TR-57C/57U/57DCi, RTR-57C/57U: 時刻設定

注 意


- データコレクタの時計が違っていると、無線通信での記録開始日時・吸い上げた記録データの日時が違ってしまいますので、正しく設定してください。

1. データコレクタをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.23-24 を参照してください。
2. ランチャーの[使用するデータコレクタのアイコン]をクリックすると、設定画面が表示されます。
3. [時刻設定] タブをクリックし、時刻設定をします。

TR-57C/57U, RTR-57C/57U の設定画面

[時刻設定] タブ

[時刻設定] ボタン



TR-57DCi の設定画面

[時刻設定] タブ

[時刻設定] ボタン



④ 指定された時刻を設定する

チェックがついている場合

入力した日時がデータコレクタに設定されます。

チェックがついていない場合

パソコンのシステム時計の現在日時がデータコレクタに設定されます。

4. 設定後 [時刻設定] ボタンをクリックすると内容が送信されます。確認メッセージが出たら、[OK] ボタンをクリックすると設定が完了します。

TR-57C/57U/57DCi, RTR-57C/57U: 記録データの吸い上げ

データコレクタで収集した記録データをパソコンに吸い上げます。

注 意

- パソコンのシステム時計が違っていると、吸い上げた記録データの日時が違ってしまいますので、時刻設定が正しいか確認してください。
- RTR-52Pt をご利用の場合、TR-57U か本体バージョン 3 以降の RTR-57U をご利用ください。
- RTR-57U 本体のバージョンが 3.5 未満のものは TR-51i/52i, TR-51S/52S に対応しておりません。
- 本体のバージョンは [ヘルプ] のデータコレクタ本体のバージョン情報] で確認してください。
- TR-57C/57U, RTR-57C/57U で吸い上げた TR-71Ui/72Ui, TR-71U/72U の記録データは TR-71S/72S のデータとして表示されます。また TR-77Ui の記録データは「装置名: "TR-77Ui"」で表示されます。
- TR-73U, TR-74Ui, TR-76Ui の記録データは TR-57DCi のみ「装置名: "TR-73U", "TR-74Ui", "TR-76Ui"」で表示されます。その他の機種には対応していません。
- TR-57DCi で吸い上げた TR-71Ui/71U/71S の記録データは、TR-71x と表示されます。また TR-72Ui/72U/72S の記録データは、TR-72x と表示されます。

■ データコレクタの情報を取得する

1. データコレクタをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.23-24 を参照してください。
2. ランチャーの[使用するデータコレクタのアイコン]をクリックすると、設定画面が表示されます。
3. [記録データ吸い上げ] タブをクリックし、[データ情報取得] ボタンをクリックすると、情報の取得を開始します。

[記録データの吸い上げ] タブ



注 意

- 上図は TR-57C/57U, RTR-57C/57U の設定画面の例で、TR-57DCi の設定画面には [上下限設定] タブはありません。
- TR-57DCi は、TR-73U/TR-74Ui/TR-76Ui のデータも吸い上げることができます。

4. 通信が終了すると、データ情報がデータリストに表示されます。

No.	データ収集時間順のデータ番号 (1 ~ 最大 250 まで) を表示します。[No.] のタイトル部分をクリックすると、No. の昇順 / 降順に並べ替えることができます。
装置名	RTR-51A などデータの装置名を表示します。
ch.1(グループ)名	チャンネル 1 の名前 (RTR-5/5A シリーズ、RVR-52 の場合はグループ名) を表示します。
ch.2(子機)名	チャンネル 2 の名前 (RTR-5/5A シリーズ、RVR-52 の場合は子機名) を表示します。
記録開始日時	データ情報を取得したデータの記録開始日時を表示します。
データ収集日時	データコレクタのデータをパソコンに吸い上げた日時を表示します。

注 意

- RTR-5/5A シリーズ、RVR-52 のデータをパソコンに吸い上げた場合のチャンネル名は自動的に [グループ名 / 子機名] という表示になります。
- イベント記録データの場合には、データコレクタで吸い上げ時間を指定して吸い上げた場合にも、記録が開始された時刻が表示されます。データコレクタへの吸い上げ方法詳細は本体取扱説明書を参照してください。

- 一度データ情報を取得した場合、アプリケーションを終了するまでは取得したデータは保存されていますが、アプリケーションを終了させずに、データコレクタ（本体）でデータの操作をした場合や、別のデータコレクタを接続・通信した場合は、現在アプリケーションが保存しているデータ情報とデータコレクタ（本体）のデータ情報と異なります。再度データ情報取得を行ってください。

データ情報の取得を途中で停止したい場合

データ情報取得中に [データ情報取得停止] ボタンをクリックすると、動作を停止します。

詳細データを取得しないのでデータ情報は表示されません。

[データコレクタの内容] の表示例


No.	装置名	Ch1(グループ)名	Ch2(子機)名	記録開始日時	データ収集日時
① 7	RTR-53	GROUP2	Sample 7	2005/04/18 15:00'00	2005/04/23 13:57'16
6	RVR-52	GROUP2	Sample 6	2005/04/18 15:00'00	2005/04/23 13:55'17
5	RTR-51	GROUP2	Sample 5	2005/04/18 15:00'00	2005/04/23 13:53'37
4	RVR-52	GROUP2	Sample 4	2005/04/18 15:00'00	2005/04/23 13:46'09
② 3	RTR-53	GROUP2			
2	RTR-52	GROUP2			
1	RTR-51	GROUP2			

- ① データ情報取得が完了しています。全ての動作ができます。
- ② 情報取得が停止され、情報が表示されていません。データの吸い上げ・削除はできます。

■ 記録データを吸い上げる

1. [詳細設定] ボタンをクリックし、吸い上げ後のデータ処理方法を設定します。(次ページ参照)
2. データリストより表示されているデータを選択し、[データ吸い上げ] ボタンをクリックすると、吸い上げを開始します。

データコレクタのデータリストから、
吸い上げるデータを選択する



[データ吸い上げ] ボタン

[詳細設定] ボタン



吸い上げ中は、[データ吸い上げ状況] ボックスを表示します。[吸い上げキャンセル] ボタンをクリックすると、吸い上げを停止できます。

基本的な機能

TR-57C
TR-57U
TR-57DCI
RTR-57C
RTR-57U

複数データを一括して吸い上げる場合

パソコンのキーボードの <Shift> ボタンか <Ctrl> ボタンを押しながら、リストから吸い上げたいデータファイルをクリックすると、複数データを一括して吸い上げることができます。

データ知れぬの内容					
	No.	装置名	Ch.1(グループ)名	Ch.2(子機)名	記録開始日
<Shift> を 押しながら...	7	RTR-53	GROUP2	Sample 7	2005/04/18
	6	RVR-52	GROUP2	Sample 6	2005/04/18
	5	RTR-51	GROUP2	Sample 5	2005/04/18
	4	RVR-52	GROUP2	Sample 4	2005/04/18
<Ctrl> を 押しながら...	3	RTR-53	GROUP2	Sample 3	2005/04/18
	2	RTR-52	GROUP2	Sample 2	2005/04/18
	1	RTR-51	GROUP2	Sample 1	2005/04/18

- ① 連番でファイルを選択する場合（ここでは No.5 ～ No.7 を選択）は、<Shift> ボタンを押しながら [No.5] と [No.7] のデータファイルをクリックします。
- ② バラで選択する場合（ここでは No.1 と No.3 を選択）は、<Ctrl> ボタンを押しながら [No.1] と [No.3] データファイルをクリックします。

■ 吸い上げ後の処理を設定する : [詳細設定] ボタン

記録データを吸い上げ後の処理法を設定してください。複数のデータを一括して吸い上げる場合、詳細設定に応じた動作を行います。



どちらかにチェック

- 吸い上げ後グラフに表示する場合


8ch 分までのデータを同じグラフに表示できます。また、そのグラフ画面に名前を付けて保存すると、複数のデータを 1 つのファイルに保存できます。

* 温湿度 / 気圧データは温度湿度グラフ、電圧 / パルス / 照度 / 紫外線 / CO2 データはマルチスケールグラフ、イベントデータは Event Viewer に表示します。

- 吸い上げ後ファイルに保存する場合

[データファイル名の指定] ボックスが表示されます。保存フォルダとファイル名を指定すると、3 ケタのデータ番号が追加されたファイル名で保存されます。

例 : データ No.6、10、150 をファイルに保存する場合、[006]、[010]、[150] のように 3 ケタの番号が、ファイル名の末尾に追加されます。



[データ吸い上げ] タブ内のその他のボタンのはたらき

[データ情報表示] ボタン

データ情報取得を行い、リストから選択したデータがひとつの場合、詳細情報が [データ情報] ボックスに表示されます。

* 但し、イベント記録データは情報を表示することができません

[データ削除] ボタン

TR/RTR-57 シリーズ本体に保存されている記録データのうち、指定したデータをデータコレクタから削除できます。

[全データ削除] ボタン

TR/RTR-57 シリーズ本体に保存されている全記録データをデータコレクタから削除できます。

[全データ選択] ボタン


リストに表示された全データを一度に選択できます。全データを一度に吸い上げたい場合に使います。

TR-57C/57U, RTR-57C/57U: その他の機能

■ 上下限値を設定する : [上下限值設定] タブ

データロガー側で上下限値が設定されていない場合は、データコレクタで上下限値の設定を行うことができます。

例 : 温度の場合



1. データコレクタをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.23-24 を参照してください。
2. [上下限值] タブをクリックし、[変更する] にチェックし、それぞれの数値を入力します。
3. 上下限值入力後、[上下限判定] を [ON] にチェックし、[書き込み] ボタンをクリックすると設定内容が送信されます。
 - ON: 設定した上下限值に対して、データがその値の範囲内であるか判定を行います。
 - OFF: 上下限值が設定されていても判定は行いません。

注 意

- RTR-51/51A・RTR-52/52A・RTR-52Pt・RTR-53/53A、RVR-52 本体に上下限値の設定がある場合はそちらが有効になります。
- TR/RTR-57 シリーズ本体がバージョン 2 以降のものは設定可能です。本体のバージョンは [ヘルプ] の [データコレクタ本体のバージョン情報] で確認してください。
- TR-57DCi は、上下限値を設定できません。

[読み込み] ボタン

すでに設定されている設定値が見たい場合は、[読み込み] ボタンをクリックすると表示されます。

TR-71S/72S: 記録スタート

注意

- パソコンのシステム時計が違っていると、設定した記録開始日時に記録ができなくなりますので、正しいか確認してください。

1. 設定を行うデータロガーをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.25 を参照してください。
2. ランチャーの [TR-71S/72S] アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。

[記録スタート] タブ



3. [記録スタート] タブをクリックし、記録条件の設定をします。

[機種]

設定する機種に応じて TR-71S/TR-72S または TR-71/TR-72 のどちらかをチェックしてください。

[チャンネル名]

チャンネル名を半角 8 文字（全角 4 文字）以内で入力します。

[記録開始日時]

予約スタート：設定した日時から記録を開始します。

即時スタート：設定終了後から記録を開始します。

[記録間隔]

選択値 : 1.2.5.10.15.20.30 秒 / 1.2.5.10.15.20.30.60 分

コンボボックスの一覧から記録間隔を選択します。

* TR-71/72 は 15 秒、20 秒、15 分、20 分の指定ができません。

[記録モード]

ワнтаイム

記録データ数が 8000 個 (TR-71S/ 72S) に到達すると本体液晶表示部に FULL と表示され、記録を停止します。

エンドレス

記録データ数が 8000 個 (TR-71S/ 72S) を超えると、1 番古いデータから上書きし、記録を続けます。

注 意

- TR-71/72 は最大データ数が 4095 個で、エンドレスの指定ができません。
- 予定終了日時は、ワнтаイムモードで設定された記録間隔、記録開始日時より計算された日時が表示されます。

4. [記録開始] ボタンをクリックすると設定内容が送信されます。通信結果が表示され、[OK] ボタンをクリックすると、設定が子機に送信されます。

[設定値受信] ボタン

データロガーの記録条件・登録内容・本体電池残量が表示されます。

[記録停止] ボタン

データロガーが記録中の場合、記録を強制停止できます。

TR-71S/72S: 記録データを吸い上げる

注意

- パソコンのシステム時計が違っていると、吸い上げた記録データの日時が違ってしまいますので、正しいか確認してください。

1. 吸い上げを行うデータロガーをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.25 を参照してください。
2. ランチャーの [TR-71S/72S] アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。


[記録データ吸い上げ]タブ



3. [記録データ吸い上げ]タブをクリックします。
 - [詳細設定]ボタンをクリックすると、吸い上げ後のデータ処理方法が設定できます。
 - 詳細設定で[データ吸い上げ後、自動的にグラフを表示する]にチェックした場合は、吸い上げが終了するとグラフが表示されます。
4. [吸い上げ]ボタンをクリックすると、吸い上げを開始します。

[詳細設定] ボタン : 吸い上げ後の処理を設定する

吸い上げ後のデータ処理方法を設定してください。



- データ吸い上げ後、自動的にグラフを表示する

データ吸い上げ後自動的にファイルを保存し、温度・湿度グラフウィンドウにグラフを表示します。

* ファイル名を指定することはできません。

- データ吸い上げ後、保存するファイル名を指定する

データ吸い上げ後に [ファイルを保存する] ダイアログボックスが表示され、ファイル名を指定してデータを保存します。

* グラフ表示はされません。

- データ吸い上げ後、保存するファイル名を指定して自動的にグラフを表示する

データ吸い上げ後にファイル名を指定してデータを保存し、そのファイルを自動的にグラフに表示します。


TR-51/51A/52: 記録スタート

注 意

- パソコンのシステム時計が違っていると、設定した記録開始日時に記録ができなくなりますので、正しいか確認してください。

1. 設定を行うデータロガーをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.26 を参照してください。
2. ランチャーの [TR-51/51A/52] アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。

[記録スタート] タブ



3. [記録スタート] タブをクリックし、記録条件の設定をします。


[記録開始方法]

- 予約スタート : 設定した日時から記録を開始します。
- 即時スタート : [記録開始] ボタンを押した時点から記録を開始します。

* 予定終了日時は、ワンタイムモードで設定された記録間隔、記録開始日時より計算された日時が表示されます。

[記録間隔]

選択値：1.2.5.10.15.20.30.60 分

[] をクリックし、選択値一覧から記録間隔を選択します。

* TR-52 のみ秒単位（1.2.5.10.15.20.30 秒）の設定もできます。

[記録モード]

ワンタイム

記録データ数が 16000 個に到達すると本体液晶表示部に FULL と表示され、記録を停止します。

エンドレス

記録データ数が 16000 個を超えると、1 番古いデータから上書きし、記録を続けます。

* TR-51 は予約によるエンドレス記録の設定はできません。

[装置名]

コンボボックスの一覧から設定する機種を選択してください。

[チャンネル名]

チャンネル名を半角 8 文字（全角 4 文字）以内で入力します。

4. [記録開始] ボタンをクリックすると設定内容が送信されます。通信結果が表示され、[OK] ボタンをクリックすると、設定が子機に送信されます。

TR-51/51A/52: 記録データを吸い上げる

注意

- パソコンのシステム時計が違っていると、吸い上げた記録データの日時が違ってしまいますので、正しいか確認してください。
- TR-51/51A/52 の記録データを時間指定して吸い上げた場合、パソコンは全てのデータを吸い上げた後不要部分を切り捨てます。そのためデータ吸い上げ時間を短く指定しても、通信時間は短くなりません。

1. 吸い上げを行うデータロガーをパソコンに接続します。


- パソコンとの接続方法は p.26 を参照してください。

2. ランチャーの [TR-51/51A/52] アイコンをクリックすると、設定画面が表示されます。

3. [記録データ吸い上げ] タブをクリックし、吸い上げ条件を設定します。

- [詳細設定] ボタンをクリックすると、吸い上げ後のデータ処理方法が設定できます。
- 詳細設定で [データ吸い上げ後、自動的にグラフを表示する] にチェックした場合、吸い上げが終了するとグラフが表示されます。


[記録データ吸い上げ] タブ



4. [吸い上げ] ボタンをクリックすると、吸い上げを開始します。

[詳細設定] ボタン : 吸い上げ後の処理を設定する

吸い上げ後のデータ処理方法を設定してください。



- 自動的にグラフを表示

データ吸い上げ後自動的にファイルを保存し、グラフのアプリケーションを起動してグラフ表示を行います。

* ファイル名を指定することはできません。

- 保存するファイル名を指定

データ吸い上げ後に [ファイルを保存する] ダイアログボックスが表示され、ファイル名を指定してデータを保存します。

* グラフ表示はされません。

- 保存するファイル名を指定しグラフに表示

データ吸い上げ後にファイル名を指定してデータを保存し、そのファイルを自動的にグラフに表示します。

- 自動的にファイルに保存

データを吸い上げるとき、指定したフォルダに自動的にデータが保存されます。

[保存フォルダ指定] ボタンをクリックして、フォルダを指定してください。

* フォルダを指定しない場合には、保存場所はアプリケーションをインストールしたフォルダに保存されます。

TR-51i/52i/55i, TR-51S/52S: 記録スタート

注意

- パソコンのシステム時計が違っていると、設定した記録開始日時に記録ができなくなりますので、正しいか確認してください。

1. 設定を行うデータロガーをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.26 を参照してください。
2. ランチャーのアイコン [TR-51i/52i]、[TR-55i]、または [TR-51S/52S] のいずれかをクリックすると設定画面が表示されます。

〔記録スタート〕タブ



TR-55i の場合



〔記録開始方法〕

予約スタート：設定した日時から記録を開始します。

即時スタート：設定終了後から記録を開始します。

〔記録間隔〕

選択値：1.2.5.10.15.20.30sec. (秒) / 1.2.5.10.15.20.30.60min. (分)

〔✓〕をクリックし、選択値一覧から記録間隔を選択します。(初期値は10min.)

TR-51i
TR-52i
TR-55i
TR-51S
TR-52S

[記録モード]

ワнтаイム：記録データ数が16000個に到達すると、データロガー本体の液晶表示部に[FULL]と表示し、記録を停止します。

エンドレス：記録データ数が16000個を超えると、一番古いデータから上書きし、記録を続けます

- 予定終了日時は、ワнтаイムモードで設定された記録間隔、記録開始日時より計算された日時が表示されます。

[チャンネル名]

チェックボックスにチェックをすると、チャンネル名を半角 8 文字（全角 4 文字）以内で入力できます。

[赤外線通信] (TR-51i / 52i / 55i)

禁止：データロガーの赤外線通信機能を使用できない状態にします。

許可：データロガーの赤外線通信機能を使用できる状態にします。

- * 初期値は禁止になっています。赤外線通信を行うと電池寿命が通常より短くなりますので、行わない場合は[禁止]にしておくことをおすすめします。
- * [設定] メニューの [赤外線通信の設定] から禁止 / 許可の設定ができます。
- 赤外線通信を行うには、データコレクタ TR-57DCi か NTT ドコモ社製で動作確認済みの携帯電話が必要です。
- TR-55i は、データコレクタ TR-57DCi でのみ赤外線通信が可能です。携帯電話での赤外線通信には今後対応予定ですので、最新情報につきましては弊社ホームページでご確認ください。
- 携帯電話を使って赤外線通信を行うには、使用する携帯電話に専用のアプリケーションをインストールする必要があります。インストール方法、使い方については、Windows の [スタート] メニューのプログラムより [T&D Recorder for Windows] - [赤外線通信をご利用の方へ] よりヘルプファイルを参照してください。

3. [記録開始] ボタンをクリックすると、設定内容が送信されます。

4. 送信結果が表示され、[OK] ボタンをクリックすると、設定が完了します。

[設定値受信] ボタン

接続したデータロガーの設定値を読み込みます。

[記録停止] ボタン

記録を停止します。

[警報設定] ボタン (TR-51i/52i, TR-51S/52S)

p.97 を参照してください。

[詳細設定] ボタン (TR-55i)

p.98 を参照してください。

[警報設定] ボタン (TR-51i/52i, TR-51S/52S): 警報設定をする

警報機能開始について

上下限值を超えた環境下で設定を行って記録スタートした場合、監視機能は待機状態になります。測定値が正常値の範囲内に戻った時点から監視機能が働きます。

1. [記録スタート] タブ内の [警報設定] ボタンをクリックすると、設定画面が表示されます。
2. [この項目を設定する] にチェックし、上下限值と判定時間を設定します。



チェックすると設定項目がアクティブ表示されます

[上限値 / 下限値]

-60℃から 155℃の範囲で設定できます。

[判定時間]

測定値が上下限值を超え、なおかつ判定時間を超えた場合に警報とみなされます。警報発生時にはデータロガー本体の警報 LED が点滅し、液晶画面にサインが表示されます。

* 判定時間は 10・15・20・30sec (秒)、1・2・5・10・15・20・30・60min (分) から選択できます。

3. [OK] ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されます。
4. [OK] ボタンをクリックすると、[記録スタート] ウィンドウに戻り、設定が完了します。

[詳細設定] ボタン (TR-55i): 測定対象ごとに詳細な設定をする

詳細設定について

TR-55i は [使用センサ] で選択したセンサによって画面に表示される項目が変化します。

TR-55i-TC/55i-Pt 設定時

TR-55i-mA 設定時

TR-55i-V 設定時

TR-55i-P 設定時

[センサタイプ] (TR-55i-TC/55i-Pt)

計測に使用するセンサのタイプを選択します。センサタイプの変更は記録開始時に行うことができます。

[記録方式] (TR-55i-V/55i-mA)

測定値の記録方式を選択します。記録方式の変更は記録開始時に行うことができます。

瞬時値: 測定した瞬間の値を記録します。

平均値: 指定された記録間隔中に測定された値の平均値を記録します。

[測定レンジ] (TR-55i-V)

データロガーが測定、表示に使用するレンジの設定をします。

V：入力モジュールの測定レンジがVレンジに固定されます。TR-55i-Vの液晶で表示可能な範囲は0.000 V～22.00V（小数点位置自動）になります。

mV：入力モジュールの測定レンジが測定値によってmVレンジからVレンジに自動で切り替わります。TR-55i-Vの液晶で表示可能な範囲は0.0mV～999.9mV（小数点位置固定）になります。

[プレヒート] (TR-55i-V)

プレヒート機能を使用するか選択します。プレヒート機能について詳しくは下記を参照してください。

[プレヒート時間] (TR-55i-V)


プレヒート機能を使用する場合に、センサに通電する時間の長さを設定します。詳しくは下記を参照してください。

プレヒート機能について

プレヒート機能とは、センサに接続する電源の供給を制御する機能です。記録間隔に合わせて通電し、計測が終わると通電をやめます。

プレヒート時間

プレヒート時間とは、プレヒート機能を使用して計測を行う際にセンサに通電する時間の長さです。設定した記録間隔と同じ、または記録間隔より長い時間を設定した場合は常時センサに通電している状態になります。



注意

- プレヒート機能を使用する場合、データロガーの液晶表示値は記録間隔ごとの更新になります。（記録時以外にセンサが計測を行っていないため）
- 使用するセンサにより必要なプレヒート時間の長さが異なりますので、センサの仕様をご確認のうえ、プレヒート時間の設定をしてください。

[パルスの種類] (TR-55i-P)

記録を行うパルスの種類を設定します。
立ち上がり：パルスの立ち上がりを記録します。
立ち下がり：パルスの立ち下がり記録します。

[液晶表示] (TR-55i-P)

データロガーの液晶画面に表示する値の設定をします。
パルスレート：直近のパルス数を単位時間分（記録間隔で設定した長さ分）表示します。表示は記録間隔の 1/60 の長さごとに更新されます。（記録間隔が 1 分未満の場合は一秒間隔で更新）
総パルス数：総パルス数を 0 ～ 9999 で表示します。表示は 1 秒ごとに更新し、10000 パルスになると再度 0 からカウントします。


[チャタリングフィルタ] (TR-55i-P)

極性の変化時に起こるチャタリングについて、フィルタ回路を使用するか選択します。


[警報の種類] (TR-55i-P)

警報の対象をパルスにするか、イベント（パルスの立ち上がり / 立ち下がりとその継続時間）にするか選択します。

パルスの場合



イベントの場合



[警報監視] (各測定対象ごとに内容が設定内容が異なります)

上下限界を超えた環境下で設定を行って記録スタートした場合、監視機能は待機状態になります。測定値が正常値の範囲内に戻った時点から監視機能が働きます。

[上限値 / 下限値]

各センサにより設定可能な数値は異なります。入力した数値が設定可能な範囲を超えている場合は警告メッセージが表示されます。

[判定時間]

測定値が上下限界を超え、なおかつ判定時間を超えた場合に警報とみなされます。警報発生時にはデータロガー本体の警報 LED が点滅し、液晶画面にサインが表示されます。


* 判定時間は 10・30sec（秒）、1・2・5・10・15・20・30・45・60min（分）から選択できます。

TR-51i/52i/55i, TR-51S/52S:

記録データを吸い上げる

注意

- パソコンのシステム時計が違っていると、吸い上げた記録データの日時が違ってしまいますので、正しいか確認してください。
1. 設定を行うデータロガーをパソコンに接続します。
 - パソコンとの接続方法は p.26 を参照してください。
 2. ランチャーのアイコン [TR-51i/52i]、[TR-55i]、または [TR-51S/52S] をクリックすると設定画面が表示されます。
 3. [記録データ吸い上げ] タブをクリックし、吸い上げ条件を設定します。




- [詳細設定] ボタンをクリックすると、吸い上げ後のデータ処理方法が設定できます。
- 詳細設定で[データ吸い上げ後、自動的にグラフを表示する]にチェックした場合、吸い上げが終了するとグラフが表示されます。

4. [吸い上げ] ボタンをクリックすると、吸い上げを開始します。

[詳細設定] ボタン : 吸い上げ後の処理を設定する

吸い上げ後のデータ処理方法を設定してください。



- 自動的にグラフを表示

データ吸い上げ後自動的にファイルを保存し、グラフのアプリケーションを起動してグラフ表示を行います。

* ファイル名を指定することはできません。

- 保存するファイル名を指定

データ吸い上げ後に [ファイルを保存する] ダイアログボックスが表示され、ファイル名を指定してデータを保存します。

* グラフ表示はされません。

- 保存するファイル名を指定しグラフに表示

データ吸い上げ後にファイル名を指定してデータを保存し、そのファイルを自動的にグラフに表示します。

- 自動的にファイルに保存

データを吸い上げるとき、指定したフォルダに自動的にデータが保存されます。

[保存フォルダ指定] ボタンをクリックして、フォルダを指定してください。

* フォルダを指定しない場合、保存場所はアプリケーションをインストールしたフォルダに保存されます。

TR-51i/52i/55i, TR-51S/52S: その他の機能


■ 警報発生時刻を確認する : [警報時刻] ボタン

注意

- TR-50C を経由して通信する場合、この機能はご利用できません。
- 警報発生が複数回あったとしても、初回の発生時刻のみが最新時刻として表示されます。

1. データロガーがパソコンと通信できるようにします。(p.26 参照)
2. [データ吸い上げ]タブ画面内の[警報時刻]ボタンをクリックします。
3. [警報発生時刻受信]ボタンをクリックすると、警報発生時刻欄で時刻を確認できます。

[記録データ吸い上げ] タブ



基本的な機能


TR-51i
TR-52i
TR-55i
TR-51S
TR-52S

■ データロガーの警報サインを解除する

データロガーの警報 LED の点滅を解除するには 3 つの方法があります。

[本体発生時刻クリア] ボタン

データロガーをパソコンに接続し、警報時刻確認画面内にある [本体発生時刻クリア] ボタンをクリックすると解除できます。



* 記録データに影響ありません。測定はそのまま継続できます。

* 警報発生時刻欄に [無し] と表示されているか確認してください。

データを吸い上げる

記録データを吸い上げて正常に終了すると解除できます。

記録を再スタートする

記録を再スタートすると解除できます。(記録データは消去されます)

■ アジャストメント設定:[通信]メニュー

アジャストメントとは、子機の測定値を調整するための機能です。測定値の調整を行うことにより、調整された測定値で表示・記録できます。

注意

- 補正を行ってもすべての範囲で精度が良くなる保証はありません。
- アジャストメント設定時に接続していたセンサを外し、別のセンサを使用する場合は、あらかじめアジャストメント設定を行ってください。
- TR-55i のアジャストメント設定を行った場合、補正値は入力モジュール内に保存されます。入力モジュールを交換した場合、再度設定が必要になりますのでご注意ください。
- 既に調整されている状態に対して調整を行うと、誤差が大きくなる場合があります。
[初期化] ボタンをクリックし、初期化してから調整を行ってください。
- アジャストメント機能は設定に注意し、ご自身の責任において行ってください。

1. データロガーとパソコンを接続します。(p.26 参照)

2. [通信]メニューより[アジャストメント設定]をクリックし、設定画面を開きます。

[通信]メニュー



調整法を選択し、値を入力する



[設定送信]
ボタン

[初期値に戻す]
ボタン

履歴欄

3. 調整法("1点で調整"または"2点で調整")を選んでチェックします。

- 1点調整: すべての測定値に対して同じオフセットで調整を行う場合
- 2点調整: 広い範囲に対して調整を行う場合や、1点調整では対応できない場合

4. 調整前の測定値を"調整前"に、調整後の測定値を"調整後"に入力します。

- "補正の目安"は次ページを参照してください。

5. [設定送信] ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示され、[OK] ボタンをクリックすると、補正内容が送信されます。

[初期値に戻す] ボタン

補正式をクリアし初期状態に戻します。

[履歴] 欄

最新の履歴 4 件まで表示されます。アジャストメント設定をした日時、調整点、調整前と調整後の値を確認できます。

■ 補正の目安


補正方法には、"1 点で調整" と "2 点で調整" の 2 つの方法があり、測定値に対し $Y = aX + b$ の一次式で補正を行います。(X が測定値、Y は補正後の値です)

1 点調整の調整例

1 点調整の場合は、調整式 ($Y = aX + b$) の傾き a を 1 とし、切片 b のみを変更した式となります。

例えば、データロガー測定値が 10.2°C の時に基準の温度計が 10°C の場合、"調整前" の値に 10.2、"調整後" の値に 10 と入力します。

調整式は $Y=X-0.2$ となり、全域で -0.2 のオフセットとなります。




2点調整の調整例

2点間より傾き a と切片 b を計算した調整式です。

例えば、子機の測定値が 0.2°C と 9.6°C の時に基準の温度計が 0°C と 10°C の場合、"調整前" の値に 0.2 と 9.6 、"調整後" の値に 0 と 10 を入力します。この時の傾き a は $10-0/9.6-0.2=1.06$ となります。

調整式は $Y=1.06X-0.213$ となり、切片は -0.213 になります。



調整値の入力について

入力した調整値から調整式 ($Y=aX+b$) を算出します。

算出した調整式の傾き (a) と切片 (b) の数値が以下の範囲を超える場合は設定することができません。

		温度 / 湿度	電圧	4-20mA
傾き (a)	範囲	$0 < a \leq 2$		
	有効桁数	小数点以下 4 桁		
切片 (b)	範囲	$\pm 30^{\circ}\text{C}$ 以内 $\pm 30\%$ 以内	$\pm 3\text{V}$ 以内	$\pm 30\text{mA}$ 以内
	有効桁数	データロガーの分解能と同じ		

注 意

- "2点調整" の場合、調整する2点の間隔が近いと、他の範囲での測定値の誤差が大きくなってしまいますのでご注意ください。2点の間隔はデータロガーの測定可能範囲の20%より広くすることをおすすめします。

■ スケール変換：

[通信] メニュー (TR-55i 電圧 /4-20mA/ パルス測定時)

スケール変換を使用する場合の変換式です。変換後の値に使用する単位は、任意の文字列を直接入力することができます。

注 意

- TR-55i 本体の液晶表示に、変換後の値や単位は反映されません。

$y=ax+b$ で指定

変換に使用する一次式がすでに分かっている場合に使用します。

x をセンサからの入力値とし、傾きと切片に数値を入力します。変換結果は y として計算されます。

注 意

- 傾きと切片は -9999 から +9999 の間で入力してください。小数、マイナスの値も入力可能ですが、傾きに 0 を入力することは出来ません。

2 点で指定

センサからの入力値に対して、変換後の数値がどのような値をとるのが分かっている場合に使用します。センサのマニュアルなどを参照して設定してください。

注 意


- 変換式の傾き、y 切片が -9999 から +9999 の範囲になるよう入力してください。
- 小数、マイナスの値も入力可能ですが、傾きが 0 になるような値は入力できません。また、y の値が -80,000 から +80,000 の範囲になるように設定してください。

おんどとり Web Storage について

■ アクセス方法

T&D の提供する Web サービス " おんどとり Web Storage" を利用する場合は、ランチャー内の "Web Storage" アイコンをクリックして、Web サイトにアクセスします。

ランチャー画面



[Web Storage] アイコン

■ ご利用方法

" おんどとり Web Storage" については、Web サイトで詳しく説明しております。Web サイトを参照してください。

" おんどとり Web Storage"Web サイト・・・<http://ondotori.webstorage.jp/>

グラフ


パソコンに吸い上げた記録データをグラフ表示、一覧表示します。

- 温度・湿度グラフ
温度・湿度データのグラフ表示ツール
- マルチスケールグラフ
異なったスケールのグラフチャンネルを同時に表示可能なグラフ表示ツール
- Event Viewer
RPR-72、RVR-52、WDR-7 で測定したイベント時刻の表示ツール

グラフ画面：温度・湿度グラフ

温湿度グラフは、TR-7Ui、TR-7U、TR-7、TR-5i / 5S / 5 シリーズ、および RTR-5 / 5A シリーズで測定記録した温湿度・大気圧のデータのグラフを表示、解析などの操作を行います。

ランチャー




- 各機種種の [グラフ] メニューから [温度・湿度グラフを開く] を選択して起動できます。
- データ吸い上げ後の詳細設定が [データ吸い上げ後自動的にグラフを表示する] にチェックされている場合は、自動的にグラフが表示されます。(各機種種の [記録データ吸い上げ] タブ内の [詳細設定] ボタンをクリックして設定します。)

注 意

- グラフ上の時刻表示にはズレが生じる場合があります。詳細は "困ったときは" - "記録データの日付や時刻が違ったり、ずれているのですが" (p.157) を参照してください。
- Windows 7/Vista の場合、ファイルをグラフにドロップして表示する時、起動時の管理者レベルが異なると表示されません。
例えば、グラフを [管理者として実行] で起動している場合には、エクスプローラからドロップしてもグラフは表示されません。この場合は、エクスプローラが管理者ではなく、通常ユーザーで実行されているからです。

■ メイン画面の名称とはたらき



① グラフエリア

グラフが表示されます。横軸は時間、縦軸の単位は温度・湿度です。

② A・B カーソルバー

バーの左右にある矢印ボタンをクリックするとA・Bカーソルが同時に移動します。バー上のAボタンまたはBボタンをドラッグしながら左右に移動するとカーソルが移動します。

③ A・B カーソルの位置情報

A・Bカーソル位置の日付と大まかな時間、AカーソルとBカーソルの時間差が表示されます。

④ チャンネル詳細情報リスト

グラフ画面下側に1から8チャンネルのデータ情報を表示します。

チャンネル詳細情報リストの項目

ch	チャンネル番号ボタン。チャンネルボタンをドラッグしながら別のチャンネルボタンに重ねると、データが別のチャンネルに移動する。			
Name	データ名	Interval	記録間隔	
Sample	データ数	CursorA	カーソルAのデータ	
CursorB	カーソルBのデータ	A<->B	カーソルAB間の差	
Max.	最大値	Min.	最小値	
Avg.	平均値	Unit	単位	

⑤メニューバー

コマンドが格納されているメニューが並んでいます。各メニューから各機能の設定または表示をする時に使います。

⑥ツールバー（アイコン）

使用頻度の高いコマンドをボタン化しています。

⑦横軸ゲージバーと移動ボタン

左右にある[▶][◀]ボタンをクリックすると時間軸が移動します。ゲージをドラッグしながら左右移動すると目標位置まで移動します。

⑧縦軸ゲージバーと移動ボタン

上下にある[▼][▲]ボタンをクリックすると縦軸が移動します。ゲージをドラッグしながら上下移動すると目標位置まで移動します。

[TR-73U のデータを開いた場合]

気圧データが入ったファイル（.thp 形式）を開いた場合、通常の画面とは異なり、右側に気圧スケールの入った画面が表示されます。

- 詳しくは、温度・湿度グラフのヘルプ[キーワード]タブの[気圧データについて]を参照してください。




マウスでグラフを拡大・縮小する

マウスの左クリックを押しながら、グラフエリアで拡大したい領域をドラッグして囲むと、その領域を拡大表示できます。

【拡大】

グラフエリア上で拡大したい領域をドラッグして囲む



【縮小】

グラフ上で右クリックして、表示されたメニューから元の状態に戻す



グラフエリア内で右クリックすると、メニューが表示されます。[拡大を元に戻す] [拡大を少しずつ元に戻す]で、元の状態（横軸、縦軸共にグラフの表示倍率が1倍）に戻ります。

* [グラフ操作]メニューまたはツールバーのアイコンからも同様に縮小動作ができます。

- 横軸の1倍について

Ch. 1～8の測定データの中で、開始日時が最も早いデータから、終了日時が最も遅いデータまでを横軸のフルスケールとし、その範囲全てを表示した時が横軸の1倍となります。

- 縦軸の1倍について

Ch. 1～8の測定データの中で、最も小さい数値から、最も大きい数値までを縦軸のフルスケールとし、その範囲全てを表示した時が縦軸の1倍となります。

■ [グラフ操作] メニュー

[倍率アップ / 倍率ダウン]

少しずつ一定の率で拡大、または縮小表示できます。

[A・B カーソル右移動 / 左移動]

一定の率で AB カーソルを右または左に移動します。

カーソルは、記録間隔の最も小さいデータに合わせ 1 データごと移動します。A・B のカーソルがグラフの左角または右角に到達するまで移動できます。

[グラフ右移動 / 左移動]

現在の表示倍率を保持しながら、横軸を左右に移動します。

Ch.1 ～ 8 の測定データの中で、開始日時が最も早いデータから、終了日時が最も遅いデータまでを横軸のフルスケールとし、その範囲を横軸の移動範囲とします。

[グラフ上移動 / 下移動]

現在の表示倍率を保持しながら、縦軸を上下に移動します。


Ch.1 ～ 8 の測定データの中で、最も小さい数値から、最も大きい数値までを縦軸のフルスケールとし、その範囲を縦軸の移動範囲とします。

[縦軸フルスケール設定 (デフォルトはオート)]

縦軸方向のフルスケールの設定画面が表示されます。[オート] [マニュアル] のどちらかで設定してください。


* ツールバーのアイコンからも設定画面が開けます。

温湿度データ表示時



どちらかチェックする

温湿度・気圧データ表示時



オート：

データの値に合わせて縦軸が自動的に切り替わります。

マニュアル：


任意で上限値・下限値の設定ができます。

■ データ一覧表示 : [表示] メニュー

グラフ表示されている測定データを一覧表で表示します。[表示] メニューの [データ一覧表示] をクリックしてください。(ツールバーのアイコンからも表示できます) 記録されているデータとその日時を全ポイント表示します。日時の色が水色のものは、Max. Min. Avg. が計算時間範囲であることを示します。

[日時・経過] ボタン

記録した日時で表示するか、記録を開始してからの経過時間で表示するか、切り替えができます。



一覧表色分け表示

水色 : Max.Min.Avg. 計算範囲内にある日時

黒 : Max.Min.Avg. 計算範囲外の日時

赤 : 最高値

青 : 最低値

ピンク : 平均値

■ データ一覧表のメニュー

データ上で右クリックすると、メニューが表示されます。

表上で右クリックしてメニューを表示する



【最大値へ移動 / 最小値へ移動】

【最大値へ移動】【最小値へ移動】をクリックすると、最大値・最小値へ瞬時移動します。スクロールバーで上下移動しながらグラフを確認することもできます。

【印刷とプレビュー】

一覧表の印刷プレビューを表示します。印刷ボタンで印刷を開始します。(印刷プレビューと印刷に関しては p.123 を参照してください)

【フォント】

一覧表の画面上のフォントを変更できます。印刷には反映されません。

【線の表示】

ch. の区切りの縦線を表示します。

【色の変更】

一覧表の画面上の文字色、背景色の設定ができます。印刷には反映されません。


■ グラフの表示方法の切り替え:[表示]メニュー

グラフ表示方法を切り替えたり、変更できます。[表示]メニューより選択して設定してください。

[データ表示部の色を切り替え]

グラフの下部に表示されているグラフチャンネル毎の詳細情報リスト部分を、モノクロ表示または各チャンネル色表示で切り替えます。

* ツールバーのアイコンからも同様の動作ができます。




文字色が切り替わります

[指定 ch. グラフ表示 ON/OFF]

各チャンネルのグラフの表示 / 非表示を切り替えます。


表示メニューから [指定 ch. グラフ表示 ON/OFF] にマウスを合わせると、チャンネル No. チャンネル No. が表示されます。チェックマークがついている Ch. がグラフ表示されます。非表示にする場合はチェックをはずしてください。

表示メニュー



チェックがあるとグラフ表示されます

ツールバーのアイコンからも表示 / 非表示の設定ができます。表示するチャンネル No. のアイコンをクリックしてください。



クリックした ch. のグラフが表示されます

■ Max.Min.Avg. 計算時間設定 : [ツール] メニュー

最大、最小、平均値を求める範囲を指定します。指定しない場合は、グラフ全体の値を計算し、各値を算出します。

1. ツールメニューより [Max.Min.Avg. 計算時間設定] を選択し、設定画面を開いてください。

- ツールバーのアイコンからも設定画面を開けます。



2. [新たに設定する計算範囲] 欄に、AB カーソルの日時が計算範囲の開始 / 終了日時として、初期表示されます。
3. [新たに設定する計算範囲] 欄に、開始日時と終了日時を入力します。
4. 入力後 [OK] ボタンをクリックすると、最大値、最低値、平均値の計算は、設定した計算範囲内で行われます。また、グラフも設定した計算範囲に合わせて拡張され、再表示されます。

[グラフ全体] ボタン

[グラフ全体] ボタンをクリックすると [新たに設定する計算範囲] 欄に、グラフ全体の日時が表示されます。

■ 記録条件を編集する : [ツール] メニュー

チャンネル名を変更したり、記録開始時間を修正できます。ツールメニューより [記録条件の編集] を選択し、編集画面を開いてください。

- ツールバーのアイコンからも編集画面を開けます。



1. 変更したい [チャンネル No.] ボタンをクリックすると、編集項目欄にクリックしたチャンネルの名前・記録開始日時が表示されます。
2. 名前をと開始日時を入力して、[OK] ボタンをクリックしてください。名前は半角 32 文字（全角 16 文字）まで入力できます。
3. 続けて他のチャンネルの変更をする場合は 1. から手順を繰り返してください。

[元に戻す] ボタン

チャンネル名と記録開始日時を、このダイアログが開いたときの状態に戻します。

■ チャンネルデータの並び替え:[ツール]メニュー

グラフ表示時のデータの並び順の変更ができます。ツールメニューより[チャンネルデータ並び替え]を選択し、設定画面を開いてください。チャンネルをドラッグ移動して並び替えるか、またはチャンネル No. を指定して並び替えます。

例: Ch.3 を Ch.7 の下へ移動する

[チャンネルをドラッグして並び替える場合]




●[OK]
ボタン
●[元に戻す]
ボタン

移動したいチャンネル (Ch.3) を、マウスの左クリックを押しながら、移動したいチャンネル No. (Ch.7) の下までドラッグ移動します。
[OK] ボタンで設定を完了します。

[チャンネル No. を指定して並び替える場合]



[From]に ch.3 を、[To]に ch.7を設定し、
[並び替え] ボタンをクリックします。
[OK] ボタンで設定を完了します。



●[並び替え]
ボタン

[OK] ボタン

それぞれ並び替えの設定した後、[OK] ボタンをクリックすると、変更した内容に合わせてグラフを再描画します。

[元に戻す] ボタン

[OK] ボタンで設定完了した後は無効になります。元に戻す場合は上記手順で再度並び替えを行ってください。

■ チャンネルデータを削除する : [ツール] メニュー

ch. を指定し削除できます。ツールメニューより [指定 ch. データ削除] を選択し、画面を開いてください。




[OK] ボタン

チェックしたチャンネルがグラフから削除され、再描画されます。

■ グラフの色と線幅を変更する : [ツール] メニュー

グラフの背景、線などの色変更、また、線幅の変更ができます。ツールメニューより [グラフカラー変更] を選択し、設定画面を開いてください。



変更したい箇所の各ボタン

- ①各チャンネルのグラフ線 (チャンネル No.1 ~ 8) ②グラフ背景色 ③目盛り線色 ④拡大時 BOX 色 ⑤ AB カーソル色

1. 変更したい箇所の各ボタンのどれかをクリックすると、[色の設定] ウィンドウが表示されます。基本色、または色を作成してお好きな色を選択してください。

2. 線幅の変更は [ペン幅設定] ボタンをクリックして、設定画面を開き、設定を行ってください。(下記参照)
3. [OK] ボタンをクリックすると設定が完了し、グラフを再描画します。

【初期値に戻す】ボタン

【初期値に戻す】ボタンをクリックすると、デフォルトのカラー設定に戻ります。

【ペン幅設定】ボタン

画面表示用、グラフ印刷用の折れ線グラフの幅を変更できます。



表示用：画面表示用の設定

印刷用：印刷用の設定

グラフ：折れ線グラフの幅

目盛り：目盛りの線幅

【初期設定に戻す】ボタンで、デフォルトの線幅に戻ります。

■ グラフをクリップボードにコピーする：

【ツール】メニュー

ツールメニューより [画面をクリップボードにコピー] をクリックすると、現在表示されているグラフ画面をクリップボードにコピーし、他のソフトにグラフを貼り付けて使用できます。

クリップボードにコピーすると、それまでクリップボードに保存されていた内容は新たにコピーした内容に置換されてしまいます。

■ 印刷と印刷プレビュー:[ファイル]メニュー

[グラフの印刷/印刷プレビュー]

表示中のグラフを印刷します。グラフは現在表示されている画面上の縦横比で印刷されます。印刷する前に[ファイル]メニューから[グラフ印刷プレビュー]で印刷時のイメージを確認できます。

プレビューせず印刷を行う場合は、ツールバーのアイコン、または[ファイル]メニューより[グラフ印刷]をクリックしてください。

[データ一覧表示の印刷/印刷プレビュー]

データ一覧表の印刷は一覧表示画面を開いてから実行してください。


* データ一覧表示については p.111 を参照してください。

1. 一覧表示画面上で右クリックし、表示されたメニューから[印刷とプレビュー]を選択すると、プレビュー画面が表示されます。



2. [印刷プレビュー] ウィンドウの [印刷] ボタンをクリックすると印刷を開始します。

[印刷プレビュー] ウィンドウ



その他のボタン

[前項] ボタン

前のページをプレビューします。

[指定P] ボタン

[表示ページの指定] ボックスでページを指定すると、そのページがプレビューされます。

[次項] ボタン

次のページをプレビューします。

[縮小] ボタン

表示しているページを縮小します。

[拡大] ボタン

表示しているページを拡大します。

[閉じる] ボタン

印刷プレビュー画面を閉じ、メインのウィンドウに戻ります。

グラフ画面：マルチスケールグラフ

マルチスケールグラフは多軸（異なったスケールのグラフチャンネルを同時に表示可能）グラフ表示ツールです。

[マルチスケールグラフ]は、アプリケーションがデータロガーから吸い上げて作成したデータファイルを読み込み、データ解析を手助けするために、グラフ表示、データ表示、またその印刷、テキストファイル化を行います。また、各チャンネル毎に縦スクロールや、スケールの設定が可能です。

ランチャーから[マルチスケールグラフ]のアイコンをクリックして、グラフ画面を起動します。

ランチャー画面



[マルチスケールグラフ]アイコン


- [マルチスケールグラフ]の対応しているデータファイル形式の詳細は[マルチスケールヘルプ]の概要を参照してください。
- TR-57C/57U/57DCi, RTR-57C/57U, RVR-52の[グラフ]メニューから[マルチスケールグラフを開く]を選択して起動できます。
- [データ吸い上げ後自動的にグラフを表示する]設定になっている場合は、自動的に起動します。(各機種[記録スタート]タブの[詳細設定]より)

注意

- グラフ上の時刻表示にはズレが生じる場合があります。詳細は"困ったときは"- "記録データの日付や時刻が違ったり、ずれているのですが" (p.157)を参照してください。
- Windows 7/Vistaの場合、ファイルをグラフにドロップして表示する時、起動時の管理者レベルが異なると表示されません。

例えば、グラフを[管理者として実行]で起動している場合には、エクスプローラからドロップしてもグラフは表示されません。この場合は、エクスプローラが管理者ではなく、通常ユーザーで実行されているからです。

■ メイン画面の名称とはたらき



① グラフエリア

グラフが表示されます。横軸は時間、縦軸は電圧を元にデータ変換式から算出したデータの単位です。

② A・B カーソルバー

バーの左右にある矢印ボタンをクリックすると、A・B カーソルが同時に移動します。バー上の A ボタンまたは B ボタンをドラッグしながら左右に移動するとカーソルが移動します。

③ A・B カーソルの位置情報

A・B カーソル位置の日付と大まかな時間、A カーソルと B カーソルの時間差が表示されます。

④ チャンネル詳細情報リスト

グラフ画面下に 1 から 8 チャンネルのデータ情報を表示します。
チャンネル詳細情報リストの項目

ch	チャンネル番号ボタン。チャンネルボタンをドラッグしながら別のチャンネルボタンに重ねると、データが別のチャンネルに移動する。		
Name	データ名	Interval	記録間隔
Sample	データ数	CursorA	カーソル A のデータ
CursorB	カーソル B のデータ	A<->B	カーソル AB 間の差
Max.	最大値	Min.	最小値
Avg.	平均値	Scale	スケール変換式
Unit	単位	Conversion	

⑤各チャンネル縦軸の表示 / 非表示

グラフ上のスケールの表示 / 非表示を切り替えます。

⑥各チャンネル縦軸 ()

データが読み込まれたチャンネル毎に、縦軸のスケールが表示されます。▲▼ボタンをクリックするとチャンネル毎に縦軸がスクロールします。

⑦メニューバー

コマンドが格納されているメニューが並んでいます。各メニューから各機能の設定または表示をする時に使います。

⑧ツールバー (アイコン)

使用頻度の高いコマンドをボタン化しています。

⑨横軸ゲージバーと移動ボタン

左右にある◀▶ボタンをクリックすると時間軸が移動します。ゲージをドラッグしながら左右移動すると目標位置まで移動します。

⑩縦軸ゲージバーと移動ボタン


上下にある▼▲ボタンをクリックすると縦軸が移動します。ゲージをドラッグしながら上下移動すると目標位置まで移動します。

■ マウスでグラフを拡大 / 縮小する

マウスの左クリックを押しながら、グラフエリアで拡大したい領域をドラッグして囲むと、その領域を拡大表示できます。グラフエリア内で右クリックすると、メニューが表示されます。[拡大を元に戻す] [拡大を少しずつ元に戻す] で、元の状態に戻ります。

【 拡大 】

グラフエリア上で拡大したい領域をドラッグして囲む



【 縮小 】

グラフ上で右クリックして、表示されたメニューから元の状態に戻す



グラフエリア内で右クリックすると、メニューが表示されます。[拡大を元に戻す] [拡大を少しずつ元に戻す] で、元の状態に戻ります。

* [グラフ操作] メニュー、またはツールバーのアイコンからも同様に縮小動作ができます。


■ データ一覧表示 : [表示] メニュー

グラフ表示されている測定データを一覧表で表示します。[表示]メニューの[データ一覧表示]をクリックしてください。記録されているデータと、その日時を全ポイント表示します。日時の色が水色のものは、Max. Min. Avg. が計算時間範囲であることを示します。

- ツールバーのアイコンからも表示できます。

[日時/経過] ボタン

記録した日時で表示するか、記録を開始してからの経過時間で表示するか、切り替えができます。



一覧表色分け表示


水色 : Max.Min.Avg. 計算範囲内にある日時

黒 : Max.Min.Avg. 計算範囲外の日時

赤 : 最高値 青 : 最低値 ピンク : 平均値

最大値へ移動 / 最小値へ移動

一覧表上で右クリックすると、メニューが表示されます。[最大値へ移動][最小値へ移動]をクリックすると、最大値・最小値へ瞬時移動します。スクロールバーで上下移動しながらグラフを確認することもできます。



■ グラフの表示方法の切り替え : [表示] メニュー

グラフ表示方法を切り替えたり、変更できます。[表示] メニュー → [スケール表示 ON/OFF] を選択して、設定を行ってください。

- 設定は " 温度・湿度グラフ " と同様です。p.117 を参照してください。

■ Max.Min.Avg. 計算時間設定 : [ツール] メニュー

最大、最小、平均値を求める範囲を指定します。指定しない場合は、グラフ全体の値を計算し各値を算出します。[ツール] メニュー → [Max.Min.Avg. 計算時間設定] を選択して、設定を行ってください。

- ツールバーのアイコンからも設定画面を開けます。

- 設定は " 温度・湿度グラフ " と同様です。p.118 を参照してください。

■ 記録条件を編集する : [ツール] メニュー

チャンネル名を変更したり、記録開始時間を修正できます。[ツール] メニュー → [記録条件の編集] を選択し、設定を行ってください。

- ツールバーのアイコンからも編集画面を開けます。

- 画面レイアウトは異なりますが、設定は " 温度・湿度グラフ " と同様です。p.119 を参照してください。

■ チャンネルデータの並び替え : [ツール] メニュー

グラフ表示時のデータの並び順の変更ができます。[ツール] メニュー → [チャンネルデータ並び替え] を選択して、設定を行ってください。

- 画面レイアウトは異なりますが、設定は " 温度・湿度グラフ " と同様です。p.120 を参照してください。

マルチスケールグラフ [ch. データの並び替え] ウィンドウ



■ チャンネルデータを削除する : [ツール] メニュー

ch. を指定し削除できます。[ツール] メニューより [指定チャンネルデータ削除] を選択し、設定を行ってください。

- 設定は " 温度・湿度グラフ " と同様です。p.121 を参照してください。

■ チャンネルデータ結合 : [ツール] メニュー

条件により、任意のチャンネルに他のチャンネルのデータを結合する事が出来ます。[ツール] メニュー → [チャンネルデータ結合] を選択し、編集画面を開いてください。

例) 7ch の後に 3ch を結合する場合



1. 左側のボックスで 7ch を選択します。チャンネルを選択した時点で、結合可能なチャンネルが右側のボックスにリストアップされます。

* 左のボックスには時間が古いデータを選択してください。


2. [結合] ボタンをクリックすると、7ch の後ろに 3ch のデータが結合されます。

注 意

- 右のボックスで選択したチャンネルのデータは削除されません。[ツール] メニューから [指定チャンネルデータ削除] を開き、必要に応じて削除して下さい。
- 結合できない条件は以下のとおりです。
結合後のデータ数が 16000 データを超えている・記録間隔が違う・種類が違う・スケール設定の変換式が違う・測定時間が重なっている (ツールメニュー [記録条件の編集] で微調整が可能です。前ページを参照してください。)

■ 縦軸表示範囲を設定する:[ツール]メニュー

各チャンネルの縦軸スケール幅を自動にするか、固定にするか設定します。グラフ縦軸スケールの上端と下端の値を自動で適当な値にするか、または固定で、上端の値と下端の値を設定します。[ツール]メニュー→[縦軸表示範囲設定]を選択し、設定画面を開いてください。



1. 設定したいチャンネルの[固定]にチェックし、上限・下限の値を入力します。
2. 全チャンネルを同じ設定にする場合、Ch.1 を固定に設定して[全て CH.1 と同じ設定にする]にチェックすると、全チャンネルが CH.1 の設定値と同じ設定になります。
3. [OK] ボタンをクリックすると設定が完了します。

注意


- 固定で設定した場合、折れ線がグラフよりはみ出すことがあります。下限値は -40,000 以上、上限値は 40,000 以下に設定してください。
- ここで設定された値は、ファイルを保存した場合にも有効になります。スケール設定を自動にしたい場合には各チャンネルごとに自動ボタンをクリックして設定を行ってください。

■ スケールと単位の変換をする : [ツール] メニュー

吸い上げたデータに対して、チャンネルごとにスケールと単位の変更ができます。電圧の変換式を設定せず記録した場合や、スケール設定画面で設定した変換式を修正する場合に使用します。

[ツール] メニュー → [スケール、単位の変換] を選択し、設定画面を開いてください。

[2点で指定] タブ [y = Ax+B で指定] タブ



[2点で指定] タブの表示例



変換情報

現在の変換式と、単位文字列が表示されます。


チャンネルごとに電圧2点に対する値、または $y = A \times x + B$ の変換式を指定してください。yは変換後のデータ、xはセンサからの入力電圧です。

1. [2点で指定] タブまたは [y=Ax+B で指定] タブを指定します。
2. 変換式と単位を設定し、[全ての変更を元に戻す] ボタンをクリックすると、このダイアログを開いた直後の状態に、全てのチャンネルの各設定値を戻します。
3. [OK] ボタンをクリックすると設定が完了します。

■ グラフの色と線幅を変更する : [ツール] メニュー

グラフの背景、線などの色変更、また、線幅の変更ができます。ディスプレイ表示用と、印刷用の設定ができます。

[ツール] メニュー → [グラフ色の変更] を選択して、設定画面を開いてください。



1. [memo] 設定欄でディスプレイ表示用 (Display) か印刷用 (Print) を選択してください。

- [Save] ボタンをクリックすると保存され、[Load] ボタンをクリックすると保存したパターンを呼び出せます。それぞれ1パターンのみ記憶できます。

2. 色変更をするチャンネル No. のボタンをクリックし、各変更ボタンで設定してください。

イメージプレビュー

最新の設定状態を表示します。設定後のイメージ参考になります。

[折れ線グラフの線幅変更] ボタン (▲・▼)

折れ線グラフの線幅が変更できます。モノクロレーザープリンタなどで出力の際、線が細く見えにくい場合など利用ください。[▼] をクリックすると細くなり、[▲] で太くなります。チャンネル No. ボタンをクリックしてから実行してください。

[グラフ色変更] ボタン

折れ線グラフの線色を変更できます。Windows 標準の色指定ダイアログが表示されます。基本色または色の作成によって、好きな色を選択してください。

* 変更するチャンネル No. ボタンをクリックしてから設定してください。

[線種変更] ボタン

折れ線グラフの線種を実線、点線、破線など 5 種類から選択できます（但し、[▲ ▼] ボタンで線を太くしてある場合は実線になります）。

* 変更するチャンネル No. ボタンをクリックしてから設定してください。

[背景色変更] ボタン

グラフの背景色を変更します。Windows 標準の色指定ダイアログが表示されます。基本色または、色の作成によって、好きな色を選択してください。

[目盛り線色変更] ボタン

横軸、縦軸の目盛り線色を変更します。Windows 標準の色指定ダイアログが表示されます。基本色または色の作成によって、好きな色を選択してください。

[AB カーソル線色変更] ボタン

AB カーソルの線の色を変更します。Windows 標準の色指定ダイアログが表示されます。基本色または色の作成によって、好きな色を選択してください。

[スケール数字色変更] ボタン

スケールの色を変更します。Windows 標準の色指定ダイアログが表示されます。基本色または色の作成によって、好きな色を選択してください。

[初期値に戻す] ボタン

デフォルトの色設定に戻します。

■ 印刷と印刷プレビュー:[ファイル]メニュー

グラフを印刷/印刷プレビューする


[ファイル]メニューから[印刷・プレビュー]で印刷時のイメージがプレビューされます。印刷を行う場合は、プレビュー画面の[印刷]ボタンをクリックしてください。

* ツールバーのアイコンからも同様に動作できます。

データ一覧表示を印刷/印刷プレビューする

データ一覧表の印刷は一覧表示画面を開いてから実行してください。

* データ一覧表示は p.125 を参照してください。




1. 一覧表示の表の上で右クリックし、表示されたメニューから[印刷とプレビュー]を選択すると、プレビュー画面が表示されます。
 2. [印刷プレビュー]ウィンドウの[印刷]ボタンをクリックすると印刷を開始します。その他のボタンによって、画面表示の切り替え、表示するページの変更、表示の拡大縮小などができます。
- 印刷プレビューの詳細は p.123 を参照してください。

グラフ画面 : Event Viewer

Event Viewer は、RVR-52 で測定したデータファイル (*.rp7) 用のイベント時刻表示ツールです。イベント時刻記録データ(最大 64 チャンネル分)を一覧表示・印刷・テキストファイルに保存できます。ランチャーから [Event Viewer] のアイコンをクリックして、グラフ画面を起動します。

ランチャー画面




[Event Viewer] アイコン

- TR-57C/57U/57DCi, RTR-57C/57U, RVR-52 の設定・通信画面の [グラフ] メニューより [Event Viewer を開く] を選択すると起動します。
- [データ吸い上げ後自動的にグラフを表示する] 設定になっている場合は、自動的に起動します。(各機種 [記録スタート] タブの [詳細設定] より)

注 意

- グラフ上の時刻表示にはズレが生じる場合があります。詳細は [困ったときは] (p.154) を参照してください。

■ メイン画面の名称とはたらき



①データウィンドウ

データ番号、チャンネル名、記録日時、エッジの立ち上がり / 立ち下がりを表示します。

②メニューバー

コマンドが格納されているメニューが並んでいます。各メニューから各機能の設定または表示をする時に使います。

③ツールバー (アイコン)

使用頻度の高いコマンドをボタン化しています。

④↑・↓・↑↓ (エッジの立ち上がり、立ち下がり)

- [↑] 極性が On(Low) → Off (High) に変化した場合 (立ち上がりエッジ)
- [↓] 極性が Off (High) → On (Low) に変化した場合 (立ち下がりエッジ)
- [↑↓] 立ち上がり、立ち下がりが同時に発生した場合


⑤スクロールバー

スクロールバーを上下移動して目標の位置まで移動できます。

■ 表示形式を切り替える : [表示] メニュー

[表示] メニューより、表示形式を用途に応じて切り替えることができます。表示形式は 5 通りあります (下記参照)。

[表示] メニュー



ツールバーのアイコンからも同様の切り替え動作ができます。

[表示形式切り替え]

データの表示形式を " 日時 " か、" 前のデータとの時間差 " で表示するか、切り替えることが出来ます。[表示] メニューより [表示形式切り替え] をクリックして設定してください。

[日時] 表示例

No.	CH1
RealTest / RVRS2	
49	2003/08/06 16:43:53 ↑
48	2003/08/06 16:43:52 ↑ ↓
47	2003/08/06 16:43:51 ↑ ↓
46	2003/08/06 16:42:21 ↓
45	2003/08/06 16:42:19 ↑
44	2003/08/06 16:23:43 ↑



[時間差] 表示例

No.	CH1
RealTest / RVRS2	
49	0day 00:00'00 ↑
48	0day 00:00'01 ↑ ↓
47	0day 00:00'01 ↑ ↓
46	0day 00:01'30 ↓
45	0day 00:00'03 ↑
44	0day 00:10'35 ↑

[昇順・降順切り替え] ()

データの表示順を " 昇順表示 " か " 降順表示 " で切り替えます。" 昇順 " は時刻の古いデータから新しいデータへ、" 降順 " は新しいデータから古いデータへ並べます。

[立ち上がりエッジを表示] ()

立ち上がりエッジのデータを表示します。立ち上がり、立ち下がりが同時に発生したデータも含まれます。

[立ち下がりエッジを表示] ()

立ち下がりエッジのデータを表示します。立ち上がり、立ち下がりが同時に発生したデータも含まれます。

[両エッジを表示] ()

全てのデータを表示します。(立ち上がり、立ち下がり、同時発生)

■ ファイルの情報:[表示]メニュー

現在一覧表示しているデータのファイル情報を表示します。[表示]メニューより[ファイルの情報]をクリックすると、ダイアログボックスが表示されます。(ツールバーのアイコンからも表示できます。)



ファイル名	現在一覧表示しているデータのファイル名
パス	ファイルのフルパス名
作成日時	データファイルの作成された日時
CH. 情報	存在するチャンネル No、記録方法、データ数

■ 複数のデータを開く:[ウィンドウ]メニュー

複数のデータを画面上で開くことができます。また、画面上でデータを整然と表示できるので、データの比較などを行うときに便利です。

[新しいウィンドウを開く]

作業中のウィンドウと同じ内容の新しいウィンドウを開きます。1つのファイルの異なる部分を同時に表示したい時に使います。

[重ねて表示/並べて表示]

開いている全てのファイルのウィンドウを重なり合わせて表示したり、重なり合わないよう上下に並べて表示します。特に[並べて表示]すると、データの比較が容易になります。


[アイコンの整列]

開いている複数のデータウィンドウを最小化(アイコン化)している時、アイコンを左下に整列させます。

■ 複数のデータを1つの一覧表にまとめる

コピーして貼り付けることによって、複数のデータを1つにまとめることができます。データの追加は最高 64 チャンネル分までできます。

1. 1つにまとめたデータファイルを画面上に全て開いてください。
2. データ上(コピー元)で右クリックし、表示されたメニューから[コピー]をクリックします。
3. 貼り付けたい一覧表(コピー先)の空きチャンネル上で右クリックし、[貼り付け]をクリックすると、データが追加されます。



コピー元とコピー先のデータ上で右クリックすると、メニューが表示されます

4. [OK] ボタンをクリックすると設定が完了します。データは必要に応じて保存してください。

■ 印刷プレビューと印刷:[ファイル]メニュー

Event Viewer で現在表示されているチャンネルの中から、印刷したいチャンネルを選択し、印刷プレビューを表示したり印刷します。[ファイル]メニューより、[印刷プレビューと印刷]を選択してください。

印刷する ch. を選択



1. [印刷する CH の選択] ウィンドウが表示されたら、印刷したいチャンネル No. を選択し、[OK] ボタンをクリックすると、プレビュー画面が表示されます。
 - [ツール]バーのアイコンからも同様の動作ができます。
 - 印刷プレビュー画面の詳細は p.123 を参照してください。
2. [印刷] ボタンをクリックすると、印刷を開始します。

その他の機能

データ保存、開き方など、その他の機能について説明します。

データ保存:[ファイル]メニュー

[データ吸い上げ後、自動的にグラフを表示する]に設定してある場合、グラフ表示後、また、編集を行った後、データ保存をしてください。[ファイル]メニューより保存法を選択してください。

■ 温度・湿度グラフ / マルチスケールグラフの場合

[全データ上書き保存]

ファイル名、保存場所などを変更しないで保存します。初めて保存する測定データの場合、[データファイル名の指定]ダイアログが表示されるので、適切なファイル名を付けて保存して下さい。

* ツールバーのアイコンから同じ動作ができます。

[全データ名前を付けて保存]

吸い上げたデータ、編集したデータに、新しく名前を付けて保存します。ファイル保存ダイアログが表示されたら、保存場所、ファイル名を指定して保存してください。

* 温度・湿度グラフのみツールバーのアイコンから同じ動作ができます。

[表示範囲を保存]

グラフに表示されている期間（横軸の時間範囲）のデータのみを、新しいファイルとして保存します。ファイル保存ダイアログが表示されたら、保存場所、ファイル名を指定して保存してください。

■ Event Viewer の場合

[名前を付けて保存]

[ファイル]メニューより[名前を付けて保存]をクリックします。[名前を付けて保存]ダイアログが表示されるので、保存場所、ファイル名を指定して保存してください。

* ツールバーのアイコンから同じ動作ができます。


テキスト形式で保存:[ファイル]メニュー

市販の表計算などのソフトウェアで読み込みができるテキストファイルを作成します。グラフ全範囲、または表示されている時間範囲内のデータのみを、テキスト形式のファイル(CSV)として保存します。(ファイルの拡張子は.txt)

注意

- テキストファイルを読み込むことはできません。
- [ファイル]メニューより[データをテキスト形式で保存]を選択し、保存設定画面を開いてください。

■ 温度・湿度グラフ / マルチスケールグラフの場合



1. [テキスト区切り形式]と[保存する範囲]を選択し、[OK]ボタンをクリックすると、[テキストファイル名]の指定ダイアログが表示されます。

[テキスト区切り形式]

カンマ/タブ/スペース/セミコロンより選択

* 表計算ソフトでテキストファイルを読み込んだ際に、セルの区切りとして使われるコードです。


[保存する範囲]

データ全体 / 表示範囲のどちらかを選択

2. 保存先、ファイル名を指定し[保存]ボタンをクリックすると、テキストファイルが作成されます。

■ Event Viewer の場合

Event Viewer のみツールバーのアイコンから保存設定画面を開けます。



1. テキスト区切り形式を選択し、[ファイル指定] ボタンをクリックすると [名前を付けて保存] のダイアログが表示されます。
2. 保存先、ファイル名を指定し、[保存] ボタンをクリックすると、元の [テキスト形式で保存] ダイアログに戻ります。
3. [OK] ボタンをクリックするとテキストファイルが作成されます。

保存ファイルを開く : [ファイル] メニュー

既存のデータファイルを開きます。一度に複数の文書を開く場合は <Ctrl> キーを押しながら、開きたいファイルを選択してください。ファイル形式の詳細は各グラフのヘルプ、または本体取扱説明書を参照してください。

[ファイル]メニューより[開く]を選択するか、ツールバーのアイコンからも開けます。


■ 温度・湿度グラフ / マルチスケールグラフの場合

ファイルの保存場所、開きたいデータファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックすると、グラフが表示されます。



■ Event Viewer の場合

ファイルの保存場所、開きたいデータファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックすると、データ一覧表が表示されます。



その他

再インストールや、困ったときのよくある質問について説明します。

付属ソフトウェアの再インストール

付属ソフトウェアの再インストールおよびバージョンアップする場合は、アンインストールを行ってからインストールしてください。

*** アンインストールする際は T&D Recorder for Windows の全てのソフトを終了してから行ってください。**

注意

- アンインストールを行っても、前回保存したデータファイルはそのままフォルダに残ります。また、前回登録した子機情報が残る場合があります。
- 前回登録した子機情報を削除したい場合は、アンインストール後、前回インストール時に作成されたフォルダごと削除してください。


■ Windows 7/Vista

Windows7 の操作画面レイアウトは、Windows Vista に酷似しています。記載されている Windows Vista の画面を参照し、画面メッセージに従ってください。

1. [コントロールパネル]より[プログラム - プログラムのアンインストール]をクリックします。



2. 現在インストールされているプログラムの一覧から [T&D Recorder for Windows] を選択し、[アンインストール] ボタンをクリックします。



3. [InstallShield Wizard] が表示されます。[削除] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。

[削除]に
チェックする



4. 表示されるメッセージに従ってアンインストールを行ってください。

■ Windows XP

1. Windows のコントロールパネルから [プログラムの追加と削除] をクリックします。
2. 現在インストールされているプログラムの一覧から [T&D Recorder for Windows] を選択し、[変更と削除] ボタンをクリックします。



[変更と削除]
ボタン

3. [InstallShield Wizard] が表示されます。[削除] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。

[削除]に
チェックする



4. 表示されるメッセージに従ってアンインストールを行ってください。

困ったときは

Q: パソコンと RS-232C 通信できないのですが…

- A: 自動検出を 2、3 回試してみてください。
- A: データロガーの電源が入っているか確認してください。
- A: パソコンとデータロガーが正しく接続されているかを確認してください。シリアルポート (RS-232C) 以外の通信ポート (プリンタポートなど) に接続していないか確認してください。
- A: ソフトウェアからデータロガーの動作設定ができるか確認してください。
- A: お使いのパソコン以外にパソコンがある場合は、他のパソコンで試してみてください。
- A: お使いのパソコンに省電力機能がある場合、シリアルポートを使用しない設定にしていないか確認してください。特に、NEC の PC98 シリーズのノートパソコンで設定されている場合があります。
- A: パソコンの BIOS でシリアルポートが使用不可能になっていないか確認してください。
- A: シリアルポートが使用不可能になっていないか確認してください。オールインワンパソコンに多いのですが、モデムなどにリソースを使用されている事があります。

確認方法 1

デバイスマネージャで確認する

Windows® 7 の場合

1. [コントロールパネル] より [システムとセキュリティ] - [システム] - [デバイスマネージャ] をクリックすると、デバイスマネージャ画面が表示されます。

Windows Vista® の場合

1. [コントロールパネル] より [システムとメンテナンス] - [デバイスマネージャ] をクリックすると、デバイスマネージャ画面が表示されます。


Windows® XP の場合

1. [コントロールパネル] より [パフォーマンスとメンテナンス] - [システム] をクリックし、プロパティをクリックします。
2. システムのプロパティ画面の [ハードウェア] タブをクリックし、[デバイスマネージャ] ボタンをクリックすると、デバイスマネージャ画面が表示されます。

確認方法 2

- [デバイスマネージャ] の [ポート (COM&LPT)] をクリックし、下に [通信ポート (COM1)] または [通信ポート (COM2)] があるかを確認してください。ポートの表示がある場合は、通信ポートの使用が可能です。
- [!] [×] マークがついている場合は、通信ポートの使用はできません。通信ポートが使用できない場合は、パソコンのメーカーへお問い合わせください。
- 通信できない場合のデバイスの詳細
[!] マークの付いている通信ポートを選択し、[プロパティ] ボタンをクリックすると表示します。

A: モデム内蔵のパソコンで、通信ポートをモデムが使用していないか確認してください。モデムが通信ポートを使用している場合はそのポートは使用できません。モデムの使用をやめるか、他のポートを使用してください。




- A: シリアルポート (RS-232C) の切り換え機をつけたり、通信ケーブルを延長すると通信できない事があります。
- A: 他の通信ソフトが起動していないか確認してください。
- A: デスクトップ機でシリアルポートが2つ以上ある場合は、通信ケーブルを別のシリアルポートに差し換えて通信をしてみてください。

Q: 通信ケーブルがパソコンに接続できないのですが…

A: データロガーに付属されている通信ケーブルは、パソコンのシリアルポート (D-Sub 9 ピンオス コネクタ) に接続してください。直接接続できない場合は、以下の変換アダプタ (ジェンダーチェンジャ) が必要になります。

変換アダプタは、全てストレートのものを使用してください。



パソコンのコネクタ形状が D-Sub 9 ピンオスの場合

変換コネクタ不要

パソコンのコネクタ形状が D-Sub 25 ピンメスの場合

変換コネクタ要:

"D-Sub 25 ピンオス D-Sub 9 ピンオス "

パソコンのコネクタ形状がハーフピッチ 14 ピンメスの場合

変換コネクタ要:

"ハーフピッチ 14 ピンオス D-Sub 25 ピンオス "と "D-Sub 25 ピンメス D-Sub 9 ピンオス " の 2 本、または "ハーフピッチ 14 ピンオス D-Sub 9 ピンオス "

A: パソコンにシリアルポートがない場合は、USB シリアル変換ケーブルを使い USB で通信してください。推奨 USB シリアル変換ケーブルは、"ラトックシステム社 REX-USB60F"、"I.O DATA 社 USB-RSAQ3"、"ELECOM 社 UC-SGT" です。

NEC 製 Lavie J ノートパソコン (NEC LJ-500) をお使いの方は "I.O DATA 社 USB-RSAQ3" をご使用ください。

CoreDuo プロセッサなど CPU が 2 基以上搭載されたパソコンや、Hypr-Threadng 機能を搭載したパソコンを使用される場合は、"ラトックシステム社 REX-USB60F" を使用してください。

Q: 記録データの日付や時刻が違ったり、ずれているのですが…

- A: データロガーには時計機能は搭載されていません。予約時刻または、記録データの吸い上げ後に表示される日時はパソコンの日時が書き込まれます。パソコンの時計が正確でないと記録データにも影響がでます。
- A: 記録モードを [エンドレス]、記録開始日時を [予約スタート] に設定した場合、記録データ数が最大記録数未満では、記録開始時刻を参照してグラフ表示をするので、記録開始時刻は常に一致しますが、最大記録数を超えて上書き保存を始めた場合、データ吸い上げ時のパソコンの時計から、最終記録データの時刻を求めて基準とし、過去の時刻を算出しますので、グラフ上の時刻表示にはパソコンのシステム時計とデータロガー時計精度の誤差分のずれが生じます。

製品仕様

T&D Recorder for Windows

対応機種	TR-57DCi, RTR-57U, TR-57U, RTR-57C, TR-57C, RTR-51 / 51A, RTR-52 / 52A, RTR-52Pt, RTR-53 / 53A, RVR-52, TR-71Ui / 72Ui, TR-77Ui, TR-71U / 72U / 73U, TR-71S / 72S, TR-51i / 52i / 55i, TR-51S / 52S, TR-51A, TR-52, TR-50C, TR-50U2 / 50U, TR-74Ui*, TR-76Ui*, (TR-71・TR-72・TR-51)
通信機能: RTR-5/5A	記録スタート(即時/予約), 記録停止, 本体設定値受信(記録間隔/記録モード/上下限値/無線通信による記録開始保護 設定可能), 記録データ吸い上げ, RTR-52Ptセンサ設定, アジャストメント設定 (RTR-51A/52A/53A/52Pt)
通信機能 :RVR-5	記録スタート(即時/予約), 記録停止, 本体設定値受信(記録間隔/記録モード/上下限値/電圧測定値の種類<瞬時値/平均値>/パルス測定の種類<立ち上がりLo→Hi/立ち下がりHi→Lo>/無線通信による記録開始保護 設定可能), 記録データ吸い上げ
通信機能: RTR-57C/57U	子機・グループの設定/内容表示, 通信周波数チャンネル設定, データ報取得, データ情報表示, データ削除, データ吸い上げ, 時刻設定上下限の設定
通信機能: TR-7Ui / TR-7U	記録スタート(即時/予約), 記録停止, 本体設定値受信(チャンネル名/記録間隔/記録モード 設定可能), 記録データ吸い上げ, 現在値モニタ, アジャストメント, アプリケーション設定, 赤外線通信機能設定 (TR-7Uiの機能)
通信機能 :TR-7S	記録スタート(即時/予約), 記録停止, 本体設定値受信(チャンネル名・記録間隔・記録モード 設定可能), 記録データ吸い上げ
通信機能 :TR-5	記録スタート(即時/予約), 記録データ吸い上げ
通信機能: TR-5i / TR-5S	記録スタート(即時/予約), 記録停止, 本体設定値受信, アジャストメント, 警報時刻, 記録データ吸い上げ, アプリケーション設定, 赤外線通信機能設定 (TR-5iの機能)
通信機能: TR-55i	記録スタート(即時/予約), 記録停止, 本体設定値受信(記録間隔/記録モード/上下限値/電圧・4-20mA測定値の種類<瞬時値/平均値>/パルス測定の種類<立ち上がりLo→Hi/立ち下がりHi→Lo> 設定可能), アジャストメント, 警報時刻, 記録データ吸い上げ, アプリケーション設定, 赤外線通信機能設定 (TR-5iの機能), スケール変換設定 (TR-55iの機能)
通信能: TR-57C/57U/57DCi	データ情報取得, データ情報表示, データ削除, データ吸い上げ, 時刻設定
その他の機能	通信ポート自動検出

* TR-74Ui / TR-76Ui は、TR-57DCi 経由で吸い上げたデータのみ "T&D Recorder for Windows" に対応しています。

動作環境

対応 OS*	Microsoft Windows 7 32bit / 64bit 日本語版 Microsoft Windows Vista 32bit 日本語版 Microsoft Windows XP 32bit (SP2 以降) 日本語版
メモリ容量	Windows が安定して動作する環境
ディスク容量	80MB 以上の空き領域 (データは別途空き領域が必要)
動作環境	Microsoft Windows が正常に動作する環境

* インストール時、Administrator (パソコンの管理者) の権限が必要になります。

温度・湿度グラフ

グラフ	チャンネル毎の温度、湿度、気圧の折れ線グラフ表示 (マウスによるグラフの拡大/縮小/スクロール表示可能) チャンネル毎の表示カラー変更, チャンネル毎の表示/非表示切替
データ	チャンネル名, 記録間隔, データ数, 最高値, 最小値, 平均値, 単位, 任意な 2 点 (AB カーソル位置) の温湿度 / 日時, 任意な 2 点 (AB カーソル位置) 間の温湿度差の算出値
チャンネル数	8 チャンネル 同時表示 / 処理 (TR-73U は 2 台, TR-7Ui, TR-7U, TR-7S, RTR-53/53A, TR-7 は 4 台, RTR-51/51A, 52/52A, 52Pt, TR-5 は 8 台分 混在処理可能)
印刷	グラフ印刷, データ一覧印刷
その他の機能	データ一覧表示, 計算範囲 (期間) 設定, データメンテナンス, チャンネル毎のデータ削除, チャンネル毎のデータ並び替え

マルチスケールグラフ

グラフ	チャンネル測定値の折れ線グラフ表示 (マウスによるグラフの拡大/縮小/スクロール表示可能) チャンネル毎の表示カラー変更, チャンネル毎の表示/非表示切り替え
データ	チャンネル名, 記録間隔, データ数, 最高値, 最小値, 平均値, 積算値, 単位, 任意な 2 点 (AB カーソル位置) の測定値 / 日時・任意な 2 点 (AB カーソル位置) 間の時間の差
チャンネル数	8 チャンネル 同時表示 / 処理 (TR-73U は 2 台, TR-7Ui, TR-7U, TR-7S, RTR-53/53A, TR-7 は 4 台, RTR-51/51A, 52/52A, 52Pt, TR-5 は 8 台分 混在処理可能)
印刷	グラフ印刷, データ一覧印刷
その他の機能	データ一覧表示, 計算範囲 (期間) 設定, データメンテナンス, チャンネル毎のデータ削除, チャンネル毎のデータ並び替え, 縦軸フルスケール設定

Event Viewer

一覧表	チャンネル毎のイベント時刻の一覧表示 (マウス・キーボードによるスクロール表示可能), 波形の立ち上がり (Lo → Hi) / 立ち下がり (Hi → Lo)
チャンネル数	64 チャンネル 同時表示 / 処理 (RVR-52 のイベント時刻記録データのみ)
印刷	4ch 分同時印刷
その他の機能	表示切り替え, 昇順 / 降順切り替え

その他

製品に関するお問い合わせ先

株式会社 **ティアンドデイ**

<http://www.tandd.co.jp/>

〒390-0852 長野県松本市島立 817-1

TEL:0263-40-0131 FAX:0263-40-3152

お問い合わせ受付時間：月曜日～金曜日（弊社休日は除く） 9:00～12:00 / 13:00～17:00

T&D Recorder for Windows 取扱説明書

2011 年 11 月 第 23 版 発行

発行 株式会社 ティアンドデイ

© Copyright T&D Corporation. All rights reserved.

再生紙を利用しております。