

GND 3.3V
 IOREF AREF
 A4 A5
 A6 A7
 A8 A9
 A10 A11
 45 44
 43 42
 41 40
 39 38
 37 36
 35 34
 33 32
 31 30
 SCK
 MISO MOSI
 18/TX1 19/RX1
 20/SDA 21/SCL
 GND 5V

HI 13 12
 VIN 5V 11
 12V 9
 3.3V 8
 12V 7
 1 3
 5 6
 4 2
 14/TX3 15/RX3
 16/TX2 17/RX2
 18/TX1 19/RX1
 20/SDA 21/SCL
 DAC1 53
 51 50
 49 48
 47 46
 28 26
 24 23
 25 27
 29

Localization Board

Stepper 1

Stepper 2

Stepper 3

Stepper 4

Stepper 4

