


Konfigurimi i MikroTik me PPPoE dhe IP statike

(Shembull: Vlan 181; IP: 80.78.76.14; PPPoE user/password: test/abcom)

1. Lidhim PC ne porten 2 te MikroTik.
2. Konfigurojme NIC te PC me IP automatike.
3. Aksesojme MikroTik me MAC Address




4. Hapet dritarja kryesore




5. Vendosim emrat e portave.

a) Interfaces => double click ether1 => vendosim Name:ether1-UPLINK => click Comment
=> vendosim koment “Porta ku vjen UPLINK”




b) Interfaces => double click ether2 => vendosim Name:ether2-LAN => click Comment
=> vendosim koment “Porta ku lidhet rrjeti i brendshem”




6. Konfigurojme te dhenat per lidhjen me PPPoE dhe IP statike:


a) PPP => Profiles => doubleclick **default** => vendosim Name: default;
Local Address: 80.78.76.14; DNS Server: 80.78.66.66 , 80.78.66.67



b) PPP => Interface => Add+ => PPPoE Client => zgjedhim General => vendosim
Name: pppoe-out1; Interface: ether1-UPLINK




c) PPP => Interface => Add+ => PPPoE Client => zgjedhim Dial Out => vendosim User:*test*; Password:*abcom*



7. Konfigurojme IP Address per rrjetin e brendshem LAN:



a) IP => Adresses => Add+ => vendosim Address:192.168.1.1/24; Interface:ether2-LAN



b) IP => DHCP Server => click DHCP Setup => DHCP Server Interface:ether2-LAN => DHCP Address Space:192.168.1.0/24 => Gateway for DHCP Network:192.168.1.1 => Addresses to Give Out:192.168.1.20-192.168.1.100 => DNS Servers:80.78.66.66 => Lease Time:3d

8. Aktivizojme NAT-in

IP => Firewall => zgjedhim NAT => Add+ => Te General vendosim Chain:srcnat;
Out.Interface:pppoe-out1 => Te Action vendosim Action:masquerade



9. Vendosim emrin e klientit ku do te vendoset MikroTik
System => Identity => Vendosim emrin e klientit: TEST

