

ОЗНА+

Стандарт разработки программного обеспечения СРПО

Типовые решения разработки программного обеспечения ВУ

Правила

1. Ориентируемся на СТО Заказчика;
2. При создании названия тегов, типов тегов для Wonderware Intouch, названия функций, названии переменных в функциях ориентируемся на документ «Стандарт ВУ ОРПО МСО v2»;
3. Общая стилистика (логотип Заказчика, логотип ОЗНА, синяя тема экрана - по умолчанию, может меняться);
4. В панелях оператора всегда должны быть реализованы:
 - авторизация с фиксацией в журнале + автологаут,
 - тренды,
 - архив событий,
 - архив действий оператора,
 - минимальная диагностика.


Минимальный набор экранных форм.

Назначение	Наименование мнемосхем	Описание
Основная мнемосхема	Мнемосхема	В соответствии с технологической схемой (ФСА). В случае большого количества отображаемой информации – разделение на блоки.
	Верхнее окно	Логотип, наименование объекта, наименование АРМа – опционально, кнопки перехода на экранные формы, текущий пользователь, кнопка вызова меню.
	Нижнее окно	Пиктограммы состояния связи контроллерного оборудования и специального ПО, текущие события, дата и время.
	Меню	Вызов настроек системы. Располагается справа.
Окно авторизации	User_Manager_Logon	Окно ввода имени пользователя и пароля (скрытый ввод).
Диагностика	Диагностика связи	Структурная схема сетевого взаимодействия оборудования и программного обеспечения (приложения). Отображается состояние связи. Диагностика состояния ЦПУ. Состояние главный/ резервный.
	Диагностика ПЛК xx	Настройки каналов модулей и их текущее значение. xx – AI, AO, DI, DO, RS
	Диагностика ИВК xx	Настройки каналов модулей и их текущее значение. xx – AI, AO, DI, DO, RS
Журнал событий	Журнал событий	Журнал аварийных сообщений и событий системы с возможностью фильтрации.
Тренды	Тренды архивные	Тренды архивные
	Тренды текущие	Тренды текущие
Окна управления оборудования	Управление. Вентилятор	Текущее состояние сигналов вентилятора, неисправности, маскирование защит, управление вкл/ выкл и режимами.
	Управление. Аналоговый параметр	Текущее состояние связи с датчиком, уставки, диапазон датчика, управление режимами измерение/ имитация, текущее значение датчика в токовых и инженерных ед.изм.
	Управление. Расходомер	Уставки, коэффициенты преобразования, управление режимами учета, текущее значение датчика в частотных и инженерных ед.изм.
	Управление. Плотномер	Уставки, коэффициенты преобразования, управление режимами измерение/ имитация, текущее значение датчика в частотных и инженерных ед.изм. Опционально: - показания плотности при ст.усл.
	Управление. Пробоотборник	Настройки (объем дозы, объем канистры) и режимы (по времени, по объему, по массе)

		пробоотбора, текущее состояние, кнопки управления.
	И т.д.	Опционально: - настройки ПИД-регулирования, - временные настройки

Основная мнемосхема

Мнемосхема



Верхнее окно


АРМ принимающей стороны
 СИКН №241 УПН "Луговое"


Мнемосхема


Поверка/КМХ


Документы


Журнал архивный




Тренды

Пользователь	Прочие
Логин	Гость

Меню

Нижнее окно

ИВК №: 0	ПЛК №1
OMNI	Beckhoff

На связи	На связи
----------	----------

Дата	Квитировать	Сообщение	Источ...	Получивший	Квитировас...
24.02.2022 12:02:28		Загрузка отчетов. Часовой отчет. ИВК №2. Загрузка отчета 24/02/2022 12:00:00 данные по Линия 1	ARM3	Гость	
24.02.2022 12:02:28		Загрузка отчетов. Часовой отчет. ИВК №2. Загрузка отчета 24/02/2022 12:00:00 данные по Линия 2	ARM3	Гость	
24.02.2022 12:13:29	[Квитировать]	Gateway - MasterOPC. Отсутствие связи	ARM3	Гость	
24.02.2022 12:13:46		Gateway - MasterOPC. Наличие связи	ARM3	Гость	


☒ Автопрокрутка

 Сообщение:


ENG
 EN

АРМ:	12:30:22 24.02.2022
ИВК:	12:30:33 24.02.2022
ПЛК:	12:30:19 24.02.2022

Меню



Меню. Диагностика



Окно авторизации

User_Manager_Logon


The screenshot shows a login window titled "Вход в менеджер учетных записей" (Login to account manager). It features a blue header bar with a back arrow on the left and a close button (X) on the right. The main area has a light pink background. There are three input fields: "Логин:" (Login) with a dropdown menu showing "test", "Пароль:" (Password) with masked characters "*****", and "Раскладка:" (Keyboard layout) with three buttons: a blue button (selected), "RUS", and "ENG". Below these fields is a single "Войти" (Login) button on a light green background.

User_Logon

The screenshot shows a system authorization window titled "Авторизация в системе" (System authorization). It has a blue header bar with a back arrow on the left and a close button (X) on the right. The main area has a light pink background. There are three input fields: "Логин:" (Login) with a dropdown menu showing "ozna", "Пароль:" (Password) with masked characters "*****", and "Раскладка:" (Keyboard layout) with three buttons: a blue button (selected), "RUS", and "ENG". Below these fields are three buttons on a light green background: "Выход пользователя" (Exit user), "Войти" (Login), and "Отмена" (Cancel).

Диагностика

Диагностика связи



Диагностика ПЛК хх

Диагностика ПЛК

Система	D1 A3.2, A3.3	D1 A3.4, A3.5	D1 A3.6, A3.7	D1 A3.8, A3.9	D1 A3.10, A3.11	DO A3.12, A3.13	DO A3.14, A3.15	AI A3.16, A3.17, A3.18	AO A3.19, A3.20
---------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------------	--------------------

ПЛК №1

Модуль А3.2

Ch	Сигнал	In	Вкл.	Инв.	Симуляция	Знач.
1	LS201. Наличие жидкости в дренаже неуч. нефти	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2	LS202. Наличие жидкости в дренаже учтенной нефти	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
3	LS203. Наличие жидкости в дренаже с пола 6/6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
4	LS301. Наличие жидкости в дренаже БИК	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
5	LS501. Верхний уровень жидкости в емкостях E02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
6	LS401. Наличие жидкости в дренаже ПУ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
7	LS101. Наличие жидкости на входе насоса H101	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
8	LS502. Наличие жидкости на входе насоса H501	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
9	NV01-1. Состояние клапана "Открыт"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
10	NV01-2. Состояние клапана "Закрыт"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	NV02-1. Состояние клапана "Открыт"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
12	NV02-2. Состояние клапана "Закрыт"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	NV03-1. Состояние клапана "Открыт"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
14	NV03-2. Состояние клапана "Закрыт"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	NV04-1. Состояние клапана "Открыт"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
16	NV04-2. Состояние клапана "Закрыт"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Модуль А3.3

Ch	Сигнал	In	Вкл.	Инв.	Симуляция	Знач.
1	XV401-1. Состояние эл. привода "Открыто"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2	XV401-2. Состояние эл. привода "Закрыто"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	XV401-3. Состояние эл. привода "M1_Мест."	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
4	XV401-4. Состояние эл. привода "Неисправность"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
5	XV402-1. Состояние эл. привода "Открыто"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	XV402-2. Состояние эл. привода "Закрыто"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
7	XV402-3. Состояние эл. привода "M1_Мест."	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
8	XV402-4. Состояние эл. привода "Неисправность"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
9	XV201-1. Состояние эл. привода "Открыто"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	XV201-2. Состояние эл. привода "Закрыто"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
11	XV201-3. Состояние эл. привода "M1_Мест."	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
12	XV201-4. Состояние эл. привода "Неисправность"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
13	XV202-1. Состояние эл. привода "Открыто"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	XV202-2. Состояние эл. привода "Закрыто"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
15	XV202-3. Состояние эл. привода "M1_Мест."	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
16	XV202-4. Состояние эл. привода "Неисправность"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

ПЛК №2

Модуль А3.2


Ch	Сигнал	In	Вкл.	Инв.	Симуляция	Знач.
1	LS201. Наличие жидкости в дренаже неуч. нефти	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
2	LS202. Наличие жидкости в дренаже учтенной нефти	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
3	LS203. Наличие жидкости в дренаже с пола 6/6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
4	LS301. Наличие жидкости в дренаже БИК	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
5	LS501. Верхний уровень жидкости в емкостях E02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
6	LS401. Наличие жидкости в дренаже ПУ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
7	LS101. Наличие жидкости на входе насоса H101	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
8	LS502. Наличие жидкости на входе насоса H					

Журнал событий


Показаны с 1 по 20 из 41 записей

Тренды

Тренды архивные



Тренды текущие



Окна управления оборудованием

Управление. Вентилятор

Управление. Вентилятор

СИКН. Вентилятор В01

Состояние

Дистанционный

ОСН

Д

Есть напряжение

Остановлен

Защиты и аварии

<input checked="" type="checkbox"/>	Невыполнение команды пуска
<input checked="" type="checkbox"/>	Сработала электрозащита
<input type="checkbox"/>	Невыполнение команды останова

Управление

Включить

Отключить

Деблокировать пуск

Остановить и блокировать пуск

Режим

☐ Местный

☒ Дистанционный

☐ Ремонт

☐ Имитация

Резервирование

☒ Включено

☒ основной

☐ резервный

Подтвердить

Управление. Аналоговый параметр (ПЛК)

Управление. Аналог параметр

БФ. Перепад давления на Ф201 (PDT201)

×

Значение

0,00

Наличие связи

есть

Ед. изм.

МПа

Метка времени

24.02.2022 10:59:02

Уставки

✓

Макс. предельный

102,00

✓

Макс. допустимый

101,00

✓

Мин. допустимый

-1,00

✓

Мин. предельный

-2,00

✓

Генерировать сообщения

Гистерезис, %

0,1

Режим

✓

Измерение

Имитация

Подстановочное значение

0,00

Ремонт

Диапазон

Уровень 20 мА

0,400

Уровень 4 мА

0,000

Свойства

Ток, мА

4,000

Достоверность

есть

Подтвердить

Управление. Аналоговый параметр (ИБК ОМНИ)

Управление. Аналог параметр ИБК

ИЛ2. Температура (ТТ203)

Значение
19,05
Наличие связи
есть

Ед. изм.
°C
Метка времени
24.02.2022 12:42:08

Уставки

☒
Макс. аварийный
0,00

☒
Макс. предельный
0,00

☒
Мин. предельный
0,00

☒
Мин. аварийный
0,00

☒
Генерировать сообщения

Гистерезис, %
0,1

Режим

☒
Измерение

☐
Имитация

Подстановочное значение
11,00

Диапазон

Уровень 20 мА
40,000

Уровень 4 мА
0,000

Свойства

Ток, мА
11,619

Достоверность
есть


Подтвердить

Управление. Регулятор расхода

Управление. Регулятор расхода

Состояние

Местный



Есть напряжение
Готова
Связь есть

Выбор режима

<input checked="" type="radio"/> Местный	<input type="checkbox"/> Ремонт
<input type="radio"/> Дистанционный	<input type="checkbox"/> Имитация

Защиты и аварии

Сработка электрозащиты	M D
Сработал моментный выкл. откр.	M D
Сработал моментный выкл. закр.	M D
Перегрев привода	M D

Снять аварии

Регулирование

<input checked="" type="radio"/> Управление по полож.	0,0	%
<input type="radio"/> Управление по расх.	0,0	м³/ч

Текущее положение:	98,8	%
Текущее задание:	0,0	%
Текущий расход:	0,0	м³/ч

Настройка ПИД-регулятора

P	0,75	
I	0	мсек
D	0	мсек
Зона нечувствительности	5,0	м³/ч

Подтвердить

Управление. Расходомер (ИБК ОМНИ)

Управление. Расходомер

ИЛ2. Расходомер (FT202). Расход массовый брутто

Значение
0,00
Наличие связи
есть
Ед. изм.
т/ч
Метка времени
24.02.2022
10:59:06

Уставки

✓

Макс. аварийный

0,00

✓

Макс. предельный

0,00

✓

Мин. предельный

0,00

✓

Мин. аварийный

0,00

✓

Генерировать сообщения

Гистерезис, %

0,1

Блокировка сумматора

✓

Отключена

Включена

Учёт/не учёт

✓

В учёте

Не в учёте

Параметры ПР

К-фактор, имп/кг

Частота, Гц

т. 1

35,9927

1000,0

т. 2

0,0000

0,0

т. 3

0,0000

0,0

т. 4

0,0000

0,0

т. 5

0,0000

0,0

т. 6

0,0000

0,0

т. 7

0,0000

0,0

т. 8

0,0000

0,0

т. 9

0,0000

0,0

т. 10

0,0000

0,0

т. 11

0,0000

0,0

т. 12

0,0000

0,0

Текущие показания

Объёмный расход, м³/ч

0,0

Плотность, кг/м³

777,6

К-фактор, имп/кг

35,9927

Частота, Гц

0,0

Наличие сигнала

нет

Подтвердить

Управление. Пускатель (вкл/выкл)

Управление. Электропитание


СИКН. Питание

Состояние

Дистанционный

ОСН

А



В работе

Есть напряжение

Управление

Включить

Отключить

Деблокировать пуск

Остановить и блокировать пуск

Защиты и аварии

☒

Невыполнение команды пуска

☒

Сработала электрозащита

☐

Невыполнение команды останова

Режим

☐ Местный

☐ Ремонт

☒ Дистанционный

☐ Имитация

Подтвердить

Управление. Обогреватель


Управление. Обогрев

СИКН. Обогрев

X

Состояние

Дистанционный



В работе

Есть напряжение

Защиты и аварии

☒ Невыполнение команды пуска

☒ Сработала электрозащита

☐ Невыполнение команды останова

Уставки

☒ Автоматический режим

Температура отключения, °C

0,4

Температура включения, °C

0,0

Управление

Включить

Отключить

Остановить и блокировать пуск

Режим

☐ Местный

☐ Ремонт

☒ Дистанционный

☐ Имитация

Подтвердить

Управление. Насосы с ПЧ

Управление. Насос с ПЧ

БИК. Насос Н302

Состояние

Неизвестный

Остановлен
В резерве
Есть напряжение

Защиты и аварии

Невыполнение команды пуска двигателя	М	Д
Невыполнение команды останова двигателя	М	Д
Самопроизвольное включение	М	Д
Самопроизвольное отключение	М	Д
Сработала электрозащита	М	Д
Отсутствие расхода	М	Д
Аварийно низкий расход на выкиде	М	Д
Аварийно высокий расход на выкиде	М	Д
Отсутствие перепада давления на насосе	М	Д
Аварийно низ. перепад давления на насосе	М	Д
Аварийно высок. перепад давления на насосе	М	Д
Аварийно высокая температура подшипников	М	Д
Аварийно низкое давление на приеме	М	Д
Отсутствие перепада давления на фильтре	М	Д
Аварийно низ. перепад давления на фильтре	М	Д
Аварийно высок. перепад давления на фильтре	М	Д
Отсутствие давления на выкиде	М	Д
Аварийно низкое давление на выкиде	М	Д
Аварийно высокое давление на выкиде	М	Д
Аварийно низкий уровень охладж. жидкости	М	Д
Аварийно высокий уровень протечки	М	Д
Аварийно высокая температура гидروطы	М	Д

Снять аварии

Управление

Пуск
Стоп

Деблокировать пуск

Остановить и блокировать пуск

Режим

☐ Местный
☐ Ремонт

☒ Дистанционный
☐ Имитация

Регулирование

☐ Ручное задание

0,00 %

☒ Задание расхода

0,0 м³/ч

☐ Пропорционально расходу БИЛ

Текущее положение:

0,00 %

Текущее задание:

0,00 %

Текущий расход:

0,0 м³/ч

Резервирование

☒ Включено

☐ основной
☒ резервный

Настройка ПИД-регулятора

P
0,75

I
2500
мсек

D
0
мсек

Зона нечувствительности
0,2
м³/ч

Временные уставки

Время ожидания пуска
30000
мсек

Время ожид. появл. давл.
300528
мсек

Подтвердить

Управление. Насос промывочный (стартер)

Управление. Насос промывочный


СИКН. Насос прокачки БСЭ (Н101)

X

Состояние

Дистанционный

Остановлен



Есть напряжение

Защиты и аварии

Невыполнение команды пуска	М	Д
Самопроизвольное отключение	М	Д
Сработала электрозащита	М	Д
Невыполнение команды останова	М	Д
Самопроизвольное включение	М	Д

Снять все аварии

Управление

Включить

Отключить

Деблокировать пуск

Остановить и блокировать пуск

Режим

☐ Местный

☒ Дистанционный

☐ Ремонт

☐ Имитация

Подтвердить

Управление. Клапан

Управление. Клапан

СИКН. Клапан NV03

✕

Состояние	Управление
<div><div>Закрыт</div></div>	<div>Открыть</div> <div>Закрыть</div> <div>Остановить</div>

Подтвердить

Управление. Выбор рабочего датчика

Управление_Выбор_плотномера

Выбор плотномера

✕

Выбор плотномера:	<input checked="" type="radio"/> DT301	<input type="radio"/> DT302
Текущее состояние	Основной	Резервный
Плотность, кг/м ³	777,0	888,0

☒ Допустимая разница, кг/м³

0,3

Подтвердить

Управление. Плотномер (ИВК ОМНИ)

Управление. Плотномер

БИК. Плотность (АТ302)

X

Значение: 888,00
Ед. изм: кг/м³

Наличие связи: есть
Метка времени: 24.02.2022 10:59:06

Уставки

☒ Макс. аварийный
0,00

☒ Макс. предельный
0,00

☒ Мин. предельный
0,00

☒ Мин. аварийный
0,00

☒ Генерировать сообщения

Гистерезис, %
0,1

Доп. параметры

Плотность при 15 °C
891,4

Плотность при 20 °C
887,9

Свойства

Достоверность
нет

Период, мкс
0,000

Режим

☒ Измерение

☐ Имитация

Подстановочное значение
888,00

Коэффициенты

K0
-3,594659E+00

K1
0,000000E-01

K2
3,415834E-04

K18
-2,955617E-04

K19
-9,690871E-01

K20A
1,760550E-08

K20B
0,000000E-01

K21A
6,260327E-05

K21B
0,000000E-01

Подтвердить

Управление. Пробоотбор (ИВК ОМНИ)

Управление. Пробоотборник

БИК. Пробоотбор

✕

Состояние

QT301

QT302

Не в работе

M

0,0 %

Управление

Начать отбор

Завершить отбор

Сбросить

Одиночная проба

Выбор пробоотборника

☒ QT301

☐ QT302

Состояние

Количество проб:

всего	414
сделано	0
осталось	414

Уже в ёмкости:

0,000	мл
-------	----

Масса отбора:

0,00	т
------	---

Между пробами:

4,83	т
------	---

Настройка

Объём ёмкости

3400,000	мл
----------	----

Объём ед. пробы

8,200	мл
-------	----

Принцип отбора:

☒ По массе

2000	т
------	---

☐ По объёму

☐ По времени

1800	сек
------	-----

Подтвердить

Отображение сигналов состояния дискретных сигналов

Шкаф ПЛК	Шкаф ИВК	Шкаф ИБП
<ul style="list-style-type: none"> ● Fanless (основной) ● Fanless (резервный) ● Коммутатор A2.1 ● Коммутатор A2.2 ● Контроллер в/в EK1100 ● Модуля питания EL9410 ● Коммутатор SW1 ● Коммутатор SW2 ● Контроль изоляции HG1 ● КИП ● Сигналы DI ● Сигналы DO ● Источник питания G3 ● Источник питания G4 ● Наличие питания Ввод 1 ● Наличие питания Ввод 2 ● ИП1 ● ИП2 ● Ввод 1 АВР ● Ввод 2 АВР ○ АРМ (основной) ○ АРМ (резервный) ● АРМ (сд/пр стороны) ● Сервер точного времени 	<ul style="list-style-type: none"> ● OMNI 6000 (основной) ● OMNI 6000 (резервный) ● OMNI 3000 (ППУ) ● Контроль изоляции HG1 ● Источник питания G3 ● Источник питания G4 ● КИП ● Сигналы DI ● Сигналы DO ● Наличие питания Ввод 1 ● Наличие питания Ввод 2 ● ИП1 ● ИП2 ● Ввод 1 АВР ● Ввод 2 АВР ● УДВН-1пм (основной) ● УДВН-1пм (резервный) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Наличие питания Ввод 1 ● Наличие питания Ввод 2 ● ИБП1 ● ИБП2 ● Ввод 1 АВР ● Ввод 2 АВР
		Шкаф ШСУ
		<ul style="list-style-type: none"> ● Основная линия ○ Резервная линия ● Наличие питания Ввод 1 ● Наличие питания Ввод 2
		Контроль сопротивления изоляции
		<ul style="list-style-type: none"> ● 1-8 в ШИВК ○ 4-17 в ШИВК

Загазованность

Датчики загазованности

AG01, %
0,1

AG02, %
1,2

Система оповещения

ГАЗ 10%
ГАЗ 30%

Управление

Область Табло и квитирование

СИКН:

100-100-100

Аварии и защиты

Аварии и защиты
X

№	Задержка, мс	Наименование	Маск.	Дебл.
1	0	Предельная загазованность	М	<input type="checkbox"/>
2	0	Длительная предельная загазованность	М	<input type="checkbox"/>
3	0	Аварийная загазованность	М	<input type="checkbox"/>
4	0	Высокое давление на входе СИКН	М	<input type="checkbox"/>
5	0	Пожар	М	<input type="checkbox"/>
6	68928	Затопление СИКН	М	<input type="checkbox"/>
7	0	Затопление ПУ	М	<input type="checkbox"/>
8	0	Низкий заряд батареи ИБП	М	<input type="checkbox"/>
9	0	Нет питания в ШСУ	М	<input type="checkbox"/>
10	0	Аварийный останов с АРМ	М	<input type="checkbox"/>
11	0	Общестанционная авария (от АСУ ТП)	М	<input type="checkbox"/>
12	0	Предельный перепад давления в БИК	М	<input type="checkbox"/>

Подтвердить

Снять аварии и деблокировать управление

Типовые решения разработки программного обеспечения на СУ

Правила

1. Наименование функционального блока начинается с обозначения fb и через символ «_» указывается наименование блока (наименование блока содержит информацию о задаче или функции выполняемой блоком);

Пример: fb_AI – блок обработки аналогового входного сигнала.

2. Придерживаться единого наименования тегов (параметров) внутри структуры данных блоков;

3. В именовании тегов использовать «Змеиную нотацию»;

Змеиная нотация - стиль написания составных слов, при котором несколько слов разделяются символом (_), и не имеют пробелов в записи, причём каждое слово обычно пишется с маленькой буквы.

Пример: «foo_bar», «hello_world» и т. д.

4. В документе «Алгоритмы» использовать способ записи алгоритмов в виде лестничных диаграмм (по аналогии с документом на проекте БКУ46);

5. При создании программных документов, обозначение документов присваивать согласно соглашения принятым в документе «!2022_Обозначения программных документов при создании АСУТП_изм(2022-03-18)».

Стандартные функциональные блоки

Функциональный блок	Описание
fb_AI	Блок обработки аналогового входного сигнала
fb_AO	Блок обработки аналогового выходного сигнала
fb_CalcLimit	Блок обработки уставок
fb_DI__fb_DQ	Блок обработки дискретного входного/выходного сигнала
fb_Valve	Блок управления клапаном
fb_Regul	Блок управления регулятором
fb_PazAK	Блок обработки ПАЗ (АК)
fb_Paz	Блок обработки ПАЗ
fb_Starter	Блок управления пускателем

fb_AI

I/O (параметр)	Тип данных	Тип переменной	Значение
Acp	INT	VAR_INPUT	Код АЦП
Max_acp	INT	VAR	Верхняя граница кода АЦП
Min_acp	INT	VAR	Нижняя граница кода АЦП
Current	REAL	VAR_OUTPUT	Текущий ток (мА)
Max_current	REAL	VAR_INPUT	Максимальный ток датчика (мА)
Min_current	REAL	VAR_INPUT	Минимальный ток датчика (мА)
EU	REAL	VAR_OUTPUT	Параметр в инженерных единицах
Max_EU	REAL	VAR_INPUT	Верхний диапазон измерения датчика
Min_EU	REAL	VAR_INPUT	Нижний диапазон измерения датчика
Over_current	REAL	VAR_OUTPUT	Значение тока, диагностируемое как зашкал (мА)
Under_current	REAL	VAR_OUTPUT	Значение тока, диагностируемое как зашкал обрыв (мА)
Over_current_out	BOOL	VAR_OUTPUT	Значение тока, диагностируемое как зашкал (мА)
Under_current_out	BOOL	VAR_OUTPUT	Значение тока, диагностируемое как зашкал обрыв (мА)
Num	INT	VAR_INPUT	Порядковый номер
CalcLimit	fb_CalcLimit	VAR_INPUT	Вызов блока CalcLimit

fb_AO

I/O (параметр)	Тип данных	Тип переменной	Значение
Acp	INT	VAR_OUTPUT	Код АЦП
Max_acp	INT	VAR	Верхняя граница кода АЦП
Min_acp	INT	VAR	Нижняя граница кода АЦП
Current	REAL	VAR_OUTPUT	Текущий ток (мА)
Max_current	REAL	VAR_INPUT	Максимальный ток датчика (мА)
Min_current	REAL	VAR_INPUT	Минимальный ток датчика (мА)
EU	REAL	VAR_INPUT	Параметр в инженерных единицах
Max_EU	REAL	VAR_INPUT	Верхний диапазон измерения датчика
Min_EU	REAL	VAR_INPUT	Нижний диапазон измерения датчика
Sim_En	BOOL	VAR_INPUT	Включение имитации/ авто
Sim_Value	REAL	VAR_INPUT	Подстановочное значение
Num	INT	VAR_INPUT	Порядковый номер

fb_CalcLimit

I/O (параметр)	Тип данных	Тип переменной	Значение
EU	REAL	VAR_INPUT	Параметр в инженерных единицах
HH_En	BOOL	VAR_INPUT	Включение верхней аварии
H_En	BOOL	VAR_INPUT	Включение верхнего предупреждения
L_En	BOOL	VAR_INPUT	Включение нижнего предупреждения
LL_En	BOOL	VAR_INPUT	Включение нижней аварии
Fault_En	BOOL	VAR_INPUT	Включение проверки канала на КЗ
HH_Lim	REAL	VAR_INPUT	Верхняя аварийная уставка ВАУ
H_Lim	REAL	VAR_INPUT	Верхняя предупредительная уставка ВПУ
L_Lim	REAL	VAR_INPUT	Нижняя предупредительная уставка НПУ
LL_Lim	REAL	VAR_INPUT	Нижняя аварийная уставка НАУ
Over_current	BOOL	VAR_INPUT	Зашкал
Under_current	BOOL	VAR_INPUT	Обрыв
HH_Alarm	BOOL	VAR_OUTPUT	Верхняя авария
H_Alarm	BOOL	VAR_OUTPUT	Верхнее предупреждение
L_Alarm	BOOL	VAR_OUTPUT	Нижнее предупреждение
LL_Alarm	BOOL	VAR_OUTPUT	Нижняя авария
Over_Alarm	BOOL	VAR_INOUT	КЗ
Under_Alarm	BOOL	VAR_INOUT	Обрыв
Tmr	TON[5]	VAR	Таймера включения/отключения
Tmr_HH_interval	INT	VAR_INPUT	Интервал в сек
Tmr_H_interval	INT	VAR_INPUT	Интервал в сек
Tmr_L_interval	INT	VAR_INPUT	Интервал в сек
Tmr_LL_interval	INT	VAR_INPUT	Интервал в сек
Tmr_Fault_interval	INT	VAR_INPUT	Интервал в сек
Status	INT	VAR_OUTPUT	Состояние (0- норма, 1- HH, 2- H, 3- L, 4- LL, 5-Over, 6- Under) биты
StatusHMI	INT	VAR_OUTPUT	Состояние (0- норма, 1- HH, 2- H, 3- L, 4- LL, 5-Over, 6- Under) значения
Sim_En	BOOL	VAR_INPUT	Включение имитации/ авто
Sim_Value	REAL	VAR_INPUT	Подстановочное значение
Num	INT	VAR_INPUT	Порядковый номер

fb_DI_fb_DQ

I/O (параметр)	Тип данных	Тип переменной	Значение
In	BOOL	VAR_INPUT	Входное значение
Inv	BOOL	VAR_INPUT	Инверсия
Out	BOOL	VAR_OUTPUT	Выходное значение
Sim_En	BOOL	VAR_INPUT	Включение имитации/ отключить вход
Sim_Value	BOOL	VAR_INPUT	Подстановочное значение
Tmr_On_interval	INT	VAR_INPUT	Время включения (мс)
Tmr_Off_interval	INT	VAR_INPUT	Время отключения (мс)
Tmr	TON[2]	VAR	Таймера включения/отключения
Tmr_on	BOOL	VAR	Включение таймеров
Num	INT	VAR_INPUT	Порядковый номер

fb_Valve

I/O (параметр)	Тип данных	Тип переменной	Значение
Cmd	INT[5]	VAR_INPUT	Командное слово(бит0-Открыть,бит1-Заккрыть,бит2-Стоп,бит3-Сброс аварий)
Mode_HMI	INT	VAR_INPUT	Режим: 0- местный; 1-дистанция;3-автомат - значение
Mode	INT[5]	VAR_INPUT	Режим: бит0- местный; бит1-дистанция; бит2-автомат; бит3-ПМУ; бит4-имитация; бит5-ремонт; бит6-интерфейс
State	INT	VAR_OUTPUT	Состояние (значение): 0-неопределенный; 1-Открыта; 2-Закрыта; 3-Открывается; 4 -Закрывается
Status	INT	VAR_OUTPUT	0 Контроль напряжения в цепи управления 1 открыта 2 закрыта 3 открывается 4 закрывается 5 В промежуточном положении 6 Готова 1:может управл с контроллера; 0:только слежение за состоянием, без управления 7 переключатель в положении "дистанционное управление" 8 переключатель в положении "местное управление" 9 Связь с интерфейсной задвижкой (0-нет связи, 1-есть связь) 10 контроль (наличие) протечки 11 12 13 14 15
Tmr_full_interval	INT	VAR_INPUT	Время полного хода (сек)
Tmr_limit_interval	INT	VAR_INPUT	Время схода с концевика (сек)
Tmr_leakage_interval	INT	VAR_INPUT	Время контроля протечки (сек)
Tmr	TON[3]	VAR	Таймера включения/отключения

I/O (параметр)	Тип данных	Тип переменной	Значение
Failures	INT	VAR_OUTPUT	0 сработала электрозащита 1 не выполнение команды открыть 2 не выполнение команды закрыть 3 Сработал моментный выключатель открытия 4 Сработал моментный выключатель закрытия 5 превышение времени полного хода вала 6 превышение времени схода с концевого выключателя 7 Привод перегрелся 8 невыполнение команды останова 9 10 11 12 13 14 15
Flash_Failures	INT	VAR_OUTPUT	Мгновенный срез отказов задвижки
Failures_Mask	INT	VAR_INPUT	Маскирование защит задвижки (биты)
In_opened	BOOL	VAR_INPUT	Входящий сигнал: Открыта
In_closed	BOOL	VAR_INPUT	Входящий сигнал: Закрыта
In_fault	BOOL	VAR_INPUT	Входящий сигнал: Авария
In_rem	BOOL	VAR_INPUT	Входящий сигнал: Удаленное управление
In_opening	BOOL	VAR_INPUT	Входящий сигнал: Открывается
In_closing	BOOL	VAR_INPUT	Входящий сигнал: Закрывается
In_VoltageChecking	BOOL	VAR_INPUT	Контроль напряжения в цепи управления
In_press	REAL	VAR_INPUT	Давление для контроля протечки
LeakageDelta	REAL	VAR_INPUT	Дельта для уставок протечки относительно текущего
Out_open	BOOL	VAR_OUTPUT	Команда: Открыть
Out_close	BOOL	VAR_OUTPUT	Команда: Закрыть
Out_stop	BOOL	VAR_OUTPUT	Команда: Стоп
Num	INT	VAR_INPUT	Порядковый номер

I/O (параметр)	Тип данных	Тип переменной	Значение
Config_1	BOOL	VAR_INPUT	1 - самоподхват (подача команды импульсная, в эл.схеме предусмотрен сигнал "стоп")/ 0 - без самоподхвата (сигнал с удерживанием)
Config_2	BOOL	VAR_INPUT	1 - дистанционный переключатель
Config_3	BOOL	VAR_INPUT	1 - в эл.схеме предусмотрены сигналы "открывается" и "закрывается"
Config_4	BOOL	VAR_INPUT	1 - Управление по интерфейсу

fb_Regul

I/O (параметр)	Тип данных	Тип переменной	Значение
Mode_HMI	INT	VAR_INPUT	Режим: 0- местный; 1-дистанция;3-автомат - значение
Mode	INT[5]	VAR_INPUT	Режим: бит0- местный; бит1-дистанция; бит2-автомат; бит3-ПМУ; бит4-имитация; бит5-ремонт; бит6-интерфейс; бит7-регулировать после/ до регулятора; бит8-задание положения; бит9-по расходу; бит10-по давлению, бит11-смешанный; бит12-изокинетичность
Status	INT	VAR_OUTPUT	0 Контроль напряжения в цепи управления 1 открыта 2 закрыта 3 открывается 4 закрывается 5 В промежуточном положении 6 Готов: 1:может управл с контроллера; 0:только слежение за состоянием, без управления 7 переключатель в положении "дистанционное управление" 8 переключатель в положении "местное управление" 9 Наличие связи с интерфейсным регулятором (0-нет связи, 1-есть связь) 10 11 12 13 14 15

I/O (параметр)	Тип данных	Тип переменной	Значение
Failures	INT	VAR_OUTPUT	0 сработала электрозащита 1 не выполнение команды открыть 2 не выполнение команды закрыть 3 Сработал моментный выключатель открытия 4 Сработал моментный выключатель закрытия 5 превышение времени полного хода вала 6 превышение времени схода с концевого выключателя 7 Привод перегрелся 8 невыполнение команды останова 9 10 11 12 13 14 15
Flash_Failures	INT	VAR_OUTPUT	Мгновенный срез отказов
Failures_Mask	INT	VAR_INPUT	Маскирование защит (биты)
In_position	REAL	VAR_INPUT	Текущее физическое положение привода 0-100%
In_fault	BOOL	VAR_INPUT	Входящий сигнал: Авария
In_rem	BOOL	VAR_INPUT	Входящий сигнал: Удаленное управление
In_VoltageChecking	BOOL	VAR_INPUT	Контроль напряжения в цепи управления
Out_order	REAL	VAR_OUTPUT	Задание положения для привода 0-100%
Reg1_D	REAL	VAR_INPUT	дифференцирующее воздействие
Reg1_Dead_band	REAL	VAR_INPUT	Зона нечувствительности регулируемого параметра, в ИЕ
Reg1_P	REAL	VAR_INPUT	Коэффициент пропорциональности
Reg1_SetOrder_Manual	REAL	VAR_INPUT	задание в ручном режиме или при неактивности ПИД регулятора (0..100%)
Reg1_SetPoint	REAL	VAR_INPUT	Задание для регулируемого параметра, в ИЕ
Reg1_Ti	REAL	VAR_INPUT	Время интегрирования
Reg1_Value	REAL	VAR_INPUT	Значение сигнала, в инженерных единицах

I/O (параметр)	Тип данных	Тип переменной	Значение
Reg2_D	TIME	VAR_INPUT	дифференцирующее воздействие
Reg2_Dead_band	REAL	VAR_INPUT	Зона нечувствительности регулируемого параметра, в ИЕ
Reg2_P	REAL	VAR_INPUT	Коэффициент пропорциональности
Reg2_SetOrder_Manual	REAL	VAR_INPUT	задание в ручном режиме или при неактивности ПИД регулятора (0..100%)
Reg2_SetPoint	REAL	VAR_INPUT	Задание для регулируемого параметра, в ИЕ
Reg2_Ti	TIME	VAR_INPUT	Время интегрирования
Reg2_Value	REAL	VAR_INPUT	Значение сигнала, в инженерных единицах
Reg_min	REAL	VAR_INPUT	минимальное открытие регулятора
Reg_max	REAL	VAR_INPUT	максимальное открытие регулятора
Reg1_filter	REAL	VAR_INPUT	FilterTime
Reg2_filter	REAL	VAR_INPUT	FilterTime
Num	INT	VAR_INPUT	Порядковый номер
Config_1	BOOL	VAR_INPUT	1 - самоподхват (подача команды импульсная, в эл.схеме предусмотрен сигнал "стоп")/ 0 - без самоподхвата (сигнал с удерживанием)
Config_2	BOOL	VAR_INPUT	1 - дистанционный переключатель
Config_3	BOOL	VAR_INPUT	1 - в эл.схеме предусмотрены сигналы "открывается" и "закрывается"
Config_4	BOOL	VAR_INPUT	1 - Управление по интерфейсу
Config_5	BOOL	VAR_INPUT	1 - регулировать до регулятора(при превышении - открывается, при уменьшении - закрывается)

fb_PazAK

I/O (параметр)	Тип данных	Тип переменной	Значение
Alarm	BOOL	VAR_OUTPUT	Сработала Авария
ZP	BOOL	VAR_OUTPUT	Сработал запрет пуска
Alarm_En	BOOL	VAR_INPUT	Разрешить аварию
ZP_En	BOOL	VAR_INPUT	Разрешить запрет пуска
Delay	INT	VAR_INPUT	Время выхода на режим
In_state	BOOL	VAR_INPUT	Исполнительный механизм в работе
In	BOOL	VAR_INPUT	Условие аварии
Deblock	BOOL	VAR_INPUT	Снять аварию
Status	INT	VAR_OUTPUT	0- норма; 1 -авария;2-запрет пуска
Tmr	TON	VAR	таймер
Num	INT	VAR_INOUTPUT	номера паз

fb_Paz

I/O (параметр)	Тип данных	Тип переменной	Значение
In	UINT	VAR_INPUT	Входное слово(побитово можно завести 15 аварий,1 бит на 1 аварию)
En	UINT	VAR_INPUT	Слово управления(каждый бит включает/отключает отработку аварии бита входного слова)
Ack	BOOL	VAR_INPUT	Квитирование
Delay	UINT [15]	VAR_INPUT	Время задержки
Out	BOOL	VAR_OUTPUT	Результат(1-ПАЗ сработал,0-ПАЗ не сработал)
Result	UINT	VAR_OUTPUT	Результат побитово (1-ПАЗ сработал,0-ПАЗ не сработал)
Tmr	TON[15]	VAR	Таймер
Flash_result	UINT	VAR_OUTPUT	Мгновенный срез отказов задвижки

fb_Starter

I/O (параметр)	Тип данных	Тип переменной	Значение
Cmd	INT[5]	VAR_INPUT	Командное слово(бит0-Включить,бит1-Отключить,бит2-,бит3-Сброс аварий)
State	INT	VAR_OUTPUT	Состояние (значение): 0-Отключен; 1-Включен; 2-Авария; 3-Запрет пуска; 4-Включен автомат
Status	INT	VAR_OUTPUT	0 Контроль напряжения в цепи управления 1 Пускатель запущен 2
Tmr	TON[2]	VAR	Таймера включения/отключения
Tmr_starter_interval	INT	VAR_INPUT	Время для пускателя (сек)
Tmr_APV_interval	INT	VAR_INPUT	Время для АПВ (автоматического повторного пуска)
In_Running	BOOL	VAR_INPUT	Состояние в физ.входа - двигатель запущен (работает)
In_VoltageChecking	BOOL	VAR_INPUT	Контроль напряжения в цепи управления
In_PAZ_alarm	BOOL	VAR_INPUT	Авария из системы ПАЗ
In_PAZ_ZP	BOOL	VAR_INPUT	Запрет пуска из системы ПАЗ
Failures	INT	VAR_OUTPUT	0 сработала электрозащита 1 Невыполнение команды включения (не включился в течение заданного времени) 2 Невыполнение команды отключения (не отключился в течение заданного времени) 3 Самопроизвольное включение двигателя (только для пускателей без самоподхвата) 4 Самопроизвольное отключение двигателя (только для пускателей без самоподхвата)
Flash_Failures	INT	VAR_OUTPUT	Мгновенный срез отказов
Failures_Mask	INT	VAR_INPUT	Маскирование защит (биты)
Config_1	BOOL	VAR_INPUT	1 - самоподхват/ 0 - без самоподхвата
Config_2	BOOL	VAR_INPUT	1 - дистанционный переключатель
Config_3	BOOL	VAR_INPUT	1 - АПВ включен
Num	INT	VAR_INPUT	Порядковый номер