


マルチ野菜スライサー【ロボクーブ】  
CL-52EN（業務用）

**robot coupe®**

**取扱説明書**



このたびは、当社のマルチ野菜スライサー（CL-52EN）をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになられる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ安全にお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管し必要なお読みください。

保証書は、この取扱説明書の最終ページに記載されております。  
必ず「お買上げ日・お買上げ店名」等の記入をお確かめください。

**保証書付**

# 目 次



安全上のご注意	1 ～ 6
各部の名称	7
据付けについて	8
操作手順	9 ～ 22
ホッパーを使って調理する方法	9 ～ 13
フィードチューブを使って調理する方法	14 ～ 16
食材にあった替刃の選びかた	17 ～ 19
ご購入いただいた替刃の取付けかた	20 ・ 21
目詰まりして機械が止まったときの対処方法	22
ダイシンググリッド盤が目詰まりしたときの対処方法	22
お手入れ	23 ～ 26
故障の診断と手当	27 ・ 28
仕様	32
商品保証書	33

# 安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください  
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください




## 表示と意味は次のようになっています

### 注意喚起シンボルとシグナル表示の例

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害*の発生が想定される内容を示します。

\* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

### 図記号の例

 感電注意	△は、注意（警告を含む）を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「感電注意」を示します。
 接触禁止	⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「直接手を触れないこと」を示します。
 プラグを抜く	●は、行動の命令（強制）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜く」を示します。

## ⚠ 警告



アース工事

### アースを必ずとること

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。電気工事士によるD種接地工事が必要です。電気工事店に依頼してください。



専用電源

### 本機の電源は、専用の漏電遮断器付サーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備に直接接続すること

電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用、およびタコ足配線をした場合には、感電や発熱、火災の原因になります。



電気工事

### 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」に従って施工し、必ず専用回路を使用すること

電源回路不良、容量不足や施工不備があると、漏電、ショート、感電、火災の原因になります。



屋外禁止

### 屋外で使用しないこと

雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、ショート、感電の原因になります。



湿気禁止

### 湿気の多いところや、水などがかかり易い、または流れてくるところに据え付けないこと

本体や電源コードに水がかかると、絶縁低下から漏電、ショート、感電の原因になります。



確認

### 据え付ける場所が、水などで濡れていないことを確認すること

モーターが高速回転したとき、本体の底部から吸い上げ、モーターの絶縁不良と回転不良の原因になります。また、漏電、ショート、感電の原因になります。



水掛け禁止

### 本体に直接水をかけないこと

漏電、ショート、感電の原因になります。



禁止

### 電源コードを傷つけないこと

加工したり、引っ張ったり、たばねたり、また重いものを乗せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、感電、火災の原因になります。



点検清掃

### 電源プラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように確実に差し込むこと

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、感電、火災の原因になります。

## ⚠ 警告



連絡

漏電遮断器または、サーキットブレーカーが『OFF(切)』に作動した場合には、お買上げ店に連絡すること

無理にレバーを『ON(入)』にすると、感電や火災の原因になります。



接触禁止

機械内部の電気装置や配線にさわらないこと

感電する恐れがあります。



濡手禁止

濡れた手で電源プラグなどの電気部品に触れたり、本体の各スイッチを操作しないこと

漏電、ショート、感電の原因になります。



専用電源切

異常時は、停止スイッチ「◎」(赤色)を押して機械を止め、電源プラグを抜くか、本機専用電源を『OFF(切)』にしてすぐにお買上げ店へ連絡すること

異常のまま使用を続けると感電、火災の原因になります。



ガス栓閉

ガス器具などからガスが漏れていたら、ガスの元栓を閉めて、窓をあけて換気すること

本機の連続運転スイッチを押したり、電源プラグを抜いたりすると、引火爆発し危険です。



接触禁止

替刃の刃は、鋭利ですから、直接刃の部分に触れないこと

ケガの原因になります。



食材の堅さ

食材は、基本的に包丁で切ることができる堅さのものを調理すること

堅すぎる食材を調理されますと替刃の刃が破損し、異物混入の原因になります。



投入禁止

ダイシンググリッド盤を使用する場合は、フィードチューブから食材を投入しないこと

ダイシンググリッド盤の使用する場合に、フィードチューブから食材を投入しますと、刃が破損して異物混入の原因になります。



挿入禁止

調理中は、投入口から指、箸、スプーンなどを入れないこと

ケガの原因になります。

替刃や箸、スプーンが破損した場合は、異物混入の原因になります。

## ⚠ 警告



**吐出口から手、箸、スプーンなどを入れないこと**

ケガの原因になります。  
替刃や箸、スプーンが破損した場合は、異物混入の原因になります。

禁止



プラグを抜く

**容器蓋を開けるときは、停止スイッチ「◎」（赤色）を押して機械を止め、電源プラグも抜くこと**

誤って連続運転スイッチに触れた場合、ケガの原因になります。  
容器内に残った食材が飛び散って、周囲を汚す原因になります。



禁止

**容器蓋を開けるときは、替刃の回転が完全に止まっているのを確認すること**

誤って替刃に触れた場合、ケガの原因になります。  
容器内に残った食材が飛び散って、周囲を汚す原因になります。



落とさない

**本体から取り外した容器蓋は、落とさないように注意すること**

落下させたりしますと、ケガの原因になります。



分解禁止

**修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理はおこなわないこと**

異常動作をしてケガをしたり、修理に不備があると感電、火災の原因になります。



改造禁止

**改造は絶対におこなわないこと**

改造をされると、漏電、ショート、感電、火災の原因になります。



専門業者

**移設は専門業者か、お買上げ店に連絡すること**

据え付け不備があると感電、火災の原因になります。



専門業者

**廃棄は専門業者か、お買上げ店に依頼すること**

放置しますと、子供などがケガをする原因になります。

## ⚠ 注 意



水平据付

**丈夫で平らな所に水平になるように据え付けること**

据え付けに不備があると転倒、落下によるケガなどの原因になります。



禁止

**本機の上に重量物や、水を入れた容器を置かないこと**

落下してケガをしたり、こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電、ショート、感電の原因になります。



禁止

**電源プラグは、電源コードを持って抜かないこと**

必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因になります。



熱器具禁止

**熱器具を乗せたり、熱器具を周囲に置いたりしないこと**

熱でプラスチックが変形したり、破損したりした場合、ケガの原因になります。



指挟まない

**容器蓋を閉めるときは、指を挟まないこと**

ケガの原因になります。



可燃物禁止

**可燃性のスプレーを近くで使用したり、可燃物を置かないこと**

本機の連続運転スイッチを押したり、電源プラグを抜いたりすると、発火の原因になります。



プラグを抜く

**お手入れや点検のときは、必ず停止スイッチ「◎」(赤色)を押して機械を止め、電源プラグを抜くこと**

誤って操作スイッチに触れた場合、ケガの原因になります。  
漏電、ショート、感電の原因にもなります。



保護手袋

**ダイシンググリッド盤の下に手を入れる場合は、保護手袋を装着するか、布などをダイシンググリッド盤の下にあてがうこと**

素手で触ると、ケガの原因になります。



除菌洗浄

**替刃、排出盤、押し棒、容器蓋、容器内部、モーター軸などは使用後、必ず除菌洗浄剤で洗浄、清掃すること**

除菌洗浄しないと、付着した食材が腐食し、雑菌が繁殖して健康障害の原因になります。

## ⚠ 注意



漬け置き禁止

お手入れのときは、替刃を洗浄液の入ったコンテナやシンクなどに、漬けたままにしておかないこと

泡で刃が見えず、ケガの原因になります。



洗い流す

洗剤を使ったあとは、洗剤成分を十分に洗い流すこと

洗剤成分が残っていると、健康障害の原因になります。



置場所

容器から取り外した替刃は、置く場所に注意すること

落としたりしますと、ケガの原因になります。



プラグを抜く

ご使用後は、安全のため停止スイッチ「◎」（赤色）が「OFF」になっていることを確認し、電源プラグを抜くこと

電源プラグやコンセント部にほこりが溜まって発熱、発火の原因になります。



動作点検

漏電遮断器は月に1回動作確認すること

漏電遮断器を故障のまま使用すると、漏電のとき動作せず、感電の原因になります。




テープ止め

このお使いになっている商品を他に売ったり、譲渡されるときには、新しく所有者となる方が安全な正しい使いかたを知るために、この取扱説明書を商品本体の目立つ所にテープ止めすること




# 各部の名称

本機は、替刃（17 ページ、18 ページ参照）を付け替えることで、食材をスライスしたり、カットしたり、おろしたりする機械です




## 付属品


スライス盤  
1mm(替刃)




スライス盤  
3mm(替刃)




角千切り盤  
2×10mm(替刃)




角千切り盤  
3×3mm(替刃)




丸千切り盤  
7mm(替刃)



標準排出盤



翼状排出盤



ローディングコーン



キャベツ芯くりぬき工具



スパナ



大量のじゃがいも、人参、たまねぎなどを調理する際にシャフトに取り付けます。

キャベツを丸ごと調理する際にシャフトに取り付けます。

キャベツ芯くりぬき工具をシャフトへの取り付け、取り外しの際に使用します。

# 据付けについて

## ⚠ 警告

- ❗ **本機の電源は、専用の漏電遮断機付きサーキットブレーカーもしくは、それと同等の設備のある専用コンセントを使用すること**  
電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用、およびタコ足配線をした場合には、感電や発熱、火災の原因になります。
- ⊘ **湿気の多いところや、水などがかかり易い、または流れてくるところに据え付けないこと**  
本体や電源コードに水がかかると、漏電、ショート、感電の原因になります。
- ❗ **据え付ける場所が、水などで濡れていないことを確認すること**  
モーターが高速回転したとき、本体の底部から吸い上げ、モーターの絶縁不良と回転不良の原因になります。また、漏電、ショート、感電の原因になります。
- ❗ **アースを必ずとること**  
アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。  
アースが不完全な場合は、感電の原因になります。電気工事士によるD種接地工事が必要です。ので、電気工事店に依頼してください。


## ⚠ 注意

- ❗ **丈夫で平らな所に水平になるように据え付けること**  
据え付けに不備があると転倒、落下によるケガなどの原因になります。

本機は、コンセントに電源プラグを接続した場合、コードに余裕があるように据え付けてください  
電源コードの長さ：1.6m

プラグアダプターのアース線(緑色の線)をアース端子に接続してください

ご使用の際は、本機専用のコンセントに電源プラグ(プラグアダプター付)を差し込んでください




## お願い

延長ケーブルを使わずに直接 100V のコンセントに接続してください。  
長い延長ケーブルなどを使用しますと、電圧降下のため起動しないことがあり、電圧降下が大きい場合(モーター起動電圧 AC85V 以下)は、モーターの起動電流値が異常に高くなり、故障の原因になります。


# 操作手順

## ホッパーを使って調理する方法

1. 調理を始める前に、「お手入れ」(23 ページ) を参照して、容器、容器蓋、排出盤、替刃をきれいに洗淨、清掃してください
2. ロックハンドルを上げてロックを外してください



3. 容器蓋を開けてください



4. 排出盤をセットしてください



排出盤は、標準排出盤と翼状排出盤の2種類があります。  
調理の目的に合った排出盤をセットしてください。

### 標準排出盤

この排出盤は、表裏両方使用できます。

トマトやレモンの薄切りなどのように形が崩れやすいものを調理する場合は、A面(突起の低い面)を上にしてお使いください。

その他の食材を調理する場合は、B面(突起の高い面)を上にしてお使いください。




### 翼状排出盤

この排出盤は、スライス盤でのキャベツの細切り(千切り)や丸千切り盤の調理の際にお使いください。



シャフトに排出盤を差し込み、シャフトの根元の形状と排出盤の穴部の形状が合うようにしっかりとめ込んでください。

どの調理をするときでも必ず排出盤を取り付けてください。



#### 5. 希望の調理に合った替刃を取り付けてください

調理に合った替刃をご購入ください。

「食材にあった替刃の選びかた」17 ページ、  
18 ページを参照してください。

「ご購入いただいた替刃の取付けかた」20 ページを参照してください。


#### ⚠ 警告



替刃の刃は、鋭利ですから、直接触れないこと  
ケガの原因になります。

#### 6. 容器蓋を閉めて、ロックハンドルを下げて蓋をロックしてください


ロックハンドルで蓋が正しくロックされていないと、蓋安全装置がはたらいて機械は、動作しません。



#### 7. 吐出口の下に、調理された食材を受ける容器を置いてください

#### 8. 機械の電源プラグ（プラグアダプター付）を設備側のコンセントに差し込んでください

#### 9. 押し出しハンドルを上方に止まるところまで持ち上げてください



10. 押しハンドルを反時計方向に止まるまで回して開いてください

11. ホッパー内に調理する食材を入れてください

### 警告




食材は、基本的に包丁で切ることができる堅さのものを調理すること  
堅すぎる食材を調理されますとカッターの刃が破損し、異物混入の原因になります。


### お願い

ダイシンググリッド盤を使って複数種類の野菜や果物を連続して切る場合は、柔らかいものから先に切るようにしてください。

ホッパーの寸法は、下図のようになります。



※ホッパーに仕切り板を取り付けたとき




### 多量のじゃがいも、人参、たまねぎなどを調理する場合

多量のじゃがいも、人参、たまねぎなどを調理するときは、ホッパーから仕切り板を外してください。


仕切り板は、上にまっすぐ引き上げると取り外すことができます。

シャフトにローディングコーンを取り付けてください。  
ローディングコーンの取り付けや、取り外しは、手でおこない、付属のスパナは使用しないでください。


食材は、ホッパー内一杯まで入れて調理することができます。



ローディングコーン




じゃがいも(皮をむいたもの)



## 少量のじゃがいも、人参、たまねぎなどや、フレンチフライ用にじゃがいもを調理する場合

少量のじゃがいも、人参、たまねぎなどの調理は、ホッパーに仕切り板を装着した状態でおこなってください。

フレンチフライ盤で、フレンチフライ用にじゃがいもを切るときも、ホッパー内に仕切り板を装着した状態でおこなってください。




## レモンやトマトなどを調理する場合（スライス）

レモンやトマトの輪切は、ホッパーに仕切り板を装着した状態でおこなってください。

きれいな仕上がりに切るためには、重ねて入れないで、希望する切り口の形状に合った向きに1個ずつ入れて切ってください。その際、ホッパーと仕切り板に挟むように置いてください。

熟れすぎたトマトは、潰れるため、本機では調理できません。




## キャベツやレタスを調理する場合（スライス）

半分に切ったキャベツやレタスを調理する場合

調理する前に芯を取り除いてください。

食材が大きい場合は、投入口に入る大きさにカットするか、葉を外してください。


芯のあった方を下に向けて、ホッパーの手前側に入れてください。



## キャベツを丸ごと調理する場合（スライス）


ホッパー内の仕切り板を取り外してください。  
仕切り板は、上にまっすぐ引き上げると取り外すことができます。

付属のキャベツ芯くりぬき工具をシャフトのネジ穴に時計方向に回して取り付け、付属のスパナで締め付けてください。



キャベツが投入口より大きい場合は、投入口に入る大きさまで葉を外してください。

キャベツをホッパー内に入れる際は、芯のある方を下に向けて入れてください。




12. 押出しハンドルを持って、押出しプレートがホッパーの真上にくるまで時計方向に回してください

13. 連続運転スイッチ「①」（緑色）を押して、押出しハンドルを一定の力で軽く押し下げてください

押出しハンドルを一定の力で押し下げないと、食材の切れかたにバラつきがでます。

14. ホッパー内の食材が調理できましたら、押出しハンドルを上引き上げて開いてください

安全装置がはたらいて機械は止まります。  
続けて調理をするときは、ホッパー内に食材を入れて、押出しハンドルを押し下げると、機械は、連続運転スイッチ「①」（緑色）を押さなくても作動します。



15. 調理が終わりましたら、停止スイッチ「②」（赤色）を押して機械を止め、電源プラグ（プラグアダプター付）を抜いてください

## フィードチューブを使って調理する方法


フィードチューブは、きゅうり、人参、白ねぎなどのような細長いものをスライスするときに使用してください。

### ⚠ 警告




ダイシンググリッド盤を使用する場合は、フィードチューブから食材を投入しないこと  
ダイシンググリッド盤の使用する場合に、フィードチューブから食材を投入しますと、刃が破損して異物混入の原因になります。

1. 調理を始める前に、「お手入れ」(23 ページ) を参照して、容器、容器蓋、排出盤、替刃をきれいに洗淨、清掃してください
2. ロックハンドルを上げてロックを外してください



3. 容器蓋を開けてください



4. 排出盤をセットしてください


排出盤は、標準排出盤と翼状排出盤の2種類があります。  
調理の目的に合った排出盤をセットしてください。

#### 標準排出盤


この排出盤は、表裏両方使用できます。

トマトやレモンの薄切りなどのように形が崩れやすいものを調理する場合は、A面(突起の低い面)を上にしてお使いください。

その他の食材を調理する場合は、B面(突起の高い面)を上にしてお使いください。



A面(突起の低い面)



B面(突起の高い面)




## 翼状排出盤

この排出盤は、スライス盤でのキャベツの細切り（千切り）や丸千切り盤の調理の際にお使いください。



シャフトに排出盤を差し込み、シャフトの根元の形状と排出盤の穴部の形状が合うようにしっかりはめ込んでください。

どの調理をするときでも必ず排出盤を取り付けてください。



## 5. 希望の調理に合った替刃を取り付けてください

調理に合った替刃をご購入ください。

「食材にあった替刃の選びかた」17 ページ、18 ページを参照してください。

「ご購入いただいた替刃の取付けかた」20 ページを参照してください。

### ⚠ 警告




替刃の刃は、鋭利ですから、直接触れないこと  
ケガの原因になります。

## 6. 容器蓋を閉めて、ロックハンドルを下げて蓋をロックしてください

ロックハンドルで蓋が正しくロックされていないと、蓋安全装置がはたらいて機械は、動作しません。

## 7. 吐出口の下に、調理された食材を受ける容器を置いてください



## 8. 機械の電源プラグ（プラグアダプター付）を設備側のコンセントに差し込んでください



9. 押し棒の上部を少し回してロックを外し、押し棒を抜いてください
10. フィードチューブに食材を入れて、押し棒で食材を軽く押さえながら、連続運転スイッチ「①」（緑色）を押してください

押し棒を一定の力で押し下げてください。押し棒を一定の力で押し下げないと、食材の切れかたにバラつきがでます。

食材がフィードチューブより長いときは、手で押して、食材が短くなったら、押し棒で押し込んでください。

押し棒を抜いても機械は止まりませんので、連続して調理ができます。

フィードチューブの寸法は、右図のようになります。



11. 調理が終わりましたら、停止スイッチ「②」（赤色）を押して機械を止め、電源プラグ（プラグアダプター付）を抜いてください

## 食材にあった替刃の選びかた

付属のスライス盤と角千切り盤以外の替刃は、オプションになります。

替刃を追加でご購入される場合は、日本調理機株式会社へご連絡ください。

スライス盤			
 (図は、1枚刃)	2枚刃	0.6mm	キャベツ
		0.8mm	
		1mm	人参、キャベツ、きゅうり、玉ねぎ、じゃがいも、白ねぎ
		2mm	レモン、人参、マッシュルーム、キャベツ、じゃがいも、きゅうり、ズッキーニ、玉ねぎ、白ねぎ、ピーマン
		3mm	
	1枚刃	4mm	なす、人参、マッシュルーム、じゃがいも、きゅうり、白ねぎ、ピーマン、レタス、トマト
		5mm	
		6mm	なす、人参、じゃがいも
		8mm	なす、人参、じゃがいも、ズッキーニ
		10mm	
14mm	人参、じゃがいも、ズッキーニ		
リップルカット（波状スライス）盤			
 (図は、1枚刃)	2枚刃	2mm	人参、じゃがいも、ズッキーニ
		3mm	
	1枚刃	5mm	
角千切り盤			
 (図は、2枚刃)	2枚刃	2 × 2mm	人参、じゃがいも
		2.5 × 2.5mm	
		2 × 4mm	人参、きゅうり、じゃがいも
		2 × 6mm	
		2 × 8mm	
		2 × 10mm	
	1枚刃	3 × 3mm	人参、きゅうり、じゃがいも、大根
		4 × 4mm	なす、きゅうり、じゃがいも、大根
		6 × 6mm	なす、きゅうり、じゃがいも
		8 × 8mm	じゃがいも
丸千切り盤			
	φ 1.5mm	チーズ	
	φ 2mm	人参、大根、きゅうり、チーズ	
	φ 3mm		
	φ 4mm		
	φ 5mm	大根、きゅうり、チーズ	
	φ 7mm	チーズ	
	φ 9mm		

パルメザングレーター盤			
	—	チーズ、チョコレート	
大根おろし盤			
	—	大根、山芋	
ダイシンググリッド盤			
	ダイシング用スライス盤	5mm	人参、ズッキーニ、きゅうり
		8mm	じゃがいも、人参、ズッキーニ
		10mm	じゃがいも、人参、ズッキーニ、かぶ、玉ねぎ、リンゴ
		14mm	じゃがいも、人参、ズッキーニ、セロリ
		20mm	じゃがいも、人参、ズッキーニ、かぶ、パイナップル
		25mm	じゃがいも、ズッキーニ、かぶ、リンゴ、メロン、スイカ
	ダイシンググリッド盤	5 × 5mm	人参、ズッキーニ、きゅうり
		8 × 8mm	じゃがいも、人参、ズッキーニ
		10 × 10mm	じゃがいも、人参、ズッキーニ、かぶ、玉ねぎ、リンゴ
		14 × 14mm	じゃがいも、人参、ズッキーニ、セロリ
		20 × 20mm	じゃがいも、人参、ズッキーニ、かぶ、パイナップル
		25 × 25mm	じゃがいも、ズッキーニ、かぶ、リンゴ、メロン、スイカ
フレンチフライ盤			
	フレンチフライ用スライス盤	8mm	じゃがいも
		10mm	
	フレンチフライ盤	8mm	じゃがいも
		10mm	

## お願い

さつまいも、カボチャなどのように堅い野菜は、14mm 以上の大きいサイズのスライス盤およびダイシンググリッド盤で調理してください。

14mm より小さいサイズのスライス盤およびダイシンググリッド盤では、目詰まりを起こすため、調理できません。

ショウガは繊維質が強く、目詰まりを起こすため、本機では調理しないでください。


替刃を保管される場合は、置き場所の安全にも気を配ってください。

替刃の保管は、オプションの専用ラックに入れて保管されることをお勧めします。

## ご購入いただいた替刃の取付けかた

スライス盤、角千切り盤、丸千切り盤、パルメザングレーター盤、大根おろし盤、リップルカット盤の場合  
排出盤装着済みのシャフトに替刃を差し込み、左右いずれかに少し回してください

シャフトのピンに、替刃裏面の切り溝が合って“コトン”と落ち込みます。




### フレンチフライ盤、フレンチフライ用スライス盤の場合

フレンチフライ盤とフレンチフライ用スライス盤はセットでお使いください。

1. フレンチフライ盤の、刃のある面を上に向けて、フレンチフライ盤の縁にある凸部を本体容器の縁の凹部に合わせて、排出盤装着済みのシャフトにはめ込んでください
2. フレンチフライ盤の上から、セット（一对）のフレンチフライ用スライス盤を差し込み、左右いずれかに少し回してください。

シャフトのピンに、替刃裏面の切り溝が合って“コトン”と落ち込みます。




フレンチフライ盤は、必ず同サイズのフレンチフライ用スライス盤とセットでご使用ください。  
フレンチフライ盤単体では使用できません。

### ダイシンググリッド盤、ダイシング用スライス盤の場合

ダイシンググリッド盤とダイシング用スライス盤はセットでお使いください。

1. ダイシンググリッド盤の、刃のある面を上に向けて、ダイシンググリッド盤の縁にある凸部を本体容器の縁の凹部に合わせて、排出盤装着済みのシャフトにはめ込んでください
2. ダイシンググリッド盤の上からセット（一对）のダイシング用スライス盤を差し込み、左右いずれかに少し回してください

シャフトのピンに、替刃裏面の切り溝が合って“コトン”と落ち込みます。



ダイシンググリッド盤は、必ずダイシング用スライス盤とセット（一对）でご使用ください。  
ダイシンググリッド盤単体では使用できません。

下表は、組み合わせて使用が可能なサイズ表です。

● 印……セット（一对）の組み合わせです。

■ 印……用途によりセットを組み替えて使用可能です。

ダイシンググリッド盤 ダイシング用スライス盤	5 × 5mm	8 × 8mm	10 × 10mm	14 × 14mm	20 × 20mm	25 × 25mm
5mm	●	■	■	■		
8mm		●	■	■		
10mm			●	■		
14mm				●		
20mm					●	■
25mm						●


## 目詰まりして機械が止まったときの対処方法

14mm 以下のサイズが小さいスライス盤や、ダイシンググリッド盤のセットで、堅い野菜（さつま芋、カボチャ）を調理しますと、野菜が刃に噛み込んで目詰まりを起こし、機械が停止することがあります。この場合は、機械の電源プラグを抜き、以下の手順でスライス盤や、ダイシンググリッド盤のセットを取り外してください。

1. 排出盤の縁を持って、時計方向に止まるまで回し (①) てください

シャフトが回って、シャフトのピンがスライス盤の切り欠き部から外れます。

2. ダイシンググリッド盤の下に両手を差し込み、スライス盤ごと上方に押し上げて抜き (②) 取ってください



### ⚠ 注意



ダイシンググリッド盤の下に手を入れる場合は、保護手袋を装着するか、布などをダイシンググリッド盤の下にあてがうこと

素手で触ると、ケガをする恐れがあります。

### お願い

替刃の野菜が刃にかみ込んで目詰まりを起こし、機械が止まったとき、決してドライバーなどの器具を用いて無理に替刃を外さないでください。機械が破損します。

シャフトのピンを替刃の切り欠き部から回して外しないと、替刃は取り外すことができません。

## ダイシンググリッド盤が目詰まりしたときの対処方法

ダイシンググリッド盤が目詰まりしたときは、次の方法で取り除いてください。

硬いナイロン製のブラシなどを押し付けるか、人参などの野菜で突いて、目に詰まった食材を取ってください

食材が取れにくい場合は、替刃ごと熱湯で煮沸して、目に詰まった食材を柔らかくして取り除いてください

### メモ

替刃のダイシンググリッド盤をお使いの場合、マス目に詰まった食材を取り除くには、オプションのダイシンググリッドクリーナーをお使いいただくと便利です。



# お手入れ

いつも清潔にご使用いただくためと、機械を長持ちさせるために、次の場合、必ず「お手入れ」をおこなってください

初めて機械を使用する場合。

調理後、速やかに。

繰り返し使用する場合、30 分おき。

## ⚠ 警告



本体に直接水をかけないこと

漏電、ショート、感電の原因になります。

## ⚠ 注意



お手入れのときや点検のときは、必ず停止スイッチ「◎」(赤)を押して機械を止め、電源プラグも抜くこと

誤って操作スイッチに触れた場合、ケガの原因になります。漏電、ショート、感電の恐れがあります。

## お願い

容器蓋、押し棒、排出盤、替刃は、食器洗浄機などは、使用せずに 80℃以下のお湯で洗浄してください。  
高温洗浄すると変形したり、変色する恐れがあります。

次亜塩素酸ソーダを含む除菌剤や電解酸性水、オゾン水は、使用しないでください。  
部品の劣化、変色の原因になります。

気泡性、強力な浸食性、有毒性のある洗浄剤は絶対に使用しないでください。  
部品の錆および腐食の原因になります。

除菌洗浄をおこなう際の洗浄剤は、無泡性および低発泡性で、厨房設備および調理器具用のものを使用し、入れすぎないようにしてください。  
濃度が濃すぎると金属、プラスチック、樹脂の部品を損傷します。

洗浄後は、十分すすいでから速やかに水気を拭き取り、完全に乾燥させてください。  
洗浄剤や水などが付着したまま放置されますと、部品の錆および腐食の原因になります。

清掃をするとき、クレンザー、酸類、アルカリ性洗剤、ベンジン、ガソリン、シンナーなどは使用しないでください。  
傷がついたり、破損の原因になります。



除菌洗浄剤、アルコール除菌剤の使用については、各々の定める使用方法および、使用上の注意事項に従ってください。

## メモ

替刃のダイシンググリッドをお使いの場合、マス目に詰まった食材を取り除くには、オプションのダイシンググリッドクリーナーをお使いいただくと便利です。

## お手入れのしかた

1. 押し棒、仕切り板を取り外してください
2. 本体より容器蓋を取り外してください
  - 1) 容器蓋取付棒横方向に引き抜いてください。
  - 2) ロックハンドルを上げてロックを外し、容器蓋を持ち上げて取り外してください。
3. 容器内から替刃、排出盤を取り外してください  
キャベツ芯くりぬき工具やローディングコーンをお使いの場合は、先にキャベツ芯くりぬき工具やローディングコーンを取り外してから、替刃と排出盤を取り外してください。
4. 水、または温水を流しながら、容器蓋（ホッパー、フィードチューブ、押出しハンドル付）、押し棒、仕切り板、替刃、排出盤をすすぎ洗いして付着した食材を流し取ってください
5. コンテナやシンクにぬるま湯を入れ、定められた使用濃度の分量の除菌洗浄剤を入れて溶かしてください
6. 容器蓋（ホッパー、フィードチューブ、押出しハンドル付）、押し棒、仕切り板、替刃、排出盤を除菌洗浄剤を入れたぬるま湯で、布かスポンジを用いてきれいに洗ってください  
硬いタワシなどでこすると傷がつく恐れがありますのでご注意ください。



### ⚠ 警告



替刃の刃は、鋭利ですから、直接触れないこと  
ケガの原因になります。

### ⚠ 注意



お手入れのときは、替刃を洗剤の入ったコンテナやシンクなどに、漬けたままにしておかないこと  
泡で刃が見えず、ケガの原因になります。

### お願い

替刃および容器蓋、仕切り板の洗浄は速やかにおこない、洗浄液や水、お湯に漬け置きしないでください。  
漬け置きをしますと、金属部分が錆びる恐れがあります。

7. 洗浄した各部品は、きれいな水または温水で、洗剤成分が残らないように、十分すすぎ洗いをしてください
8. 各部品は、速やかに除菌済みのきれいな乾いた布などで水分を拭き取り、十分空気乾燥させてください
9. 乾燥した各部品にアルコール除菌剤をスプレーしてください

**⚠ 注意**



容器から取り外した替刃は、置く場所に注意すること  
落としたりしますと、ケガの原因になります。



10. 容器内部、モーター軸部および本体外装部は、除菌洗浄剤を入れて溶かしたぬるま湯で布巾を絞り、汚れをきれいに拭き取ってください。

**⚠ 警告**



本体に直接水をかけないこと  
漏電、ショート、感電の原因になります。


モーター軸のキャベツ芯くりぬき工具を取り付ける穴は、お手持ちのブラシなどで、きれいに清掃してください。



11. 飲料用のきれいな水で絞った布で拭いて、完全に洗剤成分を拭き取ってください
12. 空気乾燥させてください
13. 本体にアルコール除菌剤をスプレーして除菌してください


#### 14. 本体に容器蓋を元どおり取り付けてください

- 1) 本体に容器蓋の向きが合うように乗せて、ロックハンドルを下げてロックをかけてください。



- 2) 本機の後側にあるヒンジ部分に、容器蓋取付棒を差し込んで容器蓋を固定してください。

- 3) 容器蓋のフィードチューブに押し棒を差し込んでください。



#### お願い

洗浄後、替刃および容器蓋（ホッパー、フィードチューブ、押出しハンドル付）、仕切り板は、速やかに水気を切り、完全に乾燥させてください。

水分がついたまま放置しますと錆びる可能性があります。

洗浄後、本機を保管される場合は、各部品にアルコール除菌剤をスプレーしてください。

本機を使わないときは、乾燥した場所に保管してください。

替刃を保管される場合は、置き場所の安全にも気を配ってください。

替刃の保管は、オプションの専用ラックに入れて保管されることをお勧めします。

本機は、シャフトやモーターに注油の必要はありません。

#### メモ

替刃のダイシンググリッドをお使いの場合、マス目に詰まった食材を取り除くには、オプションのダイシンググリッドクリーナーをお使いいただくと便利です。

# 故障の診断と手当

故障かなと思われ修理を依頼する前に、次の項目を確認してください。

症状が改善されないときや「手当」の欄に「お買上げ店へ連絡してください。」と記載されている場合は、本機の停止スイッチ「◎」を押して機械を止め、電源プラグも抜いて、早急にお買上げ店へ連絡してください。

ご連絡の場合は、本機の型式名、機番、お買上げ日、故障状況（できるだけ詳しく）をお知らせください。

状 態	確認 / 症状	手 当
連続運転スイッチ「①」（緑色）を押しても動作しない。	電源プラグが抜けていませんか？	電源プラグを差し込んでください。
	容器蓋は、ロックハンドルでロックされていますか？	ロックされていない場合は、ロックハンドルを下げて、容器蓋をロックしてください。
	押出しプレートは、起こしていますか？	押出しプレートを倒している場合は、起こしてください。
	停電ではありませんか？	通電するのを待ってください。
調理中に本機が止まった。	本体が、異常に熱くなっていますか？	<p>本機には、モーター保護装置が付いており、モーターが過熱した場合、自動的に機械が止まります。モーター保護装置がはたらいて止まったときは、停止スイッチ「◎」（赤色）を押して、電源プラグを抜いてください。</p> <p>モーターへの過負荷の原因を取り除いて、モーターを 1 時間以上休ませて冷ましてください。</p> <p>モーターが作動できる温度まで冷めると、モーター保護装置が自動的に復帰します。</p> <p>電源プラグをコンセントに差込み、連続運転スイッチ「①」（緑色）を押して、正常に動作すればモーター保護装置は復帰しています。</p> <p>復帰を確認後、改めて調理を始めてください。</p>
本体から異常音が発生する。	丈夫な所に設置していますか？	丈夫な場所に設置してください。
	据え付けが悪く、がたついていますか？	水平で平らな場所に据え付けてください。
	本機に何か触れた状態になっていませんか？	接触しているものを取り除いてください。
モーターから異常音が発生する。 回転振動が大きい。	モーター不良	お買上げ店へ連絡してください。
	モーター軸受け不良	

状 態	確認 / 症状	手 当
漏電遮断器が切れる。	漏電遮断器のレバーの位置が「OFF（切）」になっていませんか？	漏電遮断器が「OFF（切）」に作動した場合には、お買上げ店へ連絡してください。レバーが「OFF（切）」になっていると漏電している可能性があります。無理にレバーを「ON（入）」にすると、感電や火災の原因になります。
電源コードやプラグが異常に熱くなる。	—	お買上げ店へ連絡してください。
電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。	—	お買上げ店へ連絡してください。
モーターの回転が不規則であったり、止まったり、遅かったりする。	—	お買上げ店へ連絡してください。

× 毛

[illegible]



[illegible]

# 仕様

品 名	マルチ野菜スライサー【ロボクーブ】	
型 式	CL-52EN	
外 形 寸 法	幅 370・奥行 330・高 690mm (使用時最大寸法 幅 420・奥行 835・高さ 870mm)	
電 源	100V 50 / 60Hz	
電 流	9.7A	
消 費 電 力	760W	
駆 動 方 式	タイミングベルトによる減速駆動	
安 全 装 置	蓋安全装置、モーター保護装置、押出しプレート安全装置	
回 転 数	400r.p.m. (50Hz) / 480r.p.m. (60Hz) (無負荷時)	
材 質	容 器	アルミダイキャスト
	容 器 蓋	アルミダイキャスト
	押 し 棒	ABS
	排 出 盤	ポリアミド + グラスファイバー (50%)
	モーターケース	ステンレス
電 源 コ ー ド	長さ：1.6m	
質 量	25.1kg	

※上記の仕様は、品質向上のため予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

付 属 品	スライス盤 1mm (替刃) ..... 1 枚 スライス盤 3mm (替刃) ..... 1 枚 角千切り盤 2 × 10mm (替刃) ..... 1 枚 角千切り盤 3 × 3mm (替刃) ..... 1 枚 丸千切り盤 7mm (替刃) ..... 1 枚 標準排出盤 ..... 1 枚 翼状排出盤 ..... 1 本 押し棒 ..... 1 本 容器蓋取付棒 (本体取り付け済み) ..... 1 本 キャベツ芯くりぬき工具 ..... 1 個 ローディングコーン ..... 1 本 スパナ (キャベツ芯くりぬき工具着脱用) ..... 1 本 プラグアダプター ..... 1 個
-------	---

オプション	替刃 ..... 48 種類 「食材にあった替刃の選びかた」(17 ページ) を参照してください。 専用ラック ..... 1 種類 ダイシンググリッドクリーナー ..... 1 セット
-------	--

# 商品保証書

《本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。保証期間経過後の修理等につきましては、お買上げ店にご相談ください。》

## 保証期間

保証の効力は、商品お買上げと同時に発生いたします。  
その期間は、１年間有効とし、機器本体を対象とします。

## 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、お買上げ店へご連絡ください。弊社にて「無料修理」いたします。
- 保証期間内でも次の場合には「有料修理」となります。
  - ご使用上の誤り、および製品の改造や不当な修理により発生した故障および損傷。
  - 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
  - 車輛、船舶に搭載して使用された場合の故障および損傷。
  - お買上げ後の転倒、落下や取付場所の移動などによる故障および損傷。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書にお客様名、お買上げ年月日、お買上げ店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - 指定外の使用電源（電圧、周波数）の使用による故障および損傷。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - 消耗部品は、保証の対象範囲から除外させていただきます。

※ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上げ店にお問い合わせください。

## 修理対応期間（補修用性能部品の保有期間）

当社では、本製品の修理対応期間（補修用性能部品の保有期間）を販売打ち切り後 10 年とさせていただきます。

修理対応期間（補修用性能部品の保有期間）を終了している場合は、修理のご依頼をお受けできないことがあります。

品 名		マルチ野菜スライサー【ロボクーブ】		
型 式		CL-52EN	製造番号	
お 客 様	ご 芳 名	様		
	ご 住 所	〒	TEL. ( )	
お 買 上 げ 店	店名・住所			
お買上げ日	年	月	日	無料修理保証期間 お買上げ日より１年間



# 日本調理機株式会社

〒144-8513 東京都大田区東六郷3丁目15番8号 TEL03(3738)8251

輸入者 **株式会社エフ・エム・アイ**