

Создание избранных списков:

1. Нажимаем на ПДУ кнопку MENU.
2. В открывшемся «Главном меню» вертикальными стрелками выбираем пункт «Редактировать списки» и нажимаем ОК. Если появилось окно «Код меню. Введите PIN код» необходимо ввести 0000 или свой код.
3. В открывшемся меню «Редактирование списков» нажимаем на Красную кнопку.
4. В появившейся таблице вертикальными и горизонтальными стрелками выбираем пункт «Favorit1-8», нажимаем ОК. Заголовок правой колонки должен измениться на «Favorit1-8».
5. Вертикальными стрелками выбираем из списка канал, который хотим переместить в список фаворитных и нажимаем ОК. Он переносится в правую колонку.
6. Повторяем пункт 5, пока каналы не будут перемещены в фаворитный список.
9. Нажимаем EXIT и ОК.

Перемещение каналов:

1. Включаем декодер (красная кнопка на пульте);
2. Нажимаем кнопку «MENU»;
3. Выбираем пункт «Редактирование списка», нажимаем кнопку «ОК»;
4. Вводим пин-код «0000»;
5. Нажимаем красную кнопку на пульте (размещена в нижней половине пульта и подписана как «SUB-T»);
6. В появившемся меню выбираем пункт «Двигать» и нажимаем «ОК»;
7. Выбираем канал, который хотим переместить, и нажимаем «ОК»;
8. Теперь нажимаем синюю кнопку на пульте (подписана «Info»);
9. В появившемся списке выбираем то место, куда хотим переместить канал;
10. Далее выбираем следующий канал, который желаем переместить, и повторяем пункты 7 - 9;
11. После того когда все каналы перемещены нажимаем кнопку «EXIT» и «ОК».

Удаление каналов:

1. Включаем декодер (красная кнопка на пульте);
2. Нажимаем кнопку «MENU»;
3. Выбираем пункт «Редактирование списка», нажимаем кнопку «ОК»;
4. Вводим пин-код «0000»;
5. Нажимаем красную кнопку на пульте (размещена в нижней половине пульта и подписана как «SUB-T»);
6. В появившемся меню выбираем пункт «Удалить» и нажимаем «ОК»;
7. Выбираем канал, который желаем удалить, и подтверждаем выбор кнопкой «ОК» на пульте, потом следующий канал и так по очереди;
8. После того когда все каналы, которые желаем удалить, перемещены в список с правой стороны нажимаем «EXIT» и «ОК».

Редактирование списка каналов:

1. Нажимаем на ПДУ кнопку MENU.
2. В открывшемся «Главном меню» горизонтальными стрелками выбираем пункт №3 «Список каналов» и нажимаем ОК. Если появилось окно «Код меню. Введите PIN код» необходимо ввести 0000 или свой код.
3. В открывшемся меню «Список каналов» вертикальными стрелками выбираем пункт №1 «Список каналов» и нажимаем ОК.
4. Нажимаем стрелочку вправо и в появившемся меню из существующих пунктов выбираем необходимую функцию: «Удалить», «Забл/Разбл», «Переместить» или «Переименовать» и нажимаем кнопку ОК
 - a. Удаление происходит автоматически;
 - b. Для блокировки/разблокировки необходимо ввести желаемый пароль блокировки;
 - c. Для перемещения кнопками 0-9 необходимо указать желаемый номер позиции, куда переносим выбранный канал и нажать кнопку ОК;
 - d. Для переименования канала необходимо указать новое имя канала.
5. Для сохранения изменений нажимаем кнопку выхода EXIT.

Создание избранных списков:

1. Нажимаем на ПДУ кнопку MENU.
2. В появившемся «Главном меню» вертикальными стрелками выбираем пункт «Редактировать каналы», нажимаем ОК или правую горизонтальную стрелку.
3. В появившемся «Редактировать каналы» вертикальными стрелками выбираем пункт «Редактировать списки избранных каналов», нажимаем ОК или правую горизонтальную стрелку.
4. Далее вертикальными стрелками выбираем один из пяти наборов Избранных каналов (Избранное1...Избранное5), нажимаем ОК
5. В появившемся меню «Настройка Избранное1» в левой колонке вертикальными стрелками выбираем канал, который хотим поставить на первую позицию и подтверждаем нажатием на ОК.
6. После этого нажимаем правую горизонтальную стрелку (переходим в среднюю колонку) и вертикальными стрелками выбираем пункт где изображена стрелка вправо, нажимаем ОК.
7. Нажимаем левую горизонтальную стрелку (возвращаемся в левую колонку) и вертикальными стрелками выбираем канал, который хотим поставить на вторую позицию.
8. Повторяем пункты 5-6 пока в правой колонке все каналы не выстроятся в нужной нам последовательности.
9. Для выхода из меню нажимаем EXIT, появляется окно «Сохранить?». Горизонтальными стрелками выбираем пункт «ОК» и подтверждаем нажатием на ОК на пульте ДУ.

Создание избранных списков:

1. Нажимаем на ПДУ кнопку Setup.
2. В появившемся «Главном меню» вертикальными стрелками выбираем пункт «Списки каналов», нажимаем ОК, Если появилось окно «Пароль» необходимо ввести 1234, 0000 или свой код.
3. В открывшемся меню «Списки каналов» вертикальными стрелками выбираем «Редактирование ТВ каналов», нажимаем ОК .
4. В появившемся меню «Редактирование ТВ каналов» в левой колонке вертикальными стрелками выбираем канал, который хотим поставить на первую позицию и нажимаем на зеленую кнопку. Выбранный нами канал переносится в правую колонку «Ваш список».
5. Далее вертикальными стрелками выбираем канал, который хотим поставить на вторую позицию и повторяем процедуру пока в правой колонке все каналы не будут выстроены в нужной нам последовательности.
6. Для выхода из меню нажимаем EXIT 3 раза, появляется окно «Сохранить», в котором горизонтальными клавишами выбираем «Да» и подтверждаем нажатием на ОК.

Создание избранных списков:

1. Нажимаем на ПДУ кнопку MENU. Если появилось подменю «Введите родительский код» набираем 0000 или 1234 или свой код и нажимаем ОК.
2. В появившемся «Главном меню» вертикальными стрелками выбираем пункт «Фаворит. ТВ каналы», нажимаем ОК или правую горизонтальную стрелку.
3. В открывшемся Меню «Фаворит. ТВ каналы» вертикальными стрелками выбираем один из восьми наборов фаворит каналов (ТВ1...ТВ8), нажимаем ОК или правую горизонтальную стрелку.
4. В появившемся меню «Настройка фаворит. списка (ТВ1...ТВ8)» нажимаем правую горизонтальную стрелку.
5. В открывшемся списке «Все каналы» вертикальными стрелками выбираем каналы, которые хотим поместить в фаворит. список и каждый подтверждаем нажатием на ОК (напротив выбранного канала появляется крестик). Повторное нажатие на ОК снимает выделение.
6. После того как выбраны все каналы которые мы хотим поместить в фаворит список, нажимаем кнопку с синим обрамлением для их сохранения.
7. Для выхода из Меню нажимаем кнопку Quit.
8. Можно составить 8 отдельных фаворит. списков. (Например по одному для каждого члена семьи).

HD тюнер Access DCD 2104P

Редактирование списка каналов:

1. Нажимаем на ПДУ кнопку MENU.
2. В открывшемся «Главном меню» переходим в раздел «Настройки канала».
3. Перед созданием фаворитного списка с левой стороны выбираем его порядковый номер.
4. В правой половине экрана отобразится список каналов. Для переноса каналов в левую половину экрана используем клавишу «OK» на пульте ДУ. После того как необходимый список составлен, можно покинуть меню, нажатием клавиши «Exit».
5. Для включения фаворитного списка используем клавишу «Fav» на пульте ДУ.

Создание избранных списков:

1. Нажимаем на ПДУ кнопку MENU.
2. В появившемся «Главном меню» вертикальными стрелками выбираем пункт «Упорядочивание каналов», нажимаем ОК (при необходимости вводим заводской пароль 0000, или свой пароль и нажимаем ОК).
3. В открывшемся меню «Упорядочивание каналов» вертикальными стрелками выбираем «Добавить/удалить список избранного», нажимаем ОК
4. В правой колонке вертикальным и стрелками выбираем нужный канал и нажимаем красную кнопку, после чего он переносится в левую колонку.
5. Повторяем пункт 5 для нужных каналов, пока в левой колонке нужные нам каналы не будут расположены в той очередности, которая нам необходима.
6. Для выхода нажимаем EXIT, потом ОК и еще два раза EXIT.