

# JW320\_QSU 設定文字檔對應方式

JHOME.MSG 裡面選擇要對應到哪一個 TXT 檔，使用映射的方式

9. PLC暫存器設定
A. A機上下座連動設定
B. B機上下座連動設定

預設有 6 個檔案

SYS-1.TXT // PLC 暫存器設定

SYS-2.TXT // A 機上下座連動設定

SYS-3.TXT // B 機上下座連動設定

SYS-1-5U.TXT // FX5U PLC 暫存器設定

SYS-2-5U.TXT // FX5U A 機上下座連動設定

SYS-3-5U.TXT // FX5U B 機上下座連動設定

=====

假設有 5 種系統，就可以寫好 5 組 TXT 對應，視需求可以增加

//三菱系統 <SYS-1.TXT> <SYS-2.TXT> <SYS-3.TXT>

SYS-1.TXT SYS-JS210.TXT // 用 SYS-JS210.TXT 取代 SYS-1.TXT

SYS-2.TXT SYS-JS210-A-2345.TXT //A 車 2345,用 SYS-JS210-A-2345.TXT 取代 SYS-2.TXT

SYS-3.TXT SYS-JS210-B-6789.TXT //B 車 6789, 用 SYS-JS210-B-6789.TXT 取代 SYS-3.TXT

//台達一台控制器模式 <SYS-ASDA-PLC.TXT> <SYS-ASDA-A-2.TXT> <SYS-ASDA-B-3.TXT>

SYS-1.TXT SYS-ASDA-PLC.TXT // 用 SYS-ASDA-PLC.TXT 取代 SYS-1.TXT

SYS-2.TXT SYS-ASDA-A-2.TXT // A 車 2, 用 SYS-ASDA-A-2.TXT 取代 SYS-2.TXT

SYS-3.TXT SYS-ASDA-B-2.TXT // A 車 3, 用 SYS-ASDA-B-3.TXT 取代 SYS-3.TXT

//台達兩台控制器模式 <SYS-ASDA-PLC.TXT> <SYS-ASDA-A-23.TXT> <SYS-ASDA-B-45.TXT>

SYS-1.TXT SYS-ASDA-PLC.TXT // 用 SYS-ASDA-PLC.TXT 取代 SYS-1.TXT

SYS-2.TXT SYS-ASDA-A-23.TXT // A 車 23, 用 SYS-ASDA-A-23.TXT 取代 SYS-2.TXT

SYS-3.TXT SYS-ASDA-B-45.TXT // A 車 45, 用 SYS-ASDA-B-45.TXT 取代 SYS-3.TXT

//台達 FX5U 一台控制器模式 <SYS-FX5U-PLC.TXT> <SYS-FX5U -A-2.TXT> <SYS- FX5U -B-3.TXT>

SYS-1-5U.TXT SYS-FX5U-PLC.TXT // 用 SYS-FX5U-PLC.TXT 取代 SYS-1.TXT

SYS-2-5U.TXT SYS-FX5U-A-2.TXT // A 車 2,用 SYS-FX5U-A-2.TXT 取代 SYS-2.TXT

SYS-3-5U.TXT SYS-FX5U-B-2.TXT // A 車 3, 用 SYS-FX5U-B-3.TXT 取代 SYS-3.TXT

//台達 FX5U 兩台控制器模式 <SYS-FX5U-PLC.TXT> <SYS-FX5U-A-23.TXT> <SYS-FX5U-B-45.TXT>

SYS-1-5U.TXT SYS-FX5U-PLC.TXT // 用 SYS-FX5U-PLC.TXT 取代 SYS-1.TXT

SYS-2-5U.TXT SYS-FX5U-A-23.TXT // A 車 23, 用 SYS-FX5U-A-23.TXT 取代 SYS-2.TXT

SYS-3-5U.TXT SYS-FX5U-B-45.TXT // A 車 45, 用 SYS-FX5U-B-45.TXT 取代 SYS-3.TXT