

# Активація бойового режиму

При ввімкненні ініціатора ви маєте почути звуковий сигнал. Є три типи звукових сигналів. Перший(1) тип лунає якщо пристрій не чіпати. Другий(2) тип якщо почати його смикати/стукати/тощо. Третій(3) тип індикує про детонацію, схожий на сирени швидкої допомоги.

Для тестування необхідно імітувати однорідні вібрації, або безперервно стукати по платі протягом 30 секунд.

## !!ВАЖЛИВО!!

Звук протягом 30 секунд повинен бути другого типу(2), не можна зупиняти вібрацію, або стукіт протягом всіх 30 секунд. Якщо все зроблено успішно, по проходженню 30 секунд звук зникне зовсім, це означає перехід ініціатора в бойовий режим.

**!!В бойових умовах бойовий режим активується вібрацією від двигунів дрона!!**

**!!Чека працює як запобіжник, всі режими будуть працювати з чекою у пристрої, але струм на дроти детонації подаватися не буде!!**

# Режими автономної роботи

- **Детонація від удару**

Цей режим активується одразу після переходу ініціатора в бойовий режим. При сильному ударі, або потрапленні в сітку - відбувається детонація.

- **Мінування**

Якщо дрон втратив керування/був збитий/посаджений - через 60 секунд пристрій активує режим мінування. Будь який поштовх/спроба підняти дрон призведе до детонації.

- **Самоліквідація**

Якщо дрон втратив керування/був збитий/посаджений, але протягом 24 годин його не чіпали - пристрій детонує.

## **!!ВАЖЛИВО!!**

При детонації пристрою він індикує про це блимаючи зелено-синім світлодіодом, та віддтворює звукову індикацію третього типу(3)

## **Керування з пульта Тх12**

В разі підключення пристрою до польотного контроллера, з'являється можливість керувати бойовим режимом, та режимом детонації.

- **Бойовий режим**

Верхнє положення тумблеру В - активний режим. Працюють всі режими.

Нижнє положення тумблеру В - неактивний режим. Не працює жоден режим.

- **Детонація**

При натисканні обох кнопок А та D відбувається детонація пристрою.

## **!!ВАЖЛИВО!!**

Першу активацію бойового режиму, після ввімкнення пристрою перемикачем, необхідно здійснити стандартним способом. Вже після цього використовуйте тумблер В для активації/деактивації бойового режиму ініціатора.

## **!!ІНДИКАЦІЯ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ!!**

Тумблер В - верхнє положення, натиснуті обидві кнопки А та D = блимаюча синя індикація (При бойовому режимі - детонує)

Тумблер В - нижнє положення = блимаюча зелена індикація (Не буде детонувати при активному бойовому режимі)