

## Sommario

|   |                                                                       |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| ❖ | <b>1. Introduzione .....</b>                                          | <b>7</b>  |
| ❖ | ❖ <b>Avvertenze generali .....</b>                                    | <b>7</b>  |
|   | ❖ Dichiarazione d'incorporazione di quasi-macchina .....              | 8         |
|   | ❖ Informazioni sulla documentazione .....                             | 9         |
|   | ♦ Accuratezza della lettura.....                                      | 9         |
| ❖ | ❖ <b>Descrizione diciture di avvertenza .....</b>                     | <b>10</b> |
| ❖ | <b>2. Regole tecnica antinfortunistica .....</b>                      | <b>11</b> |
|   | ❖ <b>Esigenze principali della tecnica antinfortunistica .....</b>    | <b>11</b> |
|   | ❖ <b>Uso conforme alle disposizioni .....</b>                         | <b>12</b> |
|   | ❖ Utilizzare la macchina .....                                        | 12        |
|   | ❖ Stato tecnico corretto .....                                        | 12        |
|   | ❖ Materiali ausiliari .....                                           | 13        |
|   | ♦ Detergenti .....                                                    | 13        |
|   | ❖ Divieto di modifica .....                                           | 13        |
|   | ❖ Leggi e norme nazionali .....                                       | 13        |
|   | ❖ Dispositivi di protezione individuale .....                         | 13        |
|   | ❖ Qualifica del personale .....                                       | 14        |
|   | ❖ <b>Uso contrario alle disposizioni.....</b>                         | <b>15</b> |
|   | ❖ <b>Obblighi generali .....</b>                                      | <b>16</b> |
|   | ❖ <b>Fasi della vita del macchinario / modalità d'uso .....</b>       | <b>17</b> |
|   | ❖ <b>Requisiti di sicurezza .....</b>                                 | <b>18</b> |
|   | ❖ Generalità .....                                                    | 18        |
|   | ❖ Sicurezza durante il trasporto, montaggio e messa in servizio ..... | 18        |
|   | ♦ Pittogrammi .....                                                   | 19        |
|   | ❖ Sicurezza durante l'avviamento e la regolazione .....               | 20        |
|   | ❖ Sicurezza durante la produzione .....                               | 21        |
|   | ❖ Sicurezza durante la manutenzione preventiva e correttiva .....     | 22        |
|   | ❖ Sicurezza durante lo smontaggio, messa fuori servizio .....         | 23        |
|   | ❖ Mezzi di protezione personale .....                                 | 24        |
| ❖ | <b>3. Applicazione della colla.....</b>                               | <b>25</b> |
|   | ❖ <b>Colla fredda .....</b>                                           | <b>25</b> |
|   | ❖ Selezione di colla .....                                            | 25        |
|   | ♦ Viscosità della colla .....                                         | 25        |
|   | ❖ Cambiando tipo di colla .....                                       | 26        |
|   | ❖ <b>Punte per Uso di Colla .....</b>                                 | <b>27</b> |
| ❖ | <b>4. Descrizione del sistema .....</b>                               | <b>29</b> |
|   | ❖ <b>Servizio / risoluzione dei problemi.....</b>                     | <b>30</b> |
|   | ❖ Risoluzione di problemi .....                                       | 31        |