

1. INTRODUZIONE AL MANUALE

1.1. Indicazioni generali	4
1.2. Finalità	5
1.3. Definizioni	5
1.4. Simbologia	6

2. DATI DI IDENTIFICAZIONE E SEGNALETICA DI SICUREZZA

2.1. Dati di identificazione costruttore	7
2.2. Dati di identificazione macchina	7
2.3. Marchiatura CE	7
2.4. Segnaletica di sicurezza	9

3. DESCRIZIONE TECNICA

3.1. Indicazioni generali	11
3.2. Attrezzatura	11
3.2.1. Caratteristiche tecniche	13
3.2.2. Descrizione dispositivi di sicurezza	14
3.3. Normative di riferimento	14
3.4. Uso previsto dell'attrezzatura	15
3.5. Rumorosità attrezzatura	16

4. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

4.1. Indicazioni generali	17
4.2. Sollevamento e trasporto	17
4.3. Fissaggio dell'attrezzatura	18
4.4. Preparazione per la messa in servizio	19
4.5. Indicazioni per la prima messa in servizio	20

5. ISTRUZIONI PER L'OPERATORE

5.1. Indicazioni generali	21
5.2. Simboli utilizzati nel capitolo	22
5.3. Descrizione funzionamento standard	23
5.4. Risoluzione allarme generale	24

6. REGOLAZIONI

6.1. Regolazioni possibili su pagina principale	25
6.2. Regolazione possibili su pagina MODE	26
6.3. Regolazione possibili su pagina MANUALE	26
6.4. Descrizione visualizzazione su pagina IN-OUT	28
6.5. Descrizione visualizzazione su pagina ALLARMI	28