	INSTRUKSI KERJA	PT. Sutrakabel Intimandiri	
		No. Registrasi	IK.05.01.04
	PENANGANAN MESIN UPCAST PADA SAAT LISTRIK PADAM	Status Revisi	2
		Tanggal	XX Maret 2019

1. Tujuan

Sebagai pedoman dalam menangani mesin upcast pada saat listrik padam.

2. Referensi






-


3. Persiapan






3.1 Pastikan mesin dan lingkungan kerja dalam keadaan bersih dan rapi (tidak ada debu & sarang laba-laba, tidak ada barang berserakan, dan semua barang sesuai pada tempatnya).

3.2 Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan resiko kerja (sepatu safety, sarung tangan kulit, helm safety, dan masker).


4. Pelaksanaan

No.	Langkah – Langkah	No.	Langkah - Langkah
A. Pada Saat Listrik Mati			
1.	 <p>Buka keran berwarna kuning (keran besar) dari toren penampungan air cadangan.</p>	2.	 <p>Tutup keran berwarna merah (keran kecil) air bypass yang kecil.</p>
3.	 <p>Tutup keran air berwarna merah (keran besar) dari atas yang dari penampungan utama (luar) yang besar.</p>	4.	<p>Dikerjakan dengan sesegera mungkin. Lihat posisi air dalam keadaan penuh atau tidak di dalam penampungan (toren) air cadangan.</p>
B. Pada Saat Listrik Hidup			
1.	 <p>Buka keran air atas (warna merah keran besar).</p>	2.	 <p>Buka keran air bypass (warna merah keran kecil).</p>

	INSTRUKSI KERJA	PT. Sutrakabel Intimandiri	
		No. Registrasi	IK.05.01.04
	PENANGANAN MESIN UPCAST PADA SAAT LISTRIK PADAM	Status Revisi	2
		Tanggal	XX Maret 2019

No.	Langkah – Langkah	No.	Langkah - Langkah
3.	 <p>Tutup keran air toren penampungan air cadangan (warna kuning keran besar).</p>	4.	 <p>Atur tekanan air pendingin antara 0.2 - 0.3 lihat gambar.</p>
5.	 <p>Hidupkan panel utama dan tombol melting 1, melting 2, dan holding. Posisi holding di rating 180.</p>	6.	 <p>Hidupkan: servo 1 dan servo 2</p>
7.	<p>Jika keadaan sudah kembali normal / listrik hidup, pada saat akan menarik tembaga kembali, lakukan seperti pada saat melakukan setting awal.</p>		

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
-------------	----------------	----------------

	INSTRUKSI KERJA	PT. Sutrakabel Intimandiri	
		No. Registrasi	IK.05.01.04
	PENANGANAN MESIN UPCAST PADA SAAT LISTRIK PADAM	Status Revisi	2
		Tanggal	XX Maret 2019

<u>(Usnawi Wiraputra)</u> Mgr. Produksi Copper	<u>(Susanti)</u> MR	<u>(Sutaufik)</u> Plant Manager
---	--------------------------	--------------------------------------