

SetSystemVolume系统音量

设置系统音量

```
<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8" ?>
<sdk guid="##GUID">
  <in method="SetSystemVolume" >
    <mode value="##value" />
    <volume percent="##percent" />
    <!-- ploy该节点为可选节点，模式default时无需该节点 -->
    <ploy>
      <item enable="##enable" start="##start" percent="##percent"/>
    </ploy>
  </in>
</sdk>
<!--
##value 选择模式default和ploys
##percent 为音量值[0-100]
-->

<!--设备回答-->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sdk guid="b040b83a8de5012816e1c2ca1b727305">
  <out method="SetSystemVolume" result="kSuccess"/>
</sdk>
```

获取系统音量

```
<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8" ?>
<sdk guid="##GUID">
  <in method="GetSystemVolume" />
</sdk>

<!--
设备回答
mode标签 value为音量模式
volume标签 percent为音量值
ploy标签 在default模式为无效节点
-->

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sdk guid="b040b83a8de5012816e1c2ca1b727305">
  <out method="GetSystemVolume" result="kSuccess">
    <mode value="default"/>
    <volume percent="100"/>
    <ploy/>
  </out>
</sdk>
```

