

# 获取或设置系统音量

---

## 获取系统音量

---

```
<!--请求-->
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<sdk guid="##GUID">
  <in method="GetSystemVolume"/>
</sdk>

<!--反馈
##precent 音量值[0-100]
-->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sdk guid="c506dc5195aa82ddec267e51d093c5e9">
  <out result="kSuccess" method="GetSystemVolume">
    <volume precent="##precent"/>
  </out>
</sdk>
```

## 设置系统音量

---

```
<!--请求
##precent 音量值[0-100]
-->
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<sdk guid="##GUID">
  <in method="SetSystemVolume">
    <volume precent="##precent"/>
  </in>
</sdk>

<!--反馈-->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sdk guid="c506dc5195aa82ddec267e51d093c5e9">
  <out result="kSuccess" method="SetSystemVolume"/>
</sdk>
```