

Linke Andruckrolle

Hält das Material bei angehoben Einzugshebel fest. Muss sich über dem linken Materialrand befinden.

Schneidewagen

Hier müssen Sie die Cutter-Einheit installieren. Während des Ausschneidens bewegt er sich hin und her.

Rechte Andruckrolle

Hält das Material bei angehoben Einzugshebel fest. Muss sich über dem rechten Materialrand befinden.

Bedienfeld

Hier können Sie die verfügbaren Befehle und Funktionen anwählen.

Greifflächen

Die Greifflächen sorgen für den Materialtransport.

Messerschiene

Erlaubt das Abtrennen eines Objekts, ohne das Material aus dem Gerät zu entnehmen: Sie setzen das Trennmesser ein und bewegen es entlang dieser Schiene.

Einzugshebel

Betätigen Sie beim Laden von Material.

Hilfslinien

Helfen Ihnen beim ordnungsgemäßen Einlegen des Materials. Der linke und rechte Materialrand müssen parallel zu den Linien verlaufen.

Netzkabelanschluss

Hierüber wird das Gerät mit Strom versorgt.

USB-Anschluss

Hier können Sie ein USB-Kabel anschließen.

Hilfslinien

Helfen Ihnen beim ordnungsgemäßen Laden des Materials. Der linke und rechte Materialrand müssen parallel zu den Linien verlaufen.

