

1、多连打印机产品，模式配置

请使用 AT+BTMODE0

2、只需要与手机 APP 或电脑蓝牙高速透传模式配置

请使用 AT+BTMODE1

3、JDY-34 主从通信

请使用 AT+BTMODE1

4、主从通信例子

主从机都配置为 AT+BTMODE1

主机发送 AT+INQ 搜索从机

搜索到从机后，串口发送 AT+CONA 加从机的 MAC 地址进行连接

连接后，STAT 引脚会输出高电平，串口也会输出连接信息，表示已经连接

连接上后就可以进行透传