



QUICK START GUIDE

A. 9.7" LCD Screen
B. Bluetooth Indicator
C. Status Indicator
D. Erase Button
E. Save Button
F. Stylus
G. Barrel Switch
H. Power Button
I. Charging Indicator
J. Micro USB Port

A. Écran LCD 9,7 po
B. Indicateur Bluetooth
C. Voyant d'état
D. Bouton Effacer
E. Bouton Enregistrer
F. Stylet
G. Interrupteur de corps
H. Bouton Marche/Arrêt
I. Voyant de charge
J. Port micro USB

A. Pantalla LCD de 9,7"
B. Indicador de Bluetooth
C. Indicador de estado
D. Botón de borrado
E. Botón de grabación
F. Puntero
G. Conmutador del cañón
H. Botón de encendido/apagado
I. Indicador de carga
J. Puerto micro USB

A. 9,7-Zoll-LCD-Bildschirm
B. Bluetooth-Anzeige
C. Statusanzeige
D. Löschtaaste
E. Speichertaste
F. Stift
G. Zylinderschalter
H. Ein/Aus-Taste
I. Ladeanzeige
J. Mikro-USB-Anschluss

A. Schermo LCD da 9,7 pollici
B. Indicatore Bluetooth
C. Indicatore di stato
D. Pulsante Cancella
E. Pulsante Salva
F. Stilo
G. Interruttore cilindrico
H. Pulsante di accensione
I. Indicatore di carica
J. Porta Micro-USB

A. 9,7" LCD-scherm
B. Bluetooth-indicator
C. Statusindicator
D. "Wis"-knop
E. "Bewaar"-knop
F. Stylus
G. Barrel switch
H. "Start"-knop
I. Acculadingsindicator
J. Micro-USB-ingang

A. Ecrã LCD de 9,7"
B. Indicador de Bluetooth
C. Indicador de Estado
D. Botão para Apagar
E. Botão para Guardar
F. Caneta
G. Interruptor Rotativo
H. Botão de Alimentação
I. Indicador de Carga
J. Porta micro USB

Only use the provided stylus
N'utiliser que le stylet fourni
Utilice únicamente el puntero proporcionado.
Nur den mitgelieferten Stift verwenden
Utilizzare esclusivamente lo stilo fornito
Gebruik alleen de meegeleverde stylus
Utilize apenas a caneta fornecida

1 J I



Fully charge

Solid red light = charging
Light off = charge complete

2 H C



Power on

Push once = On
Solid green light
Push again = Off
The unit will automatically power off after 60 minutes of inactivity

3 A C



Write/Draw

Use the included stylus and write on the Boogie Board
Flashing green status light while drawing indicates the Boogie Board Sync is capturing your pen strokes.

4 E D



Save/Erase

Flashing green light = Saving
Solid red light = Erasing

5 E H B



Bluetooth pairing to your mobile device

Ensure the Sync device is powered off
Hold down the save button
While holding the save button - turn on the device
When the Bluetooth light turns blue - release both buttons
Please refer to your mobile device Bluetooth and pairing procedures to pair your Sync device.

Charger intégralement

Voyant rouge allumé = en charge
Voyant éteint = charge terminée

Allumer

Appuyer une fois sur le bouton = Marche
Voyant vert allumé
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton = Arrêt
L'appareil s'éteint automatiquement après 60 minutes d'inactivité

Écrire/Dessiner

Utiliser le stylet inclus et écrire sur l'ardoise numérique Boogie Board
Le voyant d'état vert clignotant s'allume pendant que vous dessinez pour indiquer que l'ardoise numérique Boogie Board Sync capture vos coups de crayon

Enregistrer/Effacer

Voyant vert clignotant = Enregistrement
Voyant rouge allumé = Effacer

Couplage Bluetooth à votre appareil mobile

S'assurer que l'ardoise numérique Sync est éteinte
Maintenir le bouton Enregistrer appuyé
Allumer l'appareil tout en maintenant le bouton Enregistrer appuyé
Relâcher les deux boutons lorsque le voyant Bluetooth devient bleu
Consulter les procédures de couplage et Bluetooth de votre appareil mobile pour associer votre dispositif Sync.

Cargue la unidad por completo con el cable USB proporcionado
Luz roja fija = cargando
Luz apagada = carga completa

Encienda la unidad
Pulse una vez = encendido
Luz verde fija
Pulse de nuevo = apagado
La unidad se apagará automáticamente tras 60 minutos de inactividad

Escriba/dibuje
Utilice el puntero incluido de y escriba en el Boogie Board
La luz verde intermitente mientras se está dibujando indica que el Boogie Board Sync está capturando sus trazos

Guarde/Elimine
Luz verde intermitente = Guardar
Luz roja fija = Eliminando

Conexión bluetooth con su dispositivo móvil

Compruebe que el Sync esté apagado
Mantenga pulsado el botón Guardar
Encienda el dispositivo mientras mantiene pulsado el botón Guardar
Cuando la luz Bluetooth se ilumine en azul, suelte ambos botones
Consulte el Bluetooth de su dispositivo móvil y los procedimientos de emparejamiento para emparejar su dispositivo de Sync.

Gerät vollständig mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen

Rotes Licht = Ladevorgang läuft
Licht aus = Ladevorgang abgeschlossen

Gerät einschalten

Einmal drücken = Ein
Grünes Licht
Erneut drücken = Aus
Das Gerät schaltet sich nach 60 Minuten Inaktivität automatisch ab

Schreiben/Zeichnen

Mit dem mitgelieferten Stift auf dem Boogie Board schreiben
Die blinkendes grüne Statusanzeige während des Zeichnens leuchtet, erfasst der Boogie Board Sync eWriter Ihre Eingaben mit dem Stift

Speichern/Löschen

Blinkendes grünes Licht = Speichern
Rotes Licht = Löschen

Bluetooth-Pairing mit Ihrem Mobilgerät

Sicherstellen, dass Sync-Gerät ausgeschaltet ist
Speichertaste gedrückt halten
Während die Speichertaste gedrückt gehalten wird – Gerät einschalten
Wenn die Bluetooth-Anzeige blau leuchtet – beide Tasten loslassen
Informationen zum Verbinden Ihres Sync-Geräts per Bluetooth-Pairing finden Sie in der entsprechenden Dokumentation Ihres Mobilgeräts.

Caricare completamente l'unità con il cavo USB fornito

Luce rossa fissa = carica
Luce spenta = carica completa

Accendere l'unità

Premere una volta = acceso
Luce verde fissa
Premere di nuovo = spento
L'unità si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti di inattività

Scrivi/disegna

Utilizza lo stilo incluso e scrivi su Boogie Board
La luce di stato verde lampeggiante durante il disegno indica che Boogie Board Sync sta acquisendo i movimenti della penna

Salva/Cancella

Spia verde lampeggiante = Salvataggio
Luce rossa fissa = Cancellare

Collegamento Bluetooth al dispositivo mobile

Verificare lo spegnimento di Sync
Tenere premuto il pulsante Salva
Tenendo premuto il pulsante Salva, attivare il dispositivo
Quando la spia del Bluetooth diventa blu, rilasciare entrambi i pulsanti
Fare riferimento al proprio dispositivo Bluetooth e alle procedure per associare il proprio dispositivo Sync.

Laad de eenheid volledig op met de meegeleverde USB-kabel
Rood lampje brandt = aan het opladen
Lampje uit = volledig opgeladen

Sluit de eenheid aan

Enmaal drukken = Aan
Groen lampje brandt
Nogmaals drukken = uit
De eenheid zal automatisch afsluiten na 60 minuten inactiviteit

Schrijf/Teken

Gebruik de stylus en schrijf op de Boogie Board
Het knipperend groene statuslampje brandt terwijl u tekent om aan te geven dat de Boogie Board Sync uw bewegingen registreert

Bewaar/Wis

Knipperend groen licht = Bewaren
Rood lampje brandt = Aan het wissen

Bluetooth-pairing met uw mobiel toestel

Controleer of de Sync uitgeschakeld is
Houd de bewaar-knop' ingedrukt
Zet het toestel aan terwijl u de bewaar-knop' ingedrukt houdt
Laat beide knoppen los wanneer het Bluetooth-lampje blauw wordt
Raadpleeg de Bluetooth- en synchronisatieprocedures van uw mobiel toestel om uw toestel te Sync.

Carregue totalmente a unidade com o cabo USB fornecido

Luz vermelha fixa = a carregar
Luz desligada = carregamento completo

Ligue a unidade

Prima uma vez = Ligado
Luz verde fixa
Prima novamente = desligado
A unidade desliga-se automaticamente após 60 minutos de inatividade

Escrever/Desenhar

Utilize a caneta incluída no e escreva no Boogie Board
A luz verde intermitente, enquanto desenha, indica que o Boogie Board Sync está a captar os traços da caneta

Guardar/Apagar

Luz verde intermitente = Salvar
Luz vermelha sólidos = Apagar

Emparelhamento Bluetooth para o seu dispositivo móvel

Certifique-se de que o Sync está desligado
Prima sem soltar o botão para guardar
Enquanto prime o botão para guardar – ligue o dispositivo
Quando a luz do Bluetooth ficar azul – solte ambos os botões
Consulte os procedimentos de emparelhamento e de Bluetooth do seu dispositivo móvel para emparelhar o seu dispositivo Sync.

www.improvelectronics.com/support

Kent Displays, 343 Portage Blvd.
Kent, Ohio 44240

1 Victoria Street
Thames Court
Berkshire Windsor
SL4 1YB United Kingdom

Boogie Board is a registered trademark of Kent Displays, Inc. in the United States and Japan.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kent Displays, Inc. is under license.

This product is a note-taking or drawing device intended to be used with Bluetooth and USB Host devices including mobile devices and personal computers. Warning: Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to Boogie Board eWriter or other property. Do not use eWriter for other than the intended use. This product is not intended for use by young children without supervision. Do not attempt to open eWriter or repair eWriter yourself. The rechargeable battery in the Boogie Board eWriter should be replaced only by an Improv Electronics Authorized Service Provider. Do not expose eWriter to water or prolonged and/or direct sunlight. Do not use eWriter if damaged or wet. To charge eWriter, only use the included USB cable with a high-power USB port on another device that is compliant with the USB 2.0 standard. Operate between 50°F-104°F (10°C-40°C). Store between 14°F-113°F (-10°C-45°C). At eWriter's end of life, please recycle and dispose of properly.

Ce produit, conçu pour dessiner ou prendre des notes, est destiné à être utilisé avec des appareils Bluetooth ou hôte USB, y compris les appareils mobiles et les ordinateurs personnels. Avertissement: Le défaut de suivre ces directives de sécurité peut entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres blessures ou dommages à l'eWriter Boogie Board ou à d'autres biens. N'utilisez pas l'eWriter à d'autres fins que celles prévues. Ce produit n'est pas destiné à une utilisation par de jeunes enfants sans supervision. N'essayez pas d'ouvrir l'eWriter ou de la réparer vous-même. La batterie rechargeable de l'eWriter Boogie Board doit être remplacée uniquement par un fournisseur de service autorisé de Improv Electronics. N'exposez pas l'eWriter à de l'eau ni au rayon direct du soleil et/ou pendant une période prolongée. N'utilisez pas l'eWriter si elle est endommagée ou humide. Pour recharger l'eWriter, utilisez uniquement le câble USB inclus avec un port USB haute puissance ou un autre dispositif conforme à la norme USB 2.0. Utilisez l'appareil dans la gamme de température de 10°C à 40°C (50°F à 104°F) Entrez l'appareil dans la gamme de température de -10°C à 45°C (14°F à 113°F). À la fin de la vie utile de l'eWriter, veuillez la recycler et la mettre au rebut de façon appropriée.

Este producto es un dispositivo de toma de notas o dibujos diseñado para ser utilizado con dispositivos equipados con Bluetooth y puertos USB, como dispositivos móviles y ordenadores personales. Advertencia: Si no se siguen estas instrucciones de seguridad pueden ocurrir incendios, descargas eléctricas u otras lesiones o daños en el eWriter Boogie Board o en otra propiedad. No use el eWriter para otra cosa que no sea el uso indicado. Este producto no está diseñado para ser usado por niños pequeños sin supervisión. No trate de abrir el eWriter ni repararla usted mismo. La batería recargable en el eWriter Boogie Board debe ser reemplazada únicamente por un proveedor de servicio autoriza-do de Improv Electronics. No moje el eWriter ni la exponga los rayos directos del sol por mucho tiempo. No use el eWriter si está dañada o mojada. Para cargar el eWriter solo use el cable USB incluido con un puerto USB de alta energía en otro dispositivo que cumpla con el estándar USB 2.0. Opere entre 10°C y 40°C (50°F y 104°F). Almacene entre -10°C y 45°C (14°F y 113°F). Cuando la vida útil de el eWriter acabe, recíclala y deshágase de ella de manera adecuada.

Dieses Produkt ist ein Notiz- oder Zeichengerät, das für die Verwendung mit Bluetooth- und USB-Host-Geräten wie Mobilgeräten und PCs vorgesehen ist. Warnung: Ein Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise könnte zu Brand, Stromschlag oder sonstiger Verletzung bzw. Schaden am Boogie Board eWriter oder an anderem Eigentum führen. Das eWriter nur für den vorge-sehenen Gebrauch verwenden. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch unbeaufsichtigte Kinder gedacht. Versuchen Sie nicht, das eWriter zu öffnen oder selbst zu reparieren. Die wiederaufladbare Batterie im Boogie Board eWriter sollte nur von einem befugten Serviceanbieter von Improv Electronics ausgewechselt werden. Das eWriter vor Wasser schützen und nicht dauerhaftem und/oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Ein beschä-digtes oder nasses eWriter nicht verwenden. Zum Aufladen des eWriter nur das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Hochleistungs-USB-Port an einem anderen Gerät verwenden, das mit dem USB 2.0-Standard kompatibel ist. Betriebstemperatur zwischen 10°C -40°C. Zwischen -10°C - 45°C lagern. Am Ende der Nutzungsdauer das eWriter bitte dem Recycling zuführen und ordnungsgemäß entsorgen.

Il presente prodotto è un dispositivo per prendere appunti o disegnare progettato per l'uso con dispositivi muniti di connessione Bluetooth e USB, inclusi dispositivi mobili e PC. Avvertenza: la mancata osservanza di queste istruzioni per la sicurezza può causare incendi, scosse elettriche o altre lesioni o danni alla Boogie Board eWriter o ad altri dispositivi. Non usare la eWriter per usi diversi da quelli previsti. Questo prodotto non è concepito per l'uso da parte di bambini piccoli senza supervisione. Non tentare di aprire la eWriter o di ripararla da soli. La batteria ricaricabile nella eWriter Boogie Board va sostituita solo da un fornitore di servizi autorizzato di Improv Electronics. Non esporre la eWriter all'acqua né alla luce solare prolungata e/o diretta. Non usare la eWriter se è danneggiata o bagnata. Per caricare la eWriter, usare solo il cavo USB incluso nella dotazione con una porta USB ad alta potenza su un altro dispositivo che rispetti la norma USB 2.0. Utilizzare a temperature comprese fra 10°C e 40°C (50°F - 104°F). Conservare a temperature comprese fra -10°C e 45°C (14°F - 113°F). Al termine della durata utile della eWriter, si prega di riciclarla e smaltirla in modo idoneo.

Dit product is een notitie- of tekeninstrument dat bedoeld is voor gebruik met Bluetooth- en USB-host-apparaatuur zoals mobiele toestellen en pc's. Waarschuwing: Indien wordt verzuimd deze veiligheidsinstructies te volgen, kan dit leiden tot brand, elektrische schok of ander letsel, of schade aan de Boogie Board-eWriter of andere eigendommen. De eWriter niet gebruiken voor iets anders dan waar het voor bedoeld is. Dit product is niet bestemd voor gebruik door jonge kinderen zonder toezicht. De eWriter niet proberen te openen of zelf te repareren. De oplaadbare batterij in de Boogie Board-eWriter mag alleen worden vervangen door een bevoegde serviceverlener van Improv Electronics. De eWriter niet blootstellen aan water of langdurig en/of direct zonlicht. De eWriter niet beschadigd of nat gebruiken. Voor het opladen van de eWriter uitsluitend de meegeleverde USB-kabel gebruiken met een high-power USB-poort op een ander apparaat dat voldoet aan de USB 2.0-norm. Bedienen tussen 10°C - 40°C. Opslaan tussen -10°C - 45°C. Aan het einde van de levensduur van de eWriter, graag recylen en op de juiste wijze wegwerpen.

Este produto é um dispositivo para desenhar ou tirar notas destinado a ser utilizado com dispositivos Anfritões Bluetooth e USB, incluindo dispositivos móveis e computadores pessoais. Aviso: O não cumprimento destas instruções de segurança poderá resultar em incêndio, choque eléctrico, demais lesões ou danos ao eWriter Boogie Board ou outros produtos. Não utilizar o eWriter para outro uso que não tenha sido projectado. Este produto não foi projectado para ser utilizado por crianças não supervisionadas. Não tente abrir ou consertar o eWriter. A pilha recarregável do eWriter Boogie Board deverá ser substituída apenas por fornecedor de serviços autorizado pela Improv Electronics. Não expor o eWriter à água ou à luz solar directa e/ou prolongada. Não usar o eWriter se este estiver danificado ou molhado. Para carregar o eWriter, use apenas o cabo USB incluído, com uma porta de USB de alta tensão ou outro dispositivo que obedeça ao padrão USB 2.0. Operar entre 10°C e 40°C. Armazenar entre -10°C e 45°C. Ao final da vida do eWriter, reciclar e descartar adequadamente.



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste.

EU ONLY

Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. La responsabilité vous incombe plutôt de mettre au rebut votre équipement usé en le déposant au point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usés. La collecte distincte et le recyclage de votre équipement usé au moment de la mise au rebut

contribuera à préserver les ressources naturelles et à assurer qu'il est recyclé d'une façon qui protège la santé des humains et l'environnement. Pour obtenir plus de renseignements au sujet de l'endroit où vous pouvez déposer l'équipement usé à des fins de recyclage, veuillez communiquer avec votre bureau municipal local, le service de mise au rebut des déchets ménagers ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

Este símbolo en el producto o en su empaque indica que el producto no debe desecharse junto con los desechos domésticos, sino que es responsabilidad de usted eliminar el equipo que se va a deschar entregándolo en un punto de recolección designado para reciclaje de equipo eléctrico y electrónico para desecho. Cuando deseché equipos, sepárelos y recíclelos de manera independiente para ayudar a conservar los recursos naturales y garantizar que se reciden de manera que se proteja la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Para obtener información adicional sobre los lugares en donde puede deschar los equipos, a fin de que sean reciclados, comuníquese con la oficina municipal de su ciudad, el servicio de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht gemeinsam mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sind Sie dafür verantwortlich, Ihre Altgeräte zu entsorgen, indem Sie diese einer dafür bestimmten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten übergeben. Das getrennte Sammeln und Recycling von Altgeräten zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft die natürlichen Ressourcen unserer Erde zu schonen und garantiert, dass die Geräte auf eine Art und Weise dem Recycling zugeführt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Nähere Informationen dazu, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüll-Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. È invece responsabilità del proprietario smaltire le apparecchiature di scarto, consegnandole ad un punto di raccolta designato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature di scarto al momento dello smaltimento contribuiranno a conservare le risorse naturali e ad assicurare che le apparecchiature vengano riciclate in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove è possibile consegnare le apparecchiature di scarto per il riciclaggio, si prega di contattare l'ufficio cittadino di zona, il proprio fornitore di smaltimento degli scarti domestici o il negozio dove si è acquistato il prodotto.

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met uw andere huishoudelijke afval. Het is, in plaats daarvan, uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te voeren door deze in te leveren bij een aangewezen verzamelpunt voor het recyden van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het gescheiden verzamelen en recyden van uw afgedankte apparatuur als deze moet worden afgevoerd, helpt natuurlijke bronnen sparen en verzekert dat de apparatuur wordt gerecycled zodat de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd. Neem voor meer informatie over waar u afval van apparatuur voor recyden kunt afleveren, contact op met de toepasselijke gemeentelijke instantie, uw huisvuilverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Este símbolo, no produto ou em sua embalagem, indica que o produto não pode ser descartado juntamente com outro lixo doméstico. É responsabilidade do utilizador descartar o equipamento entregando-o em local de recolha designado para reciclagem de material eléctrico e equipamento electrónico. A recolha separada e a reciclagem do equipamento descartado ajudarão a conservar os recursos naturais e a assegurar que este seja reciclado de modo a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para mais informações sobre onde deixar equipamentos electrónicos para reciclagem, contactar a sua autarquia, o serviço de recolha de lixo doméstico ou o estabelecimento comercial onde adquiriu o equipamento.



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning! Changes or modifications not expressly approved by Kent Displays Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la norme RSS Industrie Canada exempt de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant causer un mauvais fonctionnement du dispositif.



Improv Electronics declares that Boogie Board WT13106 complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Kent Displays, Inc., 343 Portage Blvd., Kent, OH 44240

Improv Electronics déclare que le Boogie Board WT13106 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Kent Displays, Inc., 343 Portage Blvd., Kent, OH 44240

Improv Electronics declara que Boogie Board WT13106 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 1999/5/EC. Kent Displays, Inc., 343 Portage Blvd., Kent, OH 44240

Improv Electronics erklärt, dass das Boogie Board WT13106 den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC. Kent Displays, Inc., 343 Portage Blvd., Kent, OH 44240

Improv Electronics dichiara che Boogie Board WT13106 è conforme ai requisiti essenziali e agli altri provvedimenti pertinenti dell Direttiva 1999/5/EC. Kent Displays, Inc., 343 Portage Blvd., Kent, OH 44240

Improv Electronics verklaart dat Boogie Board WT13106 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. Kent Displays, Inc., 343 Portage Blvd., Kent, OH 44240

A Improv Electronics declara que o Boogie Board WT13106 cumpre os requisitos principais e outras cláusulas relevantes da directiva 1999/5/EC. Kent Displays, Inc., 343 Portage Blvd., Kent, OH 44240

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.