



## QUICK START GUIDE (ENGLISH)

### Welcome!

**Thank you** for purchasing Renny™, the most advanced *Bluetooth®* Ringer on the market. Renny™ allows you to connect two phones, and our proprietary Autolinx™ technology connects to your phone "automatically", eliminating the need to manually connect when receiving calls or playing music.\* Renny™ has an incredible range to accommodate most homes when placed in a central location such as a kitchen or living room.\*\* However, if you require additional range visit [www.rennyringer.com](http://www.rennyringer.com) to purchase an optional external antenna to screw into the gold connector on the back of Renny™.\*\* No other product this size offers the phone management technology and audio quality offered by Renny™. Our rechargeable Li battery means you can take Renny™ everywhere, and the optional car cable allows you to have a hands-free *Bluetooth* system in your car with outstanding audio quality for music. We are confident that Renny™ will become one of your favorite phone accessories!

### Procedures, General Operation

#### Turning on the device / Charging Battery


1. Using the provided USB Charger, plug Renny™ into a powered wall outlet.
2. Switch the power slider on the side of Renny™ to ON (All buttons glow Blue).

3. Renny™ is designed to always stay on and plugged in, but is also portable. The battery takes about 2.5 Hours to fully charge when plugged in.

### **Adjusting Volume**

1. Press and Hold + and - buttons to adjust volume up and down.

### **Updating Firmware**


1. Press and Hold the Music Note  button for 10 seconds (see [www.rennyringer.com](http://www.rennyringer.com) for available updates and detailed instructions).

### **Turning Blue LED's On and Off**


1. Press and Hold + and - buttons together at the same time for 3 seconds to toggle LED's On and Off.

## **Procedures, Phone Operation**

### **Connecting your Phone the First Time**

1. Verify the Renny™ is turned on.
2. Press and Hold the Phone  icon on the Renny™ for **3 seconds**. A tone will sound and the power switch LED will blink.
3. Connect your mobile phone to the device via the *Bluetooth* settings for your phone. See your phone manual or service provider for details. Enter "0000" if asked for a password. Additional *Bluetooth* connection information is also available at [www.rennyringer.com](http://www.rennyringer.com).
4. Repeat Steps 2 and 3 to connect a second phone.

### **Changing Ringtones** (Android™ only, iPhone® uses iPhone ringtone)

1. Press the Music Note  button until a desired ringtone is found.


### **Answering a Call**

1. Press Phone  button when Renny™ rings


### **Ending a Call**

1. Press Phone  button

### **Rejecting a Call**

1. Press and Hold the Phone  button for 3 seconds, the call will go to Voice Mail.

#### **Muting/Restoring a Call**

2. Press Music Note  button

#### **Power Down**

1. Switch the power slider on the side of the Renny™ to OFF (The LED should turn off).

## **Procedures, Music Operation**

#### **Play & Pause Music**

1. Press and Hold the Music Note  button for 3 seconds.

#### **Skip to Next Song**

1. Press + button

#### **Skip to Previous Song**

1. Press - button

## **Troubleshooting**

#### **The Renny™ won't turn on.**

1. Confirm Renny™ USB Charger is connected to the device. DO NOT USE ANY OTHER CHARGER!
2. Charge the battery.

#### **My phone isn't detecting the Renny™.**

1. Make sure your device is *Bluetooth* enabled.
2. Verify the device is turned on.
3. Consult phone manual for *Bluetooth* settings.
4. Make sure the phone is within range.\*\*

#### **The person I'm talking to can't hear me clearly through the Renny™ speakerphone.**

1. Make sure to face and talk directly into the microphone located just right of the LED indicator.

## Specifications

Charging Voltage: 5V / Output Power: 3W

Lithium-ion Battery: 3.7V/430mA

Size: D61\*H55mm / Weight: 286 Grams

Speaker Spec.: 40mm 2.6Ω 3W

Frequency Response: 60HZ-18KHZ

Distortion: ≤0.5% SNR: ≥95dB



## Contact Information

### Address:

P.O. Box 386  
Pismo Beach, CA 93448

### Phone:

(805) 489-3636

### Web:

[www.rennyringer.com](http://www.rennyringer.com)

### Email:

[info@e2wproducts.com](mailto:info@e2wproducts.com)

## Warranty

12 months, covers factory defects only. Damage from misuse, impact or incorrect USB Charger is not covered. No other warranties are covered or implied. See [www.rennyringer.com](http://www.rennyringer.com) for

additional warranty information.

**\*Some cellular phones lose connection after usage, please check the specification of your cellular phone for more details.**

**\*\* The introduction of objects and/or walls between the Renny™ and the connected phone(s) can significantly reduce the range.**

## Certifications



## SAFETY INFORMATION

**WARNING! Please read these safety warnings and cautions to ensure your personal safety and prevent property damage.**

### **Fire and Electric Shock Hazard**

Do not expose Renny™ to liquid, moisture, humidity, or rain. Do not use Renny™ near a bathtub, sink, sauna, pool, or steam room.

Exposure of Renny™ to moisture could result in electric shock.

Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, paint, or insert foreign objects in to Renny™. Such actions could result in electric shock.

Clean Renny™ only with a dry cloth.

Do not expose Renny™ to extremely high or low temperatures.

Do not leave Renny™ in direct sunlight for extended periods of time.  
Do not leave Renny™ near open flames such as cooking burners, candles, or fireplaces.  
Do not block any ventilation openings.

### **Battery/Charger Hazard**

Do not dispose of Renny™ in a fire. The battery could explode causing injury or death.  
Only charge the battery in accordance with the user instructions supplied with Renny™.  
Do not attempt to disassemble the Renny™ charger or force open the built in battery because this may result in electric shock.  
Do not charge Renny™ in damp areas or in extremely high or low temperatures because this could result in electric shock.  
Do not clean Renny™ when it is being charged. Always unplug the charger first before cleaning Renny™.

### **Automobile Accident Hazard**

Do not leave or store Renny™ or any of its accessories near or over your automobile's air bag because serious injury may result when air bag deploys.

### **Fall Hazard**

Do not place Renny™ on high surfaces such as shelves. During music playback Renny™ may move which could cause Renny™ to shift and fall off the edge.

### **CAUTION!**

Do not use abrasive cleaners to clean Renny™ because this could cause scratches and damage.  
Do not bring Renny™ in to contact with any sharp objects because this could cause scratches and damage.  
Do not insert anything into Renny™ unless otherwise specified in the user instructions. This may damage the internal components.  
Do not attempt to repair, modify, or disassemble Renny™ yourself, it

does not contain any user-serviceable components.

Do not attempt to replace the Renny™ battery, it is built in and is not changeable.

Use only the manufacturer supplied charger to charge Renny™.

Other chargers may look similar, but using them could result in electric shock and could damage Renny™.

Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas.

Turn off Renny™ prior to boarding an aircraft. Do not use Renny™ inside an aircraft unless allowed by the airline.

Dispose of Renny™ and the Renny™ battery in accordance with local regulations. Do not dispose of the battery with regular household waste.

### **FCC Disclaimer**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

**This device complies with part 15 of the FCC rules.**

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The power is so low that no RF exposure is required.

U.S. Patent No.7,945,292. Renny is a trademark of East 2 West LLC  
Android is a trademark of Google Inc. iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG. All other trademarks identified herein are the property of their respective owners.

© 2013 East 2 West LLC. All Rights Reserved.





## GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

¡Bienvenidos!

**Gracias** por comprar Renny™, el más avanzada *Bluetooth®* Ringer en el mercado. Renny™ le permite conectar dos teléfonos, y nuestra propia Autolinx™ tecnología se conecta al teléfono "automáticamente", lo que elimina la necesidad de conectar manualmente al recibir llamadas o escuchar música. \* Renny™ tiene una increíble variedad para adaptarse a la mayoría de los hogares cuando se coloca en una ubicación central, como la cocina o el cuarto de estar. \*\* Sin embargo, si usted requiere [www.rennyringer.com](http://www.rennyringer.com) adicional visita gama de adquirir una antena externa opcional para enroscarse en el conector dorado en la parte posterior de Renny™. \*\* Ningún otro producto este tamaño ofrece la tecnología de administración de teléfono y audio de calidad ofrecido por Renny™. Nuestra batería recargable Li significa que usted puede tomar Renny™ en todas partes, y el teleférico opcional le permite tener un sistema *Bluetooth* de manos libres en su coche con una calidad de audio excepcional para la música. Estamos seguros de que Renny™ se convertirá en uno de los accesorios del teléfono favoritas!

### Procedimientos Generales de Operación

#### Encendido del Equipo / Carga de Batería

1. Usando el cargador USB, enchufe el Renny™ en una toma de pared motorizado.
2. Coloque el interruptor deslizante de encendido del lado del

Renny™ en ON (Todo el resplandor botones Azul).

**3. Renny™** está diseñado para permanecer siempre encendido y conectado, pero también es portátil. La batería tarda aproximadamente 2.5 horas en cargarse por completo cuando enchufado.

### **Ajuste del Volumen**

1. Mantenga Pulsado + y - para ajustar el volumen hacia arriba y hacia abajo.

### **Actualización del Firmware**

1. Mantenga Pulsado el botón de Nota de la Música 🎵 durante 10 segundos (ver [www.rennyringer.com](http://www.rennyringer.com) las actualizaciones disponibles y las instrucciones detalladas).

### **Encendido LED azul de Encendido y Apagado**

1. Mantenga Pulsado botones + y - juntos al mismo tiempo durante 3 segundos para cambiar los LED On y Off.

## **Los Procedimientos, el Funcionamiento del Teléfono**

### **Conectar el teléfono por primera vez (Emparejamiento Inicial)**

1. Verifique la Renny™ está encendido.
2. Mantenga pulsado el icono del teléfono 📞 en la Renny™ durante **3 segundos**. Un tono sonará y el interruptor de encendido LED parpadea.
3. Conecte el teléfono móvil al dispositivo a través de la configuración de Bluetooth para el teléfono. Consulte el manual del teléfono o el proveedor de servicios para más detalles. Introduzca "0000" si se le pide una contraseña. Información adicional conexión Bluetooth también está disponible en [www.rennyringer.com](http://www.rennyringer.com).
4. Repetir los pasos 2 y 3 para conectar un segundo teléfono.

**Tonos de Llamada de la Verdad** (Android™ sólo, iPhone® utiliza ringtone iPhone)


1. Pulse el botón Nota de la Música 🎵 hasta un tono de llamada

deseado se encuentra.


### **Contestar a una Llamada**

1. Pulse el botón de Teléfono  cuando Renny™ anillos


### **Finalización de una Llamada**

1. Pulse el botón Teléfono 

### **Rechazar una Llamada**

1. Mantenga Pulsado el botón de Teléfono  durante 3 segundos, la llamada se desviarà al correo de voz.

Silenciar / Restablecer una llamada


2. Pulse el botón Nota de la Música 

### **Apague**

1. Coloque el interruptor deslizante de encendido del lado del Renny™ en OFF (el LED debería apagarse).

## **Procedimientos de Operación Musica**

### **Play & Musica Pausa**

1. Mantenga Pulsado el botón de Nota de la Música  durante 3 segundos.

### **Saltar a la Siguiente Canción**

1. Pulse el botón +

### **Ir a la Canción Anterior**

1. Pulse el botón –

## **Solución de Problemas**

### **El Renny™ no se enciende.**

1. Confirmar Renny™ cargador USB está conectado al dispositivo. NO USE ningún otro cargador!
2. Cargue la batería.

### **Mi teléfono no detecta la Renny™.**

1. Asegúrese de que su dispositivo es compatible con *Bluetooth*.
2. Compruebe que el dispositivo está encendido.
3. Consulte el manual del teléfono para la configuración de *Bluetooth*.
4. Asegúrese de que el teléfono está dentro del rango.\*\*

**La persona que estoy hablando no me puede oír claramente a través del altavoz Renny™.**

1. Asegúrese de hacer frente y hablar directamente al micrófono situado a la derecha del indicador LED.



## Garantía

12 meses, cubre sólo defectos de fábrica. Los daños causados por mal uso, impacto o incorrecta Cargador USB no está cubierto. Ninguna otra garantía están cubiertos o implícita. Ver [www.rennyringer.com](http://www.rennyringer.com) para obtener información adicional sobre la garantía.

**\* Algunos teléfonos celulares pierden la conexión después de su uso, consulte las especificaciones de su teléfono celular para más detalles.**

**\*\* La introducción de objetos y/o de las paredes entre el Renny™ y**

el teléfono conectado(s) puede reducir significativamente la gama.

## SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

**ADVERTENCIA!** Por favor, lea estas advertencias y precauciones de seguridad para garantizar su seguridad personal y evitar daños a la propiedad.

### **Peligro de incendio y de descarga eléctrica**

No exponga Renny™ a líquidos, humedad, la humedad o la lluvia. No utilice Renny™ cerca de una bañera, lavabo, sauna, piscina, sala de vapor. La exposición de Renny™ a la humedad podría provocar una descarga eléctrica.

No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perfore, triture, microondas, incinere, pinte ni inserte objetos extraños para Renny™. Tales acciones podrían provocar una descarga eléctrica.

Limpie Renny™ sólo con un paño seco.

No exponga Renny™ a temperaturas extremadamente altas o bajas. No deje Renny™ con luz solar directa durante períodos de tiempo prolongados.

No deje Renny™ cerca de llamas abiertas, tales como quemadores de cocina, velas o chimeneas.

No bloquee las aberturas de ventilación.

### **Batería / cargador de peligro**

No se deshaga de Renny™ en un incendio. La batería podría explotar y causar lesiones o la muerte.

Para la carga de la batería de acuerdo con las instrucciones de uso suministradas con Renny™.

No intente desmontar el cargador Renny™ o fuerza abrir el construido en la batería, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica.

No cargue Renny™ en lugares húmedos o con temperaturas

extremadamente altas o bajas, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica.

No limpie Renny™ cuando se esté cargando. Siempre desenchufe el cargador antes de limpiarlo Renny™.

### **Peligro de Accidente de Automóviles**

No deje ni guarde Renny™ o cualquiera de sus accesorios cerca o por encima del airbag del automóvil, porque podrían ocasionarse lesiones graves cuando la bolsa de aire se despliega.

### **Riesgo de caída**

No coloque Renny™ en superficies elevadas, tales como estantes. Durante la reproducción de música Renny™ puede mover lo que podría causar Renny™ para desplazarse y caer por el borde.

### **¡CUIDADO!**

No use limpiadores abrasivos para limpiar Renny™ porque esto podría causar arañazos y daños.

No traiga Renny™ en ponerse en contacto con objetos afilados, ya que esto podría causar arañazos y daños.

No introduzca nada dentro de Renny™ a menos que se especifique lo contrario en las instrucciones de uso. Esto puede dañar los componentes internos.

No intente reparar, modificar o desmontar Renny™ usted mismo, que no contiene ninguno de los componentes reparables por el usuario.

No intente sustituir la batería Renny™, se construye y no se puede cambiar.

Utilice únicamente el suministrado por el fabricante del cargador para cargar Renny™. Otros cargadores pueden parecer similares, pero su uso podría provocar una descarga eléctrica y dañar Renny™.

Observe todas las señales y pantallas que requieren un dispositivo eléctrico o de radiofrecuencia que se apaga en las áreas designadas.

Apague Renny™ antes de abordar el avión. No utilice Renny™ dentro de una aeronave a menos permitido por la aerolínea.

Deshágase de Renny™ y el batería Renny™ de acuerdo con las regulaciones locales. No deseche la batería junto con la basura doméstica.

### **FCC Descargo de responsabilidad**

Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites para un dispositivo digital clase B, según la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor
- Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda

### **Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC.**

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

US Patent No. 7, 945,292. Renny es una marca comercial de **East 2 West LLC**. Android es una marca comercial de Google Inc. iPhone es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros

países. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2013 East 2 West LLC . Todos los Derechos Reservados.





## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE (FRANÇAIS)

Bienvenue!

**Nous vous remercions** pour l'achat de Renny™, la plus avancée Bluetooth® Ringer sur le marché. Renny™ vous permet de connecter deux téléphones, et notre Autolinx™ exclusive technologie se connecte à votre téléphone "automatiquement", ce qui élimine la nécessité de connecter manuellement lorsque vous recevez des appels ou écouter de la musique.\* Renny™ est une gamme incroyable pour accueillir la plupart des maisons lorsqu'elles sont placées dans d'un emplacement central, comme une cuisine ou une salle de séjour.\*\* Cependant, si vous désirez plus large [www.rennyringer.com](http://www.rennyringer.com) visite d'acheter une antenne externe en option à visser dans le connecteur en or sur le dos de Renny™.\*\* Aucun autre produit cette taille offre la technologie de gestion de téléphone et la qualité audio offerte par Renny™. Notre batterie rechargeable Li signifie que vous pouvez prendre Renny™ partout, et le téléphérique option vous permet d'avoir un système mains-libres Bluetooth dans votre voiture avec une qualité audio exceptionnelle pour la musique. Nous sommes convaincus que Renny™ va devenir l'un de vos accessoires de téléphone préférés!

### Procédures de Fonctionnement Général

#### Mise sous Tension de L'appareil / Chargement de la Batterie

1. En utilisant le chargeur USB fourni, branchez le Renny™ dans une prise murale alimentée.
2. Faites glisser le commutateur d'alimentation sur le côté de la

Renny™ sur ON (Tous les boutons lueur bleue).

**3. Renny™** est conçu pour toujours rester et branché, mais il est aussi portable. La batterie prend environ 2,5 heures pour charger complètement quand il est branché po.

### Réglage du Volume

1. Appuyez et Maintenez boutons + et - pour régler le volume de haut en bas.

### Mise à jour Firmware

1. Appuyez et Maintenez le bouton de Note de Musique 🎵 pendant 10 secondes (voir [www.rennyringer.com](http://www.rennyringer.com) mises à jour disponibles et des instructions détaillées).

### Mise Bleu LED en Marche et Arrêt

1. Appuyez et Maintenez enfoncé boutons + et - en même temps dans le même temps pendant 3 secondes pour basculer LED en marche et arrêt.

## Procédures de Fonctionnement, Téléphone

### Connexion de votre Téléphone pour la Première Fois (Couplage Initial)

1. Vérifiez la Renny™ est activée.

2. Appuyez et Maintenez sur l'icône Téléphone 📞 sur le Renny™ pendant **3 secondes**. Un signal sonore retentit et l'interrupteur d'alimentation LED clignote.

3. Connectez votre téléphone portable à l'appareil via les paramètres Bluetooth de votre téléphone. Voir le manuel de votre téléphone ou votre fournisseur de services pour plus de détails. Entrez «0000» si on lui demande un mot de passe. Plus d'informations sur la connexion *Bluetooth* est également disponible à [www.rennyringer.com](http://www.rennyringer.com).

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour connecter un deuxième téléphone.

### Réglage des sonneries (Android™ uniquement, iPhone® utilise la sonnerie iPhone)

1. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce qu'une Note de Musique 🎵 sonnerie désirée est trouvée.

### Répondre à un Appel

1. Appuyez sur le bouton Téléphone  lorsque Renny™ anneaux


### Fin d'un Appel

1. Appuyez sur la touche Téléphone 

### Rejet d'un Appel

1. Appuyez et Maintenez le bouton Téléphone  pour 3 secondes, l'appel sera acheminé vers la messagerie vocale.

### Couper / Rétablir un Appel


2. Appuyez sur la touche Note de Musique 

### Mise hors Tension

1. Faites glisser le commutateur d'alimentation sur le côté de la Renny™ sur OFF (Le témoin doit s'éteindre).

## Procédures de Fonctionnement, Musique

### Play & Pause Musique

1. Appuyez et Maintenez le bouton de Note de Musique  pendant 3 secondes.

### Passer au Morceau Suivant

1. Appuyez le bouton +

### Passer à la Chanson Précédente

1. Appuyez le bouton -

## Dépannage

### Le Renny™ ne s'allume pas.

1. Confirmer Renny™ Chargeur USB est connecté à l'appareil. NE PAS UTILISER TOUT AUTRE CHARGEUR!
2. Chargez la batterie.

### Mon téléphone ne détecte pas le Renny™.

1. Assurez-vous que votre appareil est compatible *Bluetooth*.
2. Vérifiez que le périphérique est sous tension.
3. Consultez le manuel du téléphone pour les paramètres *Bluetooth*.

4. Assurez-vous que le téléphone est à portée.\*\*

**La personne que je parle ne m'entend pas clairement à travers le haut-parleur Renny™.**

1. Assurez-vous de faire face et de parler directement dans le microphone situé juste à droite de l'indicateur LED.



## Garantie

12 mois, couvre les défauts de fabrication seulement. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, d'impact ou incorrecte Chargeur USB ne sont pas couverts. Aucune autre garantie n'est couverte ou implicite. Voir [www.rennyringer.com](http://www.rennyringer.com) pour plus de renseignements.

**\* Certains téléphones cellulaires perdre la connexion après utilisation, s'il vous plaît vérifiez les spécifications de votre téléphone cellulaire pour plus de détails.**

**\*\* L'introduction des objets et/ou des murs entre les Renny et le téléphone connecté(s) peut réduire considérablement la portée.**

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**ATTENTION! S'il vous plaît lire ces consignes de sécurité et les**

**précautions pour assurer votre sécurité personnelle et éviter des dommages matériels.**

### **Risques d'incendie ou de choc électrique**

Ne pas exposer™ Renny à l'état liquide, à l'humidité, l'humidité ou la pluie. Ne pas utiliser de Renny™ près d'une baignoire, d'un évier, d'un sauna, d'une piscine, ou au hammam. L'exposition de Renny™ à l'humidité pourrait provoquer un choc électrique.

Ne laissez pas tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, lacérer, micro-ondes, incinérer, de peinture ou d'insérer des objets étrangers pour Renny™. De telles actions pourraient entraîner un choc électrique.

Nettoyez Renny™ uniquement avec un chiffon sec.

Ne pas exposer à des températures Renny™ extrêmement élevées ou basses.

Ne laissez pas Renny™ exposition directe au soleil pendant de longues périodes de temps.

Ne laissez pas Renny™ proximité de flammes nues telles que les brûleurs de cuisson, les bougies, ou des cheminées.

Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation.

### **Batterie / Chargeur Danger**

Ne jetez pas de Renny™ dans un incendie. La batterie pourrait exploser et provoquer des blessures ou la mort.

Ne chargez la batterie conformément aux instructions d'utilisation fournies avec Renny™.

Ne tentez pas de démonter le chargeur Renny™ ou de la force d'ouvrir la batterie intégrée, car cela pourrait entraîner un choc électrique.

Ne pas charger Renny™ dans des endroits humides ou à des températures extrêmement basses ou élevées, car cela pourrait entraîner un choc électrique.

Ne pas nettoyer Renny™ quand il est en charge. Toujours débrancher le chargeur avant de nettoyer Renny™.

## **Dangers liés aux Accidents Automobiles**

Ne pas laisser ni ranger Renny™ ou l'un de ses accessoires à proximité ou au-dessus de l'airbag de votre voiture parce que des blessures graves peuvent s'ensuivre lorsque le sac gonflable se déploie.

## **Risque de Chute**

Ne placez pas Renny™ sur des surfaces élevées comme les étagères. Pendant la lecture de musique Renny™ peut se déplacer ce qui pourrait causer Renny™ à bouger et tomber du bord.

## **ATTENTION!**

Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer Renny™, car cela pourrait provoquer des rayures et des dommages.

Ne pas mettre Renny™ pour contacter avec des objets pointus, car cela pourrait provoquer des rayures et des dommages.

Ne rien insérer dans Renny™ sauf indication contraire dans les instructions d'utilisation. Cela pourrait endommager les composants internes.

Ne pas tenter de réparer, de modifier ou de démonter Renny™ vous-même, il ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de remplacer la batterie Renny™, il est construit à l'intérieur et n'est pas modifiable.

Utilisez uniquement le fabricant fourni chargeur pour charger Renny™. Les autres chargeurs peuvent paraître similaires, mais leur utilisation pourrait entraîner un choc électrique et pourrait endommager Renny™.

Respectez tous les panneaux et affiches qui ont besoin d'un appareil électrique ou d'un produit radio RF être désactivé dans les zones désignées.

Éteignez Renny™ avant de monter à bord d'un avion. Ne pas utiliser de Renny™ intérieur d'un avion, sauf autorisation de la compagnie aérienne.

Éliminer Renny™ et la batterie Renny™ conformément à la réglementation locale. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères ordinaires.

## **Avertissement de la FCC**

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / télévision qualifié pour obtenir de l'aide

## **Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC.**

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

US Patent No. 7, 945,292. Renny est une marque de commerce de **East 2 West LLC**. Android est une marque commerciale de Google Inc. iPhone est une marque d'Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG. Toutes les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

