

# OWNER'S CARD CARTE CLIENT

SEE DETAILS ON REVERSE / VOIR DÉTAILS AU VERSO

# smartcontrol



888.644.8882 TOLL-FREE / SANS FRAIS  
[CONNECTEDREMOTESTART.COM](http://CONNECTEDREMOTESTART.COM)

Scan for operating instructions  
*Numérisez pour instructions d'opération*

### **Plug it in**

Connect the antenna to the remote start system



### **Branchez-le**

Branchez l'antenne dans le démarreur à distance

### **Get the app**

Download the SmartControl app from the AppStore or Google Play and follow the on-screen steps to finish set up



### **Télécharger l'app**

Téléchargez l'application SmartControl depuis l'AppStore ou Google Play et suivez les étapes à l'écran pour terminer la configuration



Scan to download the app

*Numérisez pour télécharger l'app*

iOS app: <https://goo.gl/bgk4AX>

Android app: <https://goo.gl/Yx8R1U>

INSTALLER'S CARD

CARTE DE L'INSTALLATEUR

SEE DETAILS ON REVERSE / VOIR DÉTAILS AU VERSO

smartcontrol



Scan for installation instructions

Numérisez pour instructions d'opération



888.644.8882 TOLL-FREE / SANS FRAIS  
CONNECTEDREMOTESTART.COM

### **Plug it in**

Connect the antenna to the remote start system



### **Branchez-le**

Branchez l'antenne dans le démarreur à distance

### **Get the app**

Download the SmartControl app from the AppStore or Google Play and follow the on-screen steps to finish set up



### **Télécharger l'app**

Téléchargez l'application SmartControl depuis l'AppStore ou Google Play et suivez les étapes à l'écran pour terminer la configuration



Scan to download the app  
*Numérisez pour télécharger l'app*  
iOS app: <https://goo.gl/bgk4AX>  
Android app: <https://goo.gl/Yx8R1U>

OWNER'S CARD  
TARJETA DEL PROPIETARIO

SEE DETAILS ON REVERSE / VER DETALLES AL REVERSO

CAR:LINK™  
BT Long Range



800.225.6074 TOLL-FREE/  
CARLINKUSA.COM

Scan for operating instructions  
*Escanee para obtener instrucciones  
de funcionamiento*



### **Plug it in**

Connect the antenna to the remote start system



### **Conéctalo**

Conecte la antena al sistema de arranque remoto

### **Get the app**

Download the SmartControl app from the AppStore or Google Play and follow the on-screen steps to finish set up



### **Obtenga la aplicación**

Descargue la aplicación CarLink de AppStore o Google Play y siga los pasos en pantalla



Scan to download the app

*Escanee para descargar la aplicación*

iOS app: <https://goo.gl/eWtrHS>

Android app: <https://goo.gl/SpHYUV>

INSTALLER'S CARD  
TARJETA DEL INSTALADOR  
SEE DETAILS ON REVERSE / VER DETALLES AL REVERSO

CAR:LINK™  
BT Long Range



800.225.6074 TOLL-FREE/  
CARLINKUSA.COM

Scan for installation instructions  
*Escanee para obtener instrucciones  
de funcionamiento*



### **Plug it in**

Connect the antenna to the remote start system



### **Conéctalo**

Conecte la antena al sistema de arranque remoto

### **Get the app**

Download the SmartControl app from the AppStore or Google Play and follow the on-screen steps to finish set up



### **Obtenga la aplicación**

Descargue la aplicación CarLink de AppStore o Google Play y siga los pasos en pantalla



Scan to download the app

*Escanee para descargar la aplicación*

iOS app: <https://goo.gl/eWtrHS>

Android app: <https://goo.gl/SpHYUV>



### **FCC Statement**

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### **NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The distance between user and products should be no less than 25cm

### **IC STATEMENT**

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s)

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The distance between user and products should be no less than 25cm

Ce dispositif est conforme aux normes autoriser-exemptes du Canada RSS d'industrie

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet équipement

la distance entre l'utilisateur et les produits devraient être au moins 25 cm

est conforme avec l'exposition aux radiations IC définies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit respecter les instructions de fonctionnement spécifiques pour satisfaire la conformité aux expositions RF. Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.