

VTT

5.

Installation des piles

fig.1

fig.2

fig.3

Note : Lors du remplacement de la pile du transmetteur : N'utilisez que des piles alcalines.

1. Éteindre le VTT.
2. Ouvrir le couvercle du compartiment de pile (dos du transmetteur) en desserrant la vis (fig.1), utilisez un tournevis cruciforme (non compris).
3. Mettez les piles AA(LR6) (non comprises) dans le logement indiqué dans la (fig.2)
4. Remettez le couvercle de compartiment de pile (fig.3).
5. Mettez le commutateur d'alimentation sur ON sous le VTT (Page 6).
6. Mettez le commutateur d'alimentation sur OFF et enlevez les piles quand le jouet n'est pas utilisé.

Si le VTT ralentit durant le jeu, cela peut indiquer des piles faibles et il faut donc remplacer les piles.

Précautions :
Important! Seuls des adultes doivent remplacer les piles.

- Les piles alcalines sont recommandées.
- N'utilisez pas des piles rechargeables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves.
- Ne mélangez pas des piles alcalines standard (carbone-zinc) avec des piles rechargeables (nickel-cadmium).
- Seulement des batteries identiques ou de type équivalent à celui recommandé doivent être utilisées.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles déchargées doivent être enlevées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Veuillez conserver ces informations pour des consultations futures.
- Enlevez les piles du produit avant un stockage prolongé.
- N'éliminez pas la pile au feu, la pile pourrait exploser ou fuir.

VTT

6.

Caractéristiques et fonctionnalités

Commuteur ON/OFF

Vue de dessous

A. Marche Avant/Arrière

Levier gauche : Vers le haut
Levier droit : Vers le haut
- Marche avant

Levier gauche : Vers le bas
Levier droit : Vers le bas
- Marche arrière

B. Virer

Levier droit : Vers le haut et Relâcher
- Virage à gauche

Levier gauche : Vers le haut et Relâcher
- Virage à droite

C. Toupie

Levier gauche : Vers le bas
Levier droit : Vers le haut
- Toupie vers la gauche

Levier gauche : Vers le haut
Levier droit : Vers le bas
- Toupie vers la droite

VTT

7.

Caractéristiques et fonctionnalités

D. Cabrés

Levier gauche : Vers le bas et Relâcher
Levier droit : Vers le bas et Relâcher

Levier gauche : Soudainement vers le haut
Levier droit : Soudainement vers le haut

- Cascade de cabré avec les deux amortisseurs

E. Cascades

Levier gauche : Vers le bas
Levier droit : Vers le bas

Levier gauche : Vers le haut et Relâcher
Levier droit : Vers le haut et Relâcher

Levier gauche : Vers le bas
Levier droit : Vers le haut

- Cascade de cabré et tourne à gauche

Levier gauche : Vers le bas
Levier droit : Vers le bas

Levier gauche : Vers le haut et Relâcher
Levier droit : Vers le haut et Relâcher

Levier gauche : Vers le bas
Levier droit : Vers le bas

- Cascade de cabré et tourne à droite

RC ATV™

VÉHICULE DE CASCADES COMMANDÉ À DISTANCE PAR RADIO

STOP

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

CE PRODUIT NE PEUT PAS ÊTRE RETOURNÉ POUR UN REMBOURSEMENT S'IL A ÉTÉ DÉBALLÉ ET UTILISÉ.

Pour assurer une assistance rapide, Veuillez d'abord visiter notre site web : www.toysinquiry.com.

pour soumettre toute question ou commentaire.

C'est le moyen le plus rapide pour obtenir une réponse et une assistance.

Si le problème n'est pas résolu de cette façon, veuillez appeler le numéro sans frais : 1-800-434-6178.

ECHO technologies

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Veuillez lire et comprendre ce manuel avant de faire fonctionner votre VTT car il contient des informations importantes.

Merci d'avoir choisi ECHO Technologies!

34365

ECHO technologies

1.

Table des Matières

Page 1 : Table des Matières et Liste des composants

Page 2 : Utilisation correcte – Précautions et soin

Page 3 : Dépannage et support

Page 4 : Installation des piles du transmetteur, caractéristiques et fonctionnalités

Page 5 : Installation des piles du VTT

Page 6 : Caractéristiques et fonctionnalités du VTT

Page 7 : Caractéristiques et fonctionnalités du VTT

Liste des composants

- Transmetteur
- VTT

Veuillez vérifier que tous les composants sont présents

Utilisation correcte

2.

Précautions et soin

Conseils de sécurité :
Ce jouet est recommandé pour les enfants de 4 ans et plus. Pour assurer que l'enfant joue et s'amuse en sécurité veuillez lire les instructions d'utilisation et ces règles générales de sécurité avec l'enfant.

LE CONTENU ET LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT DIFFÉRER DE CEUX ILLUSTRÉS. VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS POUR DES CONSULTATIONS FUTURES.

Informations sur la garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS - É.U.A. et Canada seulement

ECHO TECHNOLOGIES garantit au consommateur d'origine que ce produit sera libre de défauts de matériaux et de fabrication pendant trente (30) jours à partir de la date d'achat. ECHO TECHNOLOGIES réparera ou remplacera le produit, à sa seule discrétion, en cas d'un tel défaut durant la période de garantie.

En cas de défaut couvert par cette garantie, veuillez d'abord visiter notre site web www.toysinquiry.com et remplissez le formulaire de demande à la page Nous contacter. C'est la façon la plus rapide pour vous d'obtenir une réponse et d'avoir votre problème résolu en nous fournissant toutes les informations demandées sur le formulaire. Si vous souhaitez parler en personne à notre ami(e) représentant(e) client, vous pouvez aussi appeler le numéro gratuit. Si nécessaire il vous sera demandé de nous retourner le produit (port payé et assurance par le consommateur) à l'adresse ci-dessous.

Joignez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, le numéro de réclamation, une copie d'un reçu de vente daté et une brève explication du défaut. La réparation ou le remplacement ainsi que l'expédition en retour seront gratuits. Veuillez retourner la pièce ou le produit défectueux bien emballé. Veuillez compter 4 à 6 semaines pour la livraison du produit ou de la pièce de remplacement (selon votre emplacement). Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à une modification non-autorisée, à un accident, à une mauvaise utilisation ou mauvais traitement. Si le produit est retourné sans un reçu de vente daté, le produit sera exclu de cette garantie.

La responsabilité d'ECHO TECHNOLOGIES pour les défauts de matériel ou de fabrication sous cette garantie sera limitée, à notre seule discrétion, à la réparation ou au remplacement et en aucun cas nous serons responsables des dommages indirects, accessoires ou éventuels (à l'exception des états qui ne permettent pas cette exclusion ou cette limitation). Cette garantie est exclusive et est donnée au lieu de toute garantie expresse ou tacite. Valable seulement aux É.U.A. et au Canada. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre. Certains états ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects ou accessoires, alors les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

La meilleure façon de nous contacter est via notre site Internet : www.toysinquiry.com.

NUMÉRO GRATUIT : 1-800-434-6178

Heures : 08:30 — 17:00 heures, heure centrale; Lundi — vendredi, sauf jours fériés.
Attendez-vous à des délais durant les saisons de pointe. Veuillez être patient.

Adresse de retour : Toys Inquiry 1800 North, 9th Street, Indianapolis, IA 50125

Support

3.

Dépannage et support

Les piles sont le problème le plus fréquent survenant aux véhicules contrôlés par radio, soit en raison de piles faibles soit en raison de piles installées incorrectement.

Piles faibles – le véhicule répond lentement, roule lentement ou se comporte de façon imprévisible.

Problème – Pas de réponse ou mouvements lents

- Assurez-vous que le commutateur ON/OFF est en position "ON".
- Assurez-vous que des piles alcalines fraîches ont bien été installées correctement dans le transmetteur, parfois pousser un peu les piles ou les réinsérer peut résoudre le problème.
- les contacts (+) et (-) dans le compartiment de piles du transmetteur doivent être alignés correctement avec les contacts (+) et (-) de la pile alcaline.
- les contacts (+) et (-) dans le compartiment de piles du véhicule doivent être alignés correctement avec les contacts (+) et (-) des piles alcalines du véhicule.
- Tous les points de contact des piles touchent-ils? Veuillez vous assurer que les points de contacts ne sont ni rouillés ni sales.

Problème – Comportement erratique ou imprévisible

- Si le véhicule se déplace de lui-même ou si la portée de transmetteur est courte, veuillez vous assurer que qu'il n'y a pas d'interférences externes dans la zone. Pour ce faire, amenez les véhicules loin de toute ligne électrique, d'immeubles hauts ou de tour radio pour réduire les interférences radio.

Quand le jouet N'EST PAS utilisé

Toujours enlever les piles du transmetteur et du véhicule.

Précautions de sécurité pour les piles

NE PAS éliminer la batterie au feu. Des fuites, une explosion ou des blessures corporelles peuvent survenir.

NE PAS essayer des sauts et des heurts avec ce véhicule car cela peut déranger les contacts de pile.

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles FCC.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues pouvant causer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Des changements ou des modifications à cette unité non explicitement approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation à l'utilisateur d'utiliser l'équipement. Le fabricant n'est pas responsable de toute interférence quel que soit la cause causée par des modifications non autorisées de ce produit.

NOTE : Ce matériel a été testé et a été trouvé en conformité avec les limites d'un appareil numérique de Classe B selon la Partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, si non installé et utilisé selon le manuel d'instruction, peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce matériel cause des interférences nuisibles à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en éteignant et allumant le matériel, l'utilisateur est encouragé à essayer d'éliminer les interférences par une ou plus des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise d'un circuit différent de celui auquel il est présentement raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV pour une assistance.

Canada 310

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est assujéti à la condition que l'appareil ne cause aucune interférence nuisible.

Canal de Fréquence: 27.145 MHz, Intensité de champ: 52.1 dBµV/m @ 3m

Transmetteur

4.

Installation de la pile

fig.1

fig.2

fig.3

Note : Lors du remplacement de la pile du transmetteur : N'utilisez que des piles alcalines.

1. Éteindre le transmetteur.
2. Ouvrir le couvercle du compartiment de pile (dos du transmetteur) en desserrant la vis (fig.1), utilisez un tournevis cruciforme (non compris).
3. Mettez la pile de 9V (6LR61) (non comprise) dans le compartiment de pile, veuillez suivre la polarité indiquée (fig.2).
4. Remettez le couvercle de compartiment de pile (fig.3).
5. Mettez le transmetteur en marche. La D.E.L. rouge indique que le transmetteur est en marche et fonctionne.

Caractéristiques et fonctions

Antenne

Indicateur d'alimentation électrique

Levier gauche (Contrôle la marche Avant/Arrière)

Levier droit (Contrôle le virage à Droite/à Gauche)

Commutateur ON/OFF