

i.onik®

i321

User Manual

Manual de usuario

Manual do usuário



Device layout



Serial No.	Name
1	Front Camera
2	Microphone
3	Power Key
4	Volume Key
5	Back Camera
6	Flash
7	Speaker
8	Menu Key
9	Home key
10	Back Key

Installing the SIM & Battery

Insert the SIM or USIM card(s) provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

1. Remove the back cover.
2. Insert the one or both SIM cards with the golden colored contacts facing downwards and push it into place.
3. Insert the battery
4. Replace the back cover.

Charging the Battery

Before using the device for the first time you must charge the battery.

Connect the USB cable to the USB power adaptor and then plug the end of the USB cable into the Micro USB jack. Connect to a power socket to start charging.

During charging, the battery level grid of the battery icon flickers till the battery is fully charged and it stops flickering after the charging is complete.

Use only company approved chargers, batteries and cables. Unapproved components may cause damage and the warranty shall be void.

Turning the device on and off

Press and hold the Power button for a few seconds to turn the device on and off. When turning on the device for the first time, follow the on screen instructions to set up your device.

Basic Operations

Notifications

Notification icons appear on the status bar to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more. Open the notifications panel, and then view your device's current status and use the available options.

Drag down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, drag up the bar that is at the bottom of the screen.

Making or answering a call



Touch the phone icon on the Home screen. Make a call by selecting a contact from the contacts tab or by dialing a number

To answer an incoming call, drag the answer icon to the right. Drag the answer icon to the left to reject the call.

Contacts



Touch the contacts icon on the Home screen. You can add new contact information including name, phone numbers email addresses and others. You can also manage the contacts by editing, deleting and sharing the existing contacts.

Messages



Touch the message icon on the Home screen. Send text messages or multimedia messages with images and videos.

Applications



Touch the applications icon to open the Application screen. This screen shows all the applications installed on your device. Touch any of the application icons to starting using it.

Connecting to networks

Your device connects to various networks including Wi-Fi, Bluetooth apart from the Mobile Network.

Wi-Fi Network



Touch the Settings icon; Select the Wi-Fi option. The Wi-Fi network has to be configured the first time. Select the Wi-Fi network to connect to and enter the network password (if prompted). The network shows 'Connected' when it is ready for use. You may now browse the Internet from your device.

Bluetooth

Touch the Settings icon, Select the Bluetooth option. Select from the list of Bluetooth devices nearby to connect. Both the devices must be 'Visible' in order to connect for the first time. Follow the instructions on screen to pair the devices. You can use this option to connect to Bluetooth devices such as headsets or another Bluetooth phone.

Connecting to the Computer

You can connect your device to a Computer using the USB cable and to transfer music, pictures, and other files between your phone and the computer.

Gallery



Touch the Gallery icon on the Applications screen. You can browse the photos and videos stored on the phone and SD card of your device.

Camera



Touch the Camera icon on the Home screen or Application screen. You can now take pictures or videos. You can also modify the camera settings.

Clock



Touch the Clock icon on the Home screen or Application screen. You can set the alarm, use the stop watch, and timer functions and modify clock and alarm settings.

Note: Use the "Date and Time" option in the Settings Menu to change the Date and Time of this device.

Music



Touch the Music icon on the Home screen or Application screen. You can play the audio files stored on the Phone and its SD card.

Browser



Touch the Browser icon on the Home screen or Application screen. You can browse the Internet. A mobile data connection or Wi-Fi connection is required.

Play Store



Touch the Play Store icon on the Home screen or Application screen to access the Android Play Store. You can download new applications and update existing applications. Please a Google Account is required to access the Google Play Store. You can add an existing account or create a new account either from the Play Store or from the Settings Menu → Add Account option.

Phone Settings



Select the Settings application from the Home Screen or Application Screen. This contains many sections. Various settings of the phone can be viewed and/or modified from here.

Wireless and Networks

In this section you can manage the following functions:

SIM management – Manage the 2 SIM cards usage

Wi-Fi – add, configure and delete Wi-Fi Networks

Bluetooth – Set Device Visibility, View and Add Devices

Data Usage – Manage Mobile data Usage

More Settings – Airplane mode, VPN, Tethering and Mobile Network Settings such as APN.

Device

In this section you can manage the following functions:

- Call Settings** – Voicemail, Call forwarding, barring and waiting
- Audio Profiles** – General, Meeting, Silent and Outdoor
You can set the ringtones, volume and notification sounds for each of the profiles
- Display** - Wallpaper, Brightness, screen Rotation, Font Size and lock screen
- Storage** - Default Phone Storage may be toggled between the Phone and SD card. View storage available
- Battery** - Usage and Settings
- Apps** - Applications downloaded, currently running and general application settings

Personal

- Location** - Turn on/off, Location access Mode
- Security** - Screen Lock, SIM lock, Device Encryption and other security settings
- Language** - Modify Display Language, Keyboard and input settings, Voice Search
- Backup & reset** – Backup and Restore personal data. Reset phone to factory settings

Accounts

In this section you can add, edit or view various accounts such as email accounts, Google account and any other accounts. Follow on screen accounts to add or delete accounts.

System

In this section you can change the 'Date & time' settings, Accessibility settings and read information about the Phone.

Troubleshooting

In case you find exceptions when operating the mobile phone, restore the factory settings. If the problem persists please contact your distributor or service provider.

In case of issues with mobile networks, such as SIM card errors, poor signal quality please get in touch with your Mobile Service provider.

Please refer to the warranty card for warranty related details.

FCC Warning Statement

This device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA).

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The SAR limit adopted by USA is 1.6 W/Kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported to the FCC for this device type is compliant with this limit. The highest SAR value reported to the FCC for this device type when tested for use at the ear is 0.281 W/Kg, and when properly worn on the body is 0.946 W/Kg. When using WiFi hotspot function is 1.02 W/Kg. Simultaneous Transmission is 1.128 W/Kg. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/oet/ea/fccid with this model FCC ID.

Changes or modifications made to this device may void the FCC authorization to operate this device.

For body worn operation, this mobile phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body. Non-compliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guidelines.

Manual de usuario

Diseño del dispositivo



Nº de serie	Nombre
1	Cámara frontal
2	Micrófono
3	Botón encendido
4	Botón volumen
5	Cámara trasera
6	Flash
7	Altavoz
8	Botón menú
9	Botón pantalla inicio
10	Botón atrás

Instalar tarjeta SIM y batería

Inserte la(s) tarjeta(s) SIM o USIM de la compañía telefónica, así como la batería del teléfono.

1. Quite la tapa trasera.
2. Inserte una o las dos tarjetas SIM con la parte dorada hacia abajo y colóquela en su sitio.
3. Inserte la batería
4. Vuelva a colocar la tapa trasera.

Cargar la batería

Debe cargar la batería antes de usar el dispositivo por primera vez.

Conecte el cable USB al adaptador de corriente USB y luego conecte el extremo del cable USB al conector Micro USB. Por último, enchufe el cargador para que empiece la carga.

Durante el proceso de carga, el nivel de batería del icono parpadea hasta que la batería está completamente cargada. Cuando la carga se ha completado, el icono deja de parpadear.

Use solamente aquellos cargadores, baterías y cables aprobados por el fabricante. Otro tipo de componentes podrán causar daños al dispositivo y la garantía podría quedar anulada.

Encender y apagar el teléfono

Pulse y mantenga apretada la tecla de encendido durante algunos segundos para encender y apagar el teléfono. Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono.

Operaciones básicas

Notificaciones

El icono de notificaciones aparece en la barra de estado para informar de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del teléfono, etc. Abra el panel de notificaciones para ver el estado actual del dispositivo y el uso de las opciones disponibles.

Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y arrástrelo hacia arriba para cerrarlo.

Hacer o responder una llamada



Toque el icono del teléfono en la pantalla de inicio. Realice una llamada con solo seleccionar un contacto de la lista o marcando el número.

Para responder una llamada entrante, arrastre el icono de responder hacia la derecha. Para rechazarla, arrastre el icono hacia la izquierda.

Contactos



Pulse el icono de contactos de la pantalla de inicio. Puede añadir nueva información de los contactos como el nombre, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, etc. Asimismo puede administrar los contactos editando, borrando y compartiendo los contactos existentes.

Mensajes



Pulse el icono de mensajes de la Pantalla de Inicio para enviar mensajes de texto o multimedia con imágenes y vídeos.

Aplicaciones




Pulse el icono de aplicaciones para abrir la pantalla de Aplicaciones. Esta pantalla muestra todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo. Pulse cualquiera de los iconos en pantalla para comenzar a usar la aplicación.

Conexión a red

Su dispositivo puede conectarse a diversas redes incluyendo Wi-Fi, Bluetooth, además de la Red Móvil.

Red Wi-Fi



Pulse el icono de Ajustes () y seleccione la opción Wi-Fi para

configurar la red Wi-Fi por primera vez. Seleccione la red Wi-Fi a la que se quiere conectar e introduzca la clave de red (si fuera necesario). La red muestra "Conectado" cuando está lista para usarse. Desde ese momento puede navegar por Internet desde su dispositivo móvil.

Bluetooth

Pulse el icono de Ajustes y seleccione la opción Bluetooth. Seleccione de la lista Bluetooth los dispositivos próximos a los que se pueda vincular. Ambos dispositivos deben estar "Visibles" para poder conectarse por primera vez. Siga las instrucciones en pantalla para vincular los dispositivos. Puede usar esta opción para conectarse a otros dispositivos con Bluetooth como auriculares u otro teléfono con Bluetooth.

Conexión a un ordenador

Puede conectar su teléfono a un Ordenador mediante un cable USB para transferir música, imágenes, y otros archivos entre su teléfono y el ordenador.

Galería



Pulse el icono de Galería en la pantalla de Aplicaciones. Puede buscar las fotos y vídeos guardados en el teléfono y la tarjeta SD de su teléfono.

Cámara

Pulse el icono de Cámara de la pantalla de Inicio o la de Aplicaciones para hacer fotos o vídeos. También puede modificar los ajustes de la cámara.

Reloj



Pulse el icono de Reloj de la pantalla de Inicio o la de Aplicaciones para crear una alarma, usar el cronómetro y el temporizador y modificar el reloj y los ajustes de la alarma.

Aviso: Use la opción "Fecha y Hora" en el Menú de Ajustes para cambiar la Fecha y Hora del teléfono.

Música



Pulse el icono de Música de la pantalla de Inicio o la de Aplicaciones para reproducir los archivos de audio guardados en el Teléfono y la tarjeta SD.

Navegador



Pulse el icono de Navegador de la pantalla de Inicio o la de Aplicaciones para navegar por Internet. Para ello se necesita conexión Wi-Fi o de datos.

Play Store



Pulse el icono de la Play Store de la pantalla de Inicio o la de Aplicaciones para acceder a la Play Store de Android. Puede bajar aplicaciones nuevas y actualizar las que ya tiene. Es necesario tener una cuenta de correo de Google para acceder a la Play Store de Google. Puede conectarse con una cuenta existente o crear una nueva bien desde la Play Store o desde el Menú de Ajustes → opción Añadir Cuenta.

Ajustes del teléfono



Seleccione la aplicación de Ajustes de la Pantalla de Inicio o la de Aplicaciones, la cual contiene muchas secciones. Se pueden ver y/o modificar algunos de los ajustes del teléfono desde aquí.

Redes inalámbricas y redes

Desde esta sección puede administrar las siguientes funciones:

Gestión SIM– Gestionar el uso de las dos tarjetas SIM.

Wi-Fi – Añadir, configurar y borrar redes Wi-Fi

Bluetooth – Establecer la visibilidad del dispositivo, visualizar y añadir dispositivos.

Uso de datos – Gestionar el uso de datos móviles.

Más ajustes – Modo avión, VPN, Anclaje y Ajustes de Redes Móviles como las APN.

Dispositivo

En esta sección puede administrar las siguientes funciones:

- Ajustes de llamada** – Buzón de voz, Desvío de Llamadas, restricción de llamadas y llamada en espera.
- Perfiles de audio** – General, Reunión, Silencio y en Exteriores. Puede establecer el tono de llamada, volumen y sonido de las notificaciones para cada uno de los perfiles.
- Pantalla** – Fondo de pantalla, Brillo, Rotar pantalla, Tamaño de fuente y bloqueo de pantalla
- Almacenamiento** – Se puede cambiar el lugar de almacenamiento del Teléfono a la tarjeta SD, así como comprobar el espacio disponible.
- Batería** – Uso y ajustes
- Aplicaciones** – Aplicaciones descargadas, en uso y ajustes de aplicaciones generales.

Privacidad

- Localización** – Encender/Apagar, Modo de acceso a ubicación.
- Seguridad** – Bloqueo de pantalla, bloqueo SIM, Encriptación del dispositivo y otros ajustes de seguridad.
- Idioma** – Modificar el idioma en pantalla, el del teclado y ajustes de entrada, así como la búsqueda por voz.
- Copia de seguridad y reinicio** – Copia de seguridad y restablecimiento de la información personal. Restablecer el teléfono a la configuración de fábrica.

Cuentas

En esta sección puede añadir, editar o visualizar diversas cuentas como cuentas de correo, cuenta de Google y cualquier otra cuenta. Siga las instrucciones en pantalla para añadir o borrar una cuenta.

Sistema

En esta sección puede cambiar los ajustes de “Fecha y hora”, los ajustes de accesibilidad y consultar información sobre el Teléfono.

Solución de problemas

En caso de encontrarse con algún caso excepcional mientras utiliza el teléfono, restablezca la configuración de fábrica. Si el problema continúa, por favor contacte con su distribuidor o proveedor.

Si tuviese problemas con las redes móviles, tales como errores con la tarjeta SIM o baja intensidad de la señal, por favor contacte con su proveedor de Servicio Móvil.

Por favor, consulte la garantía para detalles relacionados con la misma.

Aviso de la FCC

Este dispositivo está diseñado para satisfacer los requisitos de exposición a ondas de radio que establecen la Comisión Federal de Comunicaciones (EE.UU.).

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más

De las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

La tasa de absorción específica adoptada por EE.UU. es de 1,6 W / kg promediado sobre un gramo de tejido. El valor SAR más elevado informado a la FCC para este tipo de dispositivo es compatible con este límite.

El valor SAR más elevado informado a la FCC para este tipo de dispositivo cuando se usa en el oído es de 0,281 W / kg y cuando se lleva cerca del cuerpo es 0,946 W / Kg. Cuando se utiliza la función de punto de acceso WiFi es de 1.02 W / Kg. Transmisión simultánea es 1,128 W información / Kg. SAR en este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de www.fcc.gov/oet/ea/fccid con este modelo FCC ID. Cualquier cambio o modificación realizada en este dispositivo pueden anular la autorización de la FCC para utilizar este dispositivo.

Manual do usuário

Disposição do dispositivo



No. de	Nome
1	Câmera frontal
2	Microfone
3	Tecla de ligar
4	Tecla de volume
5	Câmera traseira
6	Flash
7	Alto-falante
8	Tecla do menu
9	Tecla de Início
10	Tecla traseira

Instalando o SIM e Bateria

Coloque o cartão(ões) fornecidos pelo provedor de serviço telefônico e a bateria inclusa.

1. Remova a tampa traseira.
2. Coloque um ou ambos os cartões SIM com os contatos coloridos dourados com a frente virada para baixo e empurre até encaixar.
3. Coloque a bateria
4. Substituir a tampa traseira.

Carregando a bateria

Antes de usar o dispositivo pela primeira vez você deve carregar a bateria.

Conecte o cabo USB no adaptador de ligar USB e em seguida conecte a porta do cabo USB na entrada USB do computador. Conecte a uma tomada de energia para começar o carregamento.

Durante o carregamento, o nível de grade do ícone da bateria pisca até que a bateria fique totalmente carregada e para de piscar após o carregamento estiver concluído.

Apenas use carregadores, baterias e cabos aprovados da empresa. Componentes não aprovados podem causar danos

e a garantia será anulada.

Ligando e desligando o dispositivo

Pressione e segure o botão de Ligar por alguns segundos para ligar e desligar o dispositivo. Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu dispositivo.

Operações básicas

Notificações

Ícones de notificação aparecem na barra de estado para alertar sobre chamadas não atendidas, novas mensagens, eventos de calendário, estado de dispositivo e outros. Abra o painel de notificações e em seguida visualize o estado atual de seu dispositivo e use as opções disponíveis.

Arraste a partir da barra de estado para abrir o painel de notificações. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra que está na parte inferior da tela.

Fazendo ou respondendo uma ligação



Toque no ícone do telefone na tela inicial. Faça uma ligação ao selecionar um contato a partir da aba de contatos ou discando um número. Para responder uma ligação recebida, arraste o ícone de resposta para a direita. Arraste o ícone de resposta para a esquerda para rejeitar a ligação.

Contatos



Toque no ícone contatos na tela Inicial. Você pode adicionar uma nova informação de contato incluindo nome, números de telefone, endereços de e-mail e outros. Você também pode gerenciar os contatos ao editar, excluir e compartilhar os contatos existentes.

Mensagens



Toque no ícone de mensagem na tela Inicial. Envie mensagens de textos ou mensagens multimídia com imagens e vídeos.

Aplicações



Toque no ícone aplicações para abrir a tela de Aplicação. Esta tela mostra todas as aplicações instaladas em seu dispositivo. Toque em qualquer um dos ícones da aplicação para iniciar o uso.

Conectando-se à redes

Seu dispositivo se conecta a diversas redes incluindo Wi-Fi, Bluetooth, além da rede Móvel.

Rede Wi-Fi



Toque no ícone Configurações. Selecione a opção Wi-Fi. A rede Wi-Fi tem que ser configurada a primeira vez. Selecione a rede Wi-Fi na qual se conectar e insira a senha de rede (se solicitado). A rede mostra 'Conectado' quando estiver pronta para uso. Você pode agora navegar pela internet a partir de seu dispositivo.

Bluetooth

Toque no ícone Configurações, Selecione a opção Bluetooth. Selecione a partir da lista de dispositivos Bluetooth próximos para se conectar. Ambos os dispositivos devem estar "Visíveis" para se conectar pela primeira vez. Siga as instruções na tela para emparelhar os dispositivos. Você pode usar esta opção para conectar a dispositivos Bluetooth tais como fones de ouvidos ou um outro telefone Bluetooth.

Conectando-se ao computador

Você pode conectar seu dispositivo a um computador usando o cabo USB e para transferir música, imagens e outros arquivos entre seu telefone e o computador.

Galeria



Toque no ícone Galeria na tela de Aplicação. Você pode navegar pelas fotos e vídeos armazenados no telefone e cartão SD de seu dispositivo.

Câmera



Toque no ícone da Câmera na tela Inicial ou tela da Aplicação. Você pode agora tirar imagens ou vídeos. Você também pode modificar as configurações de câmera.

Relógio



Toque no ícone do Relógio na tela Inicial ou tela de Aplicação. Você pode definir o alarme, usar o monitoramento de parada e funções de cronômetro e modificar relógio e configurações de alarme.

Nota: Use a opção "Data e Hora" no Menu de Configurações para alterar a data e a hora deste dispositivo.

Música



Toque no ícone de Música na tela Inicial ou tela de Aplicação. Você pode reproduzir os arquivos de áudio armazenados no Telefone e seu cartão SD.

Navegador



Toque no ícone do Navegador na tela Inicial ou tela de

Aplicação. Você pode navegar pela Internet. Uma conexão de dados móveis ou conexão Wi-Fi é necessária.

Play Store



Toque no ícone da Play Store na tela Inicial ou tela de Aplicação para acessar a Play Store do Android. Você pode baixar novas aplicações e atualizar aplicações existentes. Por favor, uma conta do Google é necessária para acessar a Play Store do Google. Você pode adicionar uma conta existente ou criar uma nova conta ou a partir da Play Store ou a partir do Menu Configurações → Adicionar opção de Conta.

Configurações de telefone



Selecione a aplicação de Configurações a partir da tela Inicial ou tela de Aplicação. Isto contém muitas seções. Diversas configurações do telefone podem ser visualizadas e/ou modificadas a partir deste ponto.

Wireless e Redes

Nesta seção você pode gerenciar as seguintes funções:

Gerenciamento de SIM – Gerenciar o uso de 2 cartões SIM
Wi-Fi – adicionar, configurar e excluir redes Wi-Fi
Bluetooth – Definir visibilidade de dispositivo, Visualizar e Adicionar Dispositivos
Uso de dados – Gerenciar uso de dados móveis

Mais configurações – Modo Avião, VPN, Ligação e Configurações de Rede Móvel tal como APN.

Dispositivo

Nesta seção você pode gerenciar as seguintes funções:

Configurações de ligação – Correio de voz, Direcionamento de ligação, barramento e espera

Perfis de áudio – Geral, Reunião, Silencioso e Externo
Você pode definir os tons de toque, volume e sons de notificação para cada dos perfis

Visor - Papel de parede, Brilho, Rotação de tela, Tamanho de fonte e tela de bloqueio

Armazenamento - Armazenamento de telefone padrão pode ser alternado entre o telefone e o cartão SD. Visualizar armazenamento disponível

Bateria - Uso e Configurações

Aplicações - Aplicações baixadas, atualmente operando e configurações de aplicação geral

Pessoal

Local - Ligar/desligar, Modo de acesso Local

Segurança - Bloqueio de tela, bloqueio de SIM, Criptografia de dispositivo e outras configurações de segurança

Idioma - Modificar idioma de visor, teclado e configurações de entrada, Busca de voz

Backup e redefinição – Backup e Restauração de dados pessoais. Redefinir telefone para

configurações de fábrica

Contas

Nesta seção você pode adicionar, editar ou visualizar diversas contas tais como contas de e-mail, conta Google e quaisquer outras contas. Siga contas na tela para adicionar ou excluir contas.

Sistema

Nesta seção você pode alterar as configurações e "Data e hora", configurações de Acessibilidade e ler informações sobre o Telefone.

Resolução de Problemas

No caso de você encontrar exceções ao operar o telefone móvel, restaure as configurações de fábrica. Se o problema persistir, por favor entre em contato com seu distribuidor ou provedor de serviço.

No caso de problemas com redes móveis, tais como erros de cartão SIM, pouca qualidade de sinal, entre em contato com seu provedor de Serviço Móvel.

Por favor, confira o cartão de garantia para detalhes relacionados com garantia.

Declaração de Aviso da FCC

Este dispositivo é designado a cumprir os requisitos para exposição às ondas de rádio estabelecidas pela Comissão de Comunicações Federal (EUA).

Este dispositivo cumpre com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Este equipamento foi testado e cumpre com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são designados a fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não instalado e usado em acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações de rádio. No entanto, não há garantia que a interferência não irá ocorrer em uma instalação particular. Se este equipamento causa interferência prejudicial a recepção de televisão ou rádio, que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar a corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes razões:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma saída em um circuito diferente daquele em que o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de TV/rádio experiente para obter ajuda.

O limite de SAR adotado pelos EUA é de 1,6 W/Kg promediado sobre uma grama de tecido. O maior valor de SAR relatado à FCC para este tipo de dispositivo cumpre com este limite. O maior valor de SAR relatado à FCC para este tipo de dispositivo quando testado para uso no ouvido é de 0,281 W/Kg, e quando adequadamente usado no corpo é de 0,946 W/Kg. Quando usando função de ponto de acesso WiFi é de 1,02 W/Kg. A transmissão simultânea é de 1,128 W/Kg. A informação de SAR neste telefone de modelo está em arquivo com a FCC e pode ser encontrado mediante a seção de Autorização de Exibição www.fcc.gov/oet/ea/fccid com a ID deste modelo FCC. Alterações ou modificações feitas a este dispositivo podem anular a autorização da FCC para operar este dispositivo.