

Primo 3G User Manual

Contents:

FOR YOUR SAFETY	2
ABOUT YOUR PHONE.....	3
GETTING STARTED	4
BASIC FUNCTIONS	4
CONTACTS	5
WRITING A MESSAGE.....	5
BLUETOOTH	5
SIM CARD SETTINGS.....	5
PHONE SETTINGS.....	5
SECURITY	6
NETWORK SETTINGS.....	7
FCCCAUTION.....	8

Specifications of Battery and Charger

Battery: Li-ion 3.7 V|800 mAh|2.96 Wh

Max Charging Voltage: 4.2 V

Charger: Input: 100-240 VAC|50/60 Hz|700 mA

Output: DC 5.0 V|700 mA

For Your Safety

1. Road Safety

Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Park the vehicle before using your phone.

2. Turning off phone for air travel

Using of wireless telephones in aircraft may disrupt the operation of the aircraft. It is dangerous and illegal. Please insure the phone is turned off before going aboard.

3. Turn off phone in hospitals

Follow any restrictions or rules. Switch off the phone near medical equipment.

4. Turn off phone when refueling

Switch off the phone at a gas station.

5. Switch off phones near blast points

Don't use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

6. Enhancements and Batteries

Use only the approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.

7. Emergency Calls

Ensure the phone is switched on. Enter the emergency number, and then press the call key. Do not end the call until the permission.

1. About your phone



2. Getting started

2.1 Installing the SIM card

Press and hold the power/ending key to turn off the phone.

Remove the battery cover and then the battery.

Insert the SIM card into the card holder. Ensure that the metal contacts face the phone.

Re-install the battery. Place the battery cover onto the back of your phone and slide it forward until the latch catches the cover.

Note: A SIM card can be easily damaged if its metal contacts become scratched. Therefore, take special care when holding or inserting it and keep it away from children.

2.2 Charging the battery

The battery is not fully charged when first unpacked. It takes three charging-discharging cycles for the battery to reach its peak performance.

Charge a battery according to the following steps:

- Connect the charger to the connection jack of the phone in the proper direction, and connect the charger to a main socket.
- The phone displays "Charger Connected!" and starts charging after properly connected. The battery icon dynamically displays the charging process. In switch-off state, the phone dynamically displays the charging process.
- When the battery is fully charged, the charging process stops automatically, and the battery icon indicates full grid on the screen. After the battery is fully charged, remove the charger from the phone and socket as soon as possible.

3. Basic Functions

3.1 Power on and off

Press and hold at top of power key to turn on/off the phone.

3.2 Make a call

Enter the phone number including the area code. Press Call key to make a call.

3.3 Make an extension call

When making an extension call, press "*" key several times to get "P" that is a prefix of extension numbers. It will dial automatically after several seconds since you dialed the telephone number.

3.4 Make an international call

Enter the country code, the area code and the phone number, press call key. "+" is needed when input country code, and it can be got by pressing the "*" key several times.

4. Contacts

The phone provides two kinds of storage media: SIM card and phone. The phone can store 300 entries. The capacity of Contacts on your SIM card depends on the type of SIM card provided by your network operator.

5. Writing a message

New SMS

Create a new message.

Enter text.

You may press the menu key (**Options**) and select the required items, including **insert template, add contact info, and save to Drafts**.

You may press the send button when the message is ready to send.

6. Bluetooth

Power on the Bluetooth by entering the Applications menu.

Bluetooth visibility: Allow you to find all other Bluetooth hands-free devices within the allowable scope of Bluetooth, and list all items; you may connect and match the hands-free device in the list (the Bluetooth connection icon would appear in the status column on the top of screen).

Paired device: It would display the history records of various devices connected to the Bluetooth for the following operations of the devices in the records.

7. SIM Card Settings

When you are on a flight where the use of mobile phones is prohibited, select flight mode so that the phone will not connect to any network. However, alarm and calendar reminder will remain on. You can still use the entertainment features such as audio player and camera in flight mode.

8. Phone Settings

8.1 Time and date

Set time: Set your time.

Set date: Set the current date

Time format: Format for the time.

Date display type: Set on display type

Update time setting: Update date and time automatically from network

8.2 Select language

Select the language for your handset. There are a variety of languages for you to choose: [English], [Frarncais], [Portugues] and [Espanol] Input method settings: Set input method for text entry.

8.3 Shortcut settings

Set all shortcut keys

8.4 Auto power on/off

Set time to power on/off the phone automatically.

8.5 Restore factory settings

Reset the phone to default values (factory settings).

The phone password is required, which is "1234" by default.

8.6 Display settings

Wallpaper settings: Set the standby image of the phone.

Idle display setting: Set Idle display.

Contrast: Set the backlight brightness.

Keypad backlight time: Set the Keypad backlight time

Auto keypad lock: Keypad lock prevents the unintentional phone usage.

However, you can still be called and you can make emergency calls.

9. Security

The phone provides several security options to protect your phone from misuse.

1. PIN

Open: enable PIN inspection, every time you open the cellular phone, need to input PIN code.

Update: you must open the PIN code firstly to modify PIN code.

Close: enter the correct PIN code.

Warning: Please be careful using this function. Do not forget PUK password. If PUK password is forgotten, please consult the network operators. If PUK code is entered incorrectly 10 times, the SIM card will cease to function.

9.1 Phone lock

If the phone lock is activated, the phone lock password is requested after the phone switched on. The default password is "1234". If the phone is locked, only emergency calls can be made.

Modify the cell phone password

The password of mobile phones can be reset.

Lock screen by end-key

Set a key lock according to hang up key screen.

Fixed dial number

Open the fixed dial-up function. If not you should find an operator for help.

Blacklist

The phone cannot receive the call from this number if this number was added to the black list of the phone.

10. Network settings

Data account

Customize the Internet account. To add to the Internet account, In the Internet interface, press [option], Add new account: Input the proper APN settings into the new account. Save the account.

GPRS Service

You can choose to turn Data on/Off

FCC Caution

Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This **3G Mobile Phone** meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: U160 (**FCC ID:2ADR3U160**) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the **ear is 0.245W/kg** and when properly worn on the **body is 0.436W/kg**. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept **1.0cm** from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a **1.0cm** separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

Unnecto™ Primo 3G User Manual

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of **1.0 cm** must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

Contenido:

PARA SU SEGURIDAD	11
ACERCA DE SU TELÉFONO.....	12
PRIMEROS PASOS.....	13
FUNCIONES BÁSICAS	13
CONTACTOS.....	14
ESCRIBIR UN MENSAJE.....	14
BLUETOOTH.....	14
CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA SIM.....	14
CONFIGURACIÓN DEL TELÉFON	14
SEGURIDAD.....	15
CONFIGURACIÓN DE RED.....	16
FCCPRECAUCIÓN.....	17

Especificaciones de la batería y el cargador

Batería: Li-ion 3.7 V|800 mAh|2.96 Wh

Max Voltaje de carga: 4.2 V

Cargador: Entrada: 100-240 VAC|50/60 Hz|700 mA

Salida: DC 5.0 V|700 mA

Para su seguridad

1. La seguridad vial

Mantenga siempre las manos libres para maniobrar con el vehículo mientras conduce. Estacione el vehículo antes de utilizar su teléfono.

2. Apague el telefono en los aviones

El uso de teléfonos inalámbricos en aviones puede interrumpir la operación de la aeronave. Es peligroso e ilegal. Asegure por favor que el teléfono esté apagado antes de subir a bordo.

3. Apague el telefono en los hospitales

Siga todas las restricciones o reglas. Apague el teléfono cerca de equipos médicos.

4. Apague el telefono en las gasolineras

Apague el teléfono en una gasolinera.

5. Apague el punto de explosivos

No utilice el teléfono donde se estén realizando explosiones. Respete las restricciones y siga todas las normativas existentes.

6. Accesorios y baterías

Utilice únicamente las baterías y accesorios aprobados. No conecte productos que sean incompatibles.

7. Llamadas de emergencia

Asegúrese de que el teléfono esté encendido. Ingrese el número de emergencia y pulse la tecla de llamada. No finalice la llamada hasta que el permiso.

1. Acerca de su teléfono



2. Primeros pasos

2.1 Instalación de la tarjeta SIM

Mantenga pulsada la tecla de encendido / fin de apagar el teléfono.

Retire la tapa de la batería y luego la batería.

Inserte la tarjeta SIM en el soporte de la tarjeta. Asegúrese de que los contactos de metal se enfrentan al teléfono.

Vuelva a instalar la batería. Coloque la tapa de la batería en la parte posterior del teléfono y deslícela hacia adelante hasta que el pestillo queda la portada.

Nota: Una tarjeta SIM se puede dañar fácilmente si los contactos de metal se rayan. Por lo tanto, tenga especial cuidado al llevar a cabo o la inserción y mantenerlo alejado de los niños.

2.2 Carga de la batería

La batería no está completamente cargada cuando desempaquetado primero. Se necesitan tres ciclos de carga-descarga de la batería para alcanzar su máximo rendimiento.

Cargar una batería de acuerdo con los siguientes pasos:

- Conecte el cargador a la toma de conexión del teléfono en la dirección correcta y conecte el cargador a una toma de corriente.
- El teléfono muestra "Cargador contacto!" y comienza la carga después de conectado correctamente. El icono de la batería muestra dinámicamente el proceso de carga. En el estado de apagado, el teléfono muestra dinámicamente el proceso de carga.
- Cuando la batería está completamente cargada, el proceso de carga se detiene automáticamente, y el icono de la batería indica la red completa en la pantalla. Cuando la batería está completamente cargada, retire el cargador del teléfono y toma tan pronto como sea posible.

3. Funciones básicas

3.1 Encendido y apagado

Mantenga pulsado en la parte superior de la tecla de encendido para encender/apagar el teléfono.

3.2 Realizar una llamada

Introduzca el número de teléfono, incluido el código de área. Pulse la tecla Llamar para realizar una llamada.

3.3 Hacer una llamada de extensión

Al realizar una llamada de extensión, pulse la tecla "*" varias veces para tener "P", que es un prefijo de números de extensión. Se marcará automáticamente después de varios segundos desde que ha marcado el número de teléfono.

3.4 Hacer una llamada internacional

Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, pulse la tecla llamar. "+" Se necesita cuando el código de país de entrada, y que se puede conseguir pulsando la tecla "*" clave varias veces.

4. Contactos

El teléfono dispone de dos tipos de medios de almacenamiento: tarjeta SIM y el teléfono. El teléfono puede almacenar 300 entradas. La capacidad de los contactos de la tarjeta SIM depende del tipo de tarjeta SIM proporcionada por el operador de red.

5. Escribir un mensaje

Nuevo SMS

Crear un mensaje nuevo..

Introduzca el texto..

Puede pulsar la tecla de menú (**Opciones**) y seleccione los elementos requeridos, incluyendo la plantilla de inserción, agregar información de contacto, y guardar en borradores.

Puede pulsar el botón de enviar cuando el mensaje está listo para enviar.

6. Bluetooth

Encienda el Bluetooth entrando en el menú Aplicaciones.

Visibilidad Bluetooth: le permiten encontrar el resto de dispositivos de manos libres Bluetooth dentro del alcance permitido de Bluetooth, y la lista de todos los artículos, usted puede conectar y que coincida con el dispositivo de manos libres en la lista (el icono de conexión Bluetooth aparecería en la columna de estado en la parte superior de la pantalla).

Dispositivo vinculado por las que mostrar los registros de la historia de varios dispositivos conectados al Bluetooth para las siguientes operaciones de los dispositivos en los registros.

7. Configuración de la tarjeta SIM

Cuando usted está en un tramo donde está prohibido el uso de teléfonos móviles, seleccione el modo de vuelo para que el teléfono no se conectará a cualquier red. Sin embargo, la alarma y calendario de tareas se mantendrá encendido. Puede seguir utilizando las funciones de entretenimiento como reproductor de audio y cámara en modo de vuelo.

8. Configuración del Teléfono

8.1 Hora y fecha

Ajuste de hora: Establezca su tiempo.

Fecha de establecimiento: Establecer la fecha actual.

Formato de hora: Formato para la época.

Fecha Tipo de pantalla: Establecer el tipo de visualización.

Actualización de ajuste de la hora: la fecha y la hora automáticamente de la red de actualización.

8.2 Seleccione el idioma

Seleccione el idioma de su teléfono. Hay una variedad de idiomas para que usted elija: [Inglés], [Francés], [Portugués] y [Español]

Configuración del método de entrada: Establecer el método de entrada para la introducción de texto.

8.3 Configuración de acceso directo

Ajuste todas las teclas de acceso directo.

8.4. Encendido automático de encendido / apagado

Establecer el tiempo para encender / apagar el teléfono automáticamente.

8.5 Restablecer los valores iniciales

Restablecer el teléfono a los valores predeterminados (ajustes de fábrica).

Se requiere la contraseña del teléfono, que es "1234" de manera predeterminada.

8.6 Ajustes de la pantalla

Ajustes de papel tapiz: Permite definir la imagen de espera del teléfono.

Configuración de la pantalla de inicio: Set pantalla inactiva.

Contraste: Ajuste el brillo de la retroiluminación.

Teclado tiempo de iluminación: Permite definir el tiempo de retroiluminación del teclado.

Bloqueo automático del teclado: bloqueo del teclado evita el uso del teléfono no intencional. Sin embargo, todavía puede ser llamado y usted puede hacer llamadas de emergencia.

9. Seguridad

El teléfono dispone de varias opciones de seguridad para proteger su teléfono contra el uso indebido.

1. PIN

Abierto: permitir la inspección PIN, cada vez que se abre el teléfono celular, necesitará código PIN de entrada.

Update: debe abrir el código PIN en primer lugar a modificar el código PIN.

Cierre: introducir el código PIN correcto.

Advertencia: Tenga cuidado al usar esta función. No olvide PUK contraseña. Si está Olvidó PUK contraseña, por favor consulte los operadores de red. Si se introduce el código PUK incorrecto

10 veces, la tarjeta SIM dejará de funcionar.

9.1 Bloqueo del teléfono

Si se activa el bloqueo del teléfono, se solicita la contraseña de bloqueo del teléfono después de que el teléfono encendido. La contraseña por defecto es "1234". Si el teléfono está bloqueado, sólo llamadas de emergencia se pueden hacer.

Modificar la contraseña del teléfono celular

La contraseña de los teléfonos móviles se puede restablecer.

Pantalla de bloqueo con llave de extremo

Definir un bloqueo de llave según colgar tecla de pantalla.

Marcación fija

Abra la función de marcación fija. Si no es así usted debe encontrar un operador para obtener ayuda.

Lista negra

El teléfono no puede recibir la llamada de este número, si se añade este número a la lista de negro del teléfono.

10. Configuración de red

Cuenta de datos

Personalice la cuenta de Internet. Para añadir a la cuenta de Internet, en la interfaz de Internet, pulse [opción], Añadir nueva cuenta: Ingrese los ajustes de APN adecuados a la nueva cuenta. Guardar la cuenta.

Servicio GPRS

Usted puede optar por activar Data On/Off.

FCC Precaución

Los requisitos de etiquetado.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Información al usuario.

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrán anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un radio / TV para obtener ayuda.

Tasa de Absorción Específica (SAR):

Este teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio. Las directrices se basan en normas desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas sin importar la edad o la salud.

FCC RF El límite SAR de USA. (FCC) Información sobre la exposición y la Declaración es de 1.6 W / kg promediado sobre un gramo de tejido. Tipos de dispositivos: U160

(FCCID:2ADR3U160) también se ha probado contra este límite SAR. El valor SAR más elevado informado según este estándar durante la certificación del producto para uso cerca del oído es de **0.245W** / kg y cuando se lleva cerca del cuerpo es **0.436W** / kg. Este dispositivo fue probado para portar en el cuerpo con la parte trasera del teléfono mantiene 1,5 cm del cuerpo. Para mantener el cumplimiento con los requisitos de exposición RF de la FCC, utilice accesorios que mantengan una distancia de separación de 1,0 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del auricular. El uso de pinzas para el cinturón, fundas y accesorios similares no deben contener componentes metálicos en su montaje. El uso de accesorios que

no cumplan estos requisitos no pueden cumplir con los requisitos de exposición RF de la FCC y deben evitarse.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para portar en el cuerpo típicos. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF, a una distancia de separación mínima de 1,0 cm debe mantenerse entre el cuerpo del usuario y el teléfono, incluyendo la antena. Terceros clips para cinturón, fundas y accesorios similares utilizados con este dispositivo no deben contener componentes metálicos. Accesorios que no cumplan estos requisitos no pueden cumplir con los requisitos de exposición de RF y deben ser evitados cuerpo desgastado. Utilice sólo el antena suministrada o una aprobada.