

多功能蓝牙音箱
multi-function BT speaker
WM-1300



说明书 User Manu Istruzioni per uso

- ◆ 多功能蓝牙音响让您随时随地地享受音乐的魅力
- ◆ 这是一款现代的时尚的外观独特的多功能蓝牙音响，电话免提数码音响
- ◆ 全新微型铝振膜扬声器高音清晰低音纯净独特的设计令音质表现更加出色
- ◆ 新概念一体化多功能立体音链接您的 MP3/MP4/CD/DVD/IPOD/IPHOD/IPHON/PSP/手机电脑及 FM 收音功能
- ◆ 电池电脑 USB 适配器 DC-5V 多种供电方式让您随时随地都可以享受音乐消除烦恼

EN

Icon and function explanation

- ◆ BT speaker allows you to enjoy the charm of music anywhere
- ◆ This is modern fashion the appearance of a unique BT phone hand-free digital audio
- ◆ New miniature aluminum diaphragm speaker clear treble bass pure unique design so sound quality performance plus excellent
- ◆ Integration of new concepts walkman digital audio connect your MP3/ MP4/ CD/ DVD/ IPOD/ IPHONE/ PSP mobile phone computer headset and FM radio function
- ◆ battery computer USB adapter DC-5 power supply so that you can enjoy anytime anywhere music eliminate worry

IT

- ◆ un audio con BT a multifunzione ti fa piacere sempre il fascino della musica questo audio è un modello elegante unico multifunzione, vivace audio
- ◆ il nuovo diaframma ad alluminio microspeaker le alternative di design unici e ancora meglio la qualità del suono nuovo concetto di stereo
- ◆ multifunzione integrate ci collega il vostro mp3/ mp4/ CD/ DVD/ ipod/ iphone /psp/ cellulare computer radio ecc....
- ◆ Design curvo del disegno pulsante rotondo mette in evidenza lo stile moderno in qualsiasi modo
- ◆ le batterie computer adattare USB CD-5V varietà di alimentazione in modo da poter ascoltare musica ovunque eliminando le preoccupazioni

音响功能参数

- ◆ 输出功率 RMS 10W THD=10%
- ◆ 频率响应 150—1800HZ
- ◆ FM 频率范围 87.05—108MHZ(+3DB)
- ◆ 信噪比 >90DB
- ◆ 扬声器 2 英寸 (外径 40mm) 4 欧姆*2
- ◆ 蓝牙连接距离 > 15 米
- ◆ 电源输入 UBS 电源转接线 5V-1000mA 交流电源适配器

EN

Speaker function parameters

- ◆ output power RMS 10W THD=10%
- ◆ frequency response 150—1800HZ
- ◆ FM frequency range 87.5—108MHZ(+3DB)
- ◆ SNR > 90DB
- ◆ speaker 2 inches(external diameter 40mm)4 ohm*2
- ◆ Bluetooth connection distance > 15M with the hands-free function
- ◆ power input USB power adapter wiring or 5V-1000MA of the AC power adapter

IT

Parametri della funzione audio

- ◆ potenza di uscita RMS 10W THD=10%
- ◆ risposta in frequenza 150—1800HZ
- ◆ gamma di frequenza radio FM 87.5—108MHZ(+3DB)
- ◆ SNR > 90DB
- ◆ autoperante 200pollici (OD52mm)
- ◆ distanza di collegamento Bluetooth > 15M con la funzione a vivaci e
- ◆ Alimentazione di ingresso cavo adattatore 5 V-1000mA adattatore di alimentazione CAUBS

操作说明

- ◆ 电池 内置电池
- ◆ 温馨提示 当电池完成充电之后请及时拔出充电线以免影响电池使用寿命及发生危险
- ◆ DC-5V 直流 5V (0.4—1A) 电源适配器可用 USB 电源
- ◆ 关机状态充电电源指示灯为红色
- ◆ 开机状态充电使用适配器充电时可以正常播放音乐此时指示灯显示为红色使原配 USB 线连接电脑充电自动 为储存功能 (为延长电池寿命建议关机状态下充电
- ◆ 外音 连接用音频线将音源信号 主机的音频输入口连接 LINE IN 播放 指示灯常亮
- ◆ 蓝牙连接 将电源开关置于 ON 状态选择 模式用手机搜索新发现 蓝牙 新设备配对这时音响 语音提示配对成功即进入蓝牙模式 用蓝牙适配器连接 PC 播放音乐首先确认蓝牙 适配器驱动安装完好打开任务栏蓝牙标记启动 蓝牙打开蓝牙界面搜索蓝牙设备发现 WM-800 新设备双击设备配对连接这时 音响有语音提示配对成功按右键将此设为 高质量音频后播放音乐用手机 连接播放时有电话介入播放音乐停止可直接用 “b” 键接听电话说话时尽量 对音响 MIC 孔挂机在按 “b” 键通话结束会 继续播放音乐蓝牙连接在没有 障碍物的情况下距离不低于 15 米

音乐模式

- ◆ 上一曲/VOL-短按-自动跳回上一曲长按-音量减小
- ◆ 下一曲/VOL-短按-自动跳回下一曲长按-音量增大

收音模式

- ◆ 暂停/播放 FM 自动收音电台蓝色指示灯闪烁
- ◆ 上一曲/VOL-短按-自动跳回上一电台长按音量减小
- ◆ 下一曲/VOL-短按-自动跳回下一电台长按音量增大

“b” 键 电话免提/暂停/播放/FM 自动收音电台

- ◆ 注意：使用 USB 数据线时请把带有 图标的一面朝下然后横向插进

谢谢

EN

- ◆ operating instructions
- ◆ battery built-in battery
- ◆ DC-5V DC-5V(0.4-1A) power adapter USB power available
- ◆ Shutdown state charging power indicator is displayed in red
- ◆ REMINDER when the battery charging is completed please unplug the line charge to Not to affect battery life and the danger


- ◆ Tuned charge you can use an adapter to charge normal play music the power indicator is displayed as red use the original USB cable to connect the computer to charge automatically converted to storage capabilities (Recommended charging tuned off in order to prolong battery life)

- ◆ download plug TF card the power switch in the ON state the machine connected to

The computer with a USB data cable the computer default TF card to download Music to pause playback

- ◆ in external audio connection the audio signal and the audio input port of the host audio cable connection (line in) the blue indicator light in the playback


BT connection

- ◆ Extremely audio connection mode the audio input port of the host with the audio cable connection (line in) then to enter extremely audio mode BT connection the power switch in the "ON" state the boot by default in the BT status mobile phone scorch new Bluetooth equipment find WM-1300 new equipment after mating connector when speaker with voice prompts pairing is successful enter BT playback mode connect the PC to play music with BT match first make sure the BT matching drive installation intact open the taskbar BT device pairing after opening the BT interface to search for BT device found WM-1300 new equipment then double-click pairing device to connect when the speaker and the voice prompts pairing is successful right set the device to play music in BT and engage in quality audio playback when the player is connected to the phone phone/telephone intervention and music stops directly using a mobile phone to answer can also be used hand-free directly by using the speaker key try to face the speaker speak MIC to hang up press end call key after ending the call music will automatically resume 15M distance from the BT connection is not lower than in the case without any obstacle
 - ◆ music mode on a /VOL : short -automatically jump back on long press -the volume decreases
 - ◆ next a/VOL+:short-automatically select the next song press and hold the -volume increases
 - ◆ radio mode pause/playback/FM automatic station search the blue indicator light flashes
 - ◆ on a/VOL - short -automatically jump back to the previous station long press-the volume decreases
 - ◆ the next track/VOL+ short press-automatically select the next station press and hold the -volume increases
 - "b" key speaker phone/pause/playback/FM automatic station search
- Note: when using the USB data cable to a  icon facing downward and laterally inserted

IT

Istruzioni per l'uso

Batteria Batteria incorporata

 **Suggerimenti** Quando la batteria è completamente carica dopo si prega di scollegare il cavo di ricarica in modo da non influenzare la durata della batteria e di pericolo


- ◆ DC-5V DC 5V (0.4A-1A) adattatore di alimentazione USB disponibile
- ◆ Off ricarica indicatore di alimentazione è rossa
- ◆ Powered adattatore di ricarica normalmente può riprodurre musica durante la ricarica la spia viene visualizzato in rosso a fare in questo momento

Cavo USB originale per collegare il computer per caricare automaticamente la funzione di memorizzazione (consigliato) per una maggiore durata della batteria fuori dello stato di carica

- ◆ Scaricare il plug in carta di TF l'interruttore di alimentazione su ON macchina a stati con un cavo dati USB per collegare il computer alla carta di TF, il valore predefinito music download pausa
- ◆ Collegare la fonte audio esterna con un cavo audio per i segnali di ingresso audio collegato alla presa LINE IN ospite spia riproduzione
- ◆ collegamento BT
- ◆ Impostare l'interruttore di alimentazione nella scelta dello stato ON utilizzando il telefono cellulare di ricerca di un nuovo WM-1300 una nuova scoperta dispositivo se abbinato voce audio accoppiato con successo richiede di accedere al modo Bluetooth PC con una connessione BT per riprodurre la musica di corrispondenza prima assicurarsi che il T di installazione del driver matcher segna intatto aperta la barra

delle applicazioni Attivare Bluetooth Attivare interfaccia BT BT per cercare dispositivo scoperta WM-1300 nuove apparecchiature BT Quindi fare doppio clic per collegare dispositivi audio sono accoppiati accoppiati con successo con indicazioni vocali, fare clic destro questo per riprodurre la musica dopo un audio di alta qualità Quando si gioca con un telefono portatile collegato a intervenire per fermare la riproduzione di musica può essere utilizzato direttamente il tasto per rispondere alla chiamata di parlare il più possibile del suono MIC foro gancio e quindi il tasto "b" per terminare la chiamata "b" continuerà a riprodurre la musica Connessione BT nel caso senza l'ostacolo della distanza non inferiore a 15 m

modalità Musica

- ◆ Su una VOL-Press / -salla automaticamente su un volume pressione lunga giù
- ◆ Sotto un / VOL-Press -passa automaticamente di nuovo sotto una lunga pressione -volume fino
- modalità Radio
- ◆ Pausa / Play stazioni radio FM ricercherà automaticamente i flash della luce Su un / VOL
- ◆ Press - saltare automaticamente una lunga volume di stampa verso il basso radiofonico
- ◆ Sotto un / VOL Press - passa automaticamente alla stazione successiva del volume premere a lungo su
- ◆ Tasto "b" telefono vivavoce / pausa / play / ricerca automatica radio FM
- ◆ Nota: quando si utilizza il cavo dati USB per l'icona  rivolta verso il basso e lateralmente inserito

grazie

WM-1300示意图
WM-1300 schematica
Schematic diagram of WM-1300



FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.