







UCE210028A



UCE210028A

<リアカバーの取り外しかた>



左図のマーク部分を
押しながら、ロックが
外れるまで矢印の
方向にスライドさせ
てください。



携帯電話上のこのマークを
読み取り装置にかざして、
おサイフケータイをご利用ください。
ダイヤルボタンの③を1秒以上押すと
ICカードロックを設定／解除できます。

<イヤホンのご利用について>

イヤホンマイク端子と外部接続端子の
差込口は共通です。
外部接続端子に別売の外部接続端子
対応のイヤホンもしくは別売の変換
アダプタを接続してご利用ください。

DCMX® iD®