


### Turn-upprocedure

Key	Frequency (MHz)	
	Channel A	Channel B
“Prog” + “1”	780.0	746.0
“Prog” + “2”	779.2	745.2
“Prog” + “3”	778.4	744.4
“Prog” + “4”	777.6	743.6
“Prog” + “5”	776.0	742.0
“Prog” + “6”	774.4	740.4
“Prog” + “7”	773.6	739.6
“Prog” + “8”	772.8	738.8
“Prog” + “9”	772.0	738.0

The channel of Mic should be default channel “5”. Please follow the operate as below as follows

Press “” + “1” “2” “3” “4” “5” “6” “7” “8” “9” to change the channel of the main Mic simultaneity if needed.