



# BlueSYNC<sup>®</sup> H2O

**MODEL NUMBER: GGBSH2O100WTEW**

**FREE 3 YEAR WARRANTY WITH REGISTRATION  
3 ANS DE GARANTIE, INSCRIPTION GRATUITE  
REGISTRO DE GARANTÍA DE 3 AÑOS GRATIS  
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 3 JAHRE GARANTIE  
3 ANNI DI GARANZIA, REGISTRAZIONE GRATUITA  
三年免费保固**

**[www.AccessoryPower.com/warranty](http://www.AccessoryPower.com/warranty)**



For troubleshooting information, please visit the link below:  
Pour des informations de dépannage, merci de visiter le lien ci-dessous :  
Para obtener información sobre la solución de problemas, visite:  
Um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten, klicken Sie bitte den folgenden Link:  
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitare il link:

有关疑难解答信息 · 请点击下面的链接 :

**[www.AccessoryPower.com/FAQ](http://www.AccessoryPower.com/FAQ)**



## USA GEAR® FlexARMOR® T5



## GOgroove® AudiOHM® H2O



## ReVIVE® ReStore® Q10x



See more exciting products at:  
Voir plus de produits passionnants sur :  
Para los productos mas fascinantes visitenos:  
Weitere interessante Produkte an:  
Scopri altri fantastici prodotti su:  
查看更多精彩的产品:

**AccessoryPower.com/promo**



# BlueSYNC® H2O

4

**Package contents**  
**L'emballage contient**  
**Contenidos del paquete**  
**Packungsinhalt**  
**Contenuto della confezione**  
**包装内容**

---

BlueSYNC® H2O



5



USB charging cable  
Câble de charge USB  
Cable de carga USB  
USB Ladekabel  
Cavo USB di ricarica  
USB充电线



6




## **Product diagram** **Schéma du produit** **Diagrama de product** **Produktabbildung** **Schema del prodotto** **产品图**




- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>1</b><br>Lanyard<br>Cordon<br>Cordon<br>Tragegurt<br>Cordino<br>挂带  | <b>2</b><br>Suction lock<br>Système de blocage de la ventouse<br>Traba de la Ventosa<br>Saugnapfverschluss<br>Chiusura a ventosa<br>吸盘锁 | <b>3</b><br>Suction cup<br>Ventouse<br>Ventosa<br>Saugnapf<br>Ventosa<br>吸盘                             | <b>4</b><br>Next /+ button<br>Suivant / Bouton +<br>Boton Siguiente / +<br>Vorwärts /+ Taste<br>Tasto Avanti / +<br>下一曲 /+ 按钮 |
| <b>5</b><br>Play / Power button<br>Lecture / Bouton marche<br>Boton Encendido / Reproducir<br>Play /Powertaste<br>Tasto Play / Accensione<br>播放 /电源 按钮                                 | <b>6</b><br>Back / - button<br>Précédent / Bouton -<br>Boton Retroceder / -<br>Rück/- Taste<br>Tasto Indietro / -<br>上一曲 / - 按钮         | <b>7</b><br>LED indicator<br>Indicateur LED<br>Indicador LED<br>LED Anzeige<br>Indicatore LED<br>LED指示灯 | <b>8</b><br>Mic<br>Micro<br>Microfono<br>Mikrofon<br>Microfono<br>麦克风   |
| <b>9</b><br>Silicone port cover<br>Protection en silicone du port USB<br>Cobertor de silicona para el puerto<br>Silikon Anschlussabdeckung<br>Tappo chiusura porta in silicone<br>胶接口盖 | <b>10</b><br>USB charging port<br>Port de charge USB<br>Puerto de carga USB<br>USB Ladeanschluss<br>Porta di ricarica USB<br>USB充电接口    |   |   |




7

# **Operating instructions** **Mode d'emploi** **Instrucciones de Operación** **Bedienungsanleitung** **Instruzioni d'uso** **操作说明**




**Button guide**  
**Guide des touches**  
**Guía de Botones**  
**Tastenanleitung**  
**Guida tasti**  
**按键说明**



Button	Press sequence	Function
	Quick press	Next track
	Press and hold	Volume up
	Quick press	Pause/play music, answer/end call
	Press and hold 3 seconds	Turn speaker ON/OFF
	Press and hold 5 seconds from OFF	Enter pairing mode
	Quick press	Previous track
	Press and hold	Volume Down

Bouton	Action	Fonction
	Appui rapide	Piste suivante
	Appuyer et maintenir	Augmente le volume
	Appui rapide	Arrêter / lire la musique, répondre / terminer un appel
	Appuyer et maintenir 3 secondes	Eteindre ou allumer le haut-parleur
	Appuyer et maintenir 5 secondes, sur appareil éteint	Se mettre en mode appairage
	Appui rapide	Piste précédente
	Appuyer et maintenir	Diminution du volume

Botón	Secuencia de Pasos	Funcion
	Presionar Rápido	Pista Siguiente
	Presionar y Mantener	Subir Volumen
	Presionar Rápido	Pausa / Reproducir Música, Contestar / Finalizar llamada
	Presionar y Mantener 3 segundos	Encender / Apagar Altavoz
	Presionar y Mantener 5 segundos	Entrar en modo de emparejamiento
	Presionar Rápido	Pista Anterior
	Presionar y mantener	Bajar volumen

Knopf	Drückabfolge	Funktion
	Schnell drücken	Nächster Titel
	Gedrückt halten	Lauter
	Schnell drücken	Musik wiedergeben/pausieren, Anruf annehmen/beenden
	3 Sekunden gedrückt halten	Lautsprecher AN/AUS
	Wenn ausgeschaltet, 5 Sekunden gedrückt halten	Kopplungsmodus betätigen
	Schnell drücken	Vorheriger Titel
	Gedrückt halten	Lautstärke verringern

Tasto	Sequenza pressione dei tasti	Funzione
	Premere velocemente	Traccia successiva
	Tenere premuto	Volume +
	Premere velocemente	Pausa / riproduzione musica, rispondere/ terminare chiamata
	Tenere premuto per 3 secondi	Altoparlante ON/OFF
	Tenere premuto per 5 secondi da spento	Avvia modalità associazione
	Premere velocemente	Traccia precedente
	Tenere premuto	Volume giù

按钮	按键顺序	功能
	快按	下一曲
	按住	增加音量
	快按	暂停/播放音乐 · 应答/结束通话
	按住3秒	开启/关闭音箱
	关闭状态下按住5秒	进入配对模式
	快按	上一曲
	按住	音量减少

**Power**  
**Alimentation**  
**Encendido**  
**Power**  
**Accensione**  
**电源**



Connect the USB charging cable to speaker and the other end to laptop or smartphone charger. Charge the speaker. LED indicator will be Red while charging and off when fully charged. Approximately 1 hour = 100%.

Connecter le câble de charge USB au haut-parleur et l'autre extrémité du câble à l'ordinateur ou au chargeur de smartphone.  
Charger le haut-parleur. L'indicateur LED s'allume en rouge pendant le chargement et s'éteint quand l'appareil est complètement chargé. Environ 1 heure = 100%.

Conecte el cable de carga USB al altavoz y el otro extremo a su laptop o teléfono inteligente. Cargue el altavoz. Indicador LED será de color rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada. Aproximadamente 1 hora = 100%.

Mit Hilfe des USB Ladekabels verbinden Sie den Lautsprecher mit Ihrem Laptop oder Smartphone Ladegerät.  
Laden Sie den Lautsprecher auf. Die LED Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und schaltet sich aus, sobald der Lautsprecher geladen ist. Ca. 1 Stunde = 100%

Collegare il cavo USB di ricarica all'altoparlante e l'altra estremità al laptop o al caricabatterie dello smartphone.  
Caricare l'altoparlante. L'indicatore LED diventerà ROSSO durante la ricarica e si spegnerà quando sarà completamente carico. 1 ora circa = 100%.

使用USB充电线连接音箱，另一端连接便携电脑或者智能手机充电器。音箱充电时LED指示灯将亮红色并且当充满时红灯熄灭，充满大约需要1小时左右。

12

**Suction mounting**  
**Fixation par ventouse**  
**Fijación de la ventosa**  
**Befestigung per Saugnapf**  
**Fissaggio della ventosa**  
**吸盘安装**



Position the suction cup on a smooth surface, press down firmly. Rotate the suction lock clockwise. NOTE: Do not submerge or place under direct water spray.

Placer la ventouse sur une surface lisse et appuyer fermement. Tourner le système de blocage de la ventouse dans le sens des aiguilles d'une montre.  
REMARQUE : ne pas immerger ou mettre sous un jet d'eau direct.

Coloque la ventosa en una superficie suave, y presione hacia abajo firmemente. Gire la traba de la ventosa en sentido horario.

NOTA: No sumergir ni colocar directamente bajo el agua.

Positionieren Sie den Saugnapf auf einer glatten Oberfläche und drücken Sie ihn fest. Drehen Sie den Verschluss im Uhrzeigersinn.

HINWEIS: Der Lautsprecher darf nicht untergetaucht oder direkt mit Wasser übergossen werden.

Posizionare la ventosa su una superficie liscia, e premere con forza. Ruotare la chiusura a ventosa in senso orario.

NOTA: Non immergere in acqua o posizionare direttamente sotto il getto d'acqua.

给吸盘选择一个表面光滑的地方，按下吸盘牢固，顺时针转动吸盘锁扣。

注意：不要放置在浸水或者直接淋到水的地方

13

**Lanyard mounting**  
**Fixation par cordon**  
**Fijacion del Cordon**  
**Befestigung per Tragegurt**  
**Montaggio cordino**  
**挂带安装**



Use the lanyard to mount the speaker from hooks or shower head.

NOTE: Do not submerge or place under direct water spray.

Utiliser le cordon pour fixer le haut-parleur à un crochet ou au pommeau de douche.

REMARQUE : ne pas immerger ou mettre sous un jet d'eau direct.

Use el cordon para fijar el altavoz desde el gancho o cabezal de la ducha.

NOTA: No sumergir ni colocar directamente bajo el agua.

Benutzen Sie den Tragegurt, um den Lautsprecher an Haken oder am Duschkopf zu befestigen.

HINWEIS: Der Lautsprecher darf nicht untergetaucht oder direkt mit Wasser übergossen werden.

Utilizzare il cordino per fissare l'altoparlante ai ganci o al soffione della doccia.

NOTA: Non immergere in acqua o posizionare direttamente sotto il getto d'acqua.

使用挂带把音响装在挂钩或者洒头上。

注意：不要放置在浸水或者直接淋到水的地方

**Pairing**  
**Appairer**  
**Emparejamiento**  
**Koppeln**  
**Associazione**  
**配对**



With speaker OFF, press and hold the Play/Power button for 5 seconds.

Pair your device. Use PIN "0000" if prompted.

Maintenir appuyé 5 secondes le bouton Lecture / Marche du haut parleur éteint.

Appairer avec votre appareil. Utilisez le PIN "0000" si demandé.

Con el altavoz apagado, presione y sostenga el boton Reproducir / Encendido durante 5 segundos

Empareje su dispositivo. Utilice el PIN "0000" si fuera necesario.

Bei ausgeschaltetem Lautsprecher, drücken Sie die Play/Power taste für 5 Sekunden

Koppeln Sie Ihr Gerät. Wenn aufgefordert, geben Sie "0000" ein.

Quando l'altoparlante è SPENTO, tenere premuto il tasto Play/ Accensione per 5 secondi.

Associare il proprio dispositivo. Se richiesto, inserire il PIN "0000".

音箱关闭状态下，按住播放/暂停按钮5秒。

配对您的设备，如果有提示，输入PIN码 "0000"。



**Playing audio**  
**Ecouter de la musique**  
**Reproduciendo Audio**  
**Sound wiedergeben**  
**Riproduzione audio**  
**播放音频**



Before use make sure the silicone port cover is in place.

Avant utilisation, vérifier que la protection en silicone du port USB soit bien en place.

Antes de usar asegúrese que el coberto de silicona para el puerto esté colocado.

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Anschluss durch die Silikonabdeckung geschützt ist.

Prima dell'utilizzo, assicurarsi che la porta sia protetta dal tappo in silicone.

使用前确保硅胶接口盖是盖好的。



After successful pairing, play music on your device. Leave your device outside of the shower.

**WARNING:** Do not submerge BlueSYNC H2O in water.

Après un appairage réussi, démarrer la musique sur votre appareil. Laisser l'appareil en dehors de la douche.

**ATTENTION :** ne pas immerger le BlueSYNC H2O dans l'eau.

Después del emparejamiento, reproduzca la música en su dispositivo. Deje su dispositivo fuera de la ducha.

**CUIDADO:** No sumerja el BlueSYNC H2O en el agua.

Nach dem erfolgreichen Koppeln, können Sie von Ihrem Mediengerät Sound streamen.

Benutzen Sie Ihr Gerät nicht unter der Dusche.

**WARNUNG:** Tauchen Sie den BlueSYNC H2O nicht unter.

Una volta completata l'associazione, riprodurre la musica sul proprio dispositivo.

Lasciare il dispositivo fuori dalla doccia.

**ATTENZIONE:** Non immergere in acqua BlueSYNC H2O.

配对成功后，在您的设备上播放音乐，把您的设备放到浴室外。

**警告：**不能把BlueSYNC H2O浸到水里。

**Best sound practices**  
**Conseils pour un meilleur son**  
**Las mejores prácticas de sonido**  
**Beste Soundpraxis**  
**Consigli per ottenere un suono ottimale**  
**最佳音效做法**

Charge the speaker 100% and discharge fully several times for optimal runtime.  
Keep your audio device at 80-90% volume for best sound transmission.  
Allow 8 hours playtime for speaker wear-in for best sound.

Pour une autonomie optimale, chargez le haut-parleur à 100% et déchargez le complètement plusieurs fois.  
Pour une transmission sonore optimale, gardez votre périphérique audio à un volume de 80-90%.  
Pour obtenir un son optimal, prévoir 8 heures de lecture du haut-parleur.

Carga al altavoz 100% y descarga completamente varias veces para tiempo de ejecución óptima.  
Mantenga su dispositivo de audio en el 80-90% del volumen para una óptima transmisión de sonido.  
Permitir que 8 horas de reproducción de speaker desgaste de mejor sonido.

Für eine optimale Laufzeit, laden Sie den Lautsprecher zu 100 % auf und entladen Sie ihn mehrfach vollständig.  
Lassen Sie Ihr Audiogerät bei einer Lautstärke von 80 – 90 % laufen, um die beste Schallübertragung zu erhalten.  
Genießen Sie 8 Stunden am Stück die großartige Klangqualität des Lautsprechers.

Charge the speaker 100 % and discharge fully several times for optimal runtime.  
Keep your audio device at 80-90% volume for best sound transmission.  
Allow 8 hours playtime for speaker wear-in for best sound.

将电池充到完全充电，再充电达到100%  
您的音频设备音量保持在80%-90%即可获得最佳的声音输出  
最佳音量时，可播放8小时

**Product specifications**  
**Spécifications du produit**  
**Especificaciones del producto**  
**Produktspezifikationen**  
**Specifiche tecniche del prodotto**  
**产品规格**

Bluetooth version: v3.0  
Bluetooth protocols: A2DP, AVRCP, HSP, HFP  
Bluetooth signal range: 33 feet  
Audio input: Bluetooth  
Speaker power: 3W  
Driver: 40mm  
Impedance: 4 Ohms  
Sensitivity: 84dB  $\pm$  3dB  
Frequency response: 50Hz-20KHz  
Total harmonic distortion:  $\leq$  3%  
S/N ratio:  $\geq$  90db  
Charging time: 1 hour  
Music runtime: 4 hours  
Battery: 3.7V Lithium-ion(Built-in) 400mAh  
Input: 5V  $\rightarrow$  0.5 A  
Dimensions: 4.5 x 2.9 x 1.3 inches  
Weight: 9.5 ounces

Version Bluetooth : 3.0  
Protocoles Bluetooth : A2DP, AVRCP, HSP, HFP  
Portée du signal Bluetooth : 10 mètres  
Entrée audio : Bluetooth  
Puissance du haut-parleur : 3W  
Diaphragme : 40 mm  
Impédance : 4 Ohms  
Sensibilité : 84dB  $\pm$  3dB  
Gamme de fréquence : 50 Hz - 20 KHz  
Distorsion harmonique totale :  $\leq$  3%  
Rapport S/N :  $\geq$  90db  
Temps de chargement : 1 heure  
Autonomie : 4 heures  
Batterie : 3,7 V Lithium-ion (intégrée) 400 mAh  
Alimentation : 5V  $\rightarrow$  0,5 A  
Dimensions : 11,4 x 7,4 x 3,3 cm  
Poids : 270 g





[YouTube.com/AccessoryPower](https://www.youtube.com/AccessoryPower)



[Facebook.com/AccessoryPower](https://www.facebook.com/AccessoryPower)



[Twitter.com/AccessoryPower](https://www.twitter.com/AccessoryPower)



#### **ACCESSORY POWER**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Accessory Power is under license.

© 2015 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, Gōgroove, the Gōgroove logo, BlueSYNC and other Accessory Power marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

#### **Manufactured in China. Designed in California.**

La marque et les logos Bluetooth sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc et toutes utilisations de ces marques par Accessory Power, Inc sont sous licence.

© 2015 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, Gōgroove, le logo Gōgroove logo, BlueSYNC et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de AP Global, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

#### **Fabriqu  en Chine. Con u en Californie.**



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.