

**T50-6 TRANSMITTER AND TR10-6 RECEIVER
CHANNEL AND FREQUENCY TABLE**

CHANNEL	FREQUENCY (MHz)
1	911
2	912
3	913
4	914
5	915
6	916
7	917
8	918
9	919