

# TUBI



## TUBI T7

## CONTENIDO

|  |           |
|--|-----------|
| <b>CONTENIDO.....</b>                                    | <b>2</b>  |
| <b>1. Los puntos básicos. ....</b>                       | <b>3</b>  |
| 1.1 Introducción.....                                    | 4         |
| 1.2 Seguridad.....                                       | 4         |
| 8.1 Consideraciones Generales:.....                      | 5         |
| 1.4 Notas sobre el uso de teléfonos móviles TUBI T7..... | 5         |
| 1.5 Notas sobre las pilas.....                           | 6         |
| 1.6 Notas sobre el uso del cargador .....                | 8         |
| 1.7 Limpieza y mantenimiento .....                       | 8         |
| 1.8 Precauciones generales.....                          | 9         |
| <b>2. Antes de utilizar .....</b>                        | <b>10</b> |
| 2.1 Los parámetros técnicos .....                        | 10        |
| 2.2 Tarjeta SIM .....                                    | 10        |
| 2.2.1 Inserción de tarjeta SIM y la eliminación .....    | 10        |
| 2.3 de la batería.....                                   | 11        |
| 2.3.1 Carga de la batería.....                           | 11        |
| 2.4 Poder .....  | 12        |
| 2.5 Cable de datos USB para usar.....                    | 12        |
| 2.6 T-Flash Card para instalar / eliminar .....          | 13        |
| <b>3. Instrucciones básicas .....</b>                    | <b>13</b> |
| 3.1 Teclado introducción .....                           | 13        |
| 3.1.1 Claves Básicas.....                                | 13        |
| 3.2 Teclas de acceso directo icono .....                 | 14        |
| 3.3 Teléfono de la función .....                         | 15        |
| 3.3.1 Realizar una llamada .....                         | 15        |
| 3.3.2 Responder a la llamada.....                        | 16        |
| 3.3.3 Rechazar las llamadas.....                         | 16        |
| 3.3.4 Acceder al menú.....                               | 16        |
| 3.4 Manos Libres .....                                   | 17        |
| <b>4. Menu Introducción .....</b>                        | <b>18</b> |
| Agenda 4.1 .....   | 18        |
| 4.2 Mensajes.....  | 19        |
| 4.2.1 Nuevo mensaje.....                                 | 19        |
| 4.2.2 Bandeja de entrada.....                            | 20        |
| 4.2.3 Borradores caja .....                              | 20        |
| 4.2.4 Bandeja de salida .....                            | 20        |
| 4.2.5 Bandeja de Enviados.....                           | 21        |
| 4.2.6 SMS Chat .....                                     | 21        |
| 4.2.7 Correo de Voz .....                                | 21        |
| 4.2.8 Difusión celular .....                             | 21        |
| 4.2.9 Ajuste .....                                       | 21        |
| 4.3 Historial de llamadas.....                           | 22        |
| 4.4 Configuración .....                                  | 23        |
| 4.4.1 Generalidades.....                                 | 23        |
| 4.4.1.1 de configuración del teléfono.....               | 23        |
| 4.4.1.2 Fecha / Hora.....                                | 24        |
| 4.4.1.3 Calendario de encendido / apagado .....          | 24        |
| 4.4.1.4 Seguridad .....                                  | 24        |
| 4.4.1.5 Restaurar configuración.....                     | 25        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 4.4.2 Teléfono .....                  | 25        |
| 4.4.3 Conexión.....                   | 26        |
| 4.5 Perfiles de Usuario .....         | 26        |
| 4.6 Medios de herramientas.....       | 27        |
| 4.6.1 Camara.....                     | 27        |
| 4.6.2 Video grabadora .....           | 28        |
| 4.6.3 Reproductor de Musica.....      | 29        |
| 4.6.4 Reproductor de Video.....       | 30        |
| 4.6.5 Image espectador.....           | 31        |
| 4.6.6 FM de radio.....                | 31        |
| 4.6.7 Grabador de Sonido.....         | 32        |
| 4.6.8 TV Analogica .....              | 32        |
| 4.7 Herramientas.....                 | 32        |
| 4.7.1 Bluetooth.....                  | 32        |
| 4.7.2 Alarma.....                     | 33        |
| 4.7.3 Cronómetro .....                | 33        |
| 4.7.4 Temporizador .....              | 33        |
| 4.7.5 Reloj mundial.....              | 34        |
| 4.7.6 E-book .....                    | 34        |
| 4.8 Administrador de archivos.....    | 34        |
| 4.9 Servicios .....                   | 34        |
| 4.10 Atajos.....                      | 35        |
| 4.11 Calendario.....                  | 35        |
| 4.12Fun y juegos.....                 | 36        |
| 4.12.1 Web. sitio.....                | 36        |
| <b>5 Problemas Comunes .....</b>      | <b>36</b> |
| 5.1 Modo USB.....                     | 36        |
| 5.2 Apéndice.....                     | 37        |
| 5.2.1 Los problemas más comunes ..... | 37        |
| 5.2.2 Muestra la información.....     | 37        |
| 5.2.3 Accesorios.....                 | 38        |
| 5.2.4 Manual de mantenimiento .....   | 38        |

## 1. Los puntos básicos.

## 1.1 Introducción

Estimado / a usuario Gracias por elegir el teléfono móvil TUBI T7.

Antes de usar este producto, por favor asegúrese de leer cuidadosamente toda la descripción de la información, que le ayudará a hacer un mejor uso del producto, conseguir una comprensión completa de la utilización de teléfonos móviles TUBI T7 y disfrutar de sus funciones y perfecto simple método de operación.

Este teléfono está diseñado para entornos de red GSM / GPRS. Además de la función básica de la comunicación, sino que también incluye la entrada de Chino e Inglés, Bluetooth, radio FM, Mp3, reproductor de MP4, tonos de llamada polifónicos, gestión de calendario, entretenimiento, calculadoras, etc, una gran variedad de funciones prácticas, para facilitar su trabajo y actividades de ocio. Además, se utiliza cada interfaz hombre-máquina, el diseño funcional perfecto para satisfacer sus necesidades.

**Nota:** Si el contenido descrito en este manual no se corresponde con el teléfono, por favor llame al prevalecer.

Nuestra Empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el contenido de este manual.

## 1.2 Seguridad

- Si su teléfono se pierde o es defectuoso, por favor notifique inmediatamente al sector de las telecomunicaciones o de su salida, para desactivar el teléfono y la tarjeta SIM. Le ayudará a evitar las pérdidas económicas si alguien hace una llamada de hacerse pasar por usted.
- Cuando se ponga en contacto con el sector de las telecomunicaciones o de su salida, lo que necesitan saber el número del teléfono IMEI (que está impreso en la etiqueta en la parte posterior del teléfono, retire la batería y se puede encontrar), por favor tenga mucho cuidado de este número para las necesidades futuras.
- Para hacer que su teléfono evitar el mal uso, por favor, tomar medidas de precaución, tales como:
  - Fijar el número PIN en la tarjeta SIM de su teléfono, y cambiarlo antes de que otros saben.

- Será mejor que tome a lo largo de su teléfono o bloquearlo en el maletero cuando usted deja su coche, por favor no poner el teléfono en el lugar fácil de ver ---Establecer restricciones de llamadas.

## **8.1 Consideraciones Generales:**

- Utilice únicamente las baterías del teléfono celular y los cargadores. Uso de otros productos puede causar fugas, recalentamiento, explosión y fuego.
- No choques, sacudir o tirar el teléfono móvil TUBI T7 para evitar errores y el fuego.
- No deje la batería, el teléfono, el cargador en un microondas o un dispositivo de alta presión, o puede causar daños en el circuito y el fuego y otros accidentes
- No usar teléfonos móviles TUBI T7 cerca del lugar con gases inflamables o explosivos, o puede causar un mal funcionamiento y un incendio.
- No coloque el teléfono cerca del lugar con altas temperaturas o exceso de polvo o puede causar un mal funcionamiento.
- Por favor, mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños, para evitar la lesión puede ser causada cuando juegan con él como un juguete.
- No coloque el teléfono sobre la mesa, que es irregular o inestable, para evitar que el mal funcionamiento o daño causado por la caída.

## **1.4 Notas sobre el uso de teléfonos móviles TUBI T7**

- Por favor, apague el teléfono en el avión, en hospitales o en las zonas donde su uso está prohibido. El teléfono se afectan equipos electrónicos y dispositivos médicos, por favor, siga las disposiciones pertinentes del lugar, el teléfono tiene una función de temporizador de inicio automático, por favor revise su configuración de interruptor de tiempo para asegurarse de que su teléfono celular no se encenderá automáticamente durante el vuelo.
- No utilice el teléfono cerca de la señal es débil o de alta precisión de dispositivos electrónicos. La interferencia de radio de las olas puede provocar un mal funcionamiento de los dispositivos electrónicos y otros problemas. Preste especial atención cuando está cerca de los siguientes dispositivos: audífonos, marcapasos y otros equipos médicos

electrónicos, detectores de incendios, puertas automáticas y otros dispositivos automáticos. Si usted cumple con el impacto de un marcapasos y otros equipos médicos electrónicos causados por el teléfono móvil, póngase en contacto con el fabricante del dispositivo o el distribuidor local.

- No presione la pantalla LCD, o utilizarlo para llamar otra cosa, de lo contrario, causar la rotura de los paneles LCD y las fugas de líquido LCD. Si el líquido LCD entra en los ojos, estará en peligro de ciego. Entonces, inmediatamente lave el ojo (no se frote los ojos) e ir al hospital.
- No desmonte ni modifique el teléfono, o puede causar insuficiencia daños, fugas y el circuito.
- En casos raros, el uso del teléfono en algunos modelos de automóviles puede afectar negativamente el interior de los equipos electrónicos. No utilice el teléfono en este caso para evitar la pérdida de garantías.
- No utilice agujas y otros objetos filosos que pulsar las teclas, de lo contrario se dañará el teléfono o producir mal uso.
- Si la antena está dañada, por favor, no use el teléfono, o puede causar daños personales.
- Evite poner el teléfono muy cerca de las tarjetas magnéticas y otros objetos magnéticos, radiación de los teléfonos móviles puede eliminar la información almacenada en el disco, la tarjeta de ahorros y la tarjeta de crédito.
- Por favor, mantenga chinchetas y otros objetos metálicos fuera de la terminal de telefonía móvil TUBI T7. La magnética realizada por los altavoces atraerá a los pequeños objetos de metal, que puede causar lesiones personales o daños a la telefonía móvil TUBI T7.
- Evitar que se moje el teléfono. Si agua u otros líquidos entrar en la telefono móvil TUBI T7, que causará pérdidas de sobrecalentamiento, y el fracaso.

## **1.5 Notas sobre las pilas**

- No deje las baterías en el fuego, de lo contrario hará que el fuego la captura de la batería y se rompen.
- No utilice cables, agujas y otros objetos de metal para un cortocircuito en la batería, o poner la batería con objetos metálicos como collares juntos, de lo contrario. Que dará lugar a fugas, sobrecalentamiento, explosión y fuego.

- No suelde la batería termina, de lo contrario dará lugar a fugas, sobrecalentamiento, explosión y fuego.
- Si el líquido de la batería en el ojo, que sería el riesgo de ceguera. Entonces por favor no se frote los ojos, usted deberá enjuagarlo con agua, e inmediatamente ir al hospital.
- No desmonte ni modifique la batería, o que causará fugas, sobrecalentamiento, explosión y fuego.
- No ponga la batería cerca del fuego u otro calentador de alta temperatura, causará fugas, sobrecalentamiento, explosión y fuego.
- Si no se carga la temperatura, la decoloración, la distorsión y otras anomalías cuando la batería está en uso, carga o tienda, por favor deje de usar y reemplazarla con una nueva batería.
- Si el líquido de la batería toca la piel o la ropa, que puede quemar la piel, por favor, enjuague con agua inmediatamente y acudir al hospital si es necesario.
- Si la batería tiene fugas de líquido o desprende un olor extraño, llévelo lejos de la llama de inmediato para evitar incendio y explosión.
- No moje la batería, o que dará lugar sobrecalentamiento de la batería, el humo y la corrosión.
- No deje la pila bajo la luz del sol directa o cerca de un coche con altas temperaturas, de lo contrario resultará en pérdida de líquido y el sobrecalentamiento, lo que puede reducir la capacidad y la vida se acortan.
- No cargue más de 24 horas.
- Por favor, tire la pila de residuos en los contenedores de reciclaje se especifica, a fin de no contaminar el medio ambiente.

**No coloque la batería al fuego, cumplir con las leyes y ordenanzas locales para deshacerse de la batería usada.**

**Verifique el modelo del cargador antes de usarlo para cargar el móvil.**

**Sólo el uso de baterías aprobado, cargadores y accesorios aplicables a la modelo de móvil específico. Usando otros tipos de batería, el cargador y los accesorios pueden violar los términos de certificación o de garantía de los accesorios puede violar los términos de certificación o de garantía de los equipos y puede resultar peligroso.**

**Retorno de residuos y las baterías usadas al proveedor o centro de recuperación específico.**

**¡ADVERTENCIA!**

**Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto.**

**Deseche las baterías usadas según las instrucciones.**

## 1.6 Notas sobre el uso del cargador

- Utilizar el 220 AC. Use otra tensión puede causar fugas, incendios y daños en el teléfono celular y el cargador.
- No un cortocircuito en el cargador, de lo contrario, causar una descarga eléctrica, humo y daños al cargador.
- Por favor, no utilice el cargador si el cable eléctrico está dañado, de lo contrario se causa un incendio y descargas eléctricas.
- Por favor, limpie el polvo de la fuente de energía en el tiempo.
- Por favor no ponga recipientes con agua al lado de la carga para evitar fugas de sobrecalentamiento y daño causado por los derrames de agua.
- Si el cargador esta en contacto con agua u otros líquidos, tire de la alimentación de la toma de inmediato para evitar el sobrecalentamiento, incendios, descargas eléctricas y la falta de carga.
- No desmonte ni modifique el cargador, de lo contrario puede resultar en lesiones personales, descarga eléctrica, incendio y daños al cargador.
- Por favor, no utilice el cargador en el baño, donde tiene altas temperaturas, de lo contrario, causar descargas eléctricas, incendios y daños al cargador.
- Por favor, no toque el cargador, cables y enchufes eléctricos con las manos mojadas, de lo contrario, causar una descarga eléctrica.
- No ponga objetos pesados sobre el cable de alimentación o modificado los cables, de lo contrario, causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Antes de limpiar y mantener el cable de alimentación, desenchúfelo del zócalo.
- Aproveche la carga cuando se desconecte el enchufe. Si tira del cable de alimentación puede dañar los cables, descargas eléctricas e incendios.

**Nota:** Este manual está disponible en chino simplificado las instrucciones del modo de operación, y que es ligeramente diferente del modo de Inglés de la operación.

Si el contenido descrito en este manual no se corresponde con el teléfono, por favor llame al prevalecer.

## 1.7 Limpieza y mantenimiento



- No utilice el teléfono en el baño, donde tiene una temperatura alta, para la batería y el cargador no es resistente al agua, y también debe evitar la lluvia.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono, batería y cargador.
- No utilice alcohol, disolvente o una solución de benceno para limpiar el teléfono.
- Toma de tierra dará lugar a un mal contacto, la energía hacia abajo, que puede causar ya no cargará. Por favor, hacer la limpieza regular.

## 1.8 Precauciones generales

### Móviles:

- Utilice el teléfono entre el  $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$  de temperatura y humedad en el entorno del 35% al 85%.
- Si es posible, utilice el teléfono lejos de los equipos de automatización normal de teléfono, televisión, radio y oficinas con el fin de no afectar el efecto de estos dispositivos y los teléfonos móviles TUBI T7.

### Batería

- Mantenga la batería en lugar fresco y ventilado y fuera de la luz del sol.
- Duración de la batería del teléfono es limitada. Tiempo de trabajo de la batería se reduce poco a poco durante la carga frecuente. No válido para la carga muchas veces significa la vida de la batería ha terminado, y que debe ser sustituida por una nueva batería de tipo especificado.

### Residuos de las instrucciones de manejo de la batería:

- Para su seguridad y el cuidado del medio ambiente, no tirar las pilas de desecho en la basura general. Los residuos de la batería se expresa en los sitios locales para el desecho de las baterías recicladas.

### Cargador

- No cargue en las siguientes áreas: luz directa del sol, al aire libre con temperatura inferior a  $50^{\circ}\text{C}$  o por encima de  $400^{\circ}\text{C}$ , el lugar de humedad, polvo o vibraciones (que puede causar una falla), cerca de la televisión, radio y otros aparatos eléctricos (que afectará a los efectos de imagen y sonido ).

## 2. Antes de utilizar

### 2.1 Los parámetros técnicos

Anfitrión TUBI T7

Dimensiones (largo x ancho x grosor) (L) x 109 (W) x 57 (H) 13 mm

Batería litio

Tensión nominal de 3,7 V

Carga límite de tensión de 4,2 V

Calificación 1200mAh de capacidad

### 2.2 Tarjeta SIM

Debe insertar una tarjeta SIM válida antes de usar el teléfono. La tarjeta SIM es la clave para la red digital GSM.

Toda la información relevante y su llamada establecida una conexión de red se registran en la inicialización de la tarjeta SIM de la superficie de metal, y mientras tanto los nombres, número de teléfono y SMS almacenados y recibió también se registran en la guía telefónica de la tarjeta SIM. Las tarjetas SIM se pueden eliminar de su teléfono y lo puso en cualquier teléfono GSM para su uso (un nuevo teléfono móvil TUBI T7 lee automáticamente la tarjeta SIM).

Con el fin de evitar la pérdida y el daño de la información de su tarjeta, usted debe evitar tocar la superficie del metal, y mantener la tarjeta SIM alejada de la electricidad y el magnetismo lugar. Una vez que la tarjeta SIM está dañada, no podrá entrar en la red GSM.

**Nota:** Asegúrese de retirar la tarjeta SIM después de que el teléfono. No hay absolutamente prohibido en el caso de una fuente de alimentación externa conectada al insertar o extraer una tarjeta SIM o una tarjeta SIM puede estar dañado.

#### 2.2.1 Inserción de tarjeta SIM y la eliminación

- El teléfono, y retire la fuente de alimentación externa otras.
- Inserte la tarjeta SIM en el conector de la tarjeta SIM, y asegurarse de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente y los contactos de la tarjeta de metal también.
- Cuando necesite extraer la tarjeta SIM, en primera instancia que luego saca la tarjeta SIM.

## 2.3 de la batería

El estado inicial de carga de la batería tiene un 50% de la electricidad. La primera vez que se carga completamente en caso de que agotado (batería agotada no se enciende en él) y luego completamente lleno, se han agotado completamente antes de la carga de segundo, así que después de tres ciclos consecutivos, la batería será más fácil para lograr el mejor condición.

Nota: La batería está soldada una. No arbitrariamente eliminar en circunstancias normales.

### 2.3.1 Carga de la batería

- Enchufe el cargador.
  - Enchufe el conector del cargador en la parte inferior del teléfono, "carga / interfaz de transferencia de datos."
  - En este momento, la esquina superior derecha de la pantalla del indicador de nivel de carga parpadeará en el ciclo: Si la carga está apagado, indicador de carga aparecerá en la pantalla, lo que significa que la batería se está cargando. Si el teléfono sigue siendo el uso excesivo de la fuerza cuando es baja, el indicador de carga puede llevar algún tiempo después del inicio de aparecer en la pantalla.
  - Cuando el indicador en la esquina superior derecha de la pantalla muestra el indicador parpadea completo y ya no, significa que la carga se ha completado. Este proceso generalmente toma de 3 a 4 horas. Durante la carga, las baterías del teléfono celular y el cargador se calientan, lo cual es normal.
  - Después de la carga, desconecte la fuente de alimentación de CA con el teléfono y el cargador.
  - Nota:
- Se debe colocar en la temperatura de  $+5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$  para la ventilación durante la carga y asegúrese de usar el cargador suministrado por el

fabricante. El uso de un cargador no aprobado puede ser peligroso y que viola el reconocimiento de la telefonía móvil TUBI T7 y garantía.

- Cuando el teléfono se apaga automáticamente o mostrar aviso de batería baja "batería baja", ha llegado el momento de cargar la batería. Si usted no se quede sin ella antes de cargar la batería, el teléfono automáticamente se reducirá el tiempo de carga.

- El tiempo de espera y de conversación por móvil proporcionan los fabricantes de teléfonos TUBI T7 se basan en el entorno de trabajo ideal. En el uso real, la duración de la batería de trabajo se puede cambiar el estado de la red, el medio ambiente de trabajo y la forma de uso.

- Después de cargar, por favor, desconecte el cargador con el teléfono y el poder.

Si usted no tiene el cargador con el poder y teléfono, después de un tiempo bastante largo (alrededor de 5-8 horas), el consumo de energía de la batería hasta cierto punto, el teléfono empezó a cargar de nuevo. Le sugerimos que no lo hacen así, porque va a tener algún impacto en el rendimiento de la batería y la vida.

## 2.4 Poder

- Para encender el teléfono, por favor presione el botón de encendido durante un tiempo.

- Al abrir el teléfono e inserte la tarjeta SIM, el teléfono tiene que verificar si la tarjeta SIM está disponible. A continuación, la pantalla mostrará el siguiente orden:

- Introduzca la contraseña del teléfono (si se establece la contraseña de bloqueo del teléfono)

- Descifrado móvil es descifrar, y el teléfono buscará las redes disponibles de forma automática.

Una vez en contacto, nombre del proveedor de red aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla. Significa teléfono celular está en modo de espera normal, usted puede participar en condiciones normales de uso.

**Nota:** Si la pantalla dice "sin servicio" significa que usted hace fuera de la cobertura de la red normal (área de servicio), pero todavía se puede enviar una llamada de emergencia como la intensidad de la señal.

## 2.5 Cable de datos USB para usar

La forma de usar cable de datos USB: un extremo del cable de datos USB se inserta en la PC (computadora personal) en el puerto USB, a continuación, conecte el otro extremo a la parte inferior del teléfono, "Carga / Interfaz de datos" en la.

El teléfono es compatible con USB, cable de datos USB se puede conectar el teléfono al ordenador, teléfono móvil TUBI T7 y el ordenador para copiar, mover archivos, etc, T también puede navegar por las fotos almacenadas en la tarjeta, documentos de audio, vídeo y otros.

**Nota:** Este teléfono sólo es compatible con la transmisión de potencia de estado de datos.

## **2.6 T-Flash Card para instalar / eliminar**

T-Flash, que es una tarjeta de memoria multimedia para aumentar la memoria, está integrada en el fuselaje del teléfono. Esta tarjeta relativamente pequeño puede instalar o quitar con cuidado para evitar daños. personal no profesional mejor que no abra el fuselaje del T-flash de extracción de la tarjeta.

**Nota:** Este teléfono no es compatible con T-Flash tarjeta de intercambio en caliente.

## **3. Instrucciones básicas**

### **3.1 Teclado introducción**

#### **3.1.1 Claves Básicas**

- **Botón ON / OFF:**
  - Mantenga pulsado el botón de la función del Poder Ejecutivo dentro o fuera, en cualquier interfaz del menú, pulse este botón a la pantalla inactiva.
- **OK:**

- En espera de acceso a la interfaz del menú principal, la aplicación de las funciones señaladas en el menú. Que el implementación de las mismas características que la tecla de función izquierda.

➤ **El botón izquierdo del software:**

- En espera de acceso a la interfaz del menú principal, la aplicación de las funciones señaladas en el menú.

➤ **Botón de función derecha:**

- Haga clic aquí para entrar en la lista de espera para la interfaz de guía telefónica.

- Pulse este botón cuando una llamada de rechazar la realización de las funciones del teléfono actual, regresa en la interfaz de menú de otras funciones ejecutivas.

➤ **Marque el botón:**

- Pulsar para entrar en modo de espera ingrese el número de dial-up pantalla de selección, pulse este botón mientras se espera el acceso a la interfaz de registro de llamadas, y el otro en una llamada puede ser contestada cuando la prensa (Nota: la lista en la guía telefónica y SMS interfaz, haga clic aquí para ver el botón para seleccionar el dial-up fueron introducidos en la interfaz).

➤ **Control de volumen**

- Reproductor de música digital de interfaz en función del volumen y las teclas de flecha para realizar sumas y restas de volumen.

- Reproductor FM interfaz en función del volumen y teclas de flecha para realizar funciones de suma y resta.

- Convocatoria de arriba a abajo la tecla de flecha para llevar a cabo mediante la adición y sustracción funciones.

➤ **Bloqueo del teclado:** Pulse la tecla de la izquierda más la tecla # en espera realizar el bloqueo y desbloqueo.

### 3.2 Teclas de acceso directo icono

➤ **Atajos del menú principal:** En espera de las llaves de la pantalla directamente a la interfaz del menú principal.

➤ **Icono de mensaje de acceso directo:** el modo de espera para ingresar la información directamente a la interfaz de la lista de la bandeja de entrada.

➤ **Atajos de Facebook:** En espera de teléfonos móviles TUBI T7 izquierda por un pequeño ángulo con el botón '...' para ir firectly a la pantalla de login de Facebook.

### 3.3 Teléfono de la función

Cuando el logotipo del proveedor de red aparece en la pantalla, usted puede hacer o recibir llamadas. Esquina superior izquierda de la pantalla, la barra de señal de la red muestra la intensidad de la señal (cuando hay 4, muestra que la señal es más fuerte). Calidad de la llamada se ve afectada en gran medida por el obstáculo, por lo que el movimiento en un área pequeña puede mejorar la calidad de la llamada.

#### 3.3.1 Realizar una llamada

➤ Teléfono interno:

Utilice las teclas numéricas para introducir el número de teléfono o haga clic en el icono de la pantalla debajo de las teclas de marcación, haga clic en la entrada digital en el número de pantalla táctil que desee y luego pulse la tecla o haga clic en el botón de marcación de la pantalla para iniciar la llamada. Si necesita cambiar el número de teléfono, pulse la tecla de borrado para borrar los caracteres escritos. Dial-up display muestra cuando la tarjeta SIM, llame a la animación y el logotipo. Después de responder a cada llamada se muestra en la pantalla de información de estado, si se abre el tono de conexión, habrá un tono.

Para colgar, pulse {ON / OFF} clave.

Código de área + número de teléfono + teclas de marcación

➤ Marque la extensión:

Algunos de extensión de telefonía fija no puede llamar directamente, tiene que marcar el cuadro de distribución, marque la extensión. Si introduce un número de teléfono, número de extensión en el número de la centralita y el símbolo insertado entre el carácter de pausa "P", la máquina va a marcarlo para que marque automáticamente la extensión. Escriba "P" método consiste en presionar la tecla \* (en este caso aparece en pantalla el símbolo "P")

Código de área + Tel No + P + número de extensión + las teclas de marcación

➤ Llamadas internacionales

Para realizar llamadas internacionales, puede pulsar la tecla \* hasta que el símbolo internacional de la pantalla prefijo de llamada "+", que permitirá que usted no sabe el teléfono local de prefijo internacional (por ejemplo: en China, 00), de cualquier Estado de llamadas.

Introduzca el número de prefijo, a continuación, introduzca el código de país para marcar el número teléfono y completa. Código de país es una práctica habitual, Alemania 49, Gran Bretaña 44, Suecia 46 y así sucesivamente.

Al igual que la llamadas de larga distancia habitual, marque el código de la ciudad debe ser retirado antes de "0".

Por ejemplo: llamadas desde otros países, las líneas telefónicas deben asignarse:

+86 21114  
+ Código del país + número de teléfono + las teclas de marcación completa

➤ Las llamadas de emergencia

Si el teléfono está en la cobertura de la red (ver la pantalla del teléfono a través de la esquina superior izquierda del indicador de intensidad de la señal de la red que), usted debería ser capaz de llamar a los servicios de emergencia (incluso si la tarjeta SIM no pueden realizar llamadas de emergencia.) Si su ISP no ofrece servicios de roaming en la región, la pantalla mostrará "sin servicio", a decir sólo para este tipo de llamadas.

### 3.3.2 Responder a la llamada

- En circunstancias normales, hay una llamada entrante, pulse la tecla de responder o hacer clic en la opción de recibir llamadas, pulse la tecla END o tocar el extremo de la tecla de llamada, finalizar la llamada.
- Si el auricular está conectado, también puede utilizar los botones de los auriculares para responder a las llamadas

### 3.3.3 Rechazar las llamadas

- Pulse este botón cuando una llamada de rechazar la llamada actual.

### 3.3.4 Acceder al menú

Durante el estado de la llamada, de acuerdo con la opción de acceder al menú de llamada. Se trata de la misma manera que el método de funcionamiento y las funciones del menú.

El menú de llamada sólo se puede ver durante una llamada y llamada en



espera, retención de llamadas y otras funciones de red de apoyo necesario, póngase en contacto con su proveedor de red. En el menú de llamada, usted puede hacer lo siguiente:

- Manos libres: llamadas manos libres para abrir la función actual (Nota: Durante una llamada pulse el software adecuado también pueden realizar llamadas de manos libres interfaz).
- Silencio: No enviar / enviar la restauración de voz local
- Para mantener: mantener la llamada actual o llamar a la recuperación se mantiene.
- Finalizar la llamada: Para finalizar la llamada actual.
- Volumen: el volumen actual de la aplicación de arriba a abajo.
- DTMF: dentro o fuera de DTMF.
- Grabación: para grabar las llamadas de voz.
- Libreta de direcciones: para entrar en el menú de la agenda.
- Información: entrar en el menú de información.

Conferencia:

Cuando hay tres vías llamada, pulse la tecla de función izquierda para entrar en la opción "cambiar" en el menú para cambiar la tarjeta de llamada.

- Manos libres: llamadas manos libres para abrir la función actual (Nota: Durante una llamada pulse el software adecuado también pueden realizar llamadas de manos libres interfaz).

- Silencio: No enviar / enviar la restauración de voz local
- Switch: Cambio del lado de portero y activitier.
- Poner fin a la sola llamada: finalizar la llamada activa actual.
- Finalizar la llamada actual: poner fin a la corriente para mantener la llamada.
- Traslado: La llamada transferida a otros teléfonos.
- Volumen: Al ajustar el volumen y teclas de flecha.
- DTMF: Abrir o cerrar el tono dual de múltiples frecuencias.
- Grabación: Grabación de una voz.
- Libreta de direcciones: Para entrar en el menú de la agenda.
- Información: Para entrar en el menú de información.

**\* Nota: Algunos elementos de menú sólo aparecen en las circunstancias establecidas. Tales como el "botón" s sólo existen en el estado del teléfono y la llamada telefónica sólo parece estar suspendido.**

### 3.4 Manos Libres

- Durante la llamada, haga clic en la pantalla táctil o pulse la tecla de función adecuada puede ser altavoz manos libres.(Nota: pulse la

tecla de función izquierda en el proceso de dial-up También puede abrir el manos libres)

## 4. Menu Introducción

### Agenda 4.1

Usted puede hacer un uso completo de la guía telefónica para almacenar el nombre de algún vip 's, número de teléfono móvil, número de la familia, el número de empresa y así sucesivamente. Por favor, elige "guía telefónica" desde el menú principal, y luego entrar en él.

Nota: este teléfono móvil TUBI T7 puede almacenar 2000 números de teléfono.

Usted puede ver las siguientes opciones en la guía telefónica detallada como: búsqueda rápida, búsqueda de nombre, agregar el número, Copiar todos, Eliminar, categorías de entrada, otros números, la configuración, la pegatina de fotos entrante, llamada entrante, películas entrante y así sucesivamente.

Directorio telefónico lista de interfaces de prensa espada opción puede realizar las siguientes acciones:

**Ver:** elija si desea ver el número actual

**Llame a:** Seleccione un de la tarjeta o la tarjeta de dos llamadas salientes.

**Llamadas IP:** Seleccione la forma a través de IP para acceso telefónico.

**Enviar:** Seleccione el envío de mensajes de texto o multimedia.

**Nuevo:** Para nuevos y de contacto.

**Eliminar:** seleccione Suprimir este número.

**Mark:** Seleccione un registro único a todos la etiqueta o la etiqueta.

**Copiar a SIM / Teléfono:** Este número se copia en la tarjeta SIM o teléfono móvil TUBI T7.

**Asignar al grupo:** Seleccione almacenados en cualquier número en el teléfono móvil TUBI T7 a unirse al grupo o lista negra.

**vCard:** Agregar este número de teléfono, SMS, MMS, Bluetooth enviado; al mismo tiempo, se pueden importar a T-tarjeta y el número de la copia de seguridad.

**Detalles de memoria:** Ver SIM actual y el estado de la memoria del teléfono.

## 4.2 Mensajes

### 4.2.1 Nuevo mensaje

#### ➤ SMS

Escribir SMS: escribir mensajes en el sub-menú, usted puede entrar en mensajes de texto.

- Completa: entrada de texto Seleccionar se ha completado, dijo el artículo, usted puede entrar en el siguiente paso.

1. Añadir destinatario: optar por recibir información de número.
2. Guardados como borradores: Seleccione esta opción para editar los mensajes guardados en la carpeta Borradores.
3. Insertar: Seleccione insertar imágenes, sonidos, vídeos, plantillas, contactos, (Nota: Al seleccionar esta operación se convierte automáticamente en MMS) días calendario.
4. Convertirá en MMS: MMS convertido a esta información.
5. Opciones de envío: Seleccione una de las tarjetas de 1 o 2 tarjetas de enviar este mensaje.
6. Menú de entrada: Introduzca los siguientes:

- Insertar un símbolo: puede insertar el símbolo que desea

- Método de entrada: Seleccione la edición de método de entrada deseado

- Idioma: Seleccione el interfaz de edición de idioma aquí

\* **Nota:** En algunas ciudades y regiones del centro de mensajes cortos no son compatibles con más de 70 caracteres (160 caracteres o Inglés), la longitud del mensaje.

#### ➤ MMS

MMS se pueden editar en la opción para seleccionar el siguiente:

1. Para añadir: optar por recibir MMS número.
2. Insert: Elija Insertar imágenes, sonidos, vídeos, plantillas, contactos, calendario.
3. Insertar: en el modo de edición actual, seleccione Insertar antes o después de esta página.
4. Vista previa: vista previa del editor actual de opciones de multimedia.
5. Convertir a SMS: seleccione esta opción se puede convertir directamente a la interfaz de edición de texto.
6. Guardar como borrador: guarda el MMS en Borradores.

7. Configurar página: para definir el tiempo de juego y la pantalla de texto.

#### **4.2.2 Bandeja de entrada**

Seleccione la lista de la Bandeja de entrada para ver la información en el menú de Opciones de interfaz en la realización de esta interfaz por el texto siguiente: atrás, adelante, borrar, llame al emisor, llamada IP, con copia a la tarjeta SIM o teléfono móvil TUBI T7, los detalles:

- Re: Seleccionar por medio de la respuesta de SMS o MMS a los demás.
- Reenviar: reenviar el mensaje actual o un mensaje multimedia a otras personas.
- Borrar: Borrar la información actual.
- Convocatoria De: llamada selectiva el número actual.
- Llamadas IP: Seleccione la forma de una llamada a través de la IP.
- Copia de la tarjeta SIM o teléfono móvil TUBI T7: seleccionar la información actual de copia en el SIM1 / 2 o un teléfono móvil TUBI T7.
- Detalles: para ver el mensaje actual de la fecha, hora y el remitente.

#### **4.2.3 Borradores caja**

Elija Borradores para entrar, la pantalla de ventanas pop-up: abrir, escribir la información, eliminar, copiar a la tarjeta SIM o teléfono móvil, los detalles de la etiqueta,:

- Abierto: Seleccione Abrir para ver esta información.
- Escribir un mensaje: Seleccione el SMS o MMS para editar la información.
- Borrar: Borrar la información actual.
- Copia de la tarjeta SIM o teléfono móvil: seleccionar la información actual de copia en el teléfono SIM1 / 2 o móvil.
- Tag: etiqueta opcional o la totalidad de las etiquetas.
- Detalles: para ver el mensaje actual de la fecha, hora y el remitente.

#### **4.2.4 Bandeja de salida**

Seleccione la casilla Elementos enviados para entrar, la pantalla de ventanas pop-up: pesado para enviar, escribir mensajes, eliminar, eliminar todo, ir a los proyectos, los detalles:

- Re-envío: seleccione Reenviar.

- Escribir un mensaje: Seleccione el SMS o MMS para editar la información.
- Borrar: Borrar la información actual.
- Borrar todos: Seleccione esta casilla de correo para borrar toda la información.
- Ir al borrador: Borrador de elección para pasar esta información.
- Detalles: para ver el mensaje actual de la fecha, hora y el remitente.

#### **4.2.5 Bandeja de Enviados**

Seleccione Bandeja de salida después de entrar en la interfaz de ventanas pop-up: abrir, escribir la información, eliminar, copiar a la tarjeta SIM / teléfono móvil, los datos de etiquetas,:

- Horario: Abierto a ver esta información.
- Escribir un mensaje: Seleccione el SMS o MMS para editar la información.
- Borrar: Borrar la información actual.
- Copia de la tarjeta SIM o teléfono móvil: seleccionar la información actual de copia en el teléfono SIM1 / 2 o móvil.
- Tag: etiqueta opcional o la totalidad de las etiquetas.
- Detalles: para ver el mensaje actual de la fecha, hora y el remitente.

#### **4.2.6 SMS Chat**

Camino por el envío de un chat de texto SMS.

#### **4.2.7 Correo de Voz**

Escuchar mensajes de voz llamando al correo de voz. La primera vez, se le pedirá que introduzca su número de buzón de voz.

#### **4.2.8 Difusión celular**

Introduzca la difusión celular para ver.

#### **4.2.9 Ajuste**

Seleccione esta opción para entrar, puede SMS, MMS, de difusión celular, correo de voz y hacer los ajustes correspondientes:

➤ SMS

- Servicio de Centro de número: establecer el número de teléfono de los mensajes cortos actuales.
- Enviar el modo: seleccionar GPRS o CSD.
- Validez: ajustar la hora para la recepción de mensajes de texto.
- Mensaje enviado: seleccionar un texto, de llamadas, correo electrónico, fax.
- Enviar: se puede activar o desactivar.
- La respuesta directa: se puede activar o desactivar.
- Ubicación de almacenamiento Bandeja de entrada: optar por recibir mensajes de texto se almacena.
- Enviados una copia de seguridad: para activar o desactivar.
  - MMS: se puede configurar y enviar la página para configurar las opciones.
  - Información de célula: Se puede establecer el punto de vista del receptor, información de la red, la visualización automática de las personas con discapacidad o habilitado.
  - Correo de voz: Se puede establecer el número de buzón de voz y escuchar mensajes de voz.
  - Plantilla: información común puede ser usada para escribir algunas oraciones con el fin de evitar el envío de mensajes duplicados, uno por uno cuando la entrada se puede editar o borrar.
  - Estado de la memoria: Seleccione esta entrada, se puede ver el estado actual de la tarjeta SIM o teléfono móvil para su uso.

**Nota: Este teléfono es compatible con la conservación de 300 piezas de información.**

### 4.3 Historial de llamadas

El historial de llamadas contiene todas las llamadas, llamadas perdidas, llamadas contestadas, llamadas entrantes y salientes. Usted puede entrar en "Opción" para operaciones tales como Vista, Dial, llamada IP, Enviar, Guardar, Eliminar, Eliminar todos, Duración de la llamada, y de llamada.

Ver: ver los detalles del registro.

Marcar: marcar el número telefónico actual.

IP de llamadas: añadir un número IP para marcar el número telefónico actual.

Enviar: enviar SMS o MMS al número de teléfono actual.

Guardar: guardar el número telefónico actual.

Eliminar: elimina el registro actual.

Borrar todo: borra todos los registros en la tarjeta SIM o una tarjeta SIM 2 o ambos.

Tiempo de llamada: puedes ver el tiempo de llamada de su última llamada saliente, el tiempo total de llamadas de llamadas salientes, el tiempo total de llamadas de llamadas contestadas, o restablecer el temporizador de llamadas (se requiere contraseña).

Los cargos de llamadas: Cálculos basados en la duración de la llamada.

## **4.4 Configuración**

### **4.4.1 Generalidades**

#### **4.4.1.1 de configuración del teléfono**

Incluyen la pantalla, la interfaz de configuración de espera, el anillo y configuración de idioma.

➤ Mostrar

- Luz de fondo: se puede configurar el brillo de la retroiluminación LCD y tiempo de iluminación a través de esta función.

- Fotos: Seleccione una imagen para ver el fondo de pantalla de espera.

- Nombre del operador: Para activar o desactivar.

➤ Idioma de la pantalla

Usted puede configurar el idioma, el lenguaje escrito y el método de introducción aquí.

Este teléfono tiene varios modos de lenguaje, incluyendo Inglés, usted puede pulsar la tecla para seleccionar el idioma que desea utilizar.

Puede configurar los métodos escritos en este teléfono de las diferentes lenguas. Cuando el idioma es el Inglés, usted puede elegir el método de entrada por defecto: Cuando el idioma es otro lenguaje, puede optar por otros métodos de entrada.

➤ Teclas de navegación

Se dedicó a la dirección de las teclas de espera superior e inferior de la interfaz de función de acceso directo.

#### **4.4.1.2 Fecha / Hora**

Hora y fecha: ajustar la hora y la fecha.

- Set de la ciudad Inicio: elegir una ciudad para el ajuste de tiempo.
- Ajuste de hora / fecha: hora y fecha actuales.
- Establecer el formato de: establecer el formato de visualización de tiempo Setting. 12 horas y 24 horas.

#### **4.4.1.3 Calendario de encendido / apagado**

Usted puede ajustar el tiempo y el estado de encendido automático y apagado.

#### **4.4.1.4 Seguridad**

##### ➤ Configuración del código PIN

Puede iniciar el sistema de bloqueo de PIN y modificar la contraseña de PIN1 y PIN2 aquí. Usted debe ingresar el código PIN preestablecido por el proveedor de servicios de red en primer lugar, entonces usted puede utilizar esta función.

##### ➤ Bloqueo del teléfono

Puede iniciar el bloqueo del teléfono y modificar la contraseña del teléfono aquí. Usted debe introducir la contraseña por defecto de fábrica en primer lugar, entonces usted puede utilizar esta función.

La contraseña por defecto es 0000.

##### ➤ Bloqueo de SIM

Puede comprobar el estado de bloqueo de la tarjeta SIM y modificar la contraseña.

##### ➤ Auto bloqueo del teclado

Puede configurar el elemento manualmente para bloquear el teléfono de inmediato y también puede seleccionar automático de bloqueo, de modo que la pantalla y el teclado se bloquea automáticamente cuando el teléfono entra en la pantalla de espera y no ha sido utilizado durante un período de tiempo.

Pulse la tecla de función izquierda + tecla \* para desbloquearlo.



#### 4.4.1.5 Restaurar configuración

Usted puede utilizar esta opción para restablecer el teléfono al estado de fábrica, o sólo a la configuración predeterminada. Usted debe ingresar la contraseña del teléfono en primer lugar, entonces usted puede utilizar esta función. Contraseña del teléfono por defecto es: 0000.

Cuando el teléfono se vuelve a su estado de fábrica, todos los datos serán eliminados.

#### 4.4.2 Teléfono

##### ➤ Llame al establecimiento de

Usted puede optar por establecer la llamada en espera, envío de este número de teléfono, cualquier tecla para contestar, llame al tiempo recordando, rellamada automática, respuesta automática, la respuesta recuerda, el establecimiento de los costos, el número de IP y el grupo de llamadas de la tarjeta de 1 y 2 cartas.

- Llamada en espera: Interruptor de encendido / apagado función de llamada en espera. Y elegir investigación para comprobar el estado de la llamada actual en espera.
- Llame a la identidad: Para activar o desactivar el envío de varios nativos.
- Respuesta con cualquier tecla: Para activar o desactivar cualquier tecla para responder.
- Recuperación de Minuto: Seleccione el tiempo de establecimiento de llamada recuerdan.
- Marcación automática: activar o desactivar reproducción automática.
- Respuesta: activar o desactivar la respuesta automática (Nota: el modo de auriculares compatible con esta función).
- Respuesta recordatorio: Establecer un recordatorio de la hora de responder.
- Ajustes de costes: Para la configuración de tarjeta de teléfono.
- Número de IP: Establece el número IP.
- Grupo de usuarios: la configuración de grupo de conversación.

##### ➤ Desvío de llamadas

Desviar todas las llamadas de voz: en esta función, todas las llamadas entrantes se desvíen en el número de teléfono que haya establecido.

Desvío si inalcanzable: en esta función, las llamadas entrantes serán desviadas hacia el teléfono que ha establecido.

Desvío si no hay respuesta: en esta función, las llamadas entrantes serán desviadas hacia el teléfono que ha establecido.

Desvío si ocupado: en esta función, las llamadas entrantes serán desviadas hacia el teléfono.

Desviar todas las llamadas: desvía las llamadas entrantes si es digital. (Apoyo a los proveedores que se necesita.)

Cancelar todas las desviar: cancelar todas desvío de llamadas.

➤ La restricción de llamadas

Las llamadas salientes: prohíbe saliente número.

Las llamadas entrantes: prohíbe las llamadas entrantes.

Cancelar todo: cancela la restricción establecida (PIN2 debe ingresar)

Cambiar contraseña de restricción: modificar la contraseña.

➤ Configuración de la red

Seleccione la tarjeta de 1 o 2 de la tarjeta de acceso, de acuerdo a las opciones son las siguientes:

- Lista de preferidas: Introduzca los ajustes tienen prioridad de la red.

- Modo de selección de red: de forma automática o manualmente seleccionar un operador.

--Modo avión: Establece el modo de crucero activado o desactivado.

➤ Interruptor de modo de

Seleccionar el modo de tarjeta doble, sólo la tarjeta de 1 o 2 tarjetas sólo en modo de espera.

➤ Default SIM

Puede establecer la configuración predeterminada de la tarjeta SIM o una tarjeta SIM 2.

➤ De marcación rápida

Usted puede elegir el número que desea marcar rápido a través de esta función. Cuando lo tienes configurado, puede utilizar el modo de tecla + tecla de llamada en la interfaz de marcación para lograr la marcación rápida.

### **4.4.3 Conexión**

Puede configurar la cuenta de datos, la cuenta WAP.

## **4.5 Perfiles de Usuario**

### **General**

El usuario puede elegir y definir varios modos de escena diferentes, tales como los siguientes 6 tipos: modo general, el modo de conferencia, el modo de aire libre, el modo de cubierta, el modo de auriculares y el modo Bluetooth.

- Activar: quiero que entrar en el modo general.
- Personalizar:
  - Tipo de timbre: Elija un tipo de alerta (el anillo, Vibrar en, vibrar y timbrar, Vibrar y timbre).
  - Volumen: Encienda y bajar la voz por la tecla de dirección hacia arriba y la tecla de dirección hacia abajo.
  - Llamadas de voz: Establecer un patrón de timbre de llamada.
  - El poder en el tono: Para activar o desactivar anillo de poder.
  - Apague el tono: Para activar o desactivar varios pilotos.
  - Mensaje: Establece el tono de llamada cuando se recibe la información.
  - Calendario: Establece el menú Calendario, y la nueva voz de alarma al evento.
  - Alarma: Ajuste el reloj de alarma y timbre de alarma.
  - Miss recordatorio de evento: Se activa cuando un olvidado un teléfono o un pitido información no leídos.
  - El tono del teclado: Establecer una clave sonidos encendido o apagado.

#### **Reunión**

El funcionamiento es el mismo que el modo general.

#### **Exteriores**

El funcionamiento es el mismo que el modo general.

#### **Silencio**

El funcionamiento es el mismo que el modo general.

#### **Modo avión**

Esta operación no es la misma que en general, sólo se activará, si establece el modo de avión, no se puede marcar el número, enviar masajes y el uso de la FM.

#### **B-diente**

Usted debe dar vuelta en la B-diente y conectar el auricular B-diente.

#### **Dirección**

Inserte correspondiente para iniciar este modo de forma automática. El funcionamiento es el mismo que el modo general.





#### **Ahorro de energía**

Esta operación no es la misma que en general, sólo se activan.

## **4.6 Medios de herramientas**

### **4.6.1 Camara**

Entrar en la interfaz del visor de vídeo y pulse la tecla OK para comenzar. También puede pulsar la tecla de función izquierda para seleccionar los iconos de otros para lograr una variedad de diferentes operaciones

-  Abra la función de ajuste
-  Entrar en la interfaz de navegación de vídeo
-  Cambiar a la cámara
-  Fondo

Interfaz de la cámara se puede configurar para alcanzar las siguientes funciones: tamaño de imagen, calidad de imagen, la noche, efectos especiales, el balance de blancos, la frecuencia de flash, audio, límite de tamaño de archivos, límite de tiempo de vídeo, el valor EV. Las funciones específicas son las siguientes:





- Tamaño de imagen: Usted puede ajustar el tamaño de la interfaz de la elaboración en curso.
- Calidad de imagen: calidad de la foto se puede establecer en el nivel (alto, medio, bajo), la pantalla del visor también puede ser activado directamente con el número "6".
- Modo nocturno: se puede activar o desactivar la pantalla del visor también puede ser activado directamente con el número "3".
- Efecto: Blur, común, blanco y negro, marrón, negativo, dibujo, pintura, mosaico y con dientes de sierra.
- Continúa: El número se puede configurar para tomar fotos en la pantalla del visor se puede cambiar directamente con el número "5".
- Temporizador: Para ajustar la hora. Pulse la tecla "1" para cambiar directamente en la interfaz de punto de la cámara.
- Balance de blancos: se puede poner la pantalla del visor en color, la pantalla del visor directamente por el número "4" para cambiar.
- Banda: se puede configurar para 50 ó 60 Hz. Pulse la tecla "7" para pasar directamente a la interfaz de punto de la cámara..
- Sonido: Puede configurar el sonido de la cámara encendida o apagada. Pulse la tecla "2" para pasar directamente a la interfaz de punto de la cámara.
- EV: la pantalla del visor se puede ajustar la distancia focal

#### **4.6.2 Video grabadora**

Antes de utilizar la función de cámara de vídeo, por favor asegúrese que su tarjeta de almacenamiento ya se ha insertado. El vídeo se almacena en la tarjeta de almacenamiento en forma de 3GP.

Entrar en la interfaz del visor de vídeo y pulse la tecla OK para comenzar.

También puede pulsar los iconos de otros para lograr una variedad de diferentes operaciones.

|   |  |
|---|--|
|  | Abra la función de ajuste                    |
|  | Entrar en la interfaz de navegación de vídeo |
|  | Cambiar a la cámara                          |
|  | Fondo  |

En la interfaz de la cámara de vídeo, usted puede obtener las funciones de configuración: el tamaño del vídeo, la calidad de vídeo, escena nocturna, efectos especiales, el balance de blancos, la frecuencia de flash, efectos de audio, límite de tamaño, vídeo en tiempo límite, el valor EV.

El tamaño del vídeo: CIF (352x288), QCIF (176x144).

Calidad de vídeo: alta, baja, estándar. Pulse la tecla "5" para pasar directamente a la interfaz de punto de vídeo.

Modo nocturno: activado, desactivado. Pulse la tecla "3" para cambiar directamente en la interfaz de vídeo punto.

Efectos especiales: falta de definición, común, blanco y negro, marrón, negativo, dibujo, pintura, mosaico, con dientes de sierra.

Balance de blancos: auto, nublado, luz de día, luz fluorescente, blanco. la luz blanca. Pulse la tecla "4" para pasar directamente a la interfaz de punto de vídeo.

Banda: 60 Hz, 50 Hz.

Sonido: encendido, apagado. Pulse la tecla "2" para pasar directamente a la interfaz de punto de vídeo.

Límite de tamaño de archivo: sin límite, el tamaño de MMS.

Rec plazo: sin límite, 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos. Pulse la tecla "1" para cambiar directamente en la interfaz de vídeo punto.

EV: -2, -1, 0, 1, 2













Cuando el vídeo está grabado, que se guardan automáticamente, usted puede ver o eliminar a través de la operación correspondiente.

#### 4.6.3 Reproductor de Musica

Entrar en la interfaz del reproductor de música, puede pulsar la tecla de función izquierda para entrar en la interfaz de la lista y lograr las siguientes operaciones a través del menú de opciones: ver, reproducir, repetir, aleatorio, ecualizador, envolvente 3D, pantalla lírica, información sobre las letras y los detalles.

En la interfaz de música lista de reproducción, puede seleccionar una canción para entrar en la interfaz del reproductor de música, a través de









esta interfaz, se puede comprobar la información del álbum, título de la canción, el cantante, el tiempo de juego, la secuencia de las canciones de la lista de juego y así sucesivamente. También puede conseguir las siguientes operaciones pulsando el icono correspondiente:

|   |   |
|---|---|
|    | Pausa (que se logra con la tecla OK)  |
|    | Juego (que se logra con la tecla OK)  |
|    | Dejar de jugar  |
|    | Última canción (conseguido por las teclas de dirección izquierda)           |
|    | Siguiente canción (conseguido por la tecla de dirección derecha)            |
|    | Aumentar el volumen (que se logra por la tecla a la derecha)                |
|    | Disminuir el volumen (que se logra mediante la tecla de abajo a la derecha) |
|    | Ciclo botón regulador   |
|    | Repetición  |
|    | Todos bucle   |
|   | Bucle cerrado   |
|  | Reproducción aleatoria  |

También puede conseguir las siguientes operaciones a través del menú de opciones: detener / reproducir, pantalla completa, enviar, eliminar, obtener más detalles.

#### 4.6.4 Reproductor de Video

Entrar en el reproductor de vídeo se muestra una lista de archivos de vídeo del teléfono en primer lugar, y usted puede elegir el video en la interfaz del reproductor. A través de la tecla adecuada para realizar las siguientes operaciones:

|   |  |
|---|--|
|  |  |
|  | En la canción  |
|  | REPRODUCIR   |
|  | Pausa  |
|  | Siguiente canción  |
|  | Disminuir el volumen   |
|  | "+": Aumentar el volumen;  |
|  | Salir de reproducción a pantalla completa (por medio de la tecla # para cambiar a la mitad de la pantalla) |

También puede utilizar el menú de opciones para lograr lo siguiente: STOP / PLAY, la pantalla completa, enviar, eliminar, obtener más detalles.

#### 4.6.5 Image espectador

Introduzca el disco electrónico, las fotos tomadas por la cámara dispuesto a mostrar una imagen en miniatura. Puede alcanzar los siguientes sistemas operativos a través del menú de opciones: Ver, conjunto, enviar, renombrar, borrar, eliminar todos los archivos, marca, proyección de diapositivas, detalles.

**Ver:** Ver imagen actual.

**Conjunto:** establecer la imagen de espera o la cabeza de contacto.

**Enviar:** enviar por MMS o Bluetooth a otros contactos o equipos.

**Renombrar:** cambiar el nombre de la imagen.

**Eliminar:** Eliminar la imagen.

**Elimine todos los archivos:** Seleccione esta opción para borrar todas las fotos en el álbum de electrónica.

**Tags:** marca de la imagen seleccionada o todas las imágenes.

**Presentación de diapositivas:** la presentación se reproducen en orden todas las imágenes del álbum.

**Detalles:** Vea el nombre de la imagen, tipo de archivo, tamaño, fecha, resolución e información sobre lugares de almacenamiento.

#### 4.6.6 FM de radio

Antes de entrar en la radio FM, por favor asegúrese de tener conectado el auricular.

En la interfaz de radio, usted puede alcanzar las siguientes funciones pulsando los iconos.

También puede conseguir las siguientes operaciones a través del menú de opciones:

**Radio:** activar o desactivar la función de radio FM.

**Mi canal:** este teléfono cuenta con nueve canales para la creación, puede cambiar a su canal favorito.

**Nota:** En la opción de mi canal, se puede lograr las siguientes operaciones: reproducir, editar, eliminar y quitar todo.

**Añadir a mi canal:** añadir el canal actual a mi canal.

**Compruebe el archivo de audio:** entrar en la interfaz de audio lista para comprobarlo.

**Marco:** ajustar el encendido y apagado de jugar de fondo y el juego del teléfono móvil.

#### **4.6.7 Grabador de Sonido**

Introduzca la función de grabación, pulse la tecla OK para iniciar la grabación, pulse la tecla stop para detener y guardar la grabación actual, esta vez se puede lograr las siguientes operaciones a través del menú de opciones: play, nuevo, Enviar, como, renombrar, borrar, cheque.

Reproducir: reproducir el archivo de registro previo.

Nuevo: iniciar una nueva grabación.

Enviar: enviar a otros contactos o equipos a través de MMS o Bluetooth.

Definir como: establece como tono de llamada, el tono de llamada de un contacto determinado o un reloj de alarma.

Renombrar: cambiar el nombre del archivo.

Eliminar: elimina la imagen.

Compruebe los archivos: ver todas las grabaciones.

#### **4.6.8 TV Analógica**

- Mi TV: Seleccione la opción se puede entrar directamente en la interfaz de juego TV (Nota: Si no es la búsqueda de canales, por favor, la búsqueda de canales antes de elegir la opción).
- Lista de canales: Ver el canal buscado.
- Búsqueda de canales: Seleccione la opción de búsqueda de canales.
- Imágenes: Ver las imágenes capturadas durante la reproducción de TV.
- Zona de la creación de: Establecer el local de la ciudad.
- Relación de pantalla: Ajuste de la interfaz de juego de tamaño proporcional.

### **4.7 Herramientas**

#### **4.7.1 Bluetooth**



Este teléfono móvil TUBI T7 permite la conexión inalámbrica Bluetooth. Puede establecer una conexión inalámbrica entre el teléfono móvil TUBI T7 y manos libres Bluetooth de dispositivos de comunicación del vehículo, equipo o dispositivo de mano para realizar la comunicación de voz, intercambio de datos y la sincronización. Las opciones disponibles son:

- Desactivar / Activar: activar / desactivar la función Bluetooth.
- Los dispositivos vinculados: la búsqueda de dispositivos periféricos Bluetooth y conectar.
- Búsqueda de dispositivos: los dispositivos de visualización que están conectados a un dispositivo Bluetooth actuales.
- Configuración: definir las funciones de Bluetooth, incluyendo la visibilidad y el nombre del dispositivo.

#### 4.7.2 Alarma

Este teléfono suministros de seis grupos de alarma, se puede ajustar el título, tiempo, estado, ciclo y un anillo para cada grupo de la alarma. Las opciones del ciclo de alarma son: una sola vez, diaria, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.

El despertador sonará en el momento y el ciclo se establece, esta vez se puede elegir para detener o retrasar la alarma.

**Stop:** parar el reloj de alarma actual.

**Delay recuerda:** suspender la recuerda de la alarma del reloj, se le recordará de nuevo después de 5 minutos.

#### 4.7.3 Cronómetro

La función de cronómetro de este teléfono ofrece dos herramientas: El reloj de conjunto y temporizador de ciclo único, totalmente 20 grupos de marcadores.

#### 4.7.4 Temporizador

Introduzca el tiempo de inicio, puede completar la cuenta atrás de un período de tiempo.

#### **4.7.5 Reloj mundial**

Usted verá un mapa del mundo en la pantalla, puede pulsar el lado derecho o izquierdo de la línea de zona horaria para cambiar a la ciudad actual que se muestra, y la hora local en la franja horaria situada en la ciudad se muestran simultáneamente.

#### **4.7.6 E-book**

Optar por entrar en este menú y pulse la opción de realizar ver, eliminar, borrar todo, leer, el formato de codificación, las operaciones de información del archivo.

- Vista: Puede optar por ver el estado actual de libros electrónicos de archivo
- Eliminar: para eliminar el actual e-book del archivo.
- Borrar todos: Puede borrar todos los archivos en la carpeta
- Modo de desplazamiento: Se puede establecer el número de líneas de lectura y cuando la página de desplazamiento
- Codificación de formato: Se puede establecer una codificación diferente.
- Información del archivo: Puede ver la información actual en el nombre del archivo, el tamaño y formato del archivo.

#### **4.8 Administrador de archivos**

Seleccione las tarjetas o células T, presione la opción realiza las siguientes acciones:

- Abrir: Abre el archivo actual.
- Renombrar: cambiar el nombre del archivo o carpeta.
- Borrar: borrar el archivo o carpeta.
- Nueva carpeta: Crea una nueva carpeta.
- Marco: Usted puede configurar el tipo de camino y ver la información de la memoria

#### **4.9 Servicios**

### **WAP explorador**

Seleccione la tarjeta de 1 o 2 cartas para acceder a la interfaz del menú.

Nota: El servicio GPRS está disponible después de haber sido abierto y en la gama cubierta por la red.

- Orientación: Seleccione para introducir manualmente una dirección URL o las páginas de destino por defecto.
- Administrar marcadores: Nuevo marcador puede ser
- Carpeta: Nueva carpeta puede ser.
- Limpieza: Elija la marca de archivo adecuado.
- Configuración: seleccione el navegador carga la imagen.
- Download dir: Ver los archivos descargados antes.
- Salida: Opte por este menú.

## **4.10 Atajos**

A través de la lista de accesos directos, se pueden crear fácilmente varias funciones de acceso directo y las tarjetas de acceso directo de negocio.

## **4.11 Calendario**

Usted puede comprobar por las herramientas de calendario de la semana, y modificar o comprobar la fecha del evento en las diferentes tareas. Menú de opciones que se pueden lograr las siguientes funciones: añadir un evento, vista de la semana, la lista de eventos, a una fecha específica, establecer, eliminar todo, encontrar eventos, estado de la memoria

**Añadir eventos:** El editor se muestra, se puede optar por añadir una fecha o evento durante todo el día. Campos editables son: sujeto, ubicación, duplicación, fecha de inicio, hora de inicio, hora de finalización, reloj con alarma, que se describe es. Calendario de la pantalla y del sistema, la configuración se mostrará junto con su y su ejecución.

**Vista de la semana:** cambiar a la vista de la semana, cada página mostrará la semana del calendario.

**Lista de eventos:** el mes en curso para todos los eventos serán en la lista, puede utilizar las opciones de edición para realizar eventos, eliminar eventos, enviar eventos.

**Ir a fecha:** Usted puede ir directamente al escribir una fecha específica.

**Configuración:** Puede configurar el modo de vista predeterminada de esta semana, la fecha de inicio.

**Eliminar todo:** Puede optar por eliminar el día calendario anterior, o para programar eliminados.

**Búsqueda de eventos:** Se puede introducir texto para buscar por evento.

**Información de la memoria:** puede ver los eventos de este total y el espacio restante

## 4.12 Fun y juegos

### 4.12.1 Web. sitio

Es necesario conectar el WAP. La tarifa que usted puede hacer referencia a la ayuda. **Ebuddy, Twitter, Facebook.**

**\* Nota: Dispone de 2 redes pueden conectarse a Internet.**

## 5 Problemas Comunes

### 5.1 Modo USB

Cuando el teléfono de cable de datos USB está conectado, el teléfono se puede utilizar como U disco y modem, y las cámaras de red a través de la opción de menú

U disco función: Puede utilizar su ordenador para acceder, administrar archivos en el teléfono.

Módem: Puede configurar el módem telefónico.

La cámara de red: Puede utilizar el teléfono como una cámara web.

**Nota: Este teléfono no es compatible con la función USB al cierre**

No hay ningún programa adicional, excepto la función de módem necesita ser instalado. Se puede utilizar cuando quiera.

Usted puede encontrar la configuración del software de la tarjeta de módem. Por favor, use la línea de transmisión para conectar el teléfono y la computadora, y optar por hacer el módem, a continuación, utilice las

recomendaciones del sistema operativo del ordenador, el asistente de instalación, seleccione el software en una tarjeta de almacenamiento, completar la instalación. Usted puede ser el Administrador de dispositivos de la computadora, ver el proyecto del módem y ver si su software de controlador se ha instalado.

**Notas:**

Cuando el teléfono móvil TUBI T7 se utiliza de esa manera, la función de teléfono no se utiliza.

Si no hay ajuste cuando se conecta con cable de datos USB, el teléfono entrará en el estado de carga.

## **5.2 Apéndice**

### **5.2.1 Los problemas más comunes**

- El teléfono no se puede encender.

Cuando el voltaje de la batería es demasiado baja, puede hacer que el teléfono no se puede encender. Por favor, cargue la batería.

- Algunos llamados son limitados.

Por favor, confirme si tiene límite de llamadas, si se establece el límite de llamadas, no se puede llamar o sólo puede llamar a un número específico.

Mi teléfono fue contestado por otras personas.

- Por favor confirmar si se establece el reenvío de llamadas, si se ha establecido, la llamada será transferida a una configuración específica.

### **5.2.2 Muestra la información**

Durante la operación, la información de error siguiente puede aparecer:

- Por favor, inserte la tarjeta SIM

Por favor, confirme si se ha insertado la tarjeta SIM. Si nuestra tarjeta y se ha insertado, pero no se puede utilizar, por favor, trate de usar un paño seco para limpiar la parte de oro de la tarjeta SIM, y luego insertar la tarjeta SIM de nuevo, si es que todavía no se pueden utilizar, por favor contacte a su proveedor del sistema.

- No hay red

Si localiza en la zona que no tiene cobertura de red, o si hay una obstrucción física entre el transmisor y que, como el espacio hermético, la pantalla de espera se mostrará ninguna red, no se puede marcar o contestar el teléfono. Usted puede tratar de cerrar la ventana donde hay cobertura de red.

➤ Sólo llamadas de emergencia

Cuando encuentre fuera del rango de cobertura de su red de servicio, pero puede recibir otra señal de la red, sólo se puede realizar la llamada de emergencia y no se puede llamar normalidad.

➤ No válida de la tarjeta SIM

Cuando la tarjeta SIM está bloqueado o la tarjeta SIM es un error, por favor insertar la tarjeta SIM correcta o contacte a su proveedor del sistema.

➤ De entrada el código PUK

Cuando la tarjeta SIM está bloqueada por tres veces de entrada de código de error PIN, el teléfono le pedirá que escriba el código PUK para desbloquear. Usted debe contactar a su proveedor de sistemas para obtener el código PUK 8 dígitos.

Advertencia: si usted ingresa un código PUK incorrecto de siete veces, la tarjeta SIM quedará bloqueada. Usted debe obtener una nueva tarjeta SIM de su proveedor del sistema.

### 5.2.3 Accesorios

#### Cargador rápido

Puede cargar rápidamente la batería de litio, el tiempo de carga por completo es diferente para las baterías de diferentes capacidades.

➤ Batería de litio (una)

notas

✧ Tiempo específico de espera y tiempo de las tarjetas están basadas en condiciones de uso reales.

✧ Sólo se puede utilizar la batería, cargador y otros accesorios aprobados por el fabricante del teléfono, con otros tipos de accesorios incumplimiento de la autorización y la garantía de este teléfono y puede provocar el peligro.

Un conjunto de auriculares

### 5.2.4 Manual de mantenimiento

Gracias por usar este teléfono móvil TUBI T7. Si su teléfono tiene un problema cuando se utiliza, por favor, contacte con el distribuidor o centro de servicio.

Si su teléfono tiene el mantenimiento, se puede enviar a la estación de mantenimiento local. Si no hay una estación de mantenimiento local, por favor envíe su teléfono y la copia de la factura de compra al distribuidor para el envío.

Su teléfono es un producto de diseño y tecnología, por favor use con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a cumplir con la obligación de que las condiciones de garantía y para extender la vida útil del teléfono.

Por favor, ponga el teléfono y sus componentes y accesorios en el lugar del contacto de los niños.

Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos o la humedad pueden contener minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos.

No utilice el teléfono y el lugar en el área de polvo, que podría dañar sus partes móviles.

No coloque el teléfono en la zona caliente. Las altas temperaturas acortan la vida útil de los componentes electrónicos y baterías dañan y deforman o derretir ciertas piezas de plástico.

No coloque el teléfono en la zona fría. De lo contrario, cuando la temperatura se eleva de teléfono (a la temperatura ambiente), no habrá humedad en el teléfono, esto puede dañar placa de circuito electrónico.

No intente desmontar el teléfono. El tratamiento no profesional, se dañará el teléfono.

No deje caer, golpee ni sacuda el teléfono, de lo contrario el circuito interno se dañará.

No utilice productos químicos potentes, de limpieza o solvente detergente fuerte para limpiar el teléfono.

No utilizar la pintura para recubrir el teléfono, la pintura bloquea artículos diversos en las partes móviles de afectar al funcionamiento normal.

Cuando vuelva a colocar la antena, sólo se puede utilizar la antena compatible o aprobado. Antena no aprobados o volver a colocar los accesorios se dañará el teléfono y el incumplimiento de la normativa relacionada con el dispositivo inalámbrico.

Todas estas recomendaciones se aplican de igual forma al teléfono, batería, cargador y accesorios. Si no puede trabajar normalmente, por favor envíela a la estación de mantenimiento calificado.

# TUBI



## TUBI T7



## Content

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. The Basics</b>                     | <b>42</b> |
| 1.1 Introduction                         | 42        |
| 1.2 Safety                               | 43        |
| 1.3 General considerations               | 43        |
| 1.4 Notes on use of mobile phone TUBI T7 | 44        |
| 1.5 Notes on batteries                   | 44        |
| 1.6 Notes on using the charger           | 46        |
| 1.7 Cleaning and maintenance             | 46        |
| 1.8 General precautions                  | 46        |
| <b>2. Before Using</b>                   | <b>47</b> |
| 2.1 Technical parameters                 | 47        |
| 2.2 SIM card                             | 47        |
| 2.2.1 SIM Card insertion and removal     | 48        |
| 2.3 Battery                              | 48        |
| 2.3.1 Battery charging                   | 48        |
| 2.4 Power                                | 49        |
| 2.5 USB data cable to use                | 49        |
| 2.6 T-flash card to install/ remove      | 50        |
| <b>3. Basic Instructions</b>             | <b>50</b> |
| 3.1 Keyboard introduction                | 50        |
| 3.1.1 Basic keys                         | 50        |
| 3.2 Shortcut icon keys                   | 51        |
| 3.3 Phone function                       | 51        |
| 3.3.1 Make a call                        | 51        |
| 3.3.2 Answer the call                    | 52        |
| 3.3.3 Reject calls                       | 52        |
| 3.3.4 Call menu                          | 52        |
| 3.4 Handsfree                            | 53        |
| <b>4. Menu Introduction</b>              | <b>53</b> |
| 4.1 Phonebook                            | 53        |
| 4.2 Messages                             | 54        |
| 4.2.1 New message                        | 54        |
| 4.2.2 Inbox                              | 55        |
| 4.2.3 Drafts box                         | 55        |
| 4.2.4 Outbox                             | 55        |
| 4.2.5 Sent box                           | 56        |
| 4.2.6 SMS Chat                           | 56        |
| 4.2.7 Voice Mail                         | 56        |
| 4.2.8 Cell broadcast                     | 56        |
| 4.2.9 Setting                            | 56        |
| 4.3 Call history                         | 57        |
| 4.4 Settings                             | 57        |
| 4.4.1 General                            | 57        |
| 4.4.1.1 Phone setting                    | 57        |
| 4.4.1.2 Date/Time                        | 58        |
| 4.4.1.3 Schedule Power on/off            | 58        |
| 4.4.1.4 Security                         | 58        |
| 4.4.1.5 Restore settings                 | 59        |
| 4.4.2 Phone                              | 59        |
| 4.4.3 Connection                         | 60        |
| 4.5 User Profiles                        | 60        |
| 4.6 Media tools                          | 61        |
| 4.6.1 Camera                             | 61        |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 4.6.2 Video recorder .....      | 62 |
| 4.6.3 Music player .....        | 63 |
| 4.6.4 Video player .....        | 63 |
| 4.6.5 Image viewer .....        | 64 |
| 4.6.6 FM radio .....            | 64 |
| 4.6.7 Sound recorder .....      | 65 |
| 4.6.8 Analog TV .....           | 65 |
| 4.7 Tools .....                 | 65 |
| 4.7.1 Bluetooth .....           | 65 |
| 4.7.2 Alarm .....               | 66 |
| 4.7.3 Stopwatch .....           | 66 |
| 4.7.4 Timer .....               | 66 |
| 4.7.5 World clock .....         | 66 |
| 4.7.6 E-book .....              | 66 |
| 4.8 File manager .....          | 67 |
| 4.9 Services .....              | 67 |
| 4.10 Shortcuts .....            | 67 |
| 4.11 Calendar .....             | 67 |
| 4.12 Fun & Games .....          | 68 |
| 4.12.1 Web Site .....           | 68 |
| 5. Common problems .....        | 68 |
| 5.1 USB Mode .....              | 68 |
| 5.2 Appendix .....              | 69 |
| 5.2.1 Common problems .....     | 69 |
| 5.2.2 Display information ..... | 69 |
| 5.2.3 Accessory .....           | 70 |
| 5.2.4 Maintenance manual .....  | 70 |

## 1. The Basics

### 1.1 Introduction

Dear users,

Thank you for choosing this full keyboard mobile phone TUBI T7.

In the first installation and use of this product, please be sure to carefully read all the information description, which will help you make better use of the product, get a comprehensive understanding of the use of mobile phone TUBI T7 and enjoy its perfect functions and simple method of operation.

This phone is designed for GSM / GPRS network environment. In addition to the basic function of communication, it also includes Chinese and English input, Bluetooth, FM radio, Mp3, Mp4 player, polyphonic ringtones, calendar management, Entertainment, calculators, etc., a variety of practical functions, to facilitate your work and leisure

activities. In addition, it uses individual man-machine interface, the perfect functional design to meet your needs.

**Note:** If the content described in this manual does not match with your phone, please phone prevail.

Our Company reserves the right to make changes without any prior notice the contents of this manual.

## 1.2 Safety

- If your phone is lost or defective, please immediately notify the telecommunication sector or its outlet, to disable the phone and SIM card. It will help you avoid the economic losses if someone makes a call pretend to be you.
- When you contact with the telecommunications sector or its outlet, they need to know your phone's IMEI number (which is printed on the label on the back of the phone; remove the battery and you can find it), please take good care of this number for future needs.
- To make your phone avoid misuse, please take precautionary measures, such as:
  - Set PIN number in the SIM card of your phone, and change it before others know.
  - You'd better take along your phone or lock it in the trunk when you leave your car; please do not put the phone in the place easy to be seen.—
  - Set calls restrictions

## 1.3 General considerations

- Only use your cell phone batteries and chargers designated. Using other products may cause battery leakage, overheating, bursting and fire.
- Do not crash, shake or throw the mobile phone TUBI T7 to avoid error and fire.
- Do not leave the battery, the phone, the charger in a microwave or a high-pressure device, or it may cause circuit damage and fire and other accidents
- Do not use mobile phone TUBI T7 near the place with flammable or explosive gases, or it may cause malfunction and a fire.
- Do not put the phone near the place with high temperatures or excessive dust or it may cause malfunction.
- Please keep the phone be out of children's reach, for avoiding injury may be caused when they play with it as a toy.
- Do not place the phone on the table which is uneven or unstable, to prevent from malfunction or damage caused by falling.

## **1.4 Notes on use of mobile phone TUBI T7**

- Please turn off your phone on the plane, in hospitals or in the areas where using it is prohibited. The phone will affect electronic equipment and medical devices, please follow the relevant provisions of the place, The phone has a timer automatic start function, please check your timer switch settings to make sure your cell phone won't automatically turn on during the flight.
- Do not use your phone near weak signal or high-precision electronic devices. Interference from radio wave may cause malfunction of electronic devices and other problems. Especially pay attention when near the following devices: hearing aids, pacemakers and other medical electronic equipment, fire detectors, automatic doors and other automatic device. If you meet with the impact of a pacemaker and other medical electronic equipment caused by mobile phone, please contact with the manufacturer of the device or local distributor.
- Do not press on the LCD screen or use it to knock something else, otherwise it will cause breakage of the LCD panels and LCD liquid leakage. If the LCD fluid enters your eyes, it will be in danger of blind. Then immediately wash the eye (do not rub your eyes) and go to hospital.
- Do not disassemble or modify the phone, or it may cause damage, leakage and circuit failure.
- In rare cases, using the phone in some models of cars may adversely affect the electronic equipment inside. Do not use your phone in this case to avoid loss of security guarantees.
- Do not use needles and other sharp things to press the keys, otherwise it will damage the phone or produce misuse.
- If the antenna is damaged, please do not use the phone, or it may cause personal injury.
- Avoid putting the phone too close to the magnetic cards and other magnetic objects; mobile phone radiation may remove the information stored in the floppy disk, the savings card, and the credit card.
- Please keep thumbtacks and other small metal objects away from the handset of mobile phone TUBI T7. The magnetic made by speaker will attract the small metal objects, which may cause personal injury or damage to the mobile phone TUBI T7.
- Avoid wetting the phone. If water or other liquids enter the mobile phone TUBI T7, it will cause overheating, leakage and failure.

## **1.5 Notes on batteries**

- Do not leave batteries in the fire, otherwise it will cause the battery

catch fire and burst.

- Do not use wires, needles and other metal objects to short-circuit the battery; or put the battery with metal objects such as necklaces together, otherwise. It will result in battery leakage, overheating, bursting and fire.
- Do not solder the battery ends; otherwise it will lead to leakage, overheating, bursting and fire.
- If the battery fluid into the eye, it would be the risk of blindness. Then please do not rub the eyes; you should rinse it with water, and then immediately go to hospital.
- Do not disassemble or modify the battery, or it will cause battery leakage, overheating, bursting and fire.
- Do not put the battery near fire or other high-temperature heater, it will cause battery leakage, overheating, bursting and fire.
- If there are charging temperature, discoloration, distortion and other anomalies when the battery is in use, charging or store, please stop using and replace it with a new battery.
- If the battery liquid touches the skin or clothing, which may burn skin, please rinse with water immediately, and go to hospital if necessary.
- If the battery has fluid leakage or gives off a strange odor, please take it away from the flame immediately to avoid fire and burst.
- Do not wet the battery, or it will lead the battery to overheat, smoke and corrosion.
- Do not leave the battery under the sunlight directly or near a car with high temperature, otherwise it will result in fluid leakage and overheating, which may reduce the skills and shorten life.
- Do not charge for more than 24 hours.
- Please throw the waste battery into the specified recycling bins, so as not to pollute the environment.

**Do not place the battery in fire; follow local laws and ordinances in Disposing used battery.**

**Check the model number of the charger before using it to charge the mobile.**

**Only use approved battery, charger and accessories applicable to the specific mobile model. Using other types of battery, charger and accessories may violate the certification or warranty terms of the accessories may violate the certification or warranty terms of the equipment and may result in danger.**

**Return waste and used batteries to the supplier or specified recovery site.**

**CAUTION!**

**Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.**

**Dispose of used batteries according to the instructions.**

## 1.6 Notes on using the charger

- Use the 220V AC. Use other voltage may cause leakage, fire and damage to the cell phone and charger.
- Do not short-circuit the charger, otherwise it will cause electric shock, smoke and damage the charger.
- Please do not use the charger if the power line is damaged, otherwise it will cause a fire and electric shock.
- Please clean the dust on the power outlet in time.
- Please do not put water containers next to the charger to prevent overheating, leakage and failure caused by water spills.
- If the Chargers come into contact with water or other liquids, pull the power from the outlet down immediately to prevent overheating, fire, electric shock and charger failure.
- Do not disassemble or modify the charger, otherwise it will result in personal injury, electric shock, fire and damage the charger.
- Please do not use the charger in bathroom where has high temperatures, otherwise it will cause electric shock, fire and damage the charger.
- Please do not touch the charger, wires and electrical outlets with wet hands, otherwise it will cause electric shock.
- Do not put heavy objects on the power cord or modified the wires, otherwise it will cause electric shock and fire.
- Before you clean and maintain the power plug, unplug it out of the socket set.
- Seize the charge when you unplug the plug. Pulling the power cord may damage the wires, electric shock and fire.

**Note:** This manual is in Chinese Simplified operation mode instructions, and it is slightly different from the English mode of operation.

If the content described in this manual does not match with your phone, please phone prevail.

## 1.7 Cleaning and maintenance

- Do not use the phone in bathroom where has high temperature, for battery and charger is not waterproof, and it should also avoid the rain.
- Use a soft, dry cloth to clean the phone, battery and charger.
- Do not use alcohol, thinner or benzene solution to wipe the phone.
- Dirt outlet will lead to poor contact, power-down, which can cause no longer charge. Please do regular cleaning.

## 1.8 General precautions

Mobiles:

- Use the phone between the 5<sup>0</sup>C~40<sup>0</sup>C temperature and under the 35% to 85% humidity environment.
- If possible, use your phone away from the ordinary telephone, television, radio and office automation equipment in order not to affect the effect of these devices and the mobile phone TUBI T7.

Battery:

- Keep the battery in cool ventilated place and out of the sunlight.
- Phone battery's life is limited. Battery's working time is reduced gradually during the frequent charging. Invalid charging for many times means the battery's life is over, and it should be replaced by a new battery of specified type.

Waste battery handling instructions:

- For your safety and taking care of the environment, do not throw the waste batteries into general garbage. The battery waste shall be expressly provided by the local sites for disposal of batteries recycled.

Charger:

- Do not charge in the following areas: direct sunlight; outside with temperature below 50C or above 400C; humid, dusty place or vibration (it may cause failure); near television, radio and other electrical appliances (it will affect the image and sound effects).

## 2. Before Using

### 2.1 Technical parameters

Host TUBI T7

Dimensions (length × width × thickness) (L)109 × (W)57 × (H)13 mm

Lithium Battery

Rated voltage 3.7V

Charge limit voltage 4.2V

Rated capacity 1200mAh

批注 [U1]: Customers fill out

### 2.2 SIM card

You must insert a valid SIM card before using the phone. SIM card is the key to the digital GSM network.

All the relevant information and your call established of a network connection are recorded in the SIM card initialization of the metal surface area; meanwhile the names, phone number and SMS stored and received are also recorded in the phone book of your SIM card. SIM cards can be

removed from your phone and put it into any GSM phone to use (a new mobile phone TUBI T7 automatically read the SIM card).

In order to prevent loss and damage from the card information, you should avoid touching the metal surface area, and keep SIM card away from electricity and magnetism place. Once the SIM card is damaged, you can not enter the GSM network.

**Note:** Be sure to remove SIM card after the phone off. There is absolutely prohibited in the case of an external power supply connected to insert or remove a SIM card, or SIM card may be damaged.

### **2.2.1 SIM Card insertion and removal**

- Off the phone, and remove the other external power supply.
- Insert the SIM card into the SIM card connector, and ensure that the SIM card is properly inserted and the card's metal contacts well.
- When you need to remove the SIM card, first off it then removes the SIM card.

## **2.3 Battery**

The initial state of battery charge has about 50% of the electricity. The first time to charge you should completely exhausted it (depleted battery will not turn on it) and then completely filled it; have it completely run out before the second charging; so after three consecutive cycles, the battery will be easier to achieve the best condition.

Note: The battery is welded one. Do not arbitrarily remove it under normal circumstances.

### **2.3.1 Battery charging**

- Plug the charger.
- Plug the charger connector into the bottom of the phone, "charging / data transfer interface."
- At this time, the screen upper right corner of the charge level indicator will flash in cycle: If the charge is turned off, charging indicator will appear on the screen, which means the battery is charging. If the phone is still excessive used when the power is low, the charging indicator may take some time after the start to appear on the screen.
- When the indicator in the upper right corner of the screen indicator shows full and no longer flashes, it means that the charge has been completed. This process usually takes 3 to 4 hours. During charging, batteries, cell phone and charger may become hot, which is normal.
- After charging, disconnect the AC power outlet with phone and charger.
- Note:



—It must be placed in temperature  $+5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$  for ventilation while charging and be sure to use the charger provided by the manufacturer.

Using an unapproved charger may be dangerous and it violates the recognition of the mobile phone TUBI T7 and warranty.

—When the phone is automatically shut down or show low battery warning "battery low", it is timely to charge the battery. If you do not run out it before charging the battery, the phone will automatically reduce the charging time.

—The standby and talk time provide by Mobile phone TUBI T7 manufacturers are based on the ideal working environment. In actual use, the battery working time may be changed as the network status, work environment and the way of use.

—After charging, please disconnect the charger with the phone and power. If you do not have the charger with power and phone off, then after a fairly long time (about 5-8 hours), battery power consumption to a certain extent, the phone began to charge again. We suggest that you do not do it like this, because it will have some impact on your battery performance and life.

## 2.4 Power

- To turn on the phone, please press the switch button for a while.
- When you open the phone and insert SIM card, your phone will automatically verify whether the SIM card is available. Then the screen will display the following order:

—Enter the phone password (if you set the phone lock password)

- Mobile decryption is decrypt; the phone will search for available networks automatically.

Once contacted, the network provider's name will appear in the upper left corner of the screen. It means cell phone is in the normal standby mode, you can engage in normal use.

**Note:** If the screen says "no service" means that you have out of the normal network coverage (service area), but you can still send an emergency call as the signal strength.

## 2.5 USB data cable to use

The way of using USB data cable: one end of the USB data cable is inserted into the PC (personal computer) on the USB port, then connect the other end to the bottom of the phone, "Charge / Data Interface" on.

The phone supports USB, USB data cable you can connect your phone to your computer, mobile phone TUBI T7 and the computer to copy, move files, etc, T can also browse the photos stored on the card, audio, video and other documents.

**Note:** This phone only supports the power-state data transmission.

## 2.6 T-flash card to install/ remove

T-flash card, which is a multimedia memory card to increase memory, is built into the fuselage of the phone. This relatively small card should be installed or removed carefully to avoid damage. non-professional personnel had better do not open the fuselage T-flash card extraction.

**Note:** This phone does not support T-flash card hot swap.

## 3. Basic Instructions

### 3.1 Keyboard introduction

#### 3.1.1 Basic keys

➤ **ON / OFF button:**

—Press and hold button function of the Executive on or off ; in any menu interface, press this button to the idle screen.

➤ **OK button:**

—Standby for access to the main menu interface, the implementation of identified functions in other menu. That the implementatinon of the same features as the left soft key.

➤ **Left soft button:**

—Standby for access to the main menu interface, the implementation of identified functions in other menu.

➤ **Right soft button:**

—Click here to enter the standby list to the phone book interface.

—Press this button when a call reject the implementation of the current phone features; returns in other executive functions menu interface.

➤ **Dial button:**

—Press to enter standby enter the number to dial-up selection screen, press this button while standby access to the call log interface, and the other in a call can be answered when the press(Note: the list in the phone book and SMS interface, click here to view Button to select the dial-up were entered into the interface).

➤ **Volume control**

—Digital music player interface according to the volume up and down arrow keys to perform addition and subtraction volume.

—Fm player interface according to the volume up and down arrow keys to perform addition and subtraction functions.

—Call up and down arrow key to perform by addition and subtraction functions.

- Key lock: Press the left key plus the # key standby perform locking and unlocking.

### 3.2 Shortcut icon keys

- Main menu shortcuts: Standby by with the keys of this Screen directly to the main menu interface.
- Message shortcut icon: Press standby to enter information directly interface the inbox list.
- Facebook shortcuts: Standby mobile phone TUBI T7 left by a small angle with the '...' button to go directly to the Facebook login Screen.

### 3.3 Phone function

When the network provider's logo appears on the display, you can make or receive calls. Upper left corner of the display, the network signal bar shows the signal strength (When there are 4, it shows that the signal is the strongest). Call quality is affected greatly by the obstacle, so the movement in a small area can improve call quality.

#### 3.3.1 Make a call

- Domestic phone:
  - Use the numeric keys to enter the phone number or click the screen icon below the dial keys, click on the digital input on the touch screen number you want, then press the dial key or click the dial button on the screen to start the call. If you need to change the phone number, press the clear key to delete typed characters. Dial-up display shows when the SIM card, call the animation and logo. After answering each call is shown on the display status information, if you open the tone connected, there will be a tone.
  - To hang up, press {ON/OFF} key.
  - Area code + phone number + dialing keys
- Dial the extension:
  - Some fixed telephone extension can not directly dial, you need to dial the switchboard, dial the extension. If you enter a phone number, extension number in the switchboard number and symbol inserted between the pause character "P", the machine will dial it for you automatically dial the extension. Enter "P" method is to press the \* key (in this case appears on the display symbol "P")
  - Area Code + Tel No + P + extension number + dial keys
- International calls

To make international calls, you can press the \* key until the display international call prefix symbol "+", which will allow you do not know the local international telephone prefix number (example: in China, 00), from any States call.

Enter the prefix number, then enter your country code to dial the phone number and complete. Country code is a usual practice, Germany 49, Britain 44, Sweden 46 and so on.

Like the usual long distance calls, dial the city code should be removed in front of "0."

For example: calls from other countries, telephone lines should be allocated:

+86 21114

+ Country code + phone number + the complete dial keys

➤ **Emergency calls**

If the phone is in network coverage (check the phone display through the upper left corner of the network signal strength indicator that), you should be able to call emergency services (even if the SIM card can not make emergency calls.) If your ISP does not provide roaming services in the region, the display will show "no service", to tell you only for such calls.

### **3.3.2 Answer the call**

- Under normal circumstances, there is an incoming call, press the answer key or click the option to receive calls; press END key or touch the end of the call button, end the call.
- If the headset is plugged in, you can also use the buttons on the headset to answer calls

### **3.3.3 Reject calls**

- Press this button when a call reject the current call.

### **3.3.4 Call menu**

During the call state, according to the option to access the call menu. It is the same way to the method of operation and functions of the menu.

The call menu only can be seen during a call; and call waiting, call hold and other functions need network supporting, please contact with your network provider.

In the call menu, you can do the following:

- Hands-free: hands-free calls to open the current function (Note: During a call press the right software can also perform hands-free interface call).

- Mute: Do not send / send local voice restoration
- To keep: to keep the current call or the call recovery is maintained.
- End the call: To end the current call.
- Volume: implement current volume up and down.
- DTMF: on or off DTMF.
- Recording: to record voice calls.
- Address Book: to enter the phonebook menu.
- Information: enter the information menu.

#### Conference call

When there are three-way call, press the left soft key to enter option "switch" menu to switch the call card.

—Speakerphone: Hands-free call to open the current function (Note: During a call press the right software can also perform hands-free interface call).

- Mute: Do not send / send local voice restoration
- Switch: Exchange the side of keeper and activitier.
- End the single call: end the active current call.
- End the current call: end the current to maintain the call.
- Transfer: The current call transferred to other phones.
- Volume: By adjust the volume up and down arrow keys.
- DTMF: Open or close the dual tone multi-frequency.
- Recording: Record a voice.
- Address Book: To enter the phonebook menu.
- Information: To enter the information menu.

**\* Note: Some menu items only appear in the circumstances determined. Such as "switch" only exists in the state of the phone and call phone only appears to be suspended.**

### 3.4 Handsfree

- During the call, click on the touch screen or press the right soft key can be hands-free speakerphone. (Note: press the left soft key in the dial-up process can also open the hands-free)

## 4. Menu Introduction

### 4.1 Phonebook

You may make full use of phone book to store some vip's name, mobile phone number, family number, company number and so on. Please choose "phone book" from main menu, and then enter it.

Note: this mobile phone TUBI T7 can store 2000 phone numbers.

You can see the following options in phone book detailed as :quick search, name search, add number, copy all, delete, incoming categories, other numbers, setup, incoming photo sticker, incoming ring, incoming films and so on.

Phone book list interface press option sword can perform the following actions:

**View:** Choose to view the current number

**Call:** Select 1 from the card or card 2 dial-out.

**IP call:** Select the form via IP for dial-up.

**Send:** Select the text or multimedia message sending.

**New:** To and new contact.

**Delete:** Select Delete this number.

**Mark:** Select a single record all the tag or the tag.

**Copy to SIM/ Phone :** This number is copied to the SIM card or mobile phone TUBI T7.

**Assign to group:** Select stored in any number on the mobile phone TUBI T7 to join the group or blacklist.

**vCard:** Add this contact number as SMS, MMS, Bluetooth sent out; at the same time can be imported into T-card and number of the backup.

**Memory details:** View current SIM and phone memory status.

## 4.2 Messages

### 4.2.1 New message

#### ➤ SMS

Write SMS: write messages into the sub-menu, you can enter text messages.

—Complete: Select text input is completed, said the article, you can enter the next step.

1. Add recipient: choose to receive information number.
2. Saved as drafts: Select this to edit messages saved to the Drafts.
3. Insert: Select insert pictures, sounds, videos, templates, contacts, calendar (Note: Selecting this operation will be automatically converted to MMS).
4. Converted to MMS: MMS converted this information.
5. Send Options: Select from the card 1 or card 2 send this message.
6. Input Menu: Select the following:
  - Insert a symbol: You can insert the symbol you want
  - Input Method: Select the desired input method editing
  - Language: Select language editing interface here

\* **Note:** Some cities and regions of the short message center do not support more than 70 characters (or 160 English characters), the length of the message.

#### ➤ MMS

MMS can be edited into the option to select the following:

1. Add To: choose to receive MMS number.
2. Insert: Choose Insert pictures, sounds, videos, templates, contacts, schedule.
3. Insert page: in the current editing mode, select Insert before or after this page.
4. Preview: Preview the current editor of multimedia options.
5. Convert to SMS: Select this can be directly converted to text editing interface.
6. Save as a draft: this MMS saved to Drafts.
7. Page Setup: to set the play time and the text display.

#### 4.2.2 Inbox

Select the Inbox list to view any information into the interface options menu in the realization of this interface by the following: back, forward, delete, call sender, IP call, copied to the SIM card or mobile phone TUBI T7, the details:

- Re: Select by way of SMS or MMS reply to each other.
- Forward: forward the current message or multimedia message to other people.
- Delete: Delete current information.
- Call From: selective calling the current number.
- IP calls: Select the form of a call through the IP.
- Copy to SIM card or mobile phone TUBI T7: select the current information copied to the SIM1 / 2 or mobile phone TUBI T7.
- Details: View the current message of the date, time and sender.

#### 4.2.3 Drafts box

Select Drafts to enter, the screen pop-up boxes: open, write the information, delete, copy to the SIM card or mobile phone, tag, details:

- Open: Select Open to view this information.
- Write a message: Select the SMS or MMS to edit the information.
- Delete: Delete current information.
- Copy to SIM card or mobile phone: select the current information copied to the SIM1 / 2 or mobile phone.
- Tag: optional tag or all of the tags.
- Details: View the current message of the date, time and sender.

#### 4.2.4 Outbox

Select Sent Items box to enter, the screen pop-up boxes: heavy to send, write messages, delete, delete all, go to the Drafts, the details:

- Re-send: Select Resend.
- Write a message: Select the SMS or MMS to edit the information.
- Delete: Delete current information.
- Delete all: Select this mailing box to delete all the information.
- Go to Drafts: Drafts of choice to move this information.
- Details: View the current message of the date, time and sender.

#### **4.2.5 Sent box**

Select Outbox after entering the interface pop-up boxes: open, write the information, delete, copy to the SIM card / mobile phone, tag, details:

- Open: Open to view this information.
- Write a message: Select the SMS or MMS to edit the information.
- Delete: Delete current information.
- Copy to SIM card or mobile phone: select the current information copied to the SIM1 / 2 or mobile phone.
- Tag: optional tag or all of the tags.
- Details: View the current message of the date, time and sender.

#### **4.2.6 SMS Chat**

Way by sending an SMS text chat.

#### **4.2.7 Voice Mail**

Listen to voice mail by calling voice mail. The first time, you will be asked to enter your voicemail number.

#### **4.2.8 Cell broadcast**

Enter the cell broadcast to view.

#### **4.2.9 Setting**

Select this to enter, can SMS, MMS, cell broadcast, voice mail and make the appropriate settings:

##### **➤ SMS**

- Service Centre number: set the phone number of the current short message.
- Send mode: select GPRS or CSD.
- Validity: set the time for receiving text messages.
- Message sent: select a text, call, email, fax.
- Send Report: can be set on or off.



- Direct response: can be set on or off.
- Inbox storage location: choose to receive text message is stored.
- Sent back up: to turn on or off.
- MMS: can be set and send the page to set options.
- Cell Broadcast: You can set the view the recipient, network information, automatic display of the disabled or enabled.
- Voice Mail: You can set the voice mail number and listen to voice mail.
- Template: Common information can be used to write some sentences in order to avoid sending duplicate messages one by one when the input can be edited or deleted.
- Memory Status: Select this entry, you can view the current SIM card or mobile phone for use.

**Note: This phone supports the preservation of 300 pieces of information.**

### 4.3 Call history

The call history contains All Calls, Missed Calls, Answered Calls, and Outgoing Calls. You can enter "Option" for such operations as View, Dial, IP Call, Send, Save, Delete, Delete All, Call Time, and Call Charges.

View: view the details of the record.

Dial: dial the current phone number.

IP Call: add an IP number to dial the current phone number.

Send: send SMS or MMS to the current phone number.

Save: save the current phone number.

Delete: delete the current record.

Delete All: delete all records in SIM card 1 or SIM card 2 or both.

Call Time: you can view the call time of your last outgoing call, total call time of outgoing calls, total call time of answered calls, or reset the call timer (password is required).

Call Charges: calculated based on the call time.

## 4.4 Settings

### 4.4.1 General

#### 4.4.1.1 Phone setting

Include the display, standby interface, ring setting and language setting.

##### ➤ Display

—Backlight: you can set LCD backlight brightness and backlight time through this function.

——Wallpaper : Select any picture to do the standby wallpaper.

——Operator name : Select on or off.

➤ Display language

You can set the language, written language and the default input method here.

This phone has various language modes including English, you can press the key to choose the language you want to use.

You can set the written methods in this phone for the different languages. When the language is English, you can choose the default input method: Abc. When the language is other language, you can choose other input methods.

➤ Navigation keys

Set about the direction of the upper and lower standby interface shortcut function keys.

#### 4.4.1.2 Date/Time

Time and date: set time and date.

——Set Home city: choose a city for the time setting.

——Set time/date: set current time and date.

——Set format: set the display format of time Setting.12 hours and 24 hours.

#### 4.4.1.3 Schedule Power on/off

You can set the time and state of automatic power-on and power-off.

#### 4.4.1.4 Security

➤ PIN code setting

You can start the PIN lock system and modify the password of PIN1 and PIN2 here. You should input the PIN code preset by the network service provider first, then you can operate this function.

➤ Phone lock

You can start the phone lock and modify the phone password here. You should input the factory default password first, then you can operate this function.

The factory default password is 0000.

➤ SIM lock

You can check the SIM card lock state and modify the password here.

➤ Auto keypad lock

You can set the item manually to lock the phone immediately and also can select automatical lock, so that the screen and keyboard will be

automatically locked when the phone enters the standby screen and has not been used for a period of time.

Press the left soft key + \* key to unlock it.

#### **4.4.1.5 Restore settings**

You can use this option to reset the phone to the factory state or only to the default setting. You should input your phone password first, then you can operate this function. Phone default password is: 0000.

When the phone is reset to the factory state, all the data will be deleted.

#### **4.4.2 Phone**

##### **➤ Call setting**

You can choose to set the call waiting, sending this phone number, any key to answer, call time reminding, automatic redial, automatic answer, answer reminding, cost setting, IP number and call group of card 1 and card 2.

——Call waiting: Switch on/off call waiting function. And choose inquiry to check current call waiting state.

——Call identity: Select on or off sending native number.

——Any key answer: Select on or off any key answer.

——Minute reminder: Select set call time remind.

——Auto redial: Set on or off automatic replay.

——Auto answer: Set on or off automatic answering (Note:headphones mode supports this feature).

——Answer reminder: Set a reminder when answering.

——Cost settings: For phone card settings.

——IP number: Set the IP number.

——User group: Conversation group settings.

##### **➤ Call divert**

Divert all voice calls: under this function, all incoming calls will be diverted into the phone number you have set.

Divert if unreachable: under this function, incoming calls will be diverted into the phone you have set.

Divert if no answer: under this function, incoming calls will be diverted into the phone you have set.

Divert if busy: under this function, incoming calls will be diverted into the phone.

Divert all calls: divert if incoming call is digital. (supplier's support needed.)

Cancel all divert: cancel all call divert.

➤ Call barring

Outgoing calls: prohibit out –going number.

Incoming calls: prohibit incoming call.

Cancel all: cancel the set restriction(PIN2 needs inputting)

Change barring password: modify password.

➤ Network settings

Select the card 1 or 2 of the access card , according to choices are following:

— —Preferred list: Enter the settings take precedence network.

— —Net selection mode: By automatically or manually select a carrier.

— —Airplane mode: Set the cruise mode on or off.

➤ Switch mode

Select the double card mode, only the card 1 or 2 standby mode only card.

➤ Default SIM

You can set the default setting as SIM card 1 or SIM card 2.

➤ Speed dial

You can set the number you want to dial fast through this function. When you have set it, you can use the mode of number key+ dial key in the dialing interface to achieve fast dial.

#### 4.4.3 Connection

You can set Data account, WAP account.

#### 4.5 User Profiles

##### General

User can choose and define several different scene modes, such as the following 6 kinds: general mode, conference mode, outdoor mode, indoor mode, headset mode and Bluetooth mode.

➤ Activate: choose it to enter general mode.

➤ Personalize:

——Ring Type: Choose a alert type (Ring on, Vibrate on, vibrate & ring, vibrate then ring).

——Volume: Turn on and down the voice by up direction key and down direction key.

——Voice calls: Set up a call ring pattern.

——power on tone: Select on or off power ring.

——power off tone: Select on or off several drivers.

——Message: Set the ringing tone when you receive information.

——Calendar: Sets the Calendar menu, and new event alarm bells when.

- Alarm: Set the alarm clock and alarm bell.
- Miss event reminder: Set when a forgotten a phone or unread information beep.
- Keypad tone: Set up a key sounds on or off.

### **Meeting**

The operation is the same as general mode.

### **Outdoor**

The operation is the same as general mode.

### **Silent**

The operation is the same as general mode.

### **Airplane mode**

This operation is not same as general, it is only activate, if you set the mode to airplane, you can not dial number, send massages and use the FM.

### **B-tooth**

You should turn on the B-tooth and connect the B-tooth headset.

### **Headset**

Insert headset to start this mode automatically. The operation is the same as general mode.





### **Power saving**

This operation is not same as general, it is only activate.

## **4.6 Media tools**

### **4.6.1Camera**

Enter the video viewfinder interface and press OK key to start. You can also press the left soft key to select other icons to achieve a variety of different operations

-  Open the setting function
-  Enter the video browsing interface
-  Switch to the camera
-  Back

Camera interface can be set to achieve the following functions: image size, picture quality, night, special effects, white balance, flash frequency, audio, file size limit, video time limit, EV value. Specific functions are as follows:

- Image Size: You can set the size of the current framing interface.
- Image quality: photo quality can be set to the level (high, medium, low), the viewfinder screen can also be switched directly to the number “6” key.
- Night mode: can be set on or off, the viewfinder screen can also be switched directly to the number “3” key.

—Effect: Blur, common, monochrome, brown, negative, sketch, paint, mosaic and serration.

—Continues: The number can be set to take pictures in the viewfinder screen can be switched directly to the number “5” key.

—Timer: To set the time . Press key “1” to switch directly at the camera point interface.

—White balance: you can set the color viewfinder screen, the viewfinder screen directly by the number “4” button to switch.

—Banding: can be set to 50Hz or 60Hz. Press key “7” to switch directly at the camera point interface.

—Sound: You can set the camera sound on or off. Press key “2” to switch directly at the camera point interface.

—EV: Viewfinder screen can be set focal length

#### 4.6.2 Video recorder

Before using the video camera function, please make sure that your storage card has already been inserted. The video will be stored in your storage card in the form of 3GP.

Enter the video viewfinder interface and press OK key to start.

You can also press other icons to achieve a variety of different operations.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Open the setting function          |
|  | Enter the video browsing interface |
|  | Switch to the camera               |
|  | Back                               |

In the video camera interface, you can achieve the following setting functions: video size, video quality, night scene, special effect, white balance, flash frequency, audio effect, file size limit, video time limit, EV value.

Video size: CIF (352x288), QCIF(176x144).

Video quality: high, low, standard. Press key “5” to switch directly at the video point interface.

Night mode: on, off. Press key “3” to switch directly at the video point interface.

Special effect: blur, common, monochrome, brown, negative, sketch, paint, mosaic, serration.

White balance: auto, cloudy, daylight, fluorescence, white light. white light. Press key “4” to switch directly at the video point interface.

Banding: 60 Hz, 50 Hz.

Sound: on, off. Press key “2” to switch directly at the video point interface.

File size limit: unlimited, MMS size.

Rec time limit: unlimited, 15 seconds, 30 seconds, 60 seconds. Press key “1” to switch directly at the video point interface.













EV: -2, -1, 0, 1, 2

When the video is recorded, it will be automatically saved; you can preview or delete it through the corresponding operation.

### 4.6.3 Music player

Enter the music player interface, you can press the left soft key to enter the list interface and achieve the following operations through the option menu: check, play, repeat, random, equalizer, 3D surround, lyric display, lyric information and details.








In the music playing list interface, you can select a song to enter the music player interface, through this interface, you can check the information of album, song title, singer, play time, the sequence of songs in the playing list and so on. You can also achieve the following operations by pressing the corresponding icons:

|   |   |
|---|---|
|  | Pause (achieved by OK key)                                      |
|  | Play(achieved by OK key)  |
|  | Stop playing  |
|  | Last song(achieved by the left direction key)                   |
|  | Next song(achieved by the right direction key)                  |
|  | Increase the volume(achieved by the up key at the right side)   |
|  | Decrease the volume(achieved by the down key at the right side) |
|  | Cycle regulator button  |
|  | Repeat Play   |
|  | All loop  |
|  | Close loop  |
|  | Random play   |

You can also achieve the following operations through the option menu: stop/ play, full screen, send, delete, details.

### 4.6.4 Video player

Enter the video player you see a list of phone video files firstly, and you can choose the video into the player interface. Through the appropriate key to realize the following operations:

|   |  |
|---|--|
|  | On song  |
|  | Play   |
|  | Pause  |
|  | Next song  |
|  | Decrease the volume  |
|  | Increase the volume  |
|  | Exit full-screen playback (via the # key to switch to half-screen) |

You can also use the Options menu to achieve the following: stop / play, full screen, send, delete, details.

#### 4.6.5 Image viewer

Enter the electronic album, photos taken by camera arranged to show a thumbnail. You can achieve the following operating through the Options menu: View, set to, send, rename, delete, delete all the files, mark, slide shows, details.

View: View current picture.

Set: Set the standby picture or contact head.

Send: send by MMS or Bluetooth to other contacts or equipment.

Rename: rename the picture.

Delete: Delete the picture.

Delete all files: Select to delete all the pictures in the electronic album.

Tags: mark the selected picture or all pictures.

Slide show: The slide show play in order all the pictures in the album.

Details: See the picture name, file type, size, date, resolution and storage location information.

#### 4.6.6 FM radio

Before entering FM radio, please make sure you have connected the headset.

In the radio interface, you can achieve the following functions by pressing the icons.

You can also achieve the following operations through the option menu:

**Radio:** turn on or turn off FM radio function.

**My channel:** this phone has nine channels for setting; you can switch to your favorite channel.

**Note:** In the option of my channel, you can achieve the following operations: play, edit, remove and remove all.

**Add to my channel:** add the current channel to my channel.



**Check the audio file:** enter the audio list interface to check it.

**Setting:** set the on-off of background playing and the mobile phone playing.

#### 4.6.7 Sound recorder

Enter the recorder function, press the OK key to start recording, press the stop key to stop and save the current recording, this time you can achieve the following operations through the options menu: play, new, send, set as, rename, delete, check.

Play: play the prior recording file.

New: start a new recording.

Send: send to other contacts or equipments by MMS or Bluetooth.

Set as: set as calling ring, the calling ring of a certain contact or alarm clock.

Rename: rename the file.

Delete: delete the picture.

Check files: check all the recordings.

#### 4.6.8 Analog TV

——My TV: Select the option can be directly enter into the TV play interface (Note: If not search channel, please search channel before choosing the option ).

——Channel list: View the current searched channel.

——Search channel: Select the option to search channel.

——Screenshots: View the captured images when playing TV.

——Area set up: Set the local city.

——Display ratio: Set the play interface proportion size.

### 4.7 Tools

#### 4.7.1 Bluetooth

This mobile phone TUBI T7 supports Bluetooth wireless connection. You can establish wireless connection between mobile phone TUBI T7 and Bluetooth hands-free vehicle communication device, computer or handheld device to realize voice communication, data exchange and synchronization. Available options are:

——Turn off/on: activate/deactivate Bluetooth function.

——Paired devices: search for peripheral Bluetooth devices and connect.

——Search Device: display the devices that are connected to current Bluetooth device.

——Settings: set Bluetooth functions, including visibility and device name.

#### **4.7.2 Alarm**

This phone supplies six group of alarm, you can adjust the title, time, state, cycle and ring for each group of the alarm. The options of the alarm cycle are: only once, daily, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday.

The alarm clock will ring at the time and cycle you set, this time you can choose to stop or delay the alarm.

**Stop:** stop the current alarm clock.

**Delay reminding:** suspend the reminding of the alarm clock; it will remind you again after 5 minutes.

#### **4.7.3 Stopwatch**

The stopwatch function of this phone supplies two tools: whole timer and single cycle timer; totally 20 groups of markers.

#### **4.7.4 Timer**

Input the time to start it, you can complete the countdown of a period of time.

#### **4.7.5 World clock**

You will see a world map on the screen; you can press the left or right side of the time zone line to switch to the current displayed city, and the local time in the time zone located by the city will be simultaneously displayed.

#### **4.7.6 E-book**

Choose to enter this menu and press the option to perform view, delete, delete all, read, coding format, the file information operations.

——View: You can choose to view the current e-book file

——Delete: to delete the current e-book file.

——Delete all: You can delete all of the files in the folder

——Scroll mode: You can set the number of lines read and when the scrolling page

——Encoding format: You can set a different encoding.

——File Information: You can view the current information in the file name, file size and format.

## 4.8 File manager

Select the cell or T cards, press option performs the following actions:

- Open: Open the current file.
- Rename: change the file or folder name.
- Delete: delete the file or folder.
- New Folder: Create a new folder.
- Setting: You can set the sort of way and view the memory information

## 4.9 Services

### WAP explorer

Select card 1 or card 2 to access the menu interface.

Note: GPRS service is available after being open and in the range covered by network.

- Guidance: Choose to manually enter a URL or the default landing pages.
- Manage bookmark: New bookmark can be
- Folder: New folder can be.
- Clean: Choose the appropriate file mark.
- Settings: Choose the browser load the image.
- Download dir: View downloaded files before.
- Exit: Opt out of this menu.

## 4.10 Shortcuts

Through the shortcut list, you can easily set various shortcut functions and shortcut business cards.

## 4.11 Calendar

You can check by week calendar tools, and edit or check the date of the event in different tasks. Options menu you can achieve the following functions: add an event, week view, event list, to a specific date, set, delete all, find events, memory status

**Add Events:** The editor will be displayed, you can choose to add a date, or all-day event. Editable fields are: subject, location, duplication, start date, start time, end time, alarm clock, is described. Calendar display and prompt, the settings will be displayed along with your and execution.

**Week view:** switch to the week view, each page will display the calendar week.

**Event list:** the current month for all events will be listed, you can use options to do editing events, delete events, send events.

**Go to date:** You can go directly by typing a specific date.

**Settings:** You can set the default view mode this week, start date.

**Delete all:** You can choose to delete the previous calendar day, or to schedule deleted.

**Search events:** You can enter text to search by event.

**Memory Information:** You can view the events in this total and the remaining space

## 4.12 Fun & Games

### 4.12.1 Web Site

You need connect the WAP. The fee you can refer to the help. **Ebuddy, Twitter, Facebook.**

**\*Note: It has 2 nets can connect to internet.**

## 5. Common problems

### 5.1 USB Mode

When your phone's USB data cable is connected, the phone can be used as U-disk, modem, and network cameras through the menu option

U disk function: You can use your computer to access, manage files on the phone.

Modem: You can set the phone modem.

Network Camera: You can use the phone as a webcam.

**Note: This phone does not support the USB function when shutdown**

No additional program except the modem feature needs to be installed. It can be used when you want to.

You can find the settings in the modem card software. Please use the transmission line to connect the phone and computer, and choose to do the modem, then use the recommendations of the computer operating system, the installation wizard, select the software on a storage card, complete the installation. You can be the computer's Device Manager, see the Modem project, and view whether its driver software has been installed.

**Note:**

When the mobile phone TUBI T7 is used like that, the phone feature will not be used.

If there are not setting when connected with USB data cable, the phone will enter the state of charge.

## **5.2 Appendix**

### **5.2.1 Common problems**

- The phone can't be powered on.  
When the battery voltage is too low, it may cause the phone can't be powered on. Please charge the battery.
- Some callings are limited.  
Please confirm whether you have call limit, if you set the call limit, you can't call or only can call the specific number.  
My phone was answered by other persons.
- Please confirm whether you set the call forwarding, if you have set it, the call will be transferred to a specific setting.

### **5.2.2 Display information**

- During the operation, the following error information may be displayed:
- Please insert the SIM card  
Please confirm whether you have inserted SIM card. If your card has been inserted but can not be used, please try to use a dry cloth to wipe the gold part of SIM card, then insert SIM card again, if it still can't be used, please contact your system supplier.
  - No network  
If you locate in the area that has no network coverage, or there is a physical obstruction between the transmitter and you, such as the hermetic space, the standby screen will show no network, you can't dial or answer the phone. You can try to close the window where there is network coverage.
  - Emergency calls only  
When you locate out of the coverage range of your service network but can receive another network signal, you can only dial the emergency call and can't call normally.
  - Invalid SIM card  
When your SIM card is locked or the SIM card is in error, please insert correct SIM card or contact your system supplier.
  - Input PUK code  
When your SIM card is locked because of three times of error PIN code input, the phone will ask you to input PUK code for unlocking. You should contact your system supplier to obtain the 8 digit PUK code.

Warning: if you input an incorrect PUK code for seven times, your SIM card will be permanently locked. You should obtain a new SIM card from your system supplier.

### 5.2.3 Accessory

#### Fast charger

It can charge the lithium battery fast; the full charged time is different for batteries of different capacities.

#### ➤ Lithium battery (one)

Note:

- ✧ Specific standby time and calling time are based on actual use condition.
- ✧ You can only use the battery, charger and other accessories approved by the phone manufacturer, using other types of accessories will breach the authorization and the warranty of this phone and may cause the danger.

A set of headset

### 5.2.4 Maintenance manual

Thank you for using this mobile phone TUBI T7. If your phone has any problem when you use it, please contact the dealer or service center.

If your phone needs the maintenance, you can send it to the local maintenance station. If there is no local maintenance station, please send your phone and the copy of purchase invoice to the dealer for mailing.

Your phone is a product of superior design and technology, please use it carefully. The following suggestions will help you to fulfill the obligation in the warranty terms and to extend the life of the phone.

Please put the phone and its components and accessories in the location out of the touch of children.

Keep the phone dry. Rain, humidity and all types of liquid or moisture may contain minerals which can corrode electronic circuit.

Don't use and place the phone in the dusty area, this will damage its moving parts.

Don't place the phone in the hot area. High temperatures will shorten the life of electronic components and damage battery and warp or melt certain plastic parts.

Don't place the phone in the cold area. Otherwise, when the phone temperature rises (to the room temperature), there will be moisture in the phone, this will damage electronic circuit board.

Don't try to disassemble the phone. The non-professional treatment will damage the phone.

Don't drop, knock or shake the phone, otherwise the internal circuit board will be damaged.

Don't use potent chemical, cleaning solvent or strong detergent to clean the phone.

Don't use paint to coat the phone; the paint will block sundries in the moving parts to affect the normal operation.

When replacing the antenna, you can only use the matched or approved antenna. Unapproved antenna or the refit accessories will damage the phone and breach the related regulation of the wireless device.

All the above suggestions apply equally to your phone, battery, charger and accessories. If they can't work normally, please send it to the nearest qualified maintenance station.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

#### **Specific Absorption Rate (SAR) information:**

This wireless phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: I5 (**FCC ID: ZQYTUBIT7**) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.522W/kg and when properly worn on the body is 0.242W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

#### **Body-worn Operation**

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1.5 cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF



exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.