

CONTROL LOCATIONS

- BLUETOOTH® BUTTON
- PLAY/PAUSE / SNOOZE / SPEAKERPHONE BUTTON
- BUILT-IN MICROPHONE
- TIME SET BUTTON
- ALARM 1 ON/OFF SWITCH
- ALARM 1 SET BUTTON
- SKIP / VOLUME / TIME UP / DOWN BUTTON
- ALARM 2 SET BUTTON
- ALARM 2 ON/OFF SWITCH
- DC IN
- USB CHARGING PORT
- BATTERY DOOR

POWER SUPPLY

This clock is designed to operate on alternating 120 volts 60Hz power supply. To start, connect the AC adaptor line into the DC jack located on the back of the clock, then plug into the power source.

BATTERY BACK-UP

In the event of a power failure, if batteries are installed, this unit will automatically switch to a battery stand-by circuit. Under battery operation, the clock will keep the time running. The clock display will not light up and the alarm will not sound at the pre-set time, this is to conserve the battery energy.

If there is a longer power failure, the clock time may need to be adjusted slightly after the AC power returns. The clock uses an internal battery powered circuit that is less accurate than the power line frequency. To adjust the time, please see the Setting the Time section.

BATTERY INSTALLATION

To install the batteries, remove the battery door located on the bottom of the clock and insert the batteries as indicated by the polarity symbols +/- marked on the inside of the battery compartment. Once completed, the battery door back on.

DISPLAY INDICATORS

A.M. / P.M. INDICATORS
When the time is set to P.M. an amber dot will appear in the top left corner of the display. When time is set to A.M., no dot will appear on the display.

ALARM ON INDICATORS
When "Alarm 1" is activated a green dot will appear in the top right corner of the display. When "Alarm 2" is activated a green dot will appear in the bottom right corner of the display. If both alarms are activated, both dots will appear on the right side of the display.

BLUETOOTH® INDICATOR
A blue dot will appear in the bottom left corner of the display when the Bluetooth® function is activated.

SETTING THE TIME

To set the time, press and hold the "TIME SET" button (D) for a few seconds, the hour digits will begin to flash on the display. Press the "+" or "-" on the center button (G) to set the correct hour. To lock in the hour, press the "TIME SET" button (D). Next, the minute digits will begin to flash. Press the "+" or "-" button (G) to set the correct minutes. To lock in the minutes, press the "TIME SET" button (D). To ensure that the time is set accurately, make sure the time is set to A.M. or P.M. accordingly. To accept changes made in the time setting mode, press the "TIME SET" button (D). If changes are not selected, the clock will switch back to the normal time mode automatically after 30 seconds.

SETTING THE ALARM

To set Alarm 1, press and hold the "ALM 1 SET" button (F) for a few seconds, the hour digits will begin to flash. Press the "+" or "-" on the center button (G) to adjust the hour to the desired alarm hour. To lock in the alarm hour, press the "ALM 1 SET" button (F). Next, the alarm minute digits will begin to flash. Press the "+" or "-" button (G) to adjust the minutes to the desired alarm minutes. To lock in the alarm minutes, press the "ALM 1 SET" button (F). To set Alarm 2, press and hold the "ALM 2 SET" button (H) for a few seconds, the hour digits will begin to flash. Press the "+" or "-" on the center button (G) to adjust the hour to the desired alarm hour. To lock in the alarm hour, press the "ALM 2 SET" button (H). Next, the alarm minute digits will begin to flash. Press the "+" or "-" button (G) to adjust the minutes to the desired alarm minutes. To lock in the alarm minutes, press the "ALM 2 SET" button (H). To ensure that the alarm times are set accurately, make sure the alarm time is set to A.M. or P.M. accordingly. To accept changes made in the alarm setting mode, press the "ALM 1 SET" button (F) or "ALM 2 SET" button (H). If changes are not selected, the clock will switch back to the normal time mode automatically after 30 seconds.

ALARM ON / OFF

When the alarm times have been set, slide the "ALM 1 ON/OFF" button (E) and/or "ALM 2 ON/OFF" button (I) switch to the ON position to activate the appropriate alarm(s). A green dot will appear in the top right corner of the display for Alarm 1 and bottom right corner for Alarm 2 indicating that the alarms have been turned on. To check the alarm time you have set, gently press the "ALM 1 SET" button (F) and/or "ALM 2 SET" button (H) in the normal time mode. To deactivate the alarm, slide the "ALM 1 ON/OFF" switch (E) and/or "ALM 2 ON/OFF" switch (I) to the OFF position.

SNOOZE

When the alarm sounds, press the center of the "SNOOZE" button (B) to activate the snooze. When the snooze button is pressed, the alarm has been temporarily stopped and the alarm will sound again after 9 minutes. The Alarm 1 or Alarm 2 light will flash indicating the clock is under the snooze mode. The snooze function can be repeated 13 times.

BLUETOOTH®

To activate the Bluetooth® feature, press the "BLUETOOTH" button (A) once. A blue dot will appear and flash in the bottom left corner of the display. The clock will make a short sound indicating the Bluetooth® function is activated and searching for a pairing device. Once activated, your Bluetooth® capable device can be paired to the alarm clock. On your device, search for the Bluetooth® device name "SP009". Select "SP009" to begin the pairing process. The alarm clock will make a chime sound indicating the devices are synced together, and the blue light will stop flashing. To turn off the Bluetooth® feature, press the "Bluetooth" button (A). The blue dot will disappear from the display indicating the feature is deactivated. Note: If the pairing is not successful, please turn off the Bluetooth® function and then try to pair again after a few minutes. After pairing is successful, paired devices will remember each other. However, if the pairing is deleted off your device, the connection will need to be paired again later. If you would like to pair the alarm clock to another device, turn off the Bluetooth function on the existing device, and then pair the clock to the new device according to the steps mentioned above. Only one device can be paired and used at one time. If the Bluetooth® function on the alarm clock and Smart device is turned off and then turned back on, and the clock is paired to multiple devices, the connection "SP009" may need to be selected on your Smart device to re-establish the Bluetooth® pairing.

MUSIC PLAYER OPERATION

When the Bluetooth® function is activated, the music on your Smart device can be streamed through the alarm clock. To play or stop the music, press the "PLAY / PAUSE" button (B). To skip or go back to a song, press the "◀" or "▶" button (G). Note: If the alarm function is activated while the clock is playing music, the Bluetooth® function will automatically turn off and the music will stop. The alarm will sound at the pre-set time. If you press the "SNOOZE" button, the snooze function is activated. No music will play during this time. If you would like to play the music again, press the "Bluetooth" button to re-connect the clock with your device. However, the snooze feature will be deactivated.

VOLUME CONTROL

When the Bluetooth® function is activated, the volume for music can be adjusted. To increase or decrease the volume, Press the "+" or "-" on the center button (G).

SPEAKERPHONE

When the Bluetooth® feature is activated, you may also receive incoming calls via the alarm clock. When there is an incoming call, press the "☎" button (B) to answer via the speakerphone function. The microphone is located in front of the snooze bar (C). To end the call, press the "☎" button (B) again. If there is an incoming call while you are playing music, the music will be interrupted and will be on pause. The music will automatically resume once the call has ended.

USB CHARGING FUNCTION

This clock is equipped with a convenient USB charging port on the back of the case that allows you to recharge many brands of mobile phones, portable music players, and other handheld devices that are supplied with USB charging cables. The output rating of the USB charging port is 5V 2A. Note: Charging time will vary depending on the charging current that your device requires. Therefore some devices will take longer to charge than others.

LIMITED WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship under normal use and service for a period of 1 year from the date of sale to the customer. The warranty will not apply to defects resulting from abuse, accidents, or misuse. If a defect that is covered by this warranty arises during the warranty period, promptly return the clock (postage prepaid) with proof of purchase showing the date the clock was purchased to the following address.

Geneva Clock Company
47440 Michigan Avenue, Suite 130, Canton, MI 48188
Service phone number and hours: 1-800-477-4778
Monday - Friday 9:00am - 5:00pm (Eastern Standard Time)
www.genevaclockco.com



DESCRIPTION DES BOUTONS

- BOUTON BLUETOOTH
- BOUTON LECTURE / PAUSE / SNOOZE / HAUT-PARLEUR
- MICRO INTÉGRÉ
- BOUTON DE RÉGLAGE DE L'HEURE
- INTERRUPTEUR ALARME 1 ACTIVÉE / DÉSACTIVÉE
- BOUTON DE RÉGLAGE ALARME 1
- BOUTON SAUT / VOLUME / RÉGLAGE + / RÉGLAGE -
- BOUTON DE RÉGLAGE ALARME 2
- INTERRUPTEUR ALARME 2 ACTIVÉE / DÉSACTIVÉE
- PRISE D'ENTRÉE CC
- PORT DE CHARGE USB
- COUVERCLE DU COMPARTIMENT DES PILES

ALIMENTATION

Ce réveil est conçu pour fonctionner avec une alimentation électrique de 120 volts 60Hz. Pour commencer, connectez la ligne de l'adaptateur secteur dans la prise CC située à l'arrière du réveil, puis branchez le câble d'alimentation à une prise de courant.

PILE DE SAUVEGARDE

Dans le cas d'une coupure de courant, si les piles sont installées, cet appareil sera automatiquement alimenté par le circuit des piles. La pile assure le fonctionnement de l'horloge ainsi que le déclenchement de l'alarme à l'heure programmée. Seule l'affichage de l'horloge n'est pas assurée, ceci pour économiser la pile. Si l'y a une coupure de courant prolongée, l'horloge devra être légèrement ajustée une fois que le courant sera revenu. Le circuit d'alimentation par les piles pour faire fonctionner l'horloge est moins précise que la fréquence de la ligne d'alimentation électrique. Pour régler l'heure, veuillez vous référer au paragraphe du Réglage de l'heure.

INSTALLATION DES PILES

Pour insérer les piles, enlevez le couvercle du compartiment des piles (I) situé sous l'horloge et insérez les piles en respectant le sens des polarités indiquées par les symboles (+/-) à l'intérieur du compartiment des piles. Une fois les piles insérées, replacez le couvercle pour fermer le compartiment des piles.

INDICATEURS D'AFFICHAGE

- INDICATEURS A.M. / P.M.
Lorsque l'heure est réglée en format d'après-midi (P.M.), un point ambré apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran d'affichage. Lorsque l'heure est réglée en format du matin (A.M.), aucun point n'apparaîtra sur l'affichage.
- INDICATEUR D'ALARME ACTIVÉE
Lorsque "Alarme 1" est activée, un point vert apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'affichage. Lorsque "Alarme 2" est activée, un point vert apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'affichage. Si les deux alarmes sont activées, les deux points apparaîtront sur le côté droit de l'affichage.
- INDICATEUR BLUETOOTH®
Un point bleu apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l'écran lorsque la fonction Bluetooth® est activée.

RÉGLAGE DE L'HEURE

- Pour régler l'heure, appuyez et maintenez le bouton "TIME SET" (D) durant quelques secondes et les chiffres des heures commenceront à clignoter sur l'affichage.
- Appuyez sur le bouton central "+" ou "-" (G) pour régler l'heure correcte. Pour verrouiller l'heure, appuyez sur le bouton "TIME SET" (D).
- Puis, les chiffres des minutes se mettront à clignoter. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" (G) pour régler les minutes. Pour verrouiller les minutes, appuyez sur le bouton "TIME SET" (D).
- Pour assurer que l'heure a été réglée correctement, assurez-vous de régler correctement les symboles A.M. (matin) et P.M. (après-midi).
- Pour confirmer les changements effectués dans le mode de réglage de l'heure, appuyez sur le bouton "TIME SET" (D). Si le changement n'est pas confirmé, le réveil retournera automatiquement au mode d'affichage de l'heure après 30 secondes.

RÉGLAGE DE L'ALARME

- Pour régler l'alarme, appuyez et maintenez pressé le bouton de réglage B durant environ trois secondes; les chiffres des heures clignoteront.
- Appuyez sur le bouton central "+" ou "-" (G) pour régler l'heure désirée de l'alarme. Pour verrouiller l'heure de l'alarme, appuyez sur le bouton "ALM 1 SET" (F).
- Puis, les chiffres des minutes de l'alarme commenceront à clignoter. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" (G) pour régler les minutes de l'alarme.
- Pour verrouiller les minutes de l'alarme, appuyez sur le bouton "ALM 1 SET" (F).
- Pour régler l'alarme 2, appuyez et maintenez pressé le bouton "ALM 2 SET" (H) durant quelques secondes et les chiffres des heures commenceront à clignoter sur l'affichage.
- Appuyez sur le bouton central "+" ou "-" (G) pour régler l'heure désirée de l'alarme. Pour verrouiller l'heure de l'alarme, appuyez sur le bouton "ALM 2 SET" (H).
- Puis, les chiffres des minutes de l'alarme commenceront à clignoter. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" (G) pour régler les minutes de l'alarme.
- Pour verrouiller les minutes de l'alarme, appuyez sur le bouton "ALM 2 SET" (H).
- Pour assurer que les réglages des alarmes ont été effectués correctement, assurez-vous de régler correctement les symboles A.M. (matin) et P.M. (après-midi).
- Pour confirmer les changements effectués dans le mode de réglage des alarmes, appuyez sur le bouton "ALM 1 SET" (F) ou sur le bouton "ALM 2 SET" (H). Si le changement n'est pas confirmé, le réveil retournera automatiquement au mode d'affichage de l'heure après 30 secondes.

ACTIVATION / DÉSACTIVATION DES ALARMES

- Une fois que l'heure de l'alarme est réglée, faites glisser le bouton "ALM 1 ON/OFF" (E) et/ou le bouton "ALM 2 ON/OFF" (I) en position ON pour activer l'(les) alarme(s) appropriée(s).
- Un point vert apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'affichage pour l'alarme 1 et dans le coin inférieur droit pour l'alarme 2 indiquant que l'(les) alarme(s) a (ont) été activé(s).
- Pour vérifier l'heure de l'alarme que vous avez réglée, appuyez doucement sur le bouton "ALM 1 SET" (F) et/ou sur le bouton "ALM 2 SET" (H) en mode normal d'affichage de l'heure.
- Pour désactiver l'alarme, faites glisser le bouton "ALM 1 ON/OFF" (E) et/ou le bouton "ALM 2 ON/OFF" (I) en position OFF.

RAPPEL D'ALARME

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton "SNOOZE" (B) pour activer le rappel d'alarme.
- Lorsque le bouton de rappel d'alarme est pressé, l'alarme sera temporairement arrêtée et retentira de nouveau 9 minutes après.
- L'indicateur de l'alarme 1 ou de l'alarme 2 clignotera indiquant que le réveil est en mode de rappel d'alarme (snooze).
- La fonction de rappel d'alarme peut être répétée 13 fois.

BLUETOOTH®

- Pour activer la fonction Bluetooth®, appuyez une fois sur le bouton "BLUETOOTH" (A). Un point bleu apparaîtra et clignotera dans le coin inférieur gauche de l'écran. Le réveil émettra un bip sonore indiquant que la fonction Bluetooth® est activée et recherchera l'appareil à appairer.
- Une fois activé, votre appareil compatible Bluetooth® pourra être apparié au réveil. Sur votre appareil, recherchez le dispositif Bluetooth® sous le nom "SP009".
- Sélectionnez "SP009" pour démarrer le processus d'appariement. Le réveil émettra un son de carillon indiquant que les deux appareils sont synchronisés l'un à l'autre et l'indicateur bleu s'arrêtera de clignoter.
- Pour désactiver la fonction Bluetooth®, appuyez sur le bouton "Bluetooth" (A). Le point bleu disparaîtra de l'affichage indiquant que la fonction est désactivée.

Remarques:

- Si l'appariement ne réussit pas, veuillez désactiver la fonction Bluetooth puis essayez d'appairer de nouveau après quelques minutes.
- Une fois que l'appariement est réussi, les appareils appariés se souviendront l'un de l'autre. Toutefois, si la connexion est supprimée de votre appareil, l'appariement devra être réalisé de nouveau.
- Si vous souhaitez appairer le réveil à un autre appareil, désactivez la fonction Bluetooth® de l'appareil apparié, puis appairiez le réveil au nouveau dispositif en suivant les étapes mentionnées ci-dessus.
- Un seul appareil peut être apparié au réveil.
- Si la fonction Bluetooth sur le réveil et sur l'autre appareil est désactivée puis réactivée, et que le réveil est apparié à plusieurs appareils, la connexion "SP009" devra peut-être être sélectionnée sur votre smartphone pour rétablir la connexion Bluetooth®.

FONCTIONNEMENT DU LECTEUR MUSICAL

- Lorsque la fonction Bluetooth® est activée, la musique provenant de votre smartphone pourra être écoutée par le haut-parleur du réveil.
- Pour mettre en lecture ou arrêter la musique, appuyez sur le bouton "PLAY / PAUSE" (B).
- Pour sauter à une plage suivante ou précédente, appuyez sur le bouton "◀" ou "▶" (G).

Remarques:

- Si la fonction d'alarme est activée alors que le réveil émet de la musique, la fonction Bluetooth sera automatiquement désactivée et la musique s'arrêtera. L'alarme retentira à l'heure préétablie.
- Si vous appuyez sur le bouton "SNOOZE", la fonction de répétition d'alarme sera activée. Aucune musique ne sera mise en lecture pendant ce temps.
- Si vous désirez remettre la musique en lecture, appuyez sur le bouton "Bluetooth" pour reconnecter le réveil avec votre appareil. Cependant, la fonction de répétition sera désactivée.

CONTRÔLE DE VOLUME

- Lorsque la fonction Bluetooth® est activée, le niveau du volume musical peut être ajusté.
- Pour augmenter ou diminuer le niveau du volume, appuyez sur le bouton central "+" ou "-" (G).

SPEAKERPHONE

- Lorsque la fonction Bluetooth® est activée, vous pouvez aussi recevoir des appels entrants par votre réveil.
- Lorsqu'il y a un appel entrant, appuyez sur le bouton "☎" (B) pour répondre à l'appel par la fonction de haut-parleur téléphonique.
- Le micro est situé devant la barre de rappel d'alarme (snooze) (C).
- Pour terminer l'appel, appuyez à nouveau sur le bouton "☎" (B).
- Si un appel est reçu alors que la musique est en lecture, la musique sera interrompue et sera mise en pause. La lecture musicale reprendra automatiquement une fois que l'appel sera terminé.

FONCTION DE CHARGE USB

Ce réveil est équipé d'un port USB pratique de charge situé à l'arrière du boîtier qui vous permet de recharger vos téléphones portables de nombreuses marques, vos lecteurs de musique portables et les autres appareils portables qui sont fournis avec des câbles de charge USB. La puissance de sortie du port de charge USB est 5V 2A.

Remarque:

La durée de charge varie en fonction du courant de charge que nécessite votre appareil. Par conséquent, certains appareils devront être chargés plus longtemps que d'autres.

GARANTIE LIMITEE

Ce produit est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication sous une utilisation normale et pour une période de 1 an à compter de la date de la vente au client. La garantie ne s'applique pas aux défauts résultant d'abus, d'accidents ou d'utilisation non appropriée. Si un défaut couvert par cette garantie, se pose au cours de la période de garantie, veuillez retourner immédiatement l'horloge (port payé) avec preuve d'achat indiquant la date d'achat du produit, à l'adresse suivante.

Geneva Clock Company
47440 Michigan Avenue, Suite 130, Canton, MI 48188
Numéro de téléphone du service à la clientèle et heures d'ouverture: 1-800-477-4778
Lundi - vendredi 9h00 - 17h00 (Heure de l'Est)
www.genevaclockco.com



UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

- BOTÓN BLUETOOTH
- BOTÓN REPRODUCCIÓN PAUSA / REPETICIÓN / ALTAVOZ
- MICROFONO INCORPORADO
- BOTÓN DE CONFIGURACIÓN DE LA HORA
- INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO DE ALARMA 1
- BOTÓN DE CONFIGURACIÓN ALARMA 1
- BOTÓN ADELANTE / VOLUMEN / TIEMPO ARRIBA / ABAJO
- BOTÓN CONFIGURACIÓN ALARMA 2
- INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO DE ALARMA 2
- ENCHUFE DEL CARGADOR
- ENCHUFE DE CARGA USB
- COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA

FUENTE DE ENERGÍA

Este reloj está diseñado para operar en una corriente de energía alternativa de 120 voltios a 60Hz. Para comenzar, conecte el adaptador AC en el enchufe DC ubicado en la parte posterior del reloj, luego conecte a la fuente de energía.

BATERÍA DE REPUESTO

En caso de que se vaya la corriente, la unidad automáticamente empezará a usar el circuito de las pilas de reserva cuando estén instaladas. Durante el funcionamiento a pila, el reloj continuará dando la hora y la alarma sonará a la hora programada. Solamente la pantalla del reloj no será iluminada a efectos de conservar energía. Si la electricidad se corta durante mucho tiempo, quizá tenga que ajustar la hora del reloj después de que vuelva la corriente. El reloj usa un circuito de pila interna que es menos preciso que la frecuencia de la corriente. Para ajustar la hora del reloj, lea las instrucciones de la sección "Configurar la Hora".

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Para instalar las pilas, abra la portezuela de las pilas (I) en la parte fondo de la unidad e introduzca las pilas según indican los signos de polaridad (+/-) en el interior del compartimento. Una vez hecho esto, vuelva a cerrar la portezuela.

INDICADORES DE PANTALLA

- INDICADORES A.M. / P.M.
Cuando el tiempo se configura en P.M. el punto de ámbar aparecerá en la esquina superior izquierda. Cuando el tiempo se configura en A.M., no aparecerá en la pantalla.
- INDICADORES DE ALARMA ENCENDIDA
Cuando la "Alarme 1" se activa, un punto verde aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla. Cuando la "Alarme 2" se activa, un punto verde aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.
- INDICADOR BLUETOOTH®
Un punto azul aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla cuando la función de Bluetooth® sea activada.

CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO

- Para configurar el tiempo, presione y sostenga el botón (D) "CONFIGURACIÓN DE TIEMPO" durante unos segundos, los dígitos de la hora comenzarán a parpadear en la pantalla.
- Presione "+" o "-" en el botón central (G) para configurar la hora correcta. Para asegurar la hora, presione el botón (D) "CONFIGURACIÓN DE TIEMPO".
- A continuación, los dígitos de minutos comenzarán a parpadear. Presione "+" o "-" en el botón (G) para configurar los minutos correctos. Para fijar los minutos, presione el botón (D) "CONFIGURACIÓN DE TIEMPO".
- Para asegurar que el tiempo ha sido configurado con precisión, asegúrese de que el tiempo está configurado en A.M. o P.M. respectivamente.
- Para aceptar los cambios realizados en el modo de configuración de tiempo, presione el botón (D) "CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO". Si los cambios no han sido seleccionados, el reloj cambiará de nuevo al modo de tiempo normal automáticamente después de 30 segundos.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

- Para configurar la Alarma 1, presione y sostenga el botón (F) "ALM 1 SET" durante algunos segundos, los dígitos de la hora comenzarán a parpadear.
- Presione "+" o "-" en el botón central (G) para ajustar la hora deseada de la alarma. Para fijar la hora de la alarma, presione el botón (F) "ALM 1 SET".
- A continuación, los dígitos de minutos de la alarma comenzarán a parpadear. Presione "+" o "-" en el botón (G) para ajustar los minutos deseados en la alarma. Para fijar los minutos de la alarma, presione el botón (F) "ALM 1 SET".
- Para configurar la Alarma 2, presione y sostenga el botón (H) "ALM 2 SET" durante algunos segundos, los dígitos de la hora comenzarán a parpadear.
- Presione "+" o "-" en el botón central (G) para ajustar la hora deseada de la alarma. Para fijar la hora de la alarma, presione el botón (H) "ALM 2 SET".
- A continuación, los dígitos de minutos de la alarma comenzarán a parpadear. Presione "+" o "-" en el botón (G) para ajustar los minutos deseados en la alarma. Para fijar los minutos de la alarma, presione el botón (H) "ALM 2 SET".
- Para asegurar que el tiempo de la alarma ha sido configurado con precisión, asegúrese de que el tiempo de la alarma está configurado en A.M. o P.M. respectivamente.
- Para aceptar los cambios realizados en el modo de configuración de tiempo, presione el botón (F) "ALM 1 SET" o "ALM 2 SET". Si los cambios no han sido seleccionados, el reloj cambiará de nuevo al modo de tiempo normal automáticamente después de 30 segundos.

ALARM ON / OFF: ENENDER / APAGAR LA ALARMA

- Cuando los tiempos de la alarma han sido configurados, deslice el botón (F) de "ALM 1 ON/OFF" y/o el botón (I) de "ALM 2 ON/OFF" hacia la posición ON para activar la(s) alarma(s) apropiada(s).
- Un punto verde aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla para la Alarma 1 y en la esquina inferior derecha para la Alarma 2 indicando que las alarmas han sido encendidas.
- Para revisar el tiempo de la alarma, presione suavemente el botón (F) de "ALM 1 SET" y/o el botón (H) de "ALM 2 SET" en el modo de tiempo normal.
- Para desactivar la alarma, deslice el botón (F) de "ALM 1 ON/OFF" y/o el botón (I) de "ALM 2 ON/OFF" hacia la posición OFF.

REPETICIÓN DE LA ALARMA

- Cuando suena la alarma, presione el botón de "REPETICIÓN" (B) para activar la repetición.
- Con el botón de repetición momentáneamente para volver a sonar a los 9 minutos.
- La luz de la Alarma 1 o Alarma 2 se encenderá indicando que el reloj está en modo de repetición.
- Esta función se puede usar hasta un máximo de 13 veces por alarma.

BLUETOOTH®

- Para activar la opción de Bluetooth®, presione el botón (A) de "BLUETOOTH" una vez. Una luz azul se encenderá y parpadeará en la esquina inferior izquierda de la pantalla. El reloj hará un sonido breve indicando que la función de Bluetooth® está activada y comenzará a buscar un dispositivo para conectar.
- Una vez activado, su dispositivo con Bluetooth® puede conectarse con el reloj de alarma. En su dispositivo, busque el dispositivo de Bluetooth® de nombre "SP009".
- Seleccione "SP009" para comenzar con el proceso de conexión. El reloj de la alarma hará un sonido indicando que los dispositivos están sincronizados.
- Para apagar la opción de Bluetooth®, presione el botón (A) de "Bluetooth". La luz azul desaparecerá de la pantalla indicando que la opción ha sido desactivada.

Nota:

- Si la conexión no fue exitosa, por favor apague la función Bluetooth® y luego intente conectar de nuevo después de unos minutos.
- Luego de que la conexión haya sido exitosa, los dispositivos conectados se recordarán. Sin embargo, si la conexión es borrada de su dispositivo, la conexión se realizará de nuevo más tarde.
- Si usted quisiera conectar el reloj de alarma con otro dispositivo, apague la función de Bluetooth® en el dispositivo existente, y luego conecte el reloj al nuevo dispositivo de acuerdo con las instrucciones mencionadas anteriormente.
- Solo un dispositivo puede conectarse y ser usado a la vez.
- Si la función de Bluetooth® en el reloj de alarma y el dispositivo Smart se apaga y luego se vuelve a encender, y el reloj está conectado con múltiples dispositivos, la conexión "SP009" podrá necesitar que vuelva a seleccionarse en su dispositivo Smart para volver a restablecer la conexión Bluetooth®.

OPERACIÓN DEL REPRODUCTOR DE MÚSICA

- Cuando la función de Bluetooth® se active, la música de su dispositivo Smart puede reproducirse a través del reloj alarma.
- Para reproducir o detener la música, presione el botón (B) "PLAY / PAUSE".
- Para adelantar o regresar a una canción, presione "◀" o "▶" en el botón (G).

Nota:

- Si la función de alarma de active mientras que el reloj está reproduciendo música, la función de Bluetooth® se apagará automáticamente y la música se detendrá. La alarma sonará en la hora preestablecida.
- Si usted presiona el botón "SNOOZE", la función de repetición se activará. No se reproducirá música durante este tiempo.
- Si usted quisiera reproducir música de nuevo, presione el botón "Bluetooth" para re-conectar el reloj con su dispositivo. Sin embargo, la opción de repetición será desactivada.

CONTROL DE VOLUMEN

- Cuando la función de Bluetooth® se active, puede ajustarse el volumen de la música.
- Para aumentar o disminuir el volumen, presione "+" o "-" en el botón central (G).

ALTAVOZ

- Cuando la opción de Bluetooth® se active, también podrá recibir llamadas a través del reloj alarma.
- Cuando haya una llama entrante, presione el botón (B) "☎" para responder a través de la función de altavoz.
- El micrófono está ubicado en el frente de la barra de repetición (C).
- Para finalizar la llamada, presiones el botón (B) "☎" de nuevo.
- Si hay una llamada entrante mientras esté reproduciendo música, ésta será interrumpida y estará en pausa. La música continuará inmediatamente una vez que la llamada finalice.

FUNCIONÓN DE CARGA DE USB

Este reloj está equipado con un conveniente Puerto USB en la parte trasera de la cubierta que permite recargar muchas marcas de teléfonos móvil, reproductores de música portátiles, y otros equipos que vienen con cables de carga USB. El rango de salida de un puerto de USB es de 5V 2A. Note: El tiempo de carga variará según la corriente de carga necesaria para su dispositivo. Por ello, algunos dispositivos necesitarán más tiempo para cargarse que otros.

GARANTIA LIMITADA

FCC Information and Copyright

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,

uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does

cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF warning statement: the device has been evaluated to meet general RF exposure requirement , The device can be used in portable exposure condition without restriction.