

Cara Kalibrasi Sensor Temperatur :

1. Klik menu misal House 1
2. Klik menu Setting
3. Lihat nilai pembacaan sensor :
 - Raw adalah nilai pembacaan sensor
 - Cal adalah nilai kalibrasi
 - Fix adalah hasil kalibrasi
4. Bersamaan dengan itu lihat nilai dari hasil pembacaan temperatur di kastrel dengan cara mendekatkan kastrel dengan sensor temperatur kandang yg terpasang tunggu 2 – 5 menit sampai pembacaan stabil.
5. Lakukan adjustment dikolom Cal jika nilai pembacaan pada kolom Fix tidak sesuai dengan hasil pembacaan di kastrel.
6. Klik tombol sisi kanan dari kolom fix untuk mengaktifkan pembacaan sensor. Jika sensor yang digunakan lebih dari 1 aktifkan tombol di temp 1 dan temp 2.
7. Hasil kalkulasi sensor bisa di lihat di menu house 1 -> Avg temperature

Cara kerja kalibrasi :

- $\text{Raw} + \text{Cal} = \text{Fix}$
- $\text{Avg Temperature} = \text{Rata rata nilai fix temperature}$

