

## Comando do Moba

### Ativar acesso remoto

```
SAO-JOAO-DO-CARU-4042>enable  
SAO-JOAO-DO-CARU-4042#diagnose  
SAO-JOAO-DO-CARU-4042(diagnose)%ont wan-access http 0/2/0 10
```

enable

diagnose

ont wan-access http (slot/pon) ONU ID

enable

Cliente:	32446-36652 - ANTONIA DA CONCEICAO SOUZA	Modelo:	EG8145X6
Descrição:	ANTONIA DA CONCEICAO SOUZA		
MAC:	HWTCC686E4A5		
OLT:	OLT-SAO-JOAO-DO-CARU - 0-197		
PON:	0/2/0	ONU ID:	10
VLAN ID:	4042		
IP Gerenc.:	10.98.1.168		
RX:	-18.69 dBm		
Status:	● Online		
Modo Operação:	Roteador - PPPoE		
Wi-Fi:	ANTONIA		
Wi-Fi 5GHz:	ANTONIA-5G		
Senha:	05081971		

## como ver os alarmes pelo MOBA

enable

display ont info summary (slop/pon)

Depois vai dando enter até aparecer todos os clientes

```
ZeDoca>enable
```

```
ZeDoca#display ont info summary 0/5/6
```

```
In port 0/5/6, the total of ONTs are: 24, online: 22
```

ONT ID	Run State	Last UpTime	Last DownTime	Last DownCause
0	online	13-03-2025 18:02:18	13-03-2025 18:01:09	dying-gasp
1	online	13-03-2025 18:02:25	13-03-2025 18:01:10	dying-gasp
2	online	13-03-2025 18:02:24	13-03-2025 18:01:09	dying-gasp
3	online	16-03-2025 09:35:16	16-03-2025 09:34:32	dying-gasp
4	online	13-03-2025 18:02:26	13-03-2025 18:01:10	dying-gasp
5	online	13-03-2025 18:01:52	13-03-2025 18:01:10	dying-gasp
6	online	13-03-2025 18:02:17	13-03-2025 18:01:10	dying-gasp
7	online	13-03-2025 18:02:17	13-03-2025 18:01:10	dying-gasp
8	online	13-03-2025 18:02:17	13-03-2025 18:01:10	dying-gasp
9	online	13-03-2025 18:02:29	13-03-2025 18:01:10	dying-gasp
10	online	13-03-2025 18:02:29	13-03-2025 18:01:10	dying-gasp
11	online	13-03-2025 18:02:29	13-03-2025 18:01:10	dying-gasp
12	online	13-03-2025 18:02:28	13-03-2025 18:01:10	dying-gasp
13	offline	-	-	-
14	online	15-03-2025 10:51:44	15-03-2025 10:44:22	dying-gasp
15	online	13-03-2025 18:02:18	13-03-2025 18:01:10	dying-gasp
16	online	13-03-2025 18:02:17	13-03-2025 18:01:10	dying-gasp
17	offline	21-01-2025 20:19:57	21-01-2025 20:23:27	dying-gasp
18	online	13-03-2025 18:02:24	13-03-2025 18:01:10	dying-gasp

ai irá mostrar o motivo da última queda, quando foi essa queda e se está online ou não,

## Como desprovisionar o cliente pelo MOBA

CLIENTE NÃO TEM INFORMAÇÃO E PRECISO REMOVER O INDEX E ONT PARA SUBIR OUTRO

1° VIZUALIZAR SLOT E PON E POSIÇÃO > COMANDO: (enable > diagnose > display ont info by-sn (MAC))

ONT ID	SN	Type	Distance (m)	Rx/Tx power (dBm)	Description
0	48575443FB6B959C	EG8145X6	1177	-20.81/2.26	ADEILDO DO NASCIMENTO
1	4857544338DADCAC	EG8145V5-V2	755	-25.85/2.21	LEYLIANE TRINDADE DA
2	48575443C67915A5	EG8145X6	-	-/-	CLAUANY THALINE GOMES
3	48575443DFA2A8A4	EG8145X6	806	-18.50/2.21	MARCELO LOPES DA MOTA
4	485754433E57AAA6	EG8145X6	-	-/-	TALICIA NEVES DOS SAN
5	48575443C667DBA5	EG8145X6	794	-26.02/2.27	FRANCINEIDE COSTA SIL
6	48575443C6B6B5A5	EG8145X6	-	-/-	FRANCISCA DAS CHAGAS
7	48575443C6AE35A5	EG8145X6	1096	-18.44/2.26	ZELIA DE MELO PONTE
8	48575443206A2E9D	K662c-10	1085	-18.07/2.41	JOAO MONTEIRO
9	48575443DF760BA4	EG8145X6	1047	-18.21/2.21	KEILA MARIA DE OLIVEI
10	48575443C6940BA5	EG8145X6	-	-/-	MARIA GOMES DA ROCHA
11	48575443C64484A5	EG8145X6	1158	-18.50/2.26	NAZINHA COSTA SOUSA
12	48575443FE5BCDA5	-	-	-/-	ISABELA KELLY FERREIR

ESN/MAC	Quantidade
48575443FB6B959C/14:43:24:B3:4B:8D	1

2° VIZUALIZAR SERVIÇOS INDEX N° (WAN DO EQUIPAMENTO) > COMANDO: (config > display service-port port 0/0/0 ont 0)

```
SA0-J0A0-D0-CARU-4042(config)#display service-port port 0/1/1 ont 13
{ <cr>|e2e<K>|gempont<K>|sort-by<K>||<K> }:
```

Command:

```
display service-port port 0/1/1 ont 13
```

Switch-Oriented Flow List

INDEX	VLAN ID	VLAN ATTR	PORT TYPE	F/ S/ P	VPI	VCI	FLOW TYPE	FLOW PARA	RX	TX	STATE
995	4042	common	gpon 0/1	/1	13	1	vlan	4042	-	-	up
996	98	common	gpon 0/1	/1	13	2	vlan	98	-	-	up

Total : 2 (Up/Down : 2/0)  
Note : F--Frame, S--Slot, P--Port,  
VPI indicates ONT ID for PON, VCI indicates CFM index for GPON

3° EXCLUIR INDEX (WAN) > COMANDO: (undo service-port 0000)  
No lugar do 0000, botar o numero do index, 1 de cada vez

4° EXCLUIR ONT > COMANDO: (enable > config > interface gpon 0/0 > ont delete 0 0 (pon e posição)).

Após isso, será desprovisionado de vez, e poderá provisionar novamente, usando de exemplo o da imagem acima, ficaria:

```
enable
config
interface gpon 0/1
ont delete 1 13
```