

单针筒棉袜机针筒零位设置（机器电源开关在机身的前部）

1, 面板操作方面

A 将钥匙转到 PROG 位置

按 SPACE—→D(general menu) —→D (LONATI Configuration) —→G(motor setup)
—→密码 (9713) —→A (Machine Timing) —→A (mechanical zero setting) 如下图 1-2 所示

按慢动键②去对针筒的零位，注意在按慢动键②时针筒的角度应当在读数

图 1-2



B 当针筒提花针中间，那条刻在筒筋上的白色记号线对准提花针三角钢圈上那条 1cm 左右的竖直的钢印时，按下 return 键去确认这个过程，

C 按 ESC 键退出按 Y 键去储存，关机

单针棉袜机编码器的零位设置（机器电源开关在机身的前部）

1 机械部分：

- A 正转和倒转机器针筒应无阻碍，
- B 拧紧固定编码器转子螺丝（下图 2-1 所示）（会转动的部分）

图 2-1



- C 松开固定编码器定子的两个压板螺丝（勿太松，手动旋转定子手指感觉有阻力即可）
- D 编码器转子下平面上的黑色记号线向正后方向（人在机器的正前方）
- E 编码器定子下平面的黑色记号线向正左侧方向
（2 黑色记号线成 90° ）

2 操作面板部分:

A 钥匙在 PROG 处, 打开电源

按 SPACE→D(general menu) →D(LONATI Configuration)→G(motor setup)→密码 (9713) →A (Machine Timing) →B(Resolver timing)
→进入下图 2-2 所示界面操作

图片 2-2



B 按下慢动键② (此刻机器会轻微抖动一下)

C 手动旋转编码器定子, 直到上图 2-2 所示显示屏内的参数变为零

D 旋紧编码器定子上的两个压板螺丝

E 按下 return 键去确认整个过程

F 按显示屏的提示关机储存

注意: 编码器设置完成以后, 需要把针筒零位按要求重新再对一遍