

Les formats enregistrables se divisent de la manière suivante :

- BD-R SL et BD-RE SL : disque Blu-ray enregistrable/réinscriptible d'une seule couche, avec une capacité de 25 Go.
- BD-R DL et BD-RE DL : disque Blu-ray enregistrable/réinscriptible de deux couches (DL : *Dual Layer*), d'une capacité de 50 Go.
- BD-R XL ou BD XL : disque Blu-ray enregistrable d'une capacité de 100 Go (trois ou quatre couches).

#### d. Lecture CD/DVD/BD

Rappelez-vous que :

- Un lecteur Blu-ray est compatible avec les DVD.
- Un lecteur de DVD comme un graveur de DVD peut aussi bien lire des CD que des DVD.
- Un graveur de CD peut lire toutes sortes de CD ; idem pour un graveur de DVD ou de Blu-ray.
- Les lecteurs ou les graveurs de CD ne peuvent pas lire des DVD ; de même, des lecteurs ou graveurs DVD ne peuvent pas lire des Blu-ray.
- Un lecteur "combo" est un lecteur de DVD capable de graver des CD. Il existe également des lecteurs "combo" Blu-ray capables de lire et de graver des DVD.



Les vitesses de lecture/gravure des lecteurs/graveurs de CD-ROM ou de DVD sont indiquées à l'aide d'un nombre suivi de la lettre « x » : 1x est égal à 150 Ko/s. Par exemple, pour un graveur CD, 40x/12x/48x signifie 40x en écriture, 12x en réécriture et 48x en lecture.

Pour un lecteur/graveur de Blu-ray, les vitesses sont également indiquées de la même façon. Mais 1x est égal à 4,29 Mo/s.

#### e. Nettoyage de la surface d'un disque

Utilisez un morceau de tissu non pelucheux pour nettoyer le disque. En aucun cas vous ne devez toucher à la face brillante du disque.

Le principe n'est pas de suivre les pistes dans un mouvement circulaire mais, au contraire, d'effectuer des mouvements du centre vers la périphérie du disque.

Si la surface du disque paraît présenter des taches de graisse ou est légèrement poisseuse, mélangez du shampoing pour bébé dans de l'eau tiède puis laissez tremper votre disque... Servez-vous ensuite d'un coton tige ou d'un tissu doux pour le nettoyer. Attendez ensuite que le disque soit complètement sec.