

# Le BIOS

Le BIOS a été défini précédemment dans ce chapitre. Il est possible de modifier les paramètres qu'il contient en entrant dans le setup du BIOS et ainsi réussir le paramétrage ou le dépannage d'un ordinateur.

## 1. Entrer dans le setup du BIOS

Afin d'entrer dans le setup du BIOS, vous devez utiliser une touche ou une combinaison de touches préétablie. Cela dépend de la marque de votre BIOS ou de celui du fabricant de la machine. Il arrive souvent qu'en bas de l'écran, une mention, généralement en anglais, l'indique. Voici quelques pistes :

- Un BIOS Award est accessible par la touche [Suppr] (l'équivalent français de la touche [Del]).
- On rentre dans un BIOS Phoenix ou des machines de marque Acer en appuyant sur la touche [F2].
- Tous les BIOS des ordinateurs de marque HP/Compaq s'activent en appuyant sur la touche [F10].
- Les BIOS des ordinateurs de marque IBM/Lenovo sont accessibles par la touche [F1].
- Vous pouvez également rencontrer les combinaisons de touches suivantes :
  - [Ctrl][Alt][Suppr]
  - [Ctrl][Alt][Esc]

Si aucune combinaison ne fonctionne, débranchez le clavier puis éteignez votre ordinateur. Rallumez ensuite votre machine. L'absence de clavier provoquera un message d'erreur et probablement l'affichage de la combinaison de touches permettant de modifier le setup du BIOS. Autre solution : rendez-vous sur le site du fabricant de la carte mère ou du portable et cherchez l'information.

## 2. Paramétrer le setup du BIOS

Il n'y a pas un modèle de BIOS qui ressemble à un autre : souvent les options qui sont visibles peuvent différer du tout au tout. Néanmoins, vous êtes sûr de retrouver sous des noms de commandes différentes, les mêmes fonctions.