

Komfortblinker Anleitung.

1. Fahrzeug starten.
2. Konfig-Knopf auf das Relais kurz drücken (0,5-1 sec.)
 - Auto blinkt 7 Mal. \leftrightarrow , \leftrightarrow , \leftrightarrow , \leftrightarrow , \leftrightarrow , \leftrightarrow , \leftrightarrow .
3. Sie sind in Abschnitt „Relais-Wiederholungen“. (Voreinstellungen 4 Mal)
4. Konfig-Knopf kurz drücken wie folgt:

Knopfdruck	1	2	3	4	5	6	7	8	...	254
Relais-Wiederholungen	Aus	1	2	3	4	5	6	7	...	253

- Konfig-Knopf lang drücken (ca. 10 sec.) bis das Auto 1 Mal blinkt \leftrightarrow , die Einstellungen speichern.
5. Sie sind in Abschnitt „Danke“. (Voreinstellungen 0 Mal). Auto aus und danach an machen, wenn Sie andere Einstellungen nicht ändern möchten.
 6. Konfig-Knopf kurz drücken wie folgt:

Knopfdruck	1	2	3	4	5	6	7	8	...	254
Relais-Wiederholungen	Aus	1	2	3	4	5	6	7	...	253

- Konfig-Knopf lang drücken (ca. 10 sec.) bis das Auto 1 Mal blinkt \leftrightarrow , die Einstellungen speichern. Auto aus und danach an machen, wenn Sie andere Einstellungen nicht ändern möchten.
7. Sie sind in Abschnitt „Pause 1“ (Voreinstellungen 4, 1 Mal bedeutet 10ms). Die Pause bedeutet - wie lange das Relais nicht zwischen rechts und links Umschaltung reagiert.
 8. Konfig-Knopf kurz drücken wie folgt:

Knopfdruck	1	2	3	4	5	6	7	8	...	254
Relais-Wiederholungen	1	2	3	4	5	6	7	8	...	254

- Konfig-Knopf lang drücken (ca. 10 sec.) bis das Auto 1 Mal blinkt \leftrightarrow , die Einstellungen speichern.
9. Sie sind in Abschnitt „Pause 2“ (Voreinstellungen 10, 1 Mal bedeutet 100us). Die Pause bedeutet - wie lange das Relais reagiert, wenn Sie rechts oder links gedrückt.
 10. Konfig-Knopf kurz drücken wie folgt:

Knopfdruck	1	2	3	4	5	6	7	8	...	254
Relais-Wiederholungen	1	2	3	4	5	6	7	8	...	254

- Konfig-Knopf lang drücken (ca. 10 sec.) bis das Auto 1 Mal blinkt \leftrightarrow , die Einstellungen speichern.
11. Sie sind in normalen Betrieb.
 12. Fahrzeug aus.

Wenn Sie keine Änderungen in einem Abschnitt machen möchten, dann drücken Sie Konfig-Knopf nur lang (ca. 10 sec.) bis das Auto 1 Mal blinkt \leftrightarrow