

Справ. №	Перв. примен.	<div><div><div>3412</div></div><div><div>456123</div></div></div>																			
		<table><tr><td>Номер контакта</td><td>Назначение</td></tr><tr><td>1</td><td>"-" питания</td></tr><tr><td>2</td><td>CAN L</td></tr><tr><td>3</td><td>"+" питания</td></tr><tr><td>4</td><td>CAN H</td></tr></table>		Номер контакта	Назначение	1	"-" питания	2	CAN L	3	"+" питания	4	CAN H								
Номер контакта	Назначение																				
1	"-" питания																				
2	CAN L																				
3	"+" питания																				
4	CAN H																				
Инв. № подл.	Изм. лист	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<table><tr><td>Номер контакта</td><td>Назначение</td></tr><tr><td>1</td><td>RS485-A</td></tr><tr><td>2</td><td>"+" питания</td></tr><tr><td>3</td><td>"-" питания</td></tr><tr><td>4</td><td>RS485-B</td></tr><tr><td>5</td><td>"+" питания</td></tr><tr><td>6</td><td>"-" питания</td></tr></table>		Номер контакта	Назначение	1	RS485-A	2	"+" питания	3	"-" питания	4	RS485-B	5	"+" питания	6	"-" питания	
					Номер контакта	Назначение															
1	RS485-A																				
2	"+" питания																				
3	"-" питания																				
4	RS485-B																				
5	"+" питания																				
6	"-" питания																				
Инв. № подл.	Изм. лист	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<div><div>Изм. Лист</div><div>Разраб. Попков</div><div>Пров.</div><div>Т.контр.</div><div>Н.контр.</div><div>Утв.</div></div>	№ докум.	Подп.	Дата	Bitrek Connect RS485	<table><tr><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1:1</td></tr><tr><td colspan="2">Лист</td><td>Листов 1</td></tr></table>			Лит.	Масса	Масштаб			1:1	Лист		Листов 1
										Лит.	Масса	Масштаб									
												1:1									
										Лист		Листов 1									