



Customer : ETD
Type : A380
Rev. Date : Jan 01, 2016

Manual : TSM
Selected applicability : ALL

36-22-71-991-00200-00-A / SHEET 1/2 - Engine 2 Pylon
Loop A Location Zone and Access Panel "Open Circuit"

LOC	FAULT LOCATION ZONE									ACCESS PANEL(S)
	START OF ZONE			MID POSITION			END OF ZONE			
	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	
001				1.13	3.71	15				
002				2.25	7.38	15				
003				3.38	11.09	15				
004				0.88	2.89	23				
005				2.01	6.59	23				
006				3.13	10.27	23				
007				4.26	13.98	23				
008				5.38	17.65	23				
009				6.51	21.36	23				
010				7.63	25.03	23				
011				8.76	28.74	23				
012				9.88	32.41	23				
013				11.01	36.12	23				
014				1.14	3.74	7585				
015				2.27	7.45	7585				
016				3.39	11.12	7585				
017				4.52	14.83	7585				
018				5.65	18.54	7585				
019				6.77	22.21	7585				
020				7.90	25.92	7585				
021				9.02	29.59	7585				
022				10.15	33.30	7585				
023				11.27	36.98	7585				
024				12.40	40.68	7585				
025				13.52	44.36	7585				
026				14.65	48.06	7585				
027				0.53	1.74	4116				
028				1.66	5.45	4116				
029				2.78	9.12	4116				
030				3.91	12.83	4116				
031				5.03	16.50	4116				
032				6.16	20.21	4116				
033				7.28	23.88	4116				
034				8.41	27.59	4116				
035				9.54	31.30	4116				
036				10.66	34.97	4116				
037				11.79	38.68	4116				
038				12.91	42.36	4116				
039				14.04	46.06	4116				
040				15.16	49.74	4116				
041				16.29	53.44	4116				
042				1.02	3.35	63				
043				2.15	7.05	63				
044				3.27	10.73	63				
045				4.40	14.44	63				
046				5.52	18.11	63				
047				1.59	5.22	100HF2				463BL
048				3.11	10.20	100HF2				463BL
049				4.63	15.19	100HF2				463BL
050	0.16	0.52	101HF2	0.23	0.75	101HF2	0.30	0.98	101HF2	463BL
051				1.37	4.49	109HF2				463BL
052				2.89	9.48	109HF2				463BL

L_TS_362271_2_BVAA_01_00

Figure 36-22-71-991-00200-A- / SHEET 1/2 - Engine 2 Pylon
Loop A Location Zone and Access Panel "Open Circuit"

** ON A/C ALL