

36-22-71-991-02100-00-A / SHEET 1/2 - Engine 1 Pylon Loop
'B'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

LOC	FAULT LOCATION ZONE									ACCESS PANEL(S)
	START OF ZONE			MID POSITION			END OF ZONE			
	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	m	ft	ITEM	
001				1.07	3.51	931				
002				2.14	7.02	931				
003				3.21	10.53	931				
004				0.89	2.92	935				
005				1.96	6.43	935				
006				3.03	9.94	935				
007				4.10	13.45	935				
008				5.17	16.96	935				
009				6.24	20.47	935				
010				7.31	23.98	935				
011				8.38	27.49	935				
012				9.45	31.00	935				
013				10.52	34.51	935				
014				0.79	2.59	7627				
015				1.86	6.10	7627				
016				2.93	9.61	7627				
017				4.00	13.12	7627				
018				5.07	16.63	7627				
019				6.14	20.14	7627				
020				7.21	23.65	7627				
021				8.28	27.17	7627				
022				9.35	30.68	7627				
023				10.42	34.19	7627				
024				11.49	37.70	7627				
025				12.56	41.21	7627				
026				0.98	3.22	4122				
027				2.05	6.73	4122				
028				3.12	10.24	4122				
029				4.19	13.75	4122				
030				5.26	17.26	4122				
031				6.33	20.77	4122				
032				7.40	24.28	4122				
033				8.47	27.79	4122				
034				9.54	31.30	4122				
035				10.61	34.81	4122				
036				11.68	38.32	4122				
037				12.75	41.83	4122				
038				13.82	45.34	4122				
039				14.89	48.85	4122				
040				15.96	52.36	4122				
041				0.64	2.10	939				
042				1.71	5.61	939				
043				2.78	9.12	939				
044				3.85	12.63	939				
045				4.92	16.14	939				
046				0.37	1.21	110HF1				453BL
047				1.81	5.94	110HF1				453BL
048				3.26	10.70	110HF1				453BL
049				4.70	15.42	110HF1				453BL
050	0.16	0.52	111HF1	0.23	0.75	111HF1	0.30	0.98	111HF1	453BL
051				1.30	4.27	119HF1				453BL
052				2.74	8.99	119HF1				453BL

L_TS_362271_2_BUAA_01_00

Figure 36-22-71-991-02100-A- / SHEET 1/2 - Engine 1 Pylon
Loop 'B'- Fault Location Zone and Access Table (Open Circuit)

** ON A/C ALL